



Setting Up Your Computer

安装计算机 | 安装您的電腦

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Owner's Manual*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features.

⚠ 警告:

安装并操作 Dell™ 计算机之前，请参阅《用户手册》中的安全说明。有关功能的完整列表，也请参阅《用户手册》。

⚠ 注意:

安裝和操作 Dell™ 電腦之前，請參閱 *Owner's Manual* (使用者手冊) 中的安全說明。另請參閱 *Owner's Manual* 以取得完整的功能清單。



1 AC Adapter
交流适配器
交流電變壓器




2 Modem
调制解调器
數據機



3 Network
网络
網路



4 Power Button
电源按钮
電源按鈕



- 1. Network connector
- 2. Modem connector
- 3. S-video TV-out connector
- 4. USB connectors
- 5. AC adapter
- 6. AC adapter connector
- 7. PC Card and smart card slots
- 8. Infrared sensor
- 9. Audio connectors

- 1. 网络连接器
- 2. 调制解调器连接器
- 3. 超级视频电视输出连接器
- 4. USB 连接器
- 5. 交流适配器
- 6. 交流适配器连接器
- 7. PC 卡和智能卡插槽
- 8. 红外线感应器
- 9. 音频连接器




- 1. 網路接頭
- 2. 數據機接頭
- 3. S-video 電視輸出接頭
- 4. USB 接頭
- 5. 交流電變壓器
- 6. 交流電變壓器接頭
- 7. PC Card 和智慧卡插槽
- 8. 紅外線感應器
- 9. 音訊接頭



04N148A02





Wireless Network


1. Set up your wireless router. See the documentation that came with your router for instructions.
2. Right-click the wireless network connections icon in the system tray (located in the lower-right corner of the Microsoft® Windows® operating system desktop).
3. Click View Available Wireless Networks.
4. In the Wireless Network Connection window, click the network that you want to join.
5. Click Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure.
6. Click Connect. Open your Internet browser and go to www.dell.com to verify your connection.

无线网络

1. 设置无线路由器。有关说明，请参阅随路由器附带的说明文件。
2. 在系统图标盒中的无线网络连接图标上单击鼠标右键（该图标盒位于 Microsoft® Windows® 操作系统桌面的右下角）。
3. 单击“View Available Wireless Networks”（查看可用无线网络）。
4. 在“Wireless Network Connection”（无线网络连接）窗口中，单击您要加入的网络。
5. 单击“Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure”（即使不安全，也允许我连接至选定的无线网络）。
6. 单击“Connect”（连接）。打开 Internet 浏览器并进入 www.dell.com，验证您的连接。

無線網路

1. 安裝無線路由器。請參閱路由器隨附的說明文件以取得相關說明。
2. 在系統匣（位於 Microsoft® Windows® 作業系統桌面的右下角）中的無線網路連線圖示上按一下滑鼠右鍵。
3. 按一下檢視可用的無線網路。
4. 在無線網路連線視窗中，按一下您要加入的網路。
5. 按一下允許我連線到所選取的無線網路，就算是不安全的網路。
6. 按一下連接。開啟網際網路瀏覽器，移至 www.dell.com 以確認連線。



Battery Bay

To remove a battery, slide and lift the latch release on the bottom of the computer.

電池槽

要取出電池，請滑動並提起計算機底部的釋放門鎖。

電池槽

若要取出電池，請滑動電腦底部的釋放門鎖並拿開。



Finding Answers

See your *Owner's Manual* for information on setting up devices like printers.

See the Dell *Tell Me How* help file for information on using your computer and operating system.

To access the *Tell Me How*:

1. Click the Start button and click Help and Support.
2. Click User and system guides and click User's guides.
3. Click Tell Me How.

查找解决方案

有关设置打印机等设备的信息，请参阅《用户手册》。

有关使用计算机和操作系统的信息，请参阅 Dell 的“Tell me How”（如何使用）帮助文件。

要访问“Tell me How”（如何使用）帮助文件：

1. 单击“Start”（开始）按钮，然后单击“Help and Support”（帮助和支持）。
2. 单击“User and system guides”（用户和系统指南），然后单击“User's guides”（用户指南）。
3. 单击“Tell me How”（如何使用）。

尋找解答

請參閱 *Owner's Manual* 以取得有關安裝如印表機等裝置的資訊。

請參閱 Dell *Tell Me How*（使用方法），以取得有關使用電腦和作業系統的資訊。

若要存取 *Tell Me How*，請：

1. 依次按一下開始按鈕和說明及支援。
2. 依次按一下 User and system guides（使用者和系統指南）和 User's guides（使用者指南）。
3. 按一下 *Tell Me How*。