

理光 MP C3003 显影仓翻新指南

请结合视频

所需工具和材料：

- 十字螺丝刀
- 平头螺丝刀
- 剪刀
- 碳粉吸尘器
- 清洁干燥的抹布

步骤	说明
1.	显影仓翻新，适用机型 理光 MP C3003, C3004, C3503, C3504, C4503, C4504, C5503, C5504, C6003, C6004
2.	更换新的显影剂前，需要先将机器调整至维修模式，根据更换的颜色设置对应的编码，并将界面初始模式由 0 改为 1
3.	点击右上角【重设】 依次输入 8 - 0 - 6 - 1 - 8 - 2 - C（长按）
4.	点击屏幕上的【System Sp】，随后输入 3-701
5.	根据更换显影剂的颜色输入相应的编码，视频以黑色示例，输入 003，随后点击#键
6.	输入 1，随后点击#
7.	点击屏幕上的【Exit】，随后关闭机器
8.	打开机器仓门，用十字螺丝刀拆除护盖上的螺丝，随后取下护盖
9.	将套鼓锁旋钮打开
10.	拆除相应的螺丝，取下鼓显一体的前盖
11.	松开左侧的连接线束
12.	拆除相应的螺丝，取出鼓显一体
13.	取下鼓显一体一侧的两个螺丝，并取下单鼓上的轮毂
14.	取下鼓显一体另一侧的螺丝，随后取下后盖
15.	取下对应的 3 个螺丝
16.	用平头螺丝刀取下黑色齿轮上的两个塑料夹子，并取下两个黑色齿轮
17.	随后取下该侧单鼓上的轮毂
18.	仔细地显影仓从鼓组件上分离，
19.	沿着显影仓的卡扣缝隙，用一字螺丝刀将显影仓的盖子打开
20.	将仓内旧的显影剂倒出 备注：倒的时候同时转动两侧齿轮
21.	使用专用的碳粉吸尘器将仓内和盖子上残留的余剂清理干净 注意： 不要使用传统的碳粉吸尘器
22.	用清洁干燥的抹布将螺旋辊和盖子彻底清洗干净
23.	取出新的 CET 显影剂 CET171001 – 黑色显影剂

	CET171002 – 青色显影剂 CET171003 – 品红显影剂 CET171004 – 黄色显影剂
24.	打开 CET 显影剂包装，取出新的显影剂，并小心地剪开包装
25.	分批次仔细地将新的显影剂倒入仓内 备注：每倒一部分后转动齿轮，使其分布均匀
26.	将显影仓的盖子卡回原位
27.	将显影仓组件和鼓组件安装到一起
28.	重装 OPC 单鼓两侧的轮毂
29.	重装鼓显一体两侧的螺丝
30.	重装黑色的齿轮，并用塑料夹子固定
31.	重装鼓显一体的后盖，并拧紧对应的螺丝
32.	将更换后的鼓显一体重新安装到机器上
33.	重新连接线束
34.	拧紧固定的螺丝
35.	重装鼓显一体的前盖，并拧紧对应的螺丝
36.	关闭 TBU 旋钮
37.	重装 TBU 盖，并用螺丝固定
38.	关闭仓门
39.	获取更多信息，请登录 www.cetgroupco.com