

分体式电药煲使用说明书

产品特点:

超耐温陶瓷体: 特制超高温陶瓷 (+400° C), 天然卫生, 安全耐用。
智能化控制: 人性智能化设置, 轻松实现“定时”, 等一系列智能要求
全自动煎药: 自动完成煎药, 默认剩下余药时约为一碗 (250ml)
本产品“药膳”已经设定好自动文火功能。
分体式结构: 特创煲体与炉底分体结构, 使用及清洗更加方便
纯陶瓷壶体煎药: 彻底杜绝药材与金属接触, 确保药性纯正
多重安全保护: 设于防干烧, 防超温双重保险程序, 安全有保障使用更放心
全自动保温: 全自动恒定药液温度, 无须担心药液变冷, 约保持在 70℃ 左右。

操作方法

将洗净的食(药)材与本机都放置好后, 接通电源, 此时本机会发出“B”的一声。LED 指示屏显示“0F”, 表示产品进入待机状态。此时可根据需要进行功能设置。各功能键操作方法如下:

[药/加水量] 键操作方法:

如您在使用药壶煎药时, 在放好药材与水量后。待机状态下按右下角“药/加水量”键一下, 显示屏显示“-3”, 右边数码管“3”表示加水量为三碗, 此时显示屏闪烁, 5 秒后显示屏停止闪烁, 煎药工作开始; 在煎药完成前 10 分钟, 本机发出三声蜂鸣声, 显示屏闪烁, 提示你放入后下药(若无后下的药无需理会)。待煎药工作完成, 自动转为保温状态时, 本机发出十声蜂鸣声, 显示屏显示“00”。

本产品分别设有加水量为 3, 4, 5, 6 碗的煎药程序, 每当按“药/加水量”键一下, 显示屏左屏会相应显示加水碗数数值。

浓缩功能:

如果你在煲完药后觉得剩下的药液比较多, 在保温状态可以按**浓缩键**, 按一次增加 6 分钟, 浓缩灯亮数码显示“06”, 大约减少 40mL 的药液。按二次浓缩键加 12 分钟大约减少 80mL 药液。

注: 浓缩键按两次加 12 分钟可以作为后下药功能加热。

[定时]键操作方法

接通电源, 此时本机会发出“B”的一声。LED 屏显示“0F”, 表示产品进入待机状态, 按“定时键”每按一次, 显示屏右屏工作时间增加 30 分钟, 最多可定时 4 小时, 最少定时 0.5 小时, 循环显示。

[温热/关] 键操作方法

本机在工作时, 按“关/保温”键可关机, 显示屏显示“0F”。

在待机状态下, 按“关/保温”键, 显示屏显示“00”, 本机会将食物加热至 70° C 后停止加热, 并进入保温状态。

功能操作一览表			
所需功能	按键次数	显示内容	备注
加水三碗煎药	药膳/加水量 一次	—3	放水量
		—2	剩药量约为 2 碗
		00	剩药量约为 1 碗
加水四碗煎药	药膳/加水量 二次	—4	放水量
		—3	剩药量约为 3 碗
		—2	剩药量约为 2 碗
		00	剩药量约为 1 碗
加水五碗煎药	药膳/加水量 三次	—5	放水量
		—4	剩药量约为 4 碗
		—3	剩药量约为 3 碗
		—2	剩药量约为 2 碗
		00	剩药量约为 1 碗
加水六碗煎药	药膳/加水量 四次	—6	放水量
		—5	剩药量约为 5 碗
		—4	剩药量约为 4 碗
		—3	剩药量约为 3 碗
		—2	剩药量约为 2 碗
		00	剩药量约为 1 碗
定时	定时键每按一次	增加 0.5 小时	最多定时 4 小时
浓缩	浓缩键按一次	显示 06	加热 6 分钟大约减少 60mL 药液
后下药	浓缩键按二次	显示 12	加热 12 分钟

使用前的清洁步骤

清洁前请确认本产品没有接通电源。
陶瓷壶体、壶盖为易碎品，清洁时请轻拿轻放；此配件可侵入水中清洗，如有需要，可使用中性清洁剂清洗。
底座主机为机电部分，切勿侵入水中清洗。必要时可使用湿抹布擦拭干净，并晾干再使用。

使用注意事项：

开始使用时请确保产品没有任何损坏，否则请立即停止使用。
将干净的底座放在平整的台面，擦干壶体外表水渍，仔细检查壶底与发热板，确保其表面无异物后，将药壶或汤煲平放在底座上并左右转动几下，以保证壶底与发热板充分接触。
将洗净的食材放入药壶或汤煲内，加入适当的水量，合上壶盖并转动 90°。
温馨提示：
如使用药煲煎药加水时，请使用本产品配备的红瓷陶碗加水，并记住加水碗数，以便于操作设定时设置加水量
如您煎药时，无洗药习惯，请在预设定加水量的基础上多加一碗水。
本产品在使用时，如发出“呼…呼…”声，是因为水渍没有擦干，或壶体在水中浸泡时间过长，壶体内所含水份在加热时产生蒸汽所致，几分钟后会自动消失，请放心使用。
本产品在工作或刚工作完成时，产品表面温度较高，请不要手直接接触本产品，以防烫伤。

体能不足者（包括儿童）、精神不健全者和没有经验和相关知识的人士必须在其监护人的指导下使用

故障原因及排除方法：

故障	故障原因	处理方法
不通电	插头没插好	把插头插好
	电板线路故障	送维修部
E1	陶瓷壶体或发热盘表面有异物	断电等发热盘冷却下来清除异物再使用
	陶瓷壶体没放好与发热盘接触不良	断电等发热盘冷却下来再放平壶体再使用
	测温探头短路或电路板故障	送维修部
	发热盘变形	送维修部
E2	测温探头短路或电路板故障	送维修部