



Plantronics Discovery® 975 用户指南

欢迎

感谢您购买 Plantronics Discovery® 975 耳机。本指南包含设置和使用新耳机的说明。 △ 在使用本产品之前,请先参阅"安全建议" 指南中的重要产品安全和充电信息。

获得帮助

Plantronics 技术支持中心随时为您提供支持。请访问 http://www.plantronics.com/china/cn/ support/;或致电(中国大陆客户) : 400-828-8660(手机,座机均可拨打) ;800-828-8660(仅适于座机拨打)

注册您的产品

访问 www.plantronics.com/ productregistration 并在线注册您的产品, 以便我们能够为您提供最佳的服务和技术 支持。

耳机功能和附件





耳机功能和附件

要订购附件,请与 Plantronics 供应商联系或访问 www.plantronics.com。



移动电话充电套件:车载 电源充电器和 USB 充电器 #81291-01



USB 系绳 #74948-01

为耳机充电

充电时间 1.5 小时........使用交流电源或充电盒充满电所需的时间 30 分钟.......初次使用之前最小充电时间



新耳机充满电后,其性能会达到最佳状态。耳机在 充电时,指示灯会缓慢闪烁红光。耳机充满电后, 指示灯将熄灭。这话用于所有充电选项。

切勿在温度可能低于 0°C (32°F) 或高于 40°C (104°F) 的环境中为电池充电。耳机与充电器相连时,请不要使用它。

选项 A:使用交流电源充电器

- 1 将交流电源充电器插入电源插座。
- 2 将交流电源充电器连接到耳机上的充电 插孔。

选项 B:使用充电盒

- 1 打开充电盒盖。将耳机上的充电插孔对准充电 盒中的微型 USB 接口。
- 2 轻轻将耳机推至微型 USB 接口中,直至 "咔塔"一声卡到位。
- 3 充电后,用拇指轻按弹出按钮松开耳机。


选项 B







为耳机充电



选项 A



检查耳机的电池级别

选项 A: 耳机被插入到充电盒后,充电盒上的液晶显示屏将显示耳机的电池级别。

注 充电盒上的蓝牙图标会指明该耳机已连接至您 的手机。充电时您可以接听电话。

选项 B: 当耳机处于开启状态时,同时按住通 话控制按钮和音量按钮约 2 秒钟。指示灯将闪 烁红灯以显示充电级别。

为耳机充电

选	项 A
	电池级别
	满额电量
	1/3 至 2/3 満
<u> </u>	不足 1/3 满


12E-5	ĎВ
	电池级别
٩	超过 2/3 满
	1/3 至 2/3 满
Ů	不足 1/3 满

电池状态自动提示

当电池电量很低时,系统会自动发出提示音和 英语语音提示。

电池级别	提示音	语音提示
只剩下 30 分钟的 通话时间(只有在 通话过程中才会发 出此提示)	每 15 分钟发 出两声高音	每 30 分钟重 复一次语音提 示"Battery Low
只剩下 10 分钟的 通话时间	每 30 秒钟发 出三声高音	每 3 分钟重 复一次语音提 示"Recharge Battery"

重新为充电盒充电



充	电	时	间

3.5 小时....... 使用 USB 充满电所需的时间
1.5 小时....... 使用交流电源充满电所需的

时间

重新为充电盒内的电池充电

充电盒在为耳机提供两次满额电量之后,盒内的 电池才需要重新充电。

- 1 要检查充电盒的电池状态,请查看液晶显示屏。
 - 如果电池图标正在闪烁,或者显示屏为空, 则必须重新为充电盒充电,然后才可用它来 为耳机充电。
- 2 在将交流电源充电器连接至充电盒侧面的充电 插孔之前,请先将其插入电源。

充电盒在重新充电时,液晶显示屏上的电池 图标(在充电盒图片上方)会闪烁以指示充 电级别。

如何进行手机与耳机的初次配对

- 1 启用手机上的蓝牙功能。
- **2 开启耳机。** 按住通话控制按钮,直至指示灯闪烁红光/白光。
- **3 使用手机上的命令搜索并选择耳机。** 9xxPlantronics。
- 4 在提示输入 PIN 码或密码时,输入 0000。 如果耳机上的指示灯闪烁白光,则表示配对 成功。

注 如果您的手机支持安全简单配对 (SSP) 功能,则不需要输入 PIN 码或密码。



使用一个以上的蓝牙手机

Plantronics Discovery 975 支持**多点技术**,从而允许将一个耳机同时用于两部不同的蓝牙手机。

如何启用和关闭多点技术功能

要使用多部手机,您必须启用多点技术功能。 关闭此功能后,您的耳机只能连接至一部蓝牙 手机。

- 1 关闭耳机后,同时按住音量控制和通话控制按钮,直至耳机开启并且指示灯闪烁白 光 2 次。
- 2 要将耳机与第二部手机配对,请参阅第7页 上的"配对耳机"。
- 注 要关闭多点技术功能,请重复步骤 1。 指示灯闪烁白光 1 次表示"多点技术"已 关闭。

如何开始通话

耳机在您最近拨出电话的手机上开始通话或重拨 电话。要使用第二部手机,请使用第二部手机上 的控件开始通话。

如何在一部手机正在通话的情况下应答另一部 手机上的呼叫

要使用手机接听第二个来电,必须挂断或暂停第一个通话(如果手机具有暂停功能)。

- 1 轻触一次通话控制按钮挂起现有的通话。
- 2 再次轻触通话控制按钮,接听来自另一部手机的新来电。

调节佩戴方式



错误的佩戴方式 正确的佩戴方式





为获得最佳的语音清晰度,请将麦克风朝向您的嘴角。耳塞还可在扬声器外壳上旋转对准耳廓,这样佩戴起来更舒适。如果耳机仍然不够稳定,请更换为其它尺寸的耳塞。

如何安装不同的 Gel 耳塞

- 要取下耳塞,请轻轻从扬声器外壳中拔出耳塞 的稳定耳套。
- 2 要安装新耳塞,请将耳塞置于扬声器外壳上, 并轻轻按下耳塞。

耳机控制和指示灯

	操作	指示灯	提示音
开启耳机	按下通话控制按钮 2 秒钟。	发出白光。	4 声升调。
关闭耳机	按下通话控制按钮 4 秒钟。	发出红光。	4 声降调。
接听电话	轻触一次通话控制按钮。	闪烁白灯。	一声低音,随后是 低音 - 低音 - 高音。
	注 请等待直至您听到耳机传出铃声	方可接听电话。	
拒绝来电并将 对方转接到语 音邮件	按下通话控制按钮 2 秒钟。	无	1 声低音。
结束通话	轻触一次通话控制按钮。	闪烁 1 次白灯。	1 声低音。
拨打电话	在手机上输入电话号码并按下 发送。呼叫将自动转接到已 配对并已连接好的耳机上。	无	一声低音,随后是 低音 - 低音 - 高音。
在耳机与手机之 间转接呼叫。	通话时,按下通话控制 按钮 2 秒钟。	无	一声低音,随后是 两声低音。

10 持续时间:轻触不到 1 秒钟。按指示按下 1-4 秒钟。

耳机控制和指示灯

	操作	指示灯	提示音
启用或禁用静音 功能(在通话过 程中)	按下音量按钮 2 秒钟。	无	打开静音:依次发出低音和高音后 有语音提示"Mute On"。15 分钟后 则只会依次发出低音和高音提示 状态。整个周期每 30 分钟重复一 次,直至静音被撒消激活。 关闭静音:依次发出高音和低音
			后有语音提示"Mute Off"。
调整音量(在通 话过程中)	每轻触音量按钮一次就会调高一次音量。在达到最高音量后,再次轻触音量按钮会将音量降至最小设置。	每调节一次音量级 别就会闪烁一次 白灯。	每调高一次音量就会发出一声低音;达到最大音量时会发出 2 声低音。

警告请勿在较大音量下长时间使用耳机,否则可能会导致听力受损。请务必使用适度的音量级别来收听。 有关耳机和听力的详情,请访问 www.plantronics.com/healthandsafety。

持续时间:轻触不到1秒钟。按指示按下1-4秒钟。

耳机控制和指示灯

	操作	指示灯	提示音
检查耳机是否 已开启	轻触任何按钮。	闪烁 1 次白灯。	1 声音调
来电	无	每 2 秒闪烁 3 次 白灯。	每2秒发出3声急促低音。
	注 如果将耳机放在充电盒中,则有 会闪烁。从充电盒中取下耳机来接 ¹	来电时充电盒上的耳 听电话。	机图标(左下方)和显示屏背景灯
正在进行通话	无	每 2 秒闪烁 1 次 白灯。	无
未接来电	无	每 10 秒闪烁 3 次 粉红色灯,持续 5 分钟。	无
打开或关闭在线 指示灯	开启耳机时, 按住音量按钮 4 秒钟。	打开:2 秒内白灯 将逐渐变亮。	一声低音。
		关闭:2 秒内白灯 将逐渐变暗。	

持续时间:轻触不到1秒钟。按指示按下1-4秒钟。

免提功能

有效范围

如果您的手机和无线服务提供商均支持免提 操作,则可以使用以下功能:

重拨上次拨打	按两次通话控制按钮。您将听到
的号码	两声低音。
拨号	开启耳机时,按住通话控制按钮 2 秒钟。您将依次听到一声短促 音调和暂停音调,随后又是一声 短促音调。

为维持连接,请将您的耳机保持在蓝牙手机的 33 英尺(10 米)范围之内。

不在蓝牙有效	发出语音提示"Lost connection"
¹	后发出一声高音。
60 秒后在有效 古围外手动重 新连接	轻触通话控制按钮可听到一声 低音,表示连接成功。

注 音质同时还取决于与耳机配对的设备。

故障诊断

耳机不适用于	确保耳机已充满电。
我的手机。	确保您正在尝试与支持蓝牙的手机进行配对。
我的手机未 搜索到耳机。	同时关闭手机和耳机后再打开,然后重复第 7 页上的配对过程。
我听不到对方 声音/拨号音。	耳机未开机。按住通话控制按钮约 2 秒钟,直至听到一声音调或看到指示灯发出白光。 您的耳机超出有效范围。将耳机靠近蓝牙手机。请参阅第 13 页上的"有效范围"。 您的耳机电池电量已耗尽。为电池充电。请参阅第 4 页上的"为耳机充电"。 接听音量太低。逐次轻触音量按钮可调节音量。请参阅第 11 页上的"耳机控制"查看有关音量调节的说明。
对方听不到	您的耳机超出有效范围。将耳机靠近蓝牙手机。请参阅第 13 页上的"有效范围"。
我的声音。	检查您是否未激活静音功能。请参阅第 11 页上的"耳机控制"。

通话时间*	电池能支持长达 5 小时
待机时间*	在关闭多点技术功能的情况下,电池可支持长达 7 天
	在启用多点技术功能的情况下,电池可支持长达 4 天
耳机重量	8 克
电池类型	耳机:聚合物锂电池
	充电盒:聚合物锂电池
存储/使用温度	32-104°F (0-40°C)
蓝牙版本	2.1 + EDR(增强型数据传输速率)+ eSCO + 使用安全简单配对 (SSP) 功能来配对 耳机时不用输入 PIN 码/密码
 蓝牙配置文件	耳机配置文件 (HSP),用于在手机上通话。
	免提配置文件 (HFP),用于在手机上通话和操作手机。

^{*}性能可能因设备而异。

有限质保

本质保服务涵盖由 Plantronics 制造、销售或认证的产品在材料和工艺上的缺陷,限于中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买和使用的产品。

质保的有效期为从产品购买之日起一年之内。

您必须是最终用户并持有原始购买发票,本质保对您才有效。

要在中国大陆获得服务,请通过 400-828-8660 (手机,座机均可拨打) 或800-828-8660 (仅适于座机拨打) 与 Plantronics 联系。

这是Plantronics 的完整产品质保。

除了本质保授予您的特定法律权利外,您可能还有其它权利。有关我们的有限质保的完整信息,包括此有限质保 未提及的条款,请与您的经销商或我们的服务中心联系。



Plantronics, Inc

345 Encinal

Santa Cruz, CA 9506

电话:800-544-466

©2009 Plantronics, Inc. 保留所有权利。Plantronics、徽栋设计、Plantronics Discovery 和 Sound Innovation 是 Plantronics, Inc. 的商标或注册商标。蓝ቻ"字词标记和徽标属于 Bluetooth SIG, Inc. 所有,Plantronics, Inc. 对 此类标记的任何使用归与环境许可,其它所有商标都是其相应所有者的助于。

美国专利号 5,210,791;5,712,453;专利申请中

81616-25 (08/09

