


STEP 1 - Old Bracket Removal
Remove Phillips head screws (2)

PASO 1 - Remoción Del Soporte Viejo
Remueva los tornillos de estrella (2)

1 STUFE - Alter Haltewinkel Abbau
Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube (2)

1 ÉTAPE - Déplacement De Vieux Crochet
Retirez les vis de Phillipshead (2)



Old bracket
Soporte viejo
Alter haltewinkel
Vieux crochet

Base - Do not remove
Base - No la remueva
Die Unterlage nicht entfernen
La Base - Ne retirez pas

STEP 2 - New Bracket Installation
For lamp replacement only (without bracket)
Part No. 30-GA (3000°K)
or 40-GA (4000°K)

PASO 2 - Instalación Del Soporte Nuevo
Para el reemplazo de la lámpara sin el soporte, los números de las partes son:

30-GA (3000°K)
o 40-GA (4000°K)

2 STUFE - Neue Haltewinkel Anlage
Nur für die Austausch der Lampe (ohne Bracket)
Teil Nr. 30-GA (3000°K)
oder 40-GA (4000°K)

2 ÉTAPE - Installation D'un Crochet Nouveau
Pour remplacement de la lampe seulement (sans crochet)
Numero de référence: 30-GA (3000°K)
ou 40-GA (4000°K)

Lamp-Neck
Cuello de la lámpara
Einheit-Reflektor
Le cou de lampe

Lamp assembly
Ensamblaje de la lámpara
Lamp Einheit
Assemblage de lampe

Lamp-Reflector
Reflector de la lámpara
Lamp-Reflektor
Reflecteur de lampe

Threaded hole align with
Thumb screw.
Hueco con rosca alineado con tornillo.
Eingefädelt Bohrung mit der
Rändelschraube ausrichten.
Alignez le trou fileté avec la vis à tête
moletée.

Thumb screw
Tornillo
Rändelschraube
Vis à tête moletée

New Bracket
Soporte Nuevo
Neue Haltewinkel
Nouveau crochet

Base
Base
die Unterlage
La Base

Round head screw in rear. Align
with hole in bottom of lamp neck.
Tornillo de cabeza redonda en la parte de
atrás. Alinielo, con el hueco debajo del cuello
de la lámpara.
Rundkopfigeschraube in der Rückseite. Stimmen
Sie mit Bohrung in der Unterseite des Lampe
Ansatzes überein.
Alignez avec le trou dans le bas du cou de la
lampe.

Flat head screw in front.
Tornillo de cabeza plana en el frente.
Flachkopfige Senkschraube mit
Kreuzschlitz in Frontseite.
Vis à tête plate dans l'avant.

Fiberhead port
Soporte de la
cabeza de fibra.
Fiberhead Kanal
Port de Fiberhead

