

# 容声冰箱


## 使用说明书

抽屉无霜电冰箱系列

冷藏冷冻箱

BCD-315WPM

BCD-355WPM



Ronshen 容声

### 使用说明书目录

|           |         |
|-----------|---------|
| 安全指南      | -----2  |
| 安装指南      | -----3  |
| 正确的放置冰箱   | -----3  |
| 控制面板的使用方法 | -----4  |
| 各间室的使用方法  | -----9  |
| 附件的拆卸     | -----16 |
| 保养和清洁     | -----17 |
| 更换室内灯     | -----19 |
| 搬运注意事项    | -----20 |
| 故障判定      | -----21 |
| 非故障现象     | -----23 |
| 参数规格      | -----24 |
| 装箱清单      | -----封底 |

为更好地维护您的权益，  
请仔细检查条形码是否完整。  
(条形码在冰箱背面下方。)

## **承蒙购买容声牌电冰箱—谨此致谢**

**尊敬的容声冰箱用户：**

欢迎您使用容声系列电冰箱。在使用产品前请您仔细阅读本《使用说明书》，以便正确使用电冰箱。为了在以后使用中参考，请妥善保管此说明书。

容声牌电冰箱系列产品是由国家一级企业——海信容声（广东）冰箱有限公司制造。海信容声（广东）冰箱有限公司现生产多种型号的直冷系列、抽屉直冷系列、无霜系列、抽屉无霜系列、组合系列等电冰箱系列产品。

本系列产品具有节能、保鲜、保温、抗菌、低噪声等多种功能的抽屉无霜电冰箱。

本抽屉无霜电冰箱系列包括以下型号：BCD-315WPM    BCD-355WPM

## **本系列产品执行以下国家标准：**

GB/T 8059.4 《家用制冷器具、无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱》

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1 《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》

GB 17625.1 《低压电器及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》

GB 12021.2 《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》

GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》

## ■ 安全指南

请仔细阅读以下安全注意事项：

### △ 警告事项：

1. 插头要保持清洁，接触牢固。冰箱切勿挤压电源插头，切勿损伤电源线，也不要让电源线贴近压缩机以免绝缘失效。
2. 当煤气泄漏时，不要触动冰箱，要先关好气阀，开窗排换空气。若马上拔掉电源插头会发生打火现象。
3. 不要用湿手碰电源线或插头，不要用已损坏的电线和插头，不要使用多个电器共用同一个插座，禁止使冰箱本体遇水，或将装有水的容器放在冰箱上。
4. 冰箱使用的电源必须与铭牌上标定的电源一致，并单独使用标准三孔插座（10A以上），插座必须接地。
5. 使用过程中如发现麻电、异常声响、气味、冒烟等异常现象，请切断电源停止使用，并及时与本公司售后服务部门联系。
6. 不要在冰箱里储存对温度要求的特别严格的物品，如：药品，研究标本等。
7. 禁止将重物吊在门上或骑在拉开的门上，否则会造成冰箱翻倒或物品掉落等危险，儿童要特别注意。
8. 不要自行更换灯泡和保险丝，请让专业人员来替你更换。不得在电冰箱内使用电器。电冰箱内严禁放入易燃易爆的危险品以及腐蚀性的酸碱等。
9. 切勿擅自拆卸、修理和改造。如果电源线损坏，为了避免危险，请联系厂家、特约服务代理商或专业人员修理。
10. 冰箱禁止户外或雨中使用。本产品使用的R600a制冷剂是易燃品，注意防火。
11. 制冷剂和发泡剂是可燃的，维修时注意防火。废旧冰箱由专业公司回收处理，请勿自行随意丢弃。
8. , 清洁时必须将电源插头拔离插座, 严禁用水直接冲洗冰箱, 以防电器绝缘性降低和生锈。以下东西回损伤涂层面、塑料面, 不能用来清洁: 碱性洗涤剂、香皂、研磨粉, 热水、刷子、天那水、汽油、酒精。

### △ 注意事项：

1. 当在冷藏室层架上放置蔬菜等食品时，请不要把食品碰到后壁，以免食品粘住后壁而结成冰块。
2. 切勿在冷冻室内保存玻璃瓶装或罐装液体食品，以防容器冻裂。切勿用湿手触摸冷冻室内食品和容器防止冻伤手指。
3. 如果电源线损坏，为了避免危险，请联系厂家、特约服务代理商或专业人员修理。
4. 当你准备扔掉旧冰箱之前，请将门封条取下。儿童可能被关在里面。
5. 移动冰箱时下面的转轮可能损坏和划伤地板。当你需要远距离移动冰箱时，冰箱内附件都用胶带固定，否则附件可能因互相撞击而损坏。至少需要两个人搬运冰箱。一个人负责抬起冰箱后背的顶部，另一个负责底部。
6. 勿用手触摸自动制冰机的制冰部分（制冰机的上侧）否则制冰盘旋转时会受伤。
7. 冰箱长时间不用时请拔下插头。


## ■ 安装指南

为了确保安全, 请使用前仔细阅读安装向导和警示:

- 1, 220V, 50Hz 的单相交流电源。冰箱要使用单独的电源插座并在供电线路上安装 10A 保险丝。安装在水汽多的地方时, 除接地线外, 还要装上漏电保护开关。
- 2, 电源线与冰箱是“Y”连接, 如有损坏, 为避免危险, 必须由我公司指定的维修部人员采用专用工具更换。
- 3, 电源线不要随便加长, 也须避免绕圈使用, 不要让电源接触冰箱背面的压缩机 (防止高温使绝缘失效, 引起漏电危险)。
- 4, 冰箱应避免较多的湿气, 减少金属部件生锈机会, 更不能用水直接冲淋, 不然会引起绝缘不良, 导致漏电, 发生故障。
- 5, 冰箱应远离热源, 并避免阳光直射。
- 6, 地面必须平坦而坚固, 不能放置在泡沫塑料等软物上。要移动冰箱时, 推动冰箱底部的滚轮滚动, 可移动冰箱。冰箱不能靠近能产生回响共鸣的物体。
- 7, 冰箱定置或移位搬运时, 不要横放或倒放。需要倾斜搬运时, 冰箱与地面的倾斜角要大于 $45^{\circ}$ 。
- 8, 冰箱不宜放置在煤气、汽油、酒精、油漆、天那水等易挥发燃烧的物质附近, 上述危险物品更不能放进冰箱内。
- 9, 如果听到奇怪的声音或气味或看到冒烟时, 请立即拔下电源, 并通知维修人员。为了保护压缩机和其他的电器装置, 断电后再次接通电源前至少要等待 5 分钟。第一次接通电源, 等内部完全冷却后再存放食物。(接通电源后, 冰箱内部会有一种特殊的塑料气味, 这些气味会随着冰箱的使用和开关门慢慢消失)。


## ■ 正确放置和固定冰箱

冰箱的周围要通风良好, 以利散热, 所以冰箱周围需留有一定的空间:



### 1. 使冰箱平稳


请按箭头的方向旋转左右两边的调整脚, 使调整脚触及到地面, 不要让冰箱晃动。




### 2. 调整平衡

如果在冰箱安置好并放入食品后出现门下斜的情况时, 请在冰箱安置好的4到5天后再次调整门的平衡。


门向下时



### 3. 按指定位置安装装饰板



## ■ 控制面板的使用方法




注意:图示仅为了说明使用步骤。实际使用时的显示与此有所差别,但操作方式是一致的。

### 关于温区图标




冷藏室



制冰室



变温室



蔬菜室



冷冻室


## 关于运行模式的设定

### 锁定模式 需防止儿童等人误操作冰箱时

在所有冰箱门都关闭的情况下，按下“速冻”按钮5秒钟以上，发出提示音，“锁定”标志点亮，按钮被锁定。

再次进行同样的操作可解除按钮锁定。


注意:按钮锁定一旦被设定，除了解除按钮锁定以外，将无法操作其他按钮。请先解除按钮锁定后，再进行其他操作。



### 速冻模式 需要快速冷冻时

按动“速冻”按钮，显示面板点亮“速冻”，表示冰箱进入快速冷冻模式；

约150分钟后自动退出速冻模式。若要提前退出，请再次按“速冻”按钮，“速冻”标志熄灭，退出速冻模式。



### 速冰模式 需要快速制冰时

按动“速冰”按钮，显示面板点亮“速冰”，表示冰箱进入快速制冰模式；

约8小时后自动退出速冰模式。若要提前退出再次按“速冰”按钮，“速冰”标志熄灭，退出速冰模式。



### 智能模式 推荐运行的模式

同时按“速冰”和“变温室”按钮5秒钟以上，发出提示音，“智能”标志点亮，冰箱进入智能模式。

再次进行同样操作可退出“智能”模式，此时“智能”标志熄灭。



### 冷藏室的温度调节方法

- 1 在显示面板的照明灯点亮时，按下“冷藏室”按钮，显示当前冷藏室的档位。
- 2 反复按下“冷藏室”的按钮。档位 在 “1, 2, 3, 4, 6 (°C)” 之间循环改变，
- 3 到达所需档位后，停止操作，直到发出提示音，设定成功。



### 冷冻室的温度调节方法

- 1 在显示面板的照明灯点亮时，按下“冷冻室”按钮，显示当前冷冻室的档位。
- 2 反复按下“冷冻室”的按钮。档位 在 “-17, -18, -20, -22, -24 (°C)” 之间循环改变，
- 3 到达所需档位后，停止操作，直到发出提示音，设定成功。



注意：

若按钮中断操作10秒钟以上，在关闭显示照明灯模式下，显示面板的照明灯将会自动熄灭。



## 变温室的温度调节方法

请反复按“变温室”按钮，直到切换到设定的温度档位为止。每次按以下按钮均会发出提示音。

各温度带的作用介绍参见第12页。

注意：耗电量因温度带的切换范围而变化。

档位切换顺序



## 显示面板的照明操作

按下任一按钮，显示面板的照明灯点亮一段时间。

按钮操作若中断10秒以上，显示面板的照明会自动回到最初的状态。

### ● 关闭显示面板照明

在所有冰箱门都关闭的情况下，同时按下“冷藏室”“冷冻室”“速冰”按钮5秒钟以上。发出提示音后，照明灯过一会熄灭。  
(在此状态下，操作任意按钮，中断按钮操作一段时间后显示面板照明灯会自动熄灭。)

要返回原来的显示面板照明状态，请进行相同操作。



## 制冰停止的方法

在所有冰箱门都关闭的情况下，按下“冷冻室”按钮5秒钟以上。发出提示音，“制冰关”标志点亮，制冰中止。

再次进行同样的操作可解除制冰停止。


注意：

1. 长时间设定为制冰停止时，请倒出给水罐中的水。
2. 若设定为制冰停止，残留在内部制冰盘的冰或水完成制冰后会落入贮冰盒中。此时制冰停止。



## 纳米级光等离子停止的方法

1. 仅打开制冰室门



2. 同时按下“冷冻室”和“速冰”按钮5秒钟以上，发出提示音后，“等离子”标志灯熄灭，光等离子运行也停止。
3. 关上制冰室门。

若要再次开启纳米光等离子功能时，请进行上述同样操作

注意：光等离子除臭功能的耗电很小，为获得最佳的保鲜效果，建议不要关闭此功能。




## 移动冰箱时制冰盘中的水或冰的排出方法

- 1 仅打开制冰室门
- 2 按下“速冰”按钮10秒钟以上发出提示音后，立即将门关闭，此时“速冰”显示灯闪烁，制冰盘转动，使水或冰落入贮冰盒中。
- 3 “速冰”的显示灯停止闪烁后，将门打开，倒掉贮冰盒中的水或冰



## ■ 各间室的使用方法

本示意图中的温度是环境温度为30℃，未放入食品，关上冰箱门，温度稳定时测量的温度值。



冷藏室（冰箱内）约1℃~2℃

已烹调的食品、冷藏小件物品、调味品等。

冷藏室（门上置物架）约3℃~4℃

调味品、瓶装或罐装的原材料、各种饮料。

蛋盒

鸡蛋、小型冷藏物等。

冰点冷藏室 约0℃~2℃

肉、鱼、加工食品、易于发酵的食品等。

变温室

可切换成冷冻、软冷冻、微冻结、冰点冷藏、冷藏、蔬菜。

制冰室（自动制冰机）

可自动制冰。

蔬菜室 约3℃~6℃


蔬菜、水果、瓶子等。

冷冻室 约-18℃~-20℃

冷冻食品、冰激淋等


■ 此图仅为示意，具体附件见装箱清单

## 冷藏室（大型保鲜室）




三段活动置物架


1 作为普通的置物架



2 上提并往里推身边一侧部分，可放500ml的塑料瓶。



3 再将其往里面竖起后，可放西瓜等。



**养鲜魔宝：**冷藏室内挂有负离子养鲜魔宝，具有产生负离子，抑制乙烯生成，保鲜保湿，除去异味，高效抗菌等多重功能。能达到多重保鲜的效果。

## 蔬菜室（透湿蔬菜室）

### 蔬菜室滑动盒


葡萄苹果等中型蔬菜  
西红柿等小型蔬菜

### 蔬菜容器


白菜卷心菜等大型蔬菜

### 置瓶槽

2L塑料瓶等



注意：蔬菜中水分或有水时会在容器中结露或积水。有露水或积水时，请用干布擦去。




注意：将食品放入蔬菜容器（置瓶槽后方）时，请确认不会与拉出到最前面时的蔬菜室滑动盒发生碰撞。否则，不仅会降低制冷性能、引起结露，还会造成损坏。

### 容器的耐负荷

|        |      |
|--------|------|
| 蔬菜室滑动盒 | 6kg  |
| 蔬菜容器   | 21kg |

## 变温室

此变温室可切成冷冻、软冷冻、微冻结、冰点冷藏、冷藏、蔬菜等不同温度带。



- 注意：
- 将食品放入容器时，请勿高出容器的高度。不仅使冰箱门不能关紧，引起结露，还会使冷气泄漏，降低制冷性能。即使变温室的门是开的，门开放报警也不会响。
  - 变温室设定为软冷冻的状态能耗最低。

## 温度参考值和使用方法

### 蔬菜 约5℃

- 要分开贮存用过的蔬菜或易被压坏的蔬菜和水果时。  
请将食品用保鲜膜包好或放入密封容器内。  
(以防蔬菜干燥)

### 冷藏 约3℃

- 需冷藏的食品，冷藏室内放不下时。

### 冰点冷藏 约1℃

- 常用于保存肉、鱼、加工食品和易发酵的食品

### 微冻结 约-3℃

- 鱼和肉即使微冻结后，肉的质量也不会变化比冰点冷藏的保存时间长
- 常用于保存块肉或整条鱼。

### 软冷冻室 约-7℃

- 比冰点冷藏和微冻结的保存性能好，比冷冻的贮存期限短的温度带，但不像冷冻时那样坚硬，烹调加时比较方便。
- 要将可冻结的食品贮存2~3个星期左右时。食品可能需要1天才可冰冻好。食品是否冻结具体视食品种类而异。不能贮存冰激淋和市售的冷冻食品，请将之贮存在冷冻室内。

### 冷冻 约-18℃

- 需冷冻的食品，冷冻室放不下时。
- 切换成冷冻时，不会立刻变成冷冻室的温度。请在进行切换操作30分钟后再将食品放入。
- 请把需要保存在-18℃以下的冰激淋存放在冷冻室内。

## 冷冻室（防霜冷冻室）


冷冻室滑动盒

贮存上限线  
(用凸出线显示)

贮存容器

● 容器的耐负荷

|        |      |
|--------|------|
| 冷冻室滑动盒 | 11kg |
| 贮存容器   | 15kg |



注意:

将食品放入贮存容器时, 请勿高出贮存上限线。

注意:

以下情况, 由于食品的收藏状况不同, 会导致冷冻室的防霜冻机能退化。

- 1, 冷冻室的温度调节位置在最低档或最高档时。
- 2, 设定为快速冷冻时。
- 3, 冰箱门长时间敞开或频繁打开时。
- 4, 放入温度较高的食物时。

## 要将食品进行快速冰冻时（快速冷冻）

步骤参见第5页操作说明。

注意:

- 1, 外部温度高（约30℃以上）或低（约10℃以下）时, 快速冷冻的制冷性能会下降。
- 2, 快速冷冻结束后的60分钟内, 若再次按下“速冻”, 其显示灯会点亮, 但快速冷冻的制冷性能会下降。

## 制冰室（自动制冰机）

### 贮冰盒

勿放入冰块之外的物品

### 防音垫

### 冰勺

冰勺使用以后，请放回指定的地方

注意：

1. 在首次使用时，若制冰室还未充分冷却，则制成最初的冰约需5~6小时。夏季，周围温度较高的时候可能需要1天以上。
2. 使用前请务必用水清洗给水罐，以防生锈或发霉现象。

### 给水罐（约1.1L）

（带净水过滤器）

请勿将热开水或果汁等水之外的物品放入给水罐。





（否则会引起故障）

## 有关制冰

- 制冰会持续进行到冰块碰到检测连杆为止。
- 通常制冰时，约2小时1次（10个方冰），快速制冰时，约1小时1次。（环境为20℃，不开关门）根据冰箱的运行状态不同，制冷时间可能会延长。
- 贮冰量

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 将冰块摊平后，继续制冰时       | 约150个    |
| 若干冰块堆积一处或制冰室的门未开关时 | 约60~100个 |

- 环境温度较低时，若给水罐的水冻结，则将中止制冰。此时应去除冰，重新加入水，将各温度调节为“弱”。
- 在以下情况，制冰时间会延长。  
开关门次数较多，或一次放入许多食品时。  
环境温度较低的冬天或夏天较热时。  
冰箱周围空隙小时。




若干冰块堆积一处时，检测连杆会过早碰到冰块，导致制冰不足就停止制冰的情况发生。


为了正确检测冰量多少，请将冰块摊平。

## 制冰方法


1 将给水罐按箭头方向旋转打开注水至“水位线”



2 装上给水罐，按箭头方向旋转拧紧。



3 将给水罐的连杆向身边方向拉，然后推至“给水罐位置”。若不能推入，则不能制冰。



注意：

- 1, 推荐用户使用纯净水，煮沸后降至室温的开水，不推荐使用矿泉水，请勿使用自来水。使用时，请格外用心保持给水罐的清洁。
- 2, 取出给水罐时，请务必用手指勾住连杆拉出。
- 3, 给水罐在水过多、倾斜或受到摇晃时罐盖周围会有水溢出。



## 要尽快制冰时

步骤参见第5页。


注意：

- 1, 给水罐内无水或检测连杆运行中时，即使设定速冰且显示灯点亮，也不会进行快速制冰。
- 2, 设定为制冰停止时不能快速制冰。

## ■ 附件的拆卸


### ● 三段活动置物架

推身边一侧，斜向上取出。




### ● 蛋盒，贮冰盒，变温室容器

向身体一侧外拉上提，斜向上取出。




### ● 各种置物架

从下面左右交替向上顶。安装方法，与此相反。




### ● 冰点冷藏室顶板

拆卸方法：  
稍稍拉出冰点冷藏盒，  
抬起顶板的最里面，从  
突起孔中卸下以后，向  
身体一侧拉出。




安装方法：  
将顶板反面深处的  
槽插入容器隔板，  
使顶板两边通过轨  
道。向里推，将突起  
插入孔中。




### ● 冰点冷藏盒

拆卸方法：  
将其拉出，抬起靠  
近身边一侧，然后  
再拉出。




安装方法：  
抬起冰点冷藏室盖，  
将冰点冷藏盒的突  
起部分放入主体两  
侧的槽内。




### ● 蔬菜室滑动盒、蔬菜容器、冷冻室滑动盒、贮存容器

拆卸方法：  
1 将门拉出直  
至拉不动，  
取出滑动盒。



安装过程与此相反

2 再将门边上  
提边拉出，之  
后取出容器。



## ■ 保养和清洁

- 建议每月清洁一次冰箱，这样可以延长食品保鲜时间。
- 建议每一年或两年将附件拆下，用水清洗。
- 在保养和清洁冰箱时一定要确保切断电源。

注意：

- 1, 禁止用汽油、苯、稀释剂等清洗，因为这样会造成冰箱表面的破损。
- 2, 禁止将任何电子设备放入冰箱，可能造成触电和火灾。

### 塑料件的保养

- 1, 妥善保护门密封胶条，必须经常保持清洁。使用时要防止油渍弄脏 和变形。
- 2, 如果油类（动物或植物油）长时间附在箱内塑料件上，塑料容易老化和开裂，并且发出异味。因此要养成经常清洁的习惯。

### 停用时

- 1, 若长时间关闭间室，请对相应的间室进行清洁，并将水分擦干。
- 2, 若长时间停用电冰箱，请先对冰箱进行清洁，打开冰箱门，静置几日，停用期间再开机运转几次。

注意：

- 1, 严禁用水直接冲洗冰箱，以防电气绝缘性降低和生锈。

以下东西会损伤涂层面、塑料面，不能用于清洁：  
碱性洗涤剂、香皂、研磨粉、热水、刷子、天那水、  
汽油、酒精。

- 2, 清洁后请进行以下检查：

- ① 电线和电源插头是否损伤；
- ② 电源插头是否插紧；
- ③ 接地线是否脱落；


- 3, 切勿使冰箱背面或侧面的制冷回路受损。

## 自动制冰机的清洁


### ● 给水罐的清洁——建议每周1次

拆卸方法：

1 提起盖子的连杆，取下给水罐盖。



2 取下给水罐盖背部切槽中的皮垫圈。



安装方法与拆卸相反。

### ● 净水过滤器的清洁——建议每周1次

拆卸方法：

边将过滤器盒沿箭头方向推边拉出，拆下过滤器。




安装方法与拆卸相反。


### ● 给水泵的清洁——建议每月1次

拆卸方法：

1 从给水罐盖上拔出给水泵。




2 将泵盒盖向箭头方向转动，取下。




安装方法：


1 从给水泵部件  
叶轮是用磁石制成的。马达与磁石相接触而旋转，所以请检查是否沾上异物。



2 将泵盒盖向箭头方向转动，装上。



3 将给水泵的突起处插入角槽。




### ● 给水管的清洁——建议每月1次

拆卸方法：

从给水罐盖上拔出给水泵


安装方法与拆卸相反。




注意：  
安装给水管的时候，请确保和罐盖接触，不要留有空隙。否则导致漏水。

### 贮水盘的清洁——建议每年1-2次

1 将给水罐和蛋盒取出以后，再取出贮水盘。



2 用手按住主体的挂钩内侧附近位置，将盖子从主体上拆卸下来。  
贮水盘组装时按照相反的顺序进行。



安装方法与拆卸相反步骤。

注意：


1. 请不要用水等液体来清扫贮水盘的安装部位（冷藏库处。）否则会引起制冰机故障。
2. 清洁后，一定要将贮水盘安装上。否则会引起库内漏水。

### ■ 更换室内灯

1 拔出电源插头

2 取出活动置物架

3 按住室内灯罩下部的卡爪，将灯罩取下。  
（卡爪左右两边各一个）



4 逆时针将旧灯泡旋下，顺时针旋上新灯泡。

5 装上灯罩及活动置物架。

若非灯泡问题仍需要维修，请联系本公司专业维修人员，请勿自行操作。

注意：

1. 更换室内灯时，请拔出电源插头，否则会引起触电。

2. 拔出插头或断开总电源时，如果立即插入插头，会引起压缩机负担过重。  
请等待5分钟后再通电。

3. 根据冰箱内温度和压缩机启动状态，有时压缩机保护器会启动，使压缩机在电源接通后6分钟左右不运转。

## ■ 搬运注意事项

- 1 取出冰箱内食品并倒掉给水罐中的水。
- 2 制冰盘中的水或冰排出到贮冰盒中。
- 3 倒掉贮冰盒中的水或冰。
- 4 拔出电源插头。
- 5 卸下前装饰板，抬高调整脚，使可移动车轮能贴到地面。
- 6 将冰箱朝身边一侧拉出。
- 7 清除背面下部蒸发盘中的水；
  - a. 卸下排水栓；
  - b. 用螺丝刀捅破排水口深处的薄膜。（不要超过2次）；
  - c. 一直清除直到不会有水流出；
  - d. 握住冰箱背面的把手，倾斜 冰箱直到残留的水流尽；
  - e. 关紧排水栓。

注意：

- 1, 请勿横放。否则压缩机会出现故障。
- 2, 搬运需2人以上。
- 3, 搬运时必须握住把手，请不要握门，否则冰箱可能滑落。
- 4, 搬运时，用胶带将门封好。

## ■ 故障判定

在要求维修之前，请检查以下项目。

| 故 障            | 查 看                                                                                                                                                                                                               | 操 作                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冰箱不工作<br>制冷效果差 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 电源是否接通</li> <li>2 温度设定为数值较高的档位</li> <li>3 冰箱是否受日光直射或附近有热源。</li> <li>4 冰箱周围是否有散热空间。</li> <li>5 环境温度过高</li> <li>6 是否通风不良</li> <li>7 门是否没有关严</li> <li>8 是否放入高温食品</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 插上电源</li> <li>2 将温度调节为中间档位</li> <li>3 将冰箱移至没有阳光直射和热源的地方</li> <li>4 冰箱离墙留有足够的空间</li> <li>5 冰箱应远离热源</li> <li>6 注意冰箱周围的通风</li> <li>7 关紧冰箱门</li> <li>8 食品应冷却后再放入</li> </ol> |
| 冷藏室食物<br>冻结    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 温度设定为数值较低的档位</li> <li>2 环境温度过低</li> </ol>                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 将温度调节为中间档位</li> <li>2 将温度调节为数值较高的档位</li> </ol>                                                                                                                          |
| 冰箱内有异常<br>声响   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 冰箱底部是否平稳。</li> <li>2 冰箱周围是否离墙太近。</li> <li>3 冰箱是否碰到其他物体。</li> </ol>                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 将冰箱移至平坦的地方。</li> <li>2 冰箱周围留有足够的空间。</li> <li>3 将障碍物移走。</li> </ol>                                                                                                       |
| 冰箱内有异味         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 食品是否密封保存。</li> <li>2 冰箱是否清洁。</li> <li>3 食品是否储存过久。</li> </ol>                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 将食品密封保存。</li> <li>2 定期清洁冰箱。</li> <li>3 不要将食品储存过久。</li> </ol>                                                                                                            |
| 冰淇淋发软          | 是否放在变温室中                                                                                                                                                                                                          | 请放在冷冻室中                                                                                                                                                                                                          |
| 有警告音           | 冰箱门是否关上                                                                                                                                                                                                           | 如果关门后仍未停止，请联系售后服务部门（在这种情况下，将电源插头拔下，然后重新插入3分钟后，警告音将停止）                                                                                                                                                            |

| 故 障        | 查 看                                                                                         | 操 作                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 显示面板的照明灯闪烁 | 1 若“冷藏”、“制冰”或“冷冻”对应的图标照明灯闪烁,则冰箱门未关紧<br>2 若温度显示区域照明灯闪烁,则冰箱有异常                                | 1 关紧所有冰箱门<br>2 按下其中任意一个按钮,约10秒钟后,在显示面板上将显示故障编号,此时,请与售后服务部门联系。        |
| 按键无响应      | “按钮锁定”是否点亮                                                                                  | 解除按钮锁定                                                               |
| 冰箱内地面上都是水  | 1 搬运时是否没有清除掉蒸发盘或自动制冰机给水罐内的水?<br>2 注水时,水量是否超过了水位线。<br>3 是否正确安装贮水盘和给水管                        | 1 请将蒸发盘自动制冰机给水罐内的水清除掉<br>2 注水时,不要超过水位线。<br>3 正确安装贮水盘和给水管             |
| 制冰机不制冷     | 1 拆卸后是否忘记安装制冰机组件<br>2 是否为“制冰停止”<br>3 给水罐是否有水<br>4 是否将给水罐牢固插入放罐处<br>5 贮冰盒内是否放入冷冻食品,冰勺是否在指定位置 | 1 正确安装组件<br>2 解除“制冰停止”<br>3 给水罐注水<br>4 给水罐要插牢<br>5 贮冰盒内除了冰以外不要放入其他物品 |
| 制冰量少       | 1 冰是否积存在一起<br>2 门是否频繁开启                                                                     | 1 摊平冰块<br>2 关紧门                                                      |
| 冰块为圆形或溶化粘连 | 是否长时间贮冰                                                                                     | 是由于制冰室温度上升而引起的                                                       |
| 冰为白色,有沉淀物  | 1 是否快速制冰<br>2 是否用了含矿物多的水                                                                    | 可能会看上去发白,属正常情况                                                       |

## ■ 非故障现象

在要求维修之前，请检查以下项目。

| 现 象                   | 原 因                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 冰箱外侧边发热或烫热            | 冰箱管道（冷凝器）被放在门体四周表面，防止凝露。                    |
| 门太紧，不易打开              | 关门后再立即打开，比较费力，这是由于热空气突袭门内产生压力差。过会开门就容易打开。   |
| 冰箱内有流水声               | 当压缩机启动或停止时，冰箱管道内制冷剂会产生这种声音。化霜后产生的水也会引起这种声音。 |
| 冰箱内有“咔”声或滴答声          | 箱体发生收缩和膨胀时会产生这种声音。当箱内变冷或门被打开时会产生这种声音。       |
| 冷冻室冰箱门表面或食物表面有凝露或结霜现象 | 冰箱四周温度或湿度高。门打开过久。食物水分过多没有被密封或包紧。            |
| 箱体表面有凝露               | 冰箱周围湿度过大，空气中的水分会聚集箱体形成凝露。                   |
| 开门很重                  | 关上门后，想要立刻打开时，有时比较困难，这是气压不平衡的原因。             |
| 关门时，其他的门会有瞬加开启的现象     | 这是为了减少关门时的风压。                               |
| 关门时发出“嗡”的声音           | 这是冷却用风扇旋转的声音，并非异常。                          |

## ■ 规格参数

| 型号                   | BCD-315WPM       | BCD-355WPM       |
|----------------------|------------------|------------------|
| 气候类型                 | SN. N. ST        | SN. N. ST        |
| 防触电保护类别              | I                | I                |
| 电源                   | 220V~、50Hz       | 220V~、50Hz       |
| 总有效容积 (L)            | 315              | 355              |
| 冷冻室容积 (L)            | 43               | 46               |
| 冷藏室容积 (L)            | 203              | 229              |
| 蔬菜室容积 (L)            | 48               | 58               |
| 变温室容积 (L)            | 15               | 16               |
| 制冰室容积 (L)            | 6                | 6                |
| 冷冻能力 (kg/24h)        | 5                | 5                |
| 额定电流 (A)             | 0.85             | 0.85             |
| 耗电量 (kW•h/24h)       | 0.96             | 0.99             |
| 净重 (kg)              | 93               | 96               |
| 外形尺寸 (mm)<br>(宽×深×高) | 685 × 639 × 1806 | 685 × 688 × 1806 |
| 除霜输入功率 (W)           | 156              | 156              |
| 制冷剂及装入量              | R600a, 60g       | R600a, 62g       |
| 发泡剂                  | 环戊烷              | 环戊烷              |
| 噪声值 (dB (A))         | 44               | 44               |
| 能源效率等级               | 2                | 2                |

注意：因产品改进和技术更新，参数如更改，恕不另行通知，请以铭牌为准。

耗电量测试条件：显示面板中变温室处于软冷冻状态、“制冰停止”点亮、“光等离子”标记熄灭。

## 7. 装箱单

|                  | BCD-315WPM | BCD-355WPM |
|------------------|------------|------------|
| 活动置物架            | 2          | 2          |
| 三段活动置物架          | 1          | 1          |
| 冰点冷藏盒            | 1          | 1          |
| 门上置物架            | 3小+1大      | 3小+1大      |
| 小型置物架            | 1          | 1          |
| 蛋盒               | 1          | 1          |
| 蛋架               | 2          | 2          |
| 养鲜魔宝             | 1          | 1          |
| 双瓶置物架            | 1          | 1          |
| 给水罐              | 1          | 1          |
| 贮水盘              | 1          | 1          |
| 贮冰盒              | 1          | 1          |
| 冰勺               | 1          | 1          |
| 变温室容器            | 1          | 1          |
| 冷冻室活动盒           | 1          | 1          |
| 冷冻室贮存容器          | 1          | 1          |
| 蔬菜室活动盒           | 1          | 1          |
| 蔬菜容器             | 1          | 1          |
| 前面装饰板            | 1          | 1          |
| 使用说明书            | 1          | 1          |
| 用户服务指南<br>(附合格证) | 1          | 1          |



海信容声(广东)冰箱有限公司

广东省佛山市顺德区容桂容港路8号 邮编: 528303 全国统一服务热线 4008-099-999

说明书编号: B08061509 版次: 01