

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG


Smart device für Luftgeschwindigkeit, Feuchte & Temperatur

Allgemeine Beschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres ROTRONIC AFP1-Messgerätes. Lesen Sie diese Kurzbedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Das Dokument beschränkt sich auf die Beschreibung der Hauptfunktionen und die Installation des Messgerätes.

Das AFP1 misst neben Feuchte und Temperatur auch Windgeschwindigkeiten von 0,5 bis 20 m/s.

Abmessungen



Erste Inbetriebnahme und Energieversorgung

Vor dem ersten Betrieb entfernen Sie bitte den Isolationssticker, der sich im Batteriefach befindet und die Batterien vor Selbstentladung schützt.


Das AFP1 wird von zwei CR2032-Knopfzellen gespeist. Beim Einsetzen oder Austauschen werden die Batterien aufeinander liegend in die Gleitführung des Batteriefachs eingesetzt (achten Sie auf korrekte Polarität).

Gerätediennung über Multifunktions-taste

Das AFP1 verfügt über eine Multifunktions-taste, die auf der Vorderseite unter dem Sensorkopf angeordnet ist.

Folgende Funktionen werden über diese Taste gesteuert:

- Messmodus einschalten mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten
- Messmodus dauerhaft einschalten
- Ausschalten




Das AFP1 auf dem Smart-Gerät

Nach der Inbetriebnahme des AFP1 sollte die LED grün aufleuchten. Das Gerät ist nun eingeschaltet und bereit zur Durchführung von Messungen. Achten Sie zum Messen von Windgeschwindigkeiten darauf, dass sich das Flügelrad frei drehen kann und der Schriftzug „AIR IN“ in Richtung des gemessenen Luftstroms zeigt.

Die Bedienung des AFP1-Sensors erfolgt über die ROTRONIC Smartphone-App „ROTRONIC“, die kostenlos im App Store (iOS) oder im Play Store (Android) zur Verfügung steht.


Die App bietet Funktionen zum Anzeigen, Protokollieren und Versenden der gewünschten Messwerte per E-Mail. Darüber hinaus können u. a. parameterspezifische Einstellungen und Optionen für die Messung festgelegt werden.

Die „ROTRONIC“ App



Bluetooth®

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist. Nur dann können Sie das AFP1 mit der App verbinden.



Startbildschirm

Die aktuell gemessenen Werte werden auf dem Startbildschirm des AFP1 angezeigt. Außerdem können Sie auf verschiedene Untermenüs oder Funktionen zugreifen:

- Menü
- Geräteübersicht
- Bildmodus
- Grafikmodus
- Parametereinstellungen
- Parametereinheiten
- Datenaufzeichnung



Geräteübersicht

Angeschlossene Geräte werden unter „Device Overview“ angezeigt.

Funktionen:

- Umbenennen von Geräten
- Auswählen des anzuzeigenden Gerätes



Menü

Home
Anzeigen der aktuellen Messwerte

Data export


Exportieren gespeicherter Daten

Feedback

Senden eines Feedback an ROTRONIC

About

ROTRONIC Kontaktinformationen



Parametereinstellungen

Zum Festlegen von Alarms oder parameterspezifischen Einstellungen tippen Sie einfach im Startbildschirm auf den entsprechenden Parameter.


Funktionen:

- Festlegen oberer und unterer Alarmwerte
- Parameterspezifische Einstellungen



Bildmodus

Der „Picture Mode“ wurde eingerichtet, um spezifische Messstellen zu fotografieren, an denen Messungen direkt auf dem Foto gespeichert werden.




Grafikmodus

Im „Graphics mode“ können die aktuell gemessenen Werte grafisch dargestellt und angezeigt werden. Um eine bestimmte Kurve ein- oder auszublenden, tippen Sie auf das entsprechende Parametersymbol.



Datenexport

Der Datenbestand wird im Menü „Data export“ gespeichert. Die Daten können umbenannt, gelöscht oder per E-Mail versendet werden.



About

Das Menü „About“ enthält Kontaktinformationen für alle Niederlassungen der ROTRONIC AG.

- Postadresse
- Telefonnummer
- Website
- E-Mail-Adresse

Technische Daten

Sensortyp	Flügelrad-Anemometer
Messbereich	ROTRONIC HYGROMER® IN-1 / NTC 0...20 m/s
Genauigkeit	0...100 %RH -20...60 °C ±(3 %v.M.+ 0,2 m/s)
Logintervall	±3 %RH (bei 25 °C) ±0,6 K (bei -20...50 °C)
LED	1 s 1 zweifarbig LED Rot: Batterieladezustand für ordnungsgemäßen Betrieb zu niedrig Grün: Batterie und Kommunikation normal
Speisung	2 x 3 V CR2032 Batterien
Stromaufnahme	< 5,3 mA
Abmessungen Messkopf	150 x Ø 18 mm oder 150 x Ø 28 mm
Abmessungen Teleskopstab	Eingefahren: 0,55 m Ausgefahren: 1,2 m
Gewicht	Messkopf: 62 g Teleskopstab: 178 g
Software	App „ROTRONIC“ (iOS, Android)
Lieferumfang	Werkzertifikat App (online) Softcase Batterien 2 x 3 V (CR2032)

Erklärung zur FCC-Konformität (Federal Communication Commission) bezüglich Interferenzen
Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann sie ausstrahlen. Bei einer von der Anleitung abweichenden Nutzung kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch keine Garantie gewährt werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung möglichst durch eine der folgenden Massnahmen zu beheben:

- Neuausrichten oder Verlagern der Empfangsantenne an einen anderen Standort.
- Vergrössern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschließen des Gerätes an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers, um Abhilfe zu schaffen.

FCC-Warnhinweis: Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich durch die für die Konformität verantwortliche Stelle genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Anwenders für dieses Gerät ungültig machen.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen zulassen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärung zur Strahlenbelastung: Das Produkt hält den in den USA geltenden Grenzwert für die Belastung durch Hochfrequenz (HF)-Strahlung von mobilen Geräten ein, der für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt ist. Es ist sicher für den in dieser Anleitung beschriebenen sachgemäßen Gebrauch. Eine weitere Verringerung der HF-Belastung kann erreicht werden, wenn das Gerät so weit wie möglich vom Körper des Anwenders ferngehalten oder wenn das Gerät auf eine geringere Ausgangsleistung eingestellt wird, falls eine solche Funktion verfügbar ist. Dieser Sender darf nicht am gleichen Standort zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

ROTRONIC AG, CH-8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 838 11 44, www.rotronic.com

ROTRONIC Messgeräte GmbH, D-76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 383 250, www.rotronic.de

ROTRONIC SARL, 56, F-77183 Croissy Beaubourg
Tél. +33 1 60 95 07 10, www.rotronic.fr

ROTRONIC Italia srl, I-20157 Milano
Tel. +39 2 39 00 71 90, www.rotronic.it

ROTRONIC Instruments (UK) Ltd, West Sussex RH10 9EE
Phone +44 1293 571000, www.rotronic.co.uk

ROTRONIC Instrument Corp, NY 11788, USA
Phone +1 631 427-3898, www.rotronic-usa.com

ROTRONIC Canada Inc., Canada L8W 3P7
Phone +1 905 754 5164, www.rotronic.ca

ROTRONIC Instruments Pte. Ltd., Singapore 159836
Phone +65 6376 2107, www.rotronic.sg

ROTRONIC Shanghai Rep. Office, Shanghai 200233, China
Phone +86 40 08162018, www.rotronic.cn


MODE D'EMPLOI ABRÉGÉ

Appareil futé pour la vitesse de l'air, l'humidité et la température

Description générale

Tous nos compliments pour l'achat de votre appareil de mesure ROTRONIC AFP1. Veuillez lire avec attention ce manuel d'utilisation abrégé, avant de mettre l'appareil en service. Ce document se limite à la description des fonctions principales et de l'installation de l'appareil de mesure. L'AFP1 mesure, en plus de l'humidité et de la température, les vitesses d'air entre 0,5 et 20 m/s.

Dimensions



Première mise en service et alimentation électrique

Avant la première utilisation, veuillez retirer l'autocollant d'isolation qui se trouve dans le compartiment des piles et qui empêche leur décharge.


L'AFP1 est alimenté par deux piles boutons CR2032. Pour leur pose ou leur échange, les piles sont positionnées l'une sur l'autre et introduites dans la glissière prévue à cet effet dans le compartiment des piles (veillez à respecter la polarité).

Commande de l'appareil par la touche multifonctions

L'AFP1 est équipé d'une touche multifonctions, placée sur l'avant de l'appareil sous la tête du capteur.

Les fonctions suivantes peuvent être exploitées par cette touche :


- Entrée du mode de mesure avec extinction automatique après 5 minutes
- Activation permanente du mode de mesure
- Mise à l'arrêt



L'AFP1 un appareil futé

Une LED devrait s'allumer après la mise en service de l'AFP1. L'appareil est alors en fonction et prêt à effectuer des mesures. Veillez, pour les mesures de vitesses d'air, à ce que la roue à ailettes puisse tourner librement et que l'inscription « AIR IN » soit en direction du flux d'air à mesurer. La commande du capteur de l'AFP1 est effectuée par l'App pour smartphones « ROTRONIC », qui est disponible gratuitement sur l'App Store (iOS) ou Play Store (Android). L'App offre des fonctions pour afficher, protocoler et envoyer les valeurs de mesure désirées par courriel. De plus, elle permet, entre autres, de définir des réglages de paramètres spécifiques et d'options pour les mesures.

L'App « ROTRONIC »



Bluetooth®

Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre smartphone. C'est indispensable pour établir la liaison entre l'AFP1 et l'App.



Écran d'accueil

Les valeurs mesurées actuelles sont affichées sur l'écran d'accueil de l'AFP1. Vous pouvez de plus accéder à différents sous-menus et fonctions:

- Menu
- Aperçu de l'appareil
- Mode d'image
- Mode graphique
- Réglages des paramètres
- Paramètres des unités
- Enregistrement de données



Aperçu des appareils

Les appareils connectés sont affichés sous le menu « Device Overview ».

Fonctions:

- Modification du nom des appareils
- Sélection de l'appareil à afficher



Menu

Affichage des valeurs de mesure actuelles

Data export


Export des données enregistrées

Feedback

Envoi d'un commentaire à ROTRONIC

About

Informations de contact de ROTRONIC



Réglages des paramètres

Presser sur le paramètre correspondant sur l'écran d'accueil, pour le réglage des alarmes ou celui de paramètres spécifiques.


Fonctions:

- Définition des valeurs d'alarme supérieures et inférieures
- Réglages des paramètres spécifiques




Mode image

Le mode « Picture » a été intégré afin de photographier des lieux de mesure spécifiques, pour lesquels les mesures sont enregistrées directement sur la photo.




Mode graphique

Le mode graphique permet de représenter et d'afficher les valeurs mesurées actuelles. Pour afficher ou masquer une courbe spécifique, veuillez presser le symbole du paramètre correspondant.



Export des données

L'ensemble des données est enregistré à l'aide du menu « Data export ». Il est possible de modifier le nom des données, de les effacer ou de les transmettre par courriel.



About

Le menu « About » affiche les informations de contact de toutes les succursales de ROTRONIC AG.

- Postadresse
- Numéro de téléphone
- Site Web
- Adresse e-mail

Caractéristiques techniques

Type de capteur

Anémomètre à ailettes
ROTRONIC HYGROMER® IN-1 / NTC

Gamme de mesure

0,5...20 m/s

0...100 %RH

-20...60 °C

±(3 %V.M.+ 0,2 m/s)

±3 %HR (à 25°C)

±0,6 K (à -20...50°C)

1 s

1 LED bicolore

Rouge: charge des piles trop faible pour une mesure correcte
Verte: piles et communication normales

Alimentation

2 piles 3 V CR2032

5,3 mA

150 x ø 18 mm ou 150 x ø 28 mm

rentrée: 0,55 m

sortie: 1,2 m

Tête de mesure: 62 g

Tige télescopique: 178 g

App « ROTRONIC » (iOS, Android)

Certificat d'usine

App (en ligne)

Sacoche souple

2 piles de 3V (CR2032)

Déclaration de conformité à FCC (Federal Communication Commission) en ce qui concerne les interférences

Cet instrument a été contrôlé et respecte les valeurs limites pour un appareil numérique de la classe B, selon la partie 15 des directives FCC. Ces valeurs limites offrent une protection raisonnable contre les interférences nocives lors d'une installation dans une zone de résidence. Cet appareil génère et utilise une énergie à haute fréquence et est en mesure de la diffuser. Une utilisation non conforme aux instructions peut provoquer des interférences nuisibles sur les radiocommunications. Il ne peut toutefois pas être garanti que des interférences ne persistent pas pour une installation particulière. Au cas où cet appareil provoque des interférences sur la réception d'appareils radio ou de téléviseurs, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'utiliser une des mesures suivantes pour y remédier:

- Réalignement ou déplacement de l'antenne de réception à un endroit différent.
- Augmentation de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connexion de l'appareil sur un autre circuit électrique que celui utilisé par le récepteur.
- Solliciter l'aide du vendeur ou d'un télé-technicien expérimenté.

Mise en garde FCC: tout changement ou modification non approuvé explicitement par l'organisme responsable pour la conformité de cet appareil, peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Cet appareil satisfait la partie 15 des directives FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives; et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE IMPORTANTE:

Déclaration d'exposition aux radiations : le produit respecte les valeurs limites, définies pour un environnement non contrôlé, en vigueur aux USA, concernant l'exposition aux rayonnements à haute fréquence (HF) émis par des appareils mobiles. La sécurité est assurée pour une utilisation conforme à celle décrite dans ce manuel. Une réduction supplémentaire du rayonnement HF peut être atteinte en éloignant le plus possible l'appareil du corps de l'utilisateur ou en réglant la puissance de sortie de l'appareil sur une valeur minimale, lorsque cette fonction est disponible. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé au même endroit qu'une autre antenne ou émetteur.

ROTRONIC AG, CH-8303 Bassersdorf

Tel. +41 44 838 11 44, www.rotronic.com

ROTRONIC Messgeräte GmbH, D-76275 Ettlingen

Tel. +49 7243 383 250, www.rotronic.de

ROTRONIC SARL, 56, F-77183 Croissy Beaubourg

Tél. +33 1 60 95 07 10, www.rotronic.fr

ROTRONIC Italia srl, I-20157 Milano

Tel. +39 2 39 00 71 90, www.rotronic.it

ROTRONIC Instruments (UK) Ltd, West Sussex RH10 9EE

Phone +44 1293 571000, www.rotronic.co.uk

ROTRONIC Instrument Corp, NY 11788, USA

Phone +1 631 427-3898, www.rotronic-usa.com

ROTRONIC Canada Inc., Canada L8W 3P7

Phone +1 905 754 5164, www.rotronic.ca

ROTRONIC Instruments Pte. Ltd., Singapore 159836

Phone +65 6376 2107, www.rotronic.sg

ROTRONIC Shanghai Rep. Office, Shanghai 200233, China

Phone +86 40 08162018, www.rotronic.cn

MANUALE D'ISTRUZIONI BREVE


Smart device per velocità dell'aria, umidità e temperatura

Descrizione generale

Ci congratuliamo per l'acquisto del vostro strumento di misura AFP1 ROTRONIC. Prima di mettere in funzione lo strumento, è necessario leggere il presente manuale d'istruzione breve. Il documento descrive unicamente le funzioni principali e l'installazione dello strumento.

L'AFP1 non misura solo umidità e temperatura, ma anche la velocità dell'aria, da 0,5 a 20 m/s.

Dimensioni



Prima messa in servizio ed alimentazione

Prima della messa in servizio iniziale, rimuovere l'adesivo isolante posto nel vano batteria per proteggere le batterie dall'autoscaricamento.


L'AFP1 viene alimentato da due batterie a bottone CR2032. L'inserimento o la sostituzione delle batterie prevede che siano collocate una sull'altra nell'apposita guida all'interno del vano (rispettare la polarità corretta).

Comandi dello strumento tramite tasto multifunzione

L'AFP1 dispone di un tasto multifunzione collocato nella parte anteriore, sotto lo stelo del sensore.

Tale tasto gestisce le funzioni seguenti:


- Accensione della modalità di misura con spegnimento automatico dopo 5 minuti
- Accensione della modalità di misura continua
- Spegnimento



L'AFP1 su uno smart device


Dopo la messa in servizio di AFP1, il LED verde dovrebbe illuminarsi. Ora l'apparecchio è acceso e pronto per eseguire misurazioni. Per misurare la velocità dell'aria è indispensabile che la ventola ruoti liberamente e che la dicitura "AIR IN" sia rivolta in direzione del flusso d'aria misurato. Il sensore dell'AFP1 si comanda dalla app per smartphone "ROTRONIC" di ROTRONIC, disponibile gratuitamente nell'App Store (iOS) o nel Play Store (Android). L'app offre funzioni di visualizzazione, registrazione ed invio via e-mail dei valori di misura desiderati. Inoltre si possono tra l'altro stabilire impostazioni ed opzioni di misura specifiche per i parametri.

L'app "ROTRONIC"



Bluetooth®


Assicurarsi che la funzione Bluetooth® del proprio smartphone sia attivata. Solo così si potrà collegare l'AFP1 all'app.



Schermata iniziale

I dati attualmente misurati si visualizzano sulla schermata iniziale dell'AFP1. Inoltre è possibile accedere a sottomenu o funzioni diversi:

- Menu
- Panoramica strumenti
- Modalità immagine
- Modalità grafici
- Impostazioni parametri
- Unità parametriche
- Registrazione dei dati




Panoramica strumenti

Gli strumenti collegati si visualizzano in "Device Overview".

Funzioni:

- Gli strumenti sono rinominabili
- Lo strumento da visualizzare è selezionabile



Menu

Visualizzazione dei valori di misura attuali

Export dati


Export dei dati salvati

Feedback

Invio di un feedback a ROTRONIC

Chi siamo

ROTRONIC Informazioni di contatto



Impostazioni parametri

Per stabilire gli allarmi o le impostazioni specifiche dei parametri, toccare semplicemente il parametro corrispondente sulla schermata iniziale.

Funzioni:

- Definizione dei valori di allarme superiore e inferiore
- Impostazioni specifiche dei parametri




Modalità immagine

La modalità "Picture Mode" è stata allestita per fotografare specifici punti di misura, le cui misurazioni possono essere direttamente salvate su una foto.

Dati tecnici

Tipo di sensore	Anemometro a ventola HYGROMER® IN-1 ROTRONIC / NTC
Campo di misura	0...20 m/s 0...100%UR
Precisione	-20...60 °C ±(3%v.d.m.+ 0,2 m/s)
Intervallo di registrazione LED	1 s 1 LED bicolore Rosso: stato di carica della batteria troppo basso per il regolare funzionamento Verde: batteria e comunicazione normali
Alimentazione	2 batterie da 3 V CR2032
Consumo di corrente	< 5,3 mA
Dimensioni sonda	150 x Ø 18 mm oppure 150 x Ø 28 mm
Dimensioni asta telescopica	Retratta: 0,55 m Estesa: 1,2 m
Peso	Sonda: 62 g Asta telescopica: 178 g
Software	App "ROTRONIC" (iOS, Android)
Dotazione	Certificato di fabbrica App (online) Custodia softcase Batterie 2 da 3 V (CR2032)



Modalità grafici

In "Graphics mode" si possono rappresentare e visualizzare sotto forma di grafico i valori di misura attuali. Per far apparire o nascondere una determinata curva, toccare il corrispondente simbolo di parametro.



Export dei dati

Il database viene salvato nel menu "Data export". È possibile rinominare, cancellare o inviare via e-mail i dati.



Chi siamo

Il menu "About" contiene le informazioni di contatto di tutte le sedi di ROTRONIC AG.

- Indirizzo postale
- Numero di telefono
- Sito web
- Indirizzo e-mail

Dichiarazione relativa alla conformità FCC (Federal Communication Commission) in materia di interferenze

Il presente strumento è stato testato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle disposizioni FCC. Tali limiti offrono protezione adeguata da interferenze dannose in caso di installazione in aree residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non è utilizzato in conformità alle istruzioni, può interferire negativamente con le comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire la totale assenza di interferenze in particolari installazioni. Se questo apparecchio causa interferenze dannose che compromettono la ricezione radiotelevisiva, comprovate dallo spegnimento e dalla riaccensione dell'apparecchio, si consiglia all'utente di porvi rimedio adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Incremento della distanza fra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchio a una presa connessa a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Intervento del rivenditore o di un tecnico radiotelevisivo esperto, per trovare una soluzione.

Avvertenza FCC: qualsiasi cambiamento o modifica, non espressamente approvati dalla parte competente in materia di conformità, potrebbe invalidare il diritto dell'utente di adoperare l'apparecchio.

Il presente strumento è conforme alla Parte 15 delle disposizioni FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il presente apparecchio non deve causare interferenze dannose; e (2) il presente apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni: il prodotto è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiazioni vigenti negli Stati Uniti per l'esposizione a radiofrequenza (HF) degli apparecchi mobili, stabilito per gli ambienti non controllati. È quindi sicuro se utilizzato appropriatamente come descritto nella presente guida. È possibile ridurre ulteriormente l'esposizione HF, se l'apparecchio viene tenuto alla maggiore distanza possibile dal corpo dell'utente oppure se l'apparecchio viene impostato su una potenza di uscita minore, qualora tale funzione sia disponibile. Il trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

ROTRONIC AG, CH-8303 Bassersdorf

Tel. +41 44 838 11 44, www.rotronic.com

ROTRONIC Messgeräte GmbH, D-76275 Ettlingen

Tel. +49 7243 383 250, www.rotronic.de

ROTRONIC SARL, 56, F-77183 Croissy Beaubourg

Tél. +33 1 60 95 07 10, www.rotronic.fr

ROTRONIC Italia srl, I-20157 Milano

Tel. +39 2 39 00 71 90, www.rotronic.it

ROTRONIC Instruments (UK) Ltd, West Sussex RH10 9EE

Phone +44 1293 571000, www.rotronic.co.uk

ROTRONIC Instrument Corp, NY 11788, USA

Phone +1 631 427-3898, www.rotronic-usa.com

ROTRONIC Canada Inc., Canada L8W 3P7

Phone +1 905 754 5164, www.rotronic.ca

ROTRONIC Instruments Pte. Ltd., Singapore 159836

Phone +65 6376 2107, www.rotronic.sg

ROTRONIC Shanghai Rep. Office, Shanghai 200233, China

Phone +86 40 08162018, www.rotronic.cn