

EW-7611UCB

Manual de Utilizare

08-2022 / V1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

530 Technology Drive Suite 100, Irvine, CA 92618, USA

Email: support@edimax.us

Cuprins

I.	<i>Informații despre produs.....</i>	<i>1</i>
I-1.	Conținutul pachetului.....	1
I-2.	Hardware	1
I-3.	Stare LED.....	1
I-4.	Sistem suportat	1
II.	<i>Instalare Windows Plug-and-Play</i>	<i>2</i>
II-1.	Instalare Wi-Fi.....	2
II-1-1.	Introduceți adaptorul USB	2
II-1-2.	Wi-Fi Plug-and-Play	2
II-1-3.	Selectați și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi	3
II-2.	Instalare Bluetooth	5
II-2-1.	Introduceți adaptorul USB	5
II-2-2.	Bluetooth Plug-and-Play	5
II-2-3.	Asociați cu dispozitivul Bluetooth	6
III.	<i>Instalare driver Windows.....</i>	<i>7</i>
III-1.	Introduceți adaptorul USB.....	7
III-2.	Descărcați driverul.....	7
III-3.	Conectați sau Asociați	9
III-3-1.	Conexiune Wi-Fi	9
III-3-2.	Asociere Bluetooth	12

IV. Instalare driver macOS.....	15
IV-1. Introduceți adaptorul USB.....	15
IV-2. Descărcați și instalați driverul	15
IV-3. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi	20
V. Funcție avansată.....	22
V-1. Software WPS	22
V-2. Hardware WPS.....	23
VI. Întrebări frecvente (FAQ)	24
VII. Mai multe informații.....	25
VIII. Instrucțiuni de siguranță	26
IX. Declarație simplificată de conformitate UE..	26

I. Informații despre produs

I-1. Conținutul pachetului



Adaptor USB



Ghid de Instalare Rapida

I-2. Hardware



I-3. Stare LED

Culoare	Stare	Descriere
Albastru	Aprind	Funcția Bluetooth Activată.
	Stins	Funcția Bluetooth Dezactivată.
Verde	Flash lent	Wireless nu este conectat.
	Flash rapid	Wireless este conectat.



LED-ul verde este vizibil numai dacă caracteristica Bluetooth este dezactivată (LED-ul albastru stins).


I-4. Sistem suportat

- Windows 7 / 8.x / 10 / 11
- macOS 10.9 ~ 10.15 (Doar Wi-Fi)
- Linux (Doar Wi-Fi)

* Informații suplimentare despre versiune pot fi anunțate pe site-ul web EDIMAX.


II. Instalare Windows Plug-and-Play

II-1. Instalare Wi-Fi



II-1-1. Introduceți adaptorul USB

1. Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.

II-1-2. Wi-Fi Plug-and-Play

1. Pictograma Rețea  va fi afișată în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows dacă Plug-and-Play este acceptat. (Dacă pictograma Rețea nu se afișează, vă rugăm să consultați VI. Întrebări frecvente -> Q1)



Observați că pictograma Rețea poate fi diferită în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare.




Dacă sistemul dvs. de operare nu recunoaște adaptorul USB, va trebui să instalați un driver suplimentar pe computer. Vă rugăm să consultați "Secțiunea III".



II-1-3. Selectați și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi

Selectați rețeaua Wi-Fi (SSID), faceți clic pe **“Conectați”** și introduceți parola dacă este necesară.




1. Pentru utilizatorii de Windows 11, faceți clic pe pictograma Rețea  , apoi faceți clic pe pictograma săgeată la dreapta  pentru a afișa rețeaua Wi-Fi (SSID) existentă și selectați-o pe cea pe care doriți să o conectați. Treceți la pasul 3 dacă este necesară o parolă.



2. Pentru utilizatorii Windows 10, faceți clic pe pictograma Rețea  pentru a afișa rețeaua Wi-Fi (SSID) existentă și selectați-o pe cea pe care doriți să o conectați.




3. Introduceți parola dacă este necesară.



4. Conexiunea Wi-Fi este stabilită și puteți accesa Internet atunci când vedeți pictograma Wi-Fi în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows.



II-2. Instalare Bluetooth



II-2-1. Introduceți adaptorul USB


Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.



Vă rugăm să dezactivați toate dispozitivele Bluetooth existente înainte de a introduce dispozitivul în computer. (Consultați VI. Întrebări frecvente -> Q2)



II-2-2. Bluetooth Plug-and-Play


Dacă Windows dvs. acceptă Plug-and-Play, pictograma Bluetooth  va fi afișată în bara de activități din dreapta jos. (Dacă pictograma Bluetooth nu se afișează, consultați VI. Întrebări frecvente -> Q4)



Observați că pictograma Rețea poate fi diferită în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare.




Dacă sistemul dvs. de operare nu recunoaște adaptorul USB, va trebui să instalați un driver suplimentar pe computer. Vă rugăm să consultați "Secțiunea III".




II-2-3. Asociați cu dispozitivul Bluetooth


1. Faceți clic pe “**Adăugați un dispozitiv Bluetooth**”.




2. Selectați dispozitivele Bluetooth existente din listă sau faceți clic pe “**Bluetooth și alte dispozitive**” pentru a adăuga un nou dispozitiv Bluetooth.




3. Selectați dispozitivul Bluetooth în starea “**Asociat**” cu care doriți să vă asociați și faceți clic pe “**Conectați**”.



4. Odată ce starea este “**Conectat**”, conexiunea este stabilă.



III. Instalare driver Windows



III-1. Introduceți adaptorul USB


Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.



Vă rugăm să dezactivați toate dispozitivele Bluetooth existente înainte de a introduce dispozitivul în computer. (Consultați VI. Întrebări frecvente -> Q2)



III-2. Descărcați driverul

1. Puteți găsi driverul adaptorului USB de pe site-ul Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Dacă computerul dvs. nu poate accesa direct internetul, vă rugăm să utilizați un dispozitiv activat pentru internet.

2. Introduceți modelul și faceți clic  pentru a continua.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

Model no. 

How do I find the model number?

3. Faceți clic pe model.



Asigurați-vă că modelul corespunde adaptorului USB.

4. Derulați în jos pagina web și selectați versiunea sistemului de operare. Mutați cursorul pe “**pictograma Descărcare**” și salvați driverul pe desktopul computerului sau într-o locație pe care o preferați.



Asigurați-vă că descărcați versiunea corectă.

Title	File Type	File Size	
EW-7611UCB Linux driver Wi-Fi driver Version 1.0.1.0 & Bluetooth driver version 1.0.0.8 Support Kernel : 2.6.18-5.8(only support Fedora & Ubuntu) (Version : 1.0.1.0) 2021-08-05	ZIP	6.53 MB	
EW-7611UCB Mac Driver Support OS : Mac 10.15 WPA3 SAE is only supported in Mac. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	9.49 MB	
EW-7611UCB Windows Driver_Wi-Fi Support OS:Windows 7/8/8.1/10 WPA3 SAE is only supported in Windows. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	58.01 MB	
EW-7611UCB Windows Driver Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Bluetooth & Wi-Fi (Version : 1.0.0.6) 2020-09-24	ZIP	114.98 MB	
Support OS:MAC 10.15 Languages:English (Version : 1.0.0.7) 2020-02-11	ZIP	9.46 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.0.4) 2019-12-23	ZIP	5.99 MB	



Copiați mai întâi driverul pe unitatea flash USB dacă ați descărcat driverul pe un alt dispozitiv activat pentru Internet și introduceți unitatea flash USB în computerul pe care îl veți utiliza adaptorul USB Wi-Fi.

5. Mutați cursorul la driver și extrageți fișierul.

III-3. Conectați sau Asociați


III-3-1. Conexiune Wi-Fi

III-3-1-1. Instalare driver Wi-Fi


1. Pentru a instala Wi-Fi, odată ce este complet decompresat, accesați folderul **“WiFi”** și faceți clic pe **“Setup.exe”** pentru a continua.



Observați că atât driverele Wi-Fi, cât și cele Bluetooth sunt în același nume de fișier, dar în foldere diferite.



2. Odată ce începe procesul de instalare, faceți clic pe **“Next”** pentru a continua.



3. Când instalarea este finalizată, vi se va cere să selectați dacă doriți să reporniți computerul acum sau mai târziu. Selectați **“Yes”** și faceți clic pe **“Finish”** pentru a continua.



4. Vă rugăm să vă asigurați că computerul a fost repornit înainte de a trece la pasul următor.

III-3-1-2. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi

1. După ce reporniți computerul, pictograma Rețea  va fi afișată în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows. (Consultați VI. Întrebări frecvente->Q3)



Observați că pictograma Rețea poate fi diferită în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare.




2. Pentru utilizatorii de Windows 11, faceți clic pe pictograma Rețea  , apoi faceți clic pe pictograma săgeată la dreapta  pentru a afișa rețeaua Wi-Fi (SSID) existentă și selectați-o pe cea pe care doriți să o conectați. Treceți la pasul 3 dacă este necesară o parolă.



3. Pentru utilizatorii Windows 10, faceți clic pe pictograma Rețea  pentru a afișa rețeaua Wi-Fi (SSID) existentă și selectați-o pe cea pe care doriți să o conectați.



4. Introduceți parola dacă este necesară.



5. Conexiunea Wi-Fi este stabilită și puteți accesa Internet atunci când vedeți pictograma Wi-Fi în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows.




III-3-2. Asociere Bluetooth

III-3-2-1. Instalare driver Bluetooth


1. Pentru a instala Bluetooth, odată ce este complet decompresat, accesați folderul “**Bluetooth**” și faceți clic pe “**Setup.exe**” pentru a continua.




Observați că atât driverele Wi-Fi, cât și cele Bluetooth sunt în același nume de fișier, dar în foldere diferite.



2. Odată ce începe procesul de instalare, faceți clic pe “**Next**” pentru a continua.



3. Când instalarea este finalizată, vi se va cere să selectați dacă doriți să reporniți computerul acum sau mai târziu. Selectați **“Yes”** și faceți clic pe **“Finish”** pentru a continua.



III-3-2-2. Asociați cu dispozitivul Bluetooth


1. Faceți clic pe pictograma Bluetooth  afișată în bara de activități din dreapta jos pentru a deschide meniul. (Dacă pictograma Bluetooth nu apare, consultați III. Întrebări frecvente -> -> Q4)




Observați că, dacă pictograma Bluetooth nu apare, faceți clic pe pictograma săgeată în sus.




2. Faceți clic pe **“Adăugați un dispozitiv Bluetooth”**.




3. Selectați dispozitivele Bluetooth existente din listă sau faceți clic pe **“Bluetooth și alte dispozitive”** pentru a adăuga un nou dispozitiv Bluetooth.



4. Selectați dispozitivul Bluetooth în starea **“Asociat”** cu care doriți să vă asociați și faceți clic pe **“Conectați”**.



5. Odată ce starea este **“Conectat”**, conexiunea este stabilită.



IV. Instalare driver macOS




IV-1. Introduceți adaptorul USB

1. Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.



IV-2. Descărcați și instalați driverul

1. Puteți găsi driverul adaptorului PCIe de pe site-ul web Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Dacă computerul dvs. nu poate accesa direct internetul, vă rugăm să utilizați un dispozitiv activat pentru internet.

2. Introduceți modelul și faceți clic  pentru a continua.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

Model no. 

How do I find the model number?

3. Faceți clic pe model.

1.  Products > Home > Wireless Adapters > AC600 Dual-Band > **EW-7611UCB**
EW-7611UCB
AC600 Dual-Band Wi-Fi & Bluetooth 4.0 USB Adapter



Asigurați-vă că modelul corespunde adaptorului USB.


4. Derulați în jos pagina web și selectați versiunea sistemului de operare. Mutați cursorul pe “**pictograma Descărcare**”  și salvați driverul pe desktopul computerului sau într-o locație pe care o preferați.




Asigurați-vă că selectați fișierul corect pentru versiunea dvs. de Mac OS. Pentru a verifica versiunea dvs. de Mac OS, faceți clic pe sigla Apple din colțul din stânga sus al desktopului și accesați “Despre acest Mac”.

Title	File Type	File Size	
EW-7611UCB Linux driver Wi-Fi driver Version 1.0.1.0 & Bluetooth driver version 1.0.0.8 Support Kernel : 2.6.18-5.8(only support Fedora & Ubuntu) (Version : 1.0.1.0) 2021-08-05	ZIP	6.53 MB	
EW-7611UCB Mac Driver Support OS : Mac 10.15 WPA3 SAE is only supported in Mac. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	9.49 MB	
EW-7611UCB Windows Driver_Wi-Fi Support OS:Windows 7/8/8.1/10 WPA3 SAE is only supported in Windows. (Version : 1.0.0.8) 2021-05-25	ZIP	58.01 MB	
EW-7611UCB Windows Driver Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Bluetooth & Wi-Fi (Version : 1.0.0.6) 2020-09-24	ZIP	114.98 MB	
Support OS:MAC 10.15 Languages:English (Version : 1.0.0.7) 2020-02-11	ZIP	9.46 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.0.4) 2019-12-23	ZIP	5.99 MB	

5. Faceți clic pe “**Download Linked File As...**” și selectați “**Desktop**” și faceți clic pe “**Save**” pentru a stoca driverul pe desktopul computerului.



6. Mutați cursorul pe fișierul pe care l-ați descărcat și faceți dublu clic pentru a-l extrage.




Copiați mai întâi driverul pe unitatea flash USB dacă ați descărcat driverul pe un alt dispozitiv activat pentru Internet și introduceți unitatea flash USB în computerul pe care îl veți utiliza adaptorul USB Wi-Fi.


7. Odată ce driverul este decomprimat, veți vedea un folder nou.




8. Accesați folderul și faceți clic pe **“Install.pkg”** pentru a continua.




9. Faceți clic pe **“Continue”** pentru a începe procedurile de instalare.




10. Ecranul afișează informații importante, vă rugăm să le citiți cu atenție. Faceți clic pe **“Continue”** când sunteți gata.




11. Pentru a citi licența software, faceți clic pe **“Read License”** și apoi faceți clic pe **“Agree”** pentru a confirma că sunteți de acord cu termenii. Trebuie să fiți de acord cu termenii pentru a continua instalarea software-ului.




12. Odată ce informațiile despre spațiul pe disc sunt solicitate, faceți clic pe **“Install”** pentru a continua.




13. Faceți clic pe **“Continue Installation”** pentru a instala driverul.



14. Introduceți “Username” și “Password” ale administratorului de sistem și faceți clic pe “Install Software”.




15. Instalarea vă va dura câteva minute, odată ce instalarea este finalizată, faceți clic pe “Restart” pentru a reporni computerul.



IV-3. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi



1. După ce reporniți computerul, puteți vedea pictograma adaptorului USB Wi-Fi în bara de activități din dreapta sus. Faceți clic pe pictogramă și apoi faceți clic pe “Turn USB-WiFi On” pentru a activa adaptorul.



2. După ce porniți USB WiFi, faceți clic pe pictograma adaptorului Wi-Fi și selectați **“Join Other Network”**.



3. Selectați rețeaua Wi-Fi (SSID) și introduceți parola dacă este necesară.



4. Conexiunea Wi-Fi este stabilită și puteți accesa Internet atunci când vedeți pictograma în bara de activități din dreapta sus.



V. Funcție avansată


WPS (Wi-Fi Protected Setup) este o modalitate simplă și alternativă de a stabili conexiuni între dispozitivele compatibile WPS atunci când utilizați adaptorul Wi-Fi pe un computer Windows. Când WPS este activat în mod corect pentru două dispozitive compatibile, acestea se vor conecta automat între ele, fără a fi necesară o parolă.

V-1. Software WPS

1. Pentru a suporta WPS, instalarea driverului este o condiție prealabilă. Vă rugăm să consultați **secțiunea III** pentru a instala mai întâi driverul.
2. Pe routerul Wi-Fi sau AP, apăsați și mențineți apăsat butonul WPS pentru o scurtă perioadă pentru a activa WPS.




Vă rugăm să verificați instrucțiunile routerului dvs. Wi-Fi sau AP pentru a activa WPS-ul corect.



3. Pe adaptorul USB, vă rugăm să consultați **secțiunea III-3-1-2** și sări peste “Introduceți parola” dacă procedurile sunt corecte.
4. Procesul durează puțin pentru a stabili conexiunea. După ce ați terminat, puteți accesa imediat Internetul.


V-2. Hardware WPS

1. Pentru a suporta WPS, instalarea driverului este o condiție prealabilă. Vă rugăm să consultați **secțiunea III** pentru a instala mai întâi driverul.
2. Pe routerul Wi-Fi sau AP, apăsați și mențineți apăsat butonul WPS pentru o scurtă perioadă pentru a activa WPS.



Vă rugăm să verificați instrucțiunile routerului dvs. Wi-Fi sau AP pentru a activa WPS-ul corect.

3. Pe adaptorul USB, activați imediat funcția WPS apăsând și apăsând butonul "WPS" pentru o scurtă perioadă.



EW-7611UCB Butonul WPS

4. Procesul durează puțin pentru a stabili conexiunea. După ce ați terminat, puteți accesa imediat Internetul.


VI. Întrebări frecvente (FAQ)

Q1. De ce nu se afișează pictograma Wi-Fi în bara de activități Windows?

- A. Computerul dvs. nu acceptă Plug-and-Play pentru acest dispozitiv. Vă rugăm să mergeți la secțiunea III-2, pentru a descărca și instala driverul și încercați din nou.

Q2. Cum să dezactivezi dispozitivul Bluetooth existent?

- A. Faceți clic dreapta pe butonul **Start** din Windows  și selectați **“Manager dispozitive”**. Extindeți toate dispozitivele Bluetooth. Faceți clic dreapta pe dispozitivul țintă și dezactivați dispozitivul bluetooth unul câte unul.




Q3. După ce driverul este instalat, de ce nu se afișează pictograma Wi-Fi în bara de activități Windows?

- A. Pentru Windows 7, faceți clic dreapta pe **“Dată și oră”** din bara de activități și selectați **“Proprietăți”**. Găsiți elementul de sistem **“Rețea”**, setați comportamentele ca **“Activat”**. Pictograma Wi-Fi va fi apoi afișată în bara de activități Windows.

Q4. De ce nu se afișează pictograma Bluetooth în bara de activități Windows?

A1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows  și faceți clic pe “**Setare**” , selectați “**Dispozitiv și alte setări**” și setați starea ca “**Activat**” pentru a activa serviciul Bluetooth.



A2. Dacă pictograma Bluetooth încă nu apare, poate fi necesar să instalați driverul și să încercați din nou. Vă rugăm să mergeți la secțiunea III-2, pentru a descărca și instala driverul și încercați din nou.

VII. Mai multe informații

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru cu următorul URL sau scanați codul QR:


<https://www.edimax.com/download>



Vă rugăm să căutați modelul pentru a intra în pagina de referință.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:
*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.

A screenshot of a search box on a website. The search box is rectangular with a light gray background and a red border. It contains the text 'Model no.' and a magnifying glass icon. Below the search box, there is a link that says 'How do I find the model number?'.

VIII. Instrucțiuni de siguranță

Următoarele instrucțiuni generale de siguranță sunt furnizate pentru a vă asigura siguranța personală și pentru a vă proteja produsul de eventuale daune. Nu uitați să consultați instrucțiunile de utilizare a produsului pentru mai multe detalii.

- Acest produs este conceput numai pentru utilizare în interior.
- Electricitatea statică poate fi dăunătoare componentelor electronice. Descărcați electricitatea statică din corpul dumneavoastră (adică atingeți metalul gol împământat) înainte de a atinge produsul.
- Dispozitivul nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Nu încercați să reparați produsul și nu dezasamblați produsul.
- Nu vărsați alimente sau lichide pe produs și nu împingeți niciodată obiecte în orificiile produsului.
- Nu utilizați acest produs lângă apă, zone cu umiditate ridicată sau condens.
- Țineți produsul departe de calorifere și alte surse de căldură.
- Acest dispozitiv nu este proiectat pentru a fi utilizat de copii.
- Deconectați întotdeauna produsul de la rețea înainte de curățare și utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

IX. Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Edimax Technology declară că tipul de echipament radio, Adaptor USB Wi-Fi, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.edimax.com/download/doc>



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	UK(NI)

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5 cm during normal operation.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2400-2483.5	19.99 dBm
2400-2483.5 (BR/EDR)	8.74 dBm
2400-2483.5 (LE)	3.15 dBm
5150-5250	22.97 dBm
5250-5350	22.87 dBm
5470-5725	22.92 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **11ac 1T1R Wireless LAN with Bluetooth USB Dongle** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,

Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 11ac 1T1R Wireless LAN with Bluetooth USB Dongle
Model No.: EW-7611UCB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,

5652 AE Eindhoven,

The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Eindhoven

Signature:



Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,

Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Taipei

Signature:



Printed Name: Hunter Chen

Title: Director



Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the United Kingdom Radio Equipment directives.

Equipment: 11ac 1T1R Wireless LAN with Bluetooth USB Dongle
Model No.: EW-7611UCB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director

