

Dell OptiPlex 7470 All-in-One

Manuale di servizio

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di ATTENZIONE evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

© 2018 - 2019 Dell Inc. o sue affiliate Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

1 Interventi sui componenti del computer	6
Istruzioni di sicurezza	6
Spegnimento del computer - Windows 10	6
Prima di intervenire sui componenti interni del computer	7
Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer	7
2 Tecnologia e componenti	8
DDR4	8
Funzionalità USB	10
HDMI	12
3 Componenti principali del sistema	13
4 Rimozione e installazione dei componenti	15
Strumenti consigliati	15
Elenco delle dimensioni delle viti	16
Layout della scheda di sistema	17
Piedini di gomma	18
Rimuovere il piedino in gomma	19
Installare il piedino in gomma	19
Copricavi (opzionale)	20
Rimozione della copertura del cavo	20
Installare la copertura del cavo	21
Supporto	22
Rimozione del piedistallo	22
installazione del piedistallo	23
Coperchio posteriore	24
Rimozione del coperchio posteriore	24
Installazione del coperchio posteriore	24
Disco rigido	25
Rimozione del gruppo del disco rigido	25
Installazione del gruppo del disco rigido	26
Modulo di memoria	27
Rimozione del modulo di memoria	27
Installazione del modulo di memoria	28
Protezione della scheda di sistema	29
Rimozione della protezione della scheda di sistema	29
Installazione della protezione della scheda di sistema	30
Intel Optane	31
Rimozione della scheda Intel Optane	31
Installazione della scheda Intel Optane	32
Unità a stato solido (SSD)	33
Rimozione della scheda SSD	33
Installazione della scheda SSD	34

Unità a stato solido 2230.....	35
Rimozione della scheda SSD 2230.....	35
Installazione della scheda SSD 2230.....	36
Scheda WLAN.....	37
Rimozione della scheda WLAN.....	37
Installazione della scheda WLAN.....	39
Ventola di sistema.....	41
Rimozione della ventola del sistema.....	41
Installazione della ventola del sistema.....	42
Dissipatore di calore.....	43
Rimozione del dissipatore di calore (dGPU).....	43
Installazione del dissipatore di calore - dGPU.....	44
Rimozione del dissipatore di calore (UMA).....	45
Installazione del dissipatore di calore (UMA).....	45
Webcam a scomparsa.....	46
Rimozione della webcam a scomparsa.....	46
Installazione della webcam a scomparsa.....	48
Batteria a bottone.....	50
Rimozione della batteria a bottone.....	50
Installazione della batteria a bottone.....	50
Processore.....	51
Rimozione del processore.....	51
Installazione del processore.....	52
Coperchio della base.....	53
Rimozione del coperchio della base.....	53
Installazione del coperchio della base.....	55
Alimentatore (PSU).....	56
Rimozione dell'unità di alimentazione (PSU).....	56
Installazione dell'unità di alimentazione (PSU).....	58
Ventola dell'alimentatore - Ventola PSU.....	59
Rimozione della ventola dell'alimentatore - Ventola PSU.....	59
Installazione dell'alimentatore - Ventola PSU.....	60
Staffa per input e output.....	61
Rimozione della staffa di Input/Output.....	61
Installazione della staffa di Input/Output.....	63
Scheda di sistema.....	64
Rimozione della scheda di sistema.....	64
Installazione della scheda di sistema.....	67
Altoparlanti.....	70
Rimozione degli altoparlanti.....	70
Installazione degli altoparlanti.....	71
Scheda del pulsante di alimentazione.....	72
Rimozione della scheda del pulsante di alimentazione.....	72
Installazione della scheda del pulsante di alimentazione.....	73
Microfoni.....	74
Rimozione dei microfoni.....	74
Installazione dei microfoni.....	75
Scheda di input e output.....	76
Rimozione della scheda di Input/Output.....	76
Installazione della scheda di Input/Output.....	78

Porta per cuffie con microfono.....	80
Rimozione della porta auricolare.....	80
Installazione della porta per cuffie.....	81
Antenne.....	82
Rimozione delle antenne.....	82
Installazione delle antenne.....	83
Pannello dello schermo.....	84
Rimozione del pannello dello schermo.....	84
Installazione del pannello dello schermo.....	86
Cavo dello schermo.....	88
Rimozione del cavo dello schermo.....	88
Installazione del cavo dello schermo.....	89
Intelaiatura centrale.....	90
Rimozione dell'intelaiatura centrale.....	90
Installazione dell'intelaiatura centrale.....	92
5 Risoluzione dei problemi del computer.....	95
Diagnostica avanzata della valutazione del sistema di pre-avvio (ePSA).....	95
Esecuzione diagnostica ePSA.....	95
Diagnostica.....	95
Test automatico integrato dell'LCD (BIST).....	96
6 Come ottenere assistenza.....	98
Come contattare Dell.....	98

Interventi sui componenti del computer

Argomenti:

- Istruzioni di sicurezza
- Spegnimento del computer - Windows 10
- Prima di intervenire sui componenti interni del computer
- Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

Istruzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per proteggere il computer da danni potenziali e per garantire la propria sicurezza personale. Salvo altrimenti indicato, ogni procedura descritta in questo documento presume che esistano le seguenti condizioni:

- sono state lette le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer.
- Un componente può essere sostituito o, se è stato acquistato separatamente, installato eseguendo la procedura di rimozione nell'ordine inverso.

ⓘ N.B.: Scollegare tutte le fonti di alimentazione prima di aprire il coperchio o i pannelli del computer. Dopo aver terminato gli interventi sui componenti interni del computer, ricollocare tutti i coperchi, i pannelli e le viti prima di collegare la fonte di alimentazione.

ⓘ N.B.: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare l'home page sulla conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ATTENZIONE: Molte riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico di assistenza qualificato. Eseguire la risoluzione dei problemi e le riparazioni semplici autorizzate nella documentazione del prodotto Dell o come indicato dal team di supporto e assistenza telefonica o in linea della Dell. I danni dovuti alla manutenzione non autorizzata da Dell non sono coperti dalla garanzia. Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite insieme al prodotto.

⚠ ATTENZIONE: Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata già messa a terra prima di toccare il computer per eseguire operazioni di disassemblaggio.

⚠ ATTENZIONE: Maneggiare con cura componenti e schede. Non toccare i componenti o i contatti sulle schede. Manipolare una scheda dai bordi o dalla staffa metallica di montaggio. Maneggiare un componente, ad esempio un processore, dai bordi, non dai piedini.

⚠ ATTENZIONE: Per scollegare un cavo, afferrare il connettore o la linguetta, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettore con linguette di blocco. Per scollegare questo tipo di cavo, fare pressione sulle linguette di blocco prima di estrarre il cavo. Nel separare i connettori, mantenerli allineati per evitare di piegare un eventuale piedino. Inoltre, prima di collegare un cavo accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.

ⓘ N.B.: Il colore del computer e di alcuni componenti potrebbe apparire diverso da quello mostrato in questo documento.

Spegnimento del computer - Windows 10

⚠ ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati, salvare e chiudere i file aperti e uscire dai programmi in esecuzione prima di spegnere il computer o rimuovere il pannello laterale.

1. Fare clic su o toccare l'.

2. Fare clic su o toccare l' , quindi fare clic su o toccare **Arresta**.

 **N.B.:** Assicurarsi che il computer e tutte le periferiche collegate siano spenti. Se il computer e le periferiche collegate non si spengono automaticamente quando si arresta il sistema operativo, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 6 secondi.

Prima di intervenire sui componenti interni del computer

1. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita per prevenire eventuali graffi al coperchio del computer.
2. Spegner il computer.
3. Scollegare dal computer tutti i cavi di rete.

 **ATTENZIONE:** Se il computer dispone di una porta RJ45, scollegare il cavo di rete solo dopo aver scollegato il cavo dal computer.

4. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.
5. Aprire lo schermo.
6. Tenere premuto l'Accensione per alcuni secondi per la messa a terra della scheda di sistema.

 **ATTENZIONE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, prima di eseguire il passaggio 8 scollegare il computer dalla presa elettrica.

 **ATTENZIONE:** Per evitare possibili scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata contemporaneamente a un connettore sul retro del computer.

7. Rimuovere le eventuali ExpressCard o schede smart installate dai relativi slot.

Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

Una volta completate le procedure di ricollocamento, assicurarsi di aver collegato dispositivi esterni, schede e cavi prima di accendere il computer.

 **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare il computer, utilizzare soltanto la batteria progettata per questo specifico computer della Dell. Non utilizzare batterie progettate per altri computer Dell.

1. Collegare eventuali dispositivi esterni, ad esempio un replicatore di porte, una batteria slice o una base per supporti multimediali e ricollocare tutte le eventuali schede, ad esempio una ExpressCard.
2. Collegare al computer tutti i cavi telefonici o di rete.

 **ATTENZIONE:** Per collegare un cavo di rete, collegare prima il cavo nella periferica di rete, poi collegarlo al computer.

3. Collegare il computer e tutte le periferiche collegate alle rispettive prese elettriche.
4. Accendere il computer.

Tecnologia e componenti

Questo capitolo descrive la tecnologia e i componenti disponibili nel sistema.

Argomenti:

- [DDR4](#)
- [Funzionalità USB](#)
- [HDMI](#)

DDR4

La memoria DDR4 (Double Data Rate di quarta generazione) succede alle tecnologie DDR2 e DDR3 con un processore più veloce e una capacità massima di 512 GB, rispetto ai 128 GB per DIMM della memoria DDR3. La memoria dinamica sincrona ad accesso casuale DDR4 è formulata in modo diverso rispetto alla memoria DDR e SDRAM, per impedire agli utenti di installare nel sistema il tipo di memoria sbagliato.

La memoria DDR4 richiede il 20% di energia in meno, o solo 1,2 volt, rispetto alla memoria DDR3, che richiede 1,5 Volt di corrente elettrica per funzionare. La memoria DDR4 supporta anche una nuova modalità di spegnimento, che consente al dispositivo host di andare in standby senza dover aggiornare la memoria. La modalità spegnimento ridurrà il consumo di energia in standby del 40-50%.

Specifiche principali

La tabella seguente confronta le specifiche delle tecnologie DDR3 e DDR4:

Tabella 1. DDR3 e DDR4

Funzione/Opzione	DDR3	DDR4	Vantaggi di DDR4
Densità chip	512 Mb - 8 Gb	4 Gb -16 Gb	Maggiori capacità DIMM
Velocità dati	800 Mb/s - 2.133 Mb/s	1.600 Mb/s - 3.200 Mb/s	Migrazione a una velocità I/O più elevata
Tensione	1,5 V	1,2 V	Ridotta richiesta di alimentazione della memoria
Standard a bassa tensione	Sì (DDR3L a 1,35 V)	Anticipato a 1,05 V	Riduzioni nella potenza della memoria
Banchi interni	8	16	Elevati tassi di dati
Gruppi banchi (BG, Bank Group)	0	4	Accessi burst più rapidi
Input VREF	2 - DQ e CMD/ADDR.	1 - CMD/ADDR	Ora VREFDQ interna
tCK - DLL abilitato	300 MHz - 800 MHz	667 MHz - 1,6 GHz	Elevati tassi di dati
tCK - DLL disabilitato	10 MHz - 125 MHz (opzionale)	Non definito a 125 MHz	Supporto completo per DLL-off
Latenza di lettura	AL+CL	AL+CL	Valori estesi
Latenza di scrittura	AL+CWL	AL+CWL	Valori estesi
Driver DQ (ALT)	40 Ω	48 Ω	Ottimale per le applicazioni PtP
Bus DQ	SSTL15	POD12	Meno rumore e alimentazione I/O
Valori RTT (in Ω)	120, 60, 40, 30, 20	240, 120, 80, 60, 48, 40, 34	Supporto per tassi di dati più elevati
RTT non consentito	Burst in LETTURA	Si disattiva durante i burst in LETTURA	Facilità d'uso

Funzione/Opzione	DDR3	DDR4	Vantaggi di DDR4
Modalità ODT	Nominale, Dynamic	Nominale, Dynamic, Park	Modalità controllo aggiuntiva, modifica valore OTF
ODT Control	Segnalazione ODT richiesta	Segnalazione ODT non richiesta	Facilità di controllo ODT; consente instradamento non ODT, app PtP
Registro per più scopi	Quattro registri - 1 definito, 3 RFU	Quattro registri - 3 definiti, 1 RFU	Fornisce ulteriori letture specifiche
Tipi di DIMM	RDIMM LRDIMM, UDIMM, SODIMM	RDIMM LRDIMM, UDIMM, SODIMM	
Piedini DIMM	240 (R, LR, U); 204 (SODIMM)	288 (R, LR, U); 260 (SODIMM)	
RAS	ECC	CRC, Parity, Addressability, GDM	Più funzioni RAS, migliore integrità dei dati

Dettagli sulla memoria DDR4

I moduli di memoria DDR3 e DDR4 presentano le lievi differenze descritte di seguito.

Differenza nella posizione della tacca

La posizione della tacca su un modulo DDR4 è diversa rispetto a un modulo DDR3. Entrambe le tacche si trovano sul bordo, ma sulla DDR4 la tacca è in una posizione leggermente diversa, per evitare che il modulo venga installato su una scheda o una piattaforma incompatibile.




Figura 1. Differenza nella posizione della tacca

Spessore superiore

I moduli DDR4 sono leggermente più spessi rispetto ai moduli DDR3, per alloggiare più livelli di segnale.




Figura 2. Differenza di Spessore

Bordo incurvato

I moduli DDR4 hanno un bordo incurvato indicano che facilita l'inserimento e allevia la pressione sul PCB durante l'installazione della memoria.



Figura 3. Bordo incurvato

Funzionalità USB

Lo standard USB (Universal Serial Bus) è stato introdotto nel 1996. Ha semplificato enormemente la connessione tra i computer host e le periferiche come mouse, tastiere, driver esterni e stampanti.

Diamo ora uno sguardo al processo di evoluzione dello USB facendo riferimento alla tabella riportata di seguito.

Tabella 2. Evoluzione dello USB

Tipo	Velocità di trasferimento dati	Categoria	Anno d'introduzione
USB 2.0	480 Mbps	Alta velocità	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Super Speed	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gb/s	Super Speed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)

Presente in circa 6 miliardi di dispositivi, per anni, la tecnologia USB 2.0 è rimasta saldamente radicata come interfaccia standard nel mondo dei PC; tuttavia, più aumentano la velocità dell'hardware e i requisiti della larghezza di banda, più cresce l'esigenza di una velocità sempre maggiore. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 finalmente risponde alle richieste dei consumatori, con una velocità teoricamente superiore di 10 volte rispetto alla tecnologia precedente. In breve, le caratteristiche della tecnologia USB 3.1 Gen 1 sono:

- Velocità di trasferimento maggiori (fino a 5 Gbps)
- Aumento della potenza massima di bus e maggiore assorbimento di corrente per meglio adattarsi ai dispositivi che richiedono una grande quantità di alimentazione
- Nuove funzioni di risparmio energetico
- Trasferimenti dati full duplex e supporto per le nuove tipologie di trasferimento
- Compatibilità USB 2.0
- Nuovi connettori e cavo

Gli argomenti seguenti rispondono ad alcune delle domande più frequenti riguardanti l'interfaccia USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.




Velocità

Attualmente esistono 3 velocità definite dall'ultima specifica USB 3.0/3.1 Gen: SuperSpeed, HiSpeed e FullSpeed. La modalità SuperSpeed ha una velocità di trasferimento di 4,8 Gbps. La specifica conserva le modalità USB HiSpeed e FullSpeed, rispettivamente note come USB 2.0 e 1.1, ma queste modalità più lente funzionano comunque a 480 Mbps e 12 Mbps rispettivamente e vengono conservate per mantenere la compatibilità con le versioni precedenti.

L'interfaccia USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raggiunge prestazioni nettamente superiori grazie alle modifiche tecniche elencate di seguito:

- Un bus fisico aggiuntivo oltre il bus USB 2.0 esistente (fare riferimento alla figura riportata in basso).
- Il bus USB 2.0 era dotato in precedenza di quattro cavi (alimentazione, messa a terra e una coppia per i dati differenziali); il bus USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 dispone di quattro cavi in più per due coppie di segnale differenziale (ricezione e trasmissione), per un totale di otto collegamenti nei connettori e nel cablaggio.

- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utilizza l'interfaccia dati bidirezionale, anziché l'half-duplex della tecnologia USB 2.0. Ciò assicura un aumento in termini di larghezza di banda pari a 10 volte.



Con le sempre crescenti esigenze di oggi quanto al trasferimento dei dati di contenuti video ad alta definizione, la tecnologia USB 2.0 dei dispositivi di storage da interi terabyte, delle fotocamere digitali da sempre più megapixel e via dicendo può non essere abbastanza. Inoltre, nessuna connessione USB 2.0 potrà mai avvicinarsi a un throughput teorico di 480 Mbps, fermandosi a un valore di trasferimento massimo effettivo che si aggira intorno ai 320 Mbps (40 MB/s). Analogamente, le connessioni USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 non arriveranno mai a 4,8 Gbps, quindi probabilmente si arriverà a una velocità massima reale di 400 MB/s. A questa velocità, la tecnologia USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 è 10 volte migliore dello standard USB 2.0.

Applicazioni

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 apre a un maggior numero di dispositivi per migliorare l'esperienza generale. Se in passato i video USB erano a malapena accettabili (quanto a valori di risoluzione massima, latenza e compressione video), ora è facile immaginare che, con una larghezza di banda 5-10 volte superiore, le soluzioni video USB dovrebbero funzionare molto meglio. Il DVI a collegamento singolo richiede circa 2 Gbps di throughput. Se 480 Mbps erano limitativi, 5 Gbps sono più che promettenti. Con i 4,8 Gbps di velocità che promette, questo standard si farà strada in alcuni prodotti ai quali in passato la tecnologia USB era sconosciuta, come i sistemi di storage RAID esterno.

Di seguito sono elencati alcuni dei prodotti disponibili con tecnologia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

- Dischi rigidi esterni USB 3.0 /USB 3.1 Gen 1 per desktop
- Dischi rigidi USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 portatili
- Dock e adattatori per unità USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Lettori e unità Flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Unità a stato solido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Unità multimediali ottiche
- Dispositivi multimediali
- Rete
- Hub e schede adattatore USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilità

La buona notizia è che la tecnologia USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 è attentamente progettata per essere compatibile con l'interfaccia USB 2.0. Prima di tutto, se la tecnologia USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifica nuove connessioni fisiche e quindi nuovi cavi che consentano di sfruttare la velocità superiore del nuovo protocollo, il connettore in sé mantiene la stessa forma rettangolare con i quattro contatti USB 2.0 nella stessa posizione di prima. I cavi USB 3.0/3.1 Gen 1 ospitano cinque nuove connessioni per trasportare e ricevere i dati trasmessi in modo indipendente, le quali entrano in contatto solo quando si è connessi a una connessione USB SuperSpeed appropriata.

Windows 8/10 prevedono il supporto nativo dei controller USB 3.1 Gen 1, diversamente dalle versioni precedenti di Windows, che continuano a richiedere driver distinti per i controller USB 3.0/3.1 Gen 1.

Microsoft ha annunciato per Windows 7 il supporto della tecnologia USB 3.1 Gen 1, forse non al momento del rilascio, ma in un Service Pack successivo. È anche ipotizzabile che, con la buona riuscita del rilascio del supporto di USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 in Windows 7, il supporto SuperSpeed sarà inserito anche in Vista. Microsoft lo ha confermato affermando che per la maggior parte dei suoi partner anche Vista dovrebbe supportare la tecnologia USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

HDMI

In questa sezione viene illustrata l'interfaccia HDMI 1.4/ 2.0, insieme alle caratteristiche e ai vantaggi.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video interamente digitale e non compressa supportata a livello di settore. HDMI dà da interfaccia tra qualsiasi origine audio/video digitale compatibile, ad esempio un lettore DVD, un ricevitore A/V o un dispositivo audio e/o monitor video digitale compatibile, ad esempio una TV digitale (DTV). Applicazioni per lettori DVD e TV HDMI. Il vantaggio principale è il ridotto numero di cavi e disposizioni di protezione dei contenuti. HDMI supporta con un unico cavo video standard, avanzati o ad alta definizione, oltre a contenuti audio digitali multicanale.

 **N.B.: L'HDMI 1.4 fornirà supporto per canale audio 5.1.**


HDMI 1.4 - HDMI 2.0: caratteristiche

- **Canale Ethernet HDMI** - Consente di incrementare la velocità della connessione di rete a un collegamento HDMI, permettendo agli utenti di sfruttare appieno i vantaggi dei propri dispositivi abilitati IP senza che sia necessario un cavo Ethernet separato
- **Canale di ritorno audio** - Consente a una TV con interfaccia HDMI e dotata di sintonizzatore integrato di inviare dati audio "upstream" a un sistema audio surround, senza che sia necessario un cavo audio separato
- **3D** - Consente di definire i protocolli input/output per i formati video 3D principali, preparando il terreno per veri e propri giochi e applicazioni di home theater 3D
- **Tipi di contenuto** - Consente di segnalare in tempo reale i tipi di contenuto tra i dispositivi di visualizzazione e quelli di sorgente, permettendo a una TV di ottimizzare le impostazioni d'immagine in base al tipo di contenuto
- **Spazi colore aggiuntivi** - Aggiunge il supporto per ulteriori modelli di colore utilizzati nella grafica e nella fotografia digitale.
- **Supporto 4K** - Consente di ottenere risoluzioni video superiori a 1080p, fornendo supporto agli schermi di nuova generazione in competizione con i sistemi di cinema digitale utilizzati in numerose sale cinematografiche commerciali
- **Connettore micro HDMI** - Un nuovo e più piccolo connettore per telefoni e altri dispositivi portatili, in grado di supportare video con risoluzione fino a 1080p
- **Sistema di connessione auto** - Nuovi cavi e connettori per i sistemi video all'interno dei veicoli, progettati per soddisfare le esigenze specifiche del settore automobilistico offrendo al contempo la qualità che caratterizza l'HD

Vantaggi dell'HDMI

- La qualità HDMI trasmette audio e video digitali non compressi per la massima nitidezza d'immagine.
- L'HDMI fornisce la qualità e la funzionalità di un'interfaccia digitale a basso costo, supportando formati video non compressi in modo semplice e conveniente.
- L'HDMI audio supporta diversi formati audio, dall'audio stereo standard al surround multicanale.
- L'interfaccia HDMI combina video e audio multicanale in un unico cavo, eliminando i costi, la complessità e il disordine che caratterizzano la molteplicità di cavi attualmente utilizzati nei sistemi AV.
- L'interfaccia HDMI supporta la comunicazione tra la sorgente video (come ad esempio un lettore DVD) e la DTV, consentendo nuove funzionalità.

Componenti principali del sistema



Componenti principali del sistema

1. Supporto
2. Disco rigido
3. Coperchio del gruppo della fotocamera
4. Dissipatore di calore
5. Ventola di sistema
6. Altoparlanti
7. Modulo di memoria
8. Staffa per input e output
9. Protezione scheda di input e output
10. Scheda di input e output
11. Porta per cuffia auricolare
12. Intelaiatura centrale
13. Microfono
14. Gruppo display
15. Scheda del pulsante di alimentazione
16. Pannello del display
17. Alimentatore (PSU)

- 18. Scheda WLAN
- 19. Protezione della scheda WLAN
- 20. Ventola dell'alimentatore - Ventola PSU
- 21. Scheda di sistema
- 22. Processore
- 23. Webcam a scomparsa
- 24. Protezione della scheda di sistema
- 25. Sportello DIMM
- 26. Coperchio della base
- 27. Coperchio posteriore

 **N.B.:** Dell fornisce un elenco di componenti e i relativi numeri parte della configurazione del sistema originale acquistata. Queste parti sono disponibili in base alle coperture di garanzia acquistate dal cliente. Contattare il proprio responsabile vendite Dell per le opzioni di acquisto.

Rimozione e installazione dei componenti

Argomenti:

- Strumenti consigliati
- Elenco delle dimensioni delle viti
- Layout della scheda di sistema
- Piedini di gomma
- Copricavi (opzionale)
- Supporto
- Coperchio posteriore
- Disco rigido
- Modulo di memoria
- Protezione della scheda di sistema
- Intel Optane
- Unità a stato solido (SSD)
- Unità a stato solido 2230
- Scheda WLAN
- Ventola di sistema
- Dissipatore di calore
- Webcam a scomparsa
- Batteria a bottone
- Processore
- Coperchio della base
- Alimentatore (PSU)
- Ventola dell'alimentatore - Ventola PSU
- Staffa per input e output
- Scheda di sistema
- Altoparlanti
- Scheda del pulsante di alimentazione
- Microfoni
- Scheda di input e output
- Porta per cuffie con microfono
- Antenne
- Pannello dello schermo
- Cavo dello schermo
- Intelaiatura centrale

Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento possono richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite Philips a croce n. 0
- Cacciavite a croce Philips #1
- Graffietto in plastica

 **N.B.:** Il cacciavite n. 0 è adatto alle viti 0-1, mentre il n. 1 è adatto alle viti 2-4.

Elenco delle dimensioni delle viti


Tabella 3. OptiPlex 7470 All-In-One

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio del cavo	M3x9	1	
Protezione della scheda di sistema	M3x5	5	
Unità a stato solido/Scheda Intel Optane	M2x2.5	1	
Protezione della scheda WLAN	M2x2.5	2	
Scheda WLAN	M2x2.5	1	
Ventola di sistema	M3x5	3	
Gruppo della webcam a scomparsa	M3x5	2	
Cornice della webcam a scomparsa	M3x5	3	
Coperchio della base	M3x5	4	
Cavo PSU	M3x5	1	
Alimentatore (PSU)	M3x5	1	
Ventola dell'alimentatore - Ventola PSU	M3x5	2	
Staffa per input e output	M3x5	3	
Scheda di sistema	M3x5	9	
Altoparlanti	M3x4+7,1	6	
Scheda del pulsante di alimentazione	M3x5	1	

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Microfoni (2 moduli)	M2x2.5	2	
Protezione scheda di input e output	M3x5	2	
Scheda di input e output	M3x5	2	
Porta per cuffie con microfono	M3x5	1	
Antenne	M2x2.5	2	
Pannello dello schermo	M3x5	11	
Intelaiatura centrale	M3x5	15	

Layout della scheda di sistema

OptiPlex 7470 All-In-One



- | | |
|--|---|
| 1. Connettore alimentazione PSU | 2. Processore |
| 3. Slot di memoria | 4. Connettore retroilluminazione |
| 5. Connettore della webcam | 6. slot PCIe/SATA M.2 |
| 7. Connettore della ventola del sistema | 8. LPC_Debug |
| 9. Ponticelli Modalità assistenza/Annullamento password/
Cancellazione CMOS | 10. Connettore SATA HDD |
| 11. Intestazione SPI | 12. SIO_signal connector |
| 13. SIO_power connector | 14. Connettore UAJ |
| 15. INT_SPK connector | 16. Connettore DMIC |
| 17. Batteria a bottone | 18. Connettore del pulsante di accensione |
| 19. connettore LVDS | 20. Connettore WLAN M.2 |
| 21. Ventola PSU | 22. Connettore del cavo eDP |
| 23. Connettore del cavo del touchpad | |

Piedini di gomma

Rimuovere il piedino in gomma

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).
3. Sollevare il piedino in gomma sul bordo inferiore della base del gruppo schermo e tirare verso l'esterno.



Installare il piedino in gomma

1. Allineare il piedino in gomma con gli slot sulla base del gruppo schermo e spingerla fermamente in posizione.



2. Installare il [supporto](#).
3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Copricavi (opzionale)


Rimozione della copertura del cavo

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).
3. Rimuovere la vite (M3x9) che fissa il copricavi al coperchio della base [1].
4. Sollevare il copricavi per rimuoverlo dal coperchio della base [2].



Installare la copertura del cavo

1. Collocare il copricavi sul coperchio della base [1].
2. Ricollocare la vite (M3x9) che fissa il copricavi al coperchio della base [2].




3. Installare il [supporto](#).
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Supporto

Rimozione del piedistallo

La seguente procedura vale solo per i sistemi dotati di piedistallo All-In-One basilare:

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Per evitare di danneggiare lo schermo, posizionare il sistema su una superficie piana e pulita.
3. Per rimuovere il supporto:
 - a) Premere e far scorrere la linguetta di rilascio in avanti sul coperchio [1].
 - b) Tenere la linguetta nella posizione di rilascio e tirare il supporto verso l'alto [2].
 - c) Far scorrere verso il basso per sollevare il supporto in modo da estrarlo dal coperchio posteriore [3].



installazione del piedistallo

La seguente procedura vale solo per i sistemi dotati di piedistallo All-In-One basilare:

1. Per installare il supporto:
 - a) Allineare le linguette sul supporto [1].
 - b) Far scattare il supporto in posizione sul coperchio posteriore [2].



2. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).
3. Premere e tenere premuta la linguetta sul coperchio posteriore per sganciarla dal dispositivo di chiusura sulla protezione della scheda di sistema e far scorrere il coperchio posteriore nella direzione indicata per liberarlo dall'intelaiatura centrale [1].
4. Sollevare il coperchio posteriore dall'intelaiatura centrale e dalla protezione della scheda di sistema [2].



Installazione del coperchio posteriore

1. Posizionare il coperchio posteriore sul sistema.
2. Premere e tenere premuta la linguetta [1] e allineare le tacche sul coperchio posteriore agli slot sulla cornice centrale.
3. Far scorrere il coperchio posteriore nella direzione mostrata per bloccare la linguetta del coperchio posteriore sotto il dispositivo di chiusura sulla protezione della scheda di sistema [2].




4. Installare il [supporto](#).
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Disco rigido


Rimozione del gruppo del disco rigido

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
3. Per rimuovere il gruppo del disco rigido:
 - a) Premere verso il basso la linguetta che fissa il gruppo del disco rigido alla protezione della scheda di sistema [1].
 - b) Far scorrere e sollevare il gruppo del disco rigido dal relativo slot sulla base del gruppo schermo [2].



4. Per rimuovere il supporto del disco rigido:

- a) Sollevare le linguette sulla staffa del disco rigido dai relativi slot sul disco rigido stesso [1].
- b) Far scorrere il disco rigido e sollevarlo allontanandolo dalla staffa [2].



Installazione del gruppo del disco rigido


1. Per installare la staffa del disco rigido:

- a) Allineare le linguette sulla staffa del disco rigido agli slot del disco [1].
- b) Flettere la staffa del disco rigido e riposizionare le linguette rimanenti sulla staffa stessa negli slot sul disco rigido [2].



2. Per installare il gruppo del disco rigido:

- a) Posizionare il gruppo del disco rigido nello slot [1].
- b) Farlo scorrere per bloccare la linguetta blu sul gruppo del disco rigido alla linguetta metallica sulla base del gruppo schermo [2].



3. Installazione dei seguenti componenti:

- a) [Coperchio posteriore](#)
- b) [Supporto](#)


4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Modulo di memoria

Rimozione del modulo di memoria


1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:

- a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
3. Per individuare il modulo di memoria sulla scheda di sistema, aprire lo sportello del modulo DIMM sulla protezione della scheda di sistema [1].
 4. Allargare i fermagli che fissano ciascuna estremità dello slot del modulo di memoria finché il modulo non scatta verso l'esterno [2].
 5. Rimuovere il modulo di memoria dal relativo slot [3].
- i** **N.B.:** A seconda della configurazione ordinata, sulla scheda di sistema possono essere installati fino a due moduli di memoria integrati.



Installazione del modulo di memoria

1. Allineare la tacca presente sul modulo di memoria alla linguetta collocata sul slot dello stesso modulo, quindi farlo scorrere saldamente all'interno dello slot da un angolo.
2. Premere il modulo di memoria finché non scatta in posizione.
3. Allineare le linguette sullo sportello DIMM agli slot collocati sulla protezione della scheda di sistema, facendolo scattare in posizione [3].




4. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Coperchio posteriore](#)
 - b) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Protezione della scheda di sistema


Rimozione della protezione della scheda di sistema

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
3. Rimuovere le 5 viti (M3x5) che fissano la protezione della scheda di sistema alla base del gruppo schermo [1].
4. Estrarre la protezione della scheda di sistema dalla base del gruppo schermo [2].



Installazione della protezione della scheda di sistema

1. Posizionare la protezione della scheda di sistema sulla scheda stessa.
2. Allineare gli slot sulla scheda di sistema agli slot sulla base del gruppo schermo [1].
3. Ricollocare le 5 viti (M3x5) che fissano la protezione della scheda di sistema alla base del gruppo schermo [2].




4. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Coperchio posteriore](#)
 - b) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Intel Optane

Rimozione della scheda Intel Optane


1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la scheda Intel Optane alla scheda di sistema [1].
4. Far scorrere la scheda Intel Optane e rimuoverla dal relativo slot sulla scheda di sistema [2].
5. Rimozione del cuscinetto termico [3].



Installazione della scheda Intel Optane

1. Sostituire il cuscinetto termico sul profilo rettangolare contrassegnato sulla scheda di sistema [1].
2. Inserire la scheda Intel Optane nel relativo slot della scheda di sistema [2].
3. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la scheda Intel Optane alla scheda di sistema [3].

i **N.B.:** I moduli Intel Optane devono essere installati con un cuscinetto termico.




4. Installare i seguenti componenti:
 - a) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Unità a stato solido (SSD)

Rimozione della scheda SSD

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la scheda SSD alla scheda di sistema [1].
4. Far scorrere e rimuovere la scheda SSD dal relativo slot sulla scheda di sistema [2].
5. Rimozione del cuscinetto termico [3].

N.B.: Deve essere installata un'unità SSD PCIe M.2 con almeno 512 GB di capacità (512 GB/1 TB/2 TB) con un cuscinetto termico. Per le unità SSD SATA M.2 e SSD PCIe M.2 da 128 e 256 GB non è necessario un cuscinetto termico.




Installazione della scheda SSD

1. Sostituire il cuscinetto termico sul profilo rettangolare contrassegnato sulla scheda di sistema [1].

i N.B.: Deve essere installata un'unità SSD PCIe M.2 con almeno 512 GB di capacità (512 GB/1 TB/2 TB) con un cuscinetto termico. Per le unità SSD SATA M.2 e SSD PCIe M.2 da 128 e 256 GB non è necessario un cuscinetto termico.

2. Inserire la scheda SSD nello slot sulla scheda di sistema [2].
3. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la scheda SSD alla scheda di sistema [3].




4. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Unità a stato solido 2230


Rimozione della scheda SSD 2230

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la scheda SSD alla scheda di sistema [1].
4. Far scorrere e rimuovere la scheda SSD dal relativo slot sulla scheda di sistema [2].
5. Rimozione del cuscinetto termico [3].



Installazione della scheda SSD 2230

1. Sostituire il cuscinetto termico sul profilo rettangolare contrassegnato sulla scheda di sistema [1].
2. Inserire la scheda SSD nello slot sulla scheda di sistema [2].
3. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la scheda SSD alla scheda di sistema [3].




4. Installare i seguenti componenti:
 - a) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Scheda WLAN


Rimozione della scheda WLAN

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Per rimuovere la protezione della scheda WLAN:
 - a) Disinestrare il cavo dell'antenna dal canale di instradamento [1].
 - b) Rimuovere le due viti (M2x2.5) che fissano la protezione della scheda WLAN alla scheda di sistema [2].
 - c) Rimuovere la protezione della scheda WLAN dalla scheda di sistema [3].




4. Rimuovere la scheda micro WLAN:

- a) Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la staffa la scheda WLAN e la relativa staffa alla scheda di sistema [1].
- b) Far scorrere e sollevare la staffa della scheda WLAN per estrarre la scheda [2].
- c) Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WLAN [3].
- d) Far scorrere e rimuovere la scheda WLAN dal relativo slot [4].




Installazione della scheda WLAN

1. Per installare la scheda WLAN:
 - a) Allineare e ricollocare la scheda WLAN nel relativo slot [1].
 - b) Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WLAN [2].
 - c) Ricollocare la staffa della scheda WLAN sulla scheda stessa [3].
 - d) Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la staffa della scheda WLAN e la scheda stessa alla scheda di sistema [4].



2. Per installare la protezione della scheda WLAN:

- a) Allineare lo slot della vite sulla protezione della scheda WLAN allo slot della vite sulla scheda di sistema e posizionare la protezione della scheda WLAN sulla scheda di sistema [1].
- b) Ricollocare le 2 viti (M2x2.5) che fissano la protezione della scheda WLAN alla scheda di sistema [2].
- c) Instradare il cavo dell'antenna nel canale di instradamento [3].




3. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Supporto](#)
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Ventola di sistema


Rimozione della ventola del sistema

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Scollegare il cavo della ventola di sistema dal socket sulla scheda di sistema [1].
4. Rimuovere le 3 viti (M3x5) che fissano la ventola del sistema alla base del gruppo schermo [2].
5. Sollevare la ventola per rimuoverla dal sistema [3].



Installazione della ventola del sistema

1. Allineare i fori delle viti sulla ventola di sistema ai fori sulla base del gruppo schermo [1].
2. Ricollocare le 3 viti (M3x5) che fissano la ventola di sistema alla base del gruppo schermo [2].
3. Collegare il cavo della ventola di sistema al socket sulla scheda di sistema [3].




4. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Dissipatore di calore

Gli argomenti di seguito descrivono la procedura di rimozione e installazione del dissipatore di calore per l'architettura di memoria unificata (UMA) e l'unità di elaborazione grafica dedicata (dGPU).

Rimozione del dissipatore di calore (dGPU)

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Ventola di sistema](#)
3. Nell'ordine contrario a quello indicato sul dissipatore di calore, allentare le viti di fissaggio che assicurano il dissipatore alla scheda di sistema e alla base del gruppo schermo [1].
4. Sollevare il dissipatore di calore per estrarlo dalla scheda di sistema e dalla base del gruppo schermo [2].



Installazione del dissipatore di calore - dGPU

1. Allineare le viti di fissaggio sul dissipatore di calore agli appositi fori sulla scheda di sistema e sulla base del gruppo schermo [1].
2. Nell'ordine indicato sul dissipatore di calore, serrare le viti di fissaggio che assicurano il dissipatore alla scheda di sistema e alla base del gruppo schermo [2].



3. Installare i seguenti componenti:

- a) [Ventola di sistema](#)
 - b) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - c) [Coperchio posteriore](#)
 - d) [Supporto](#)
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Rimozione del dissipatore di calore (UMA)

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Ventola di sistema](#)
3. Allentare le cinque viti di fissaggio nell'ordine indicato sul dissipatore di calore [1, 2, 3, 4, 5] [1].
4. Sollevare il dissipatore di calore per estrarlo dalla scheda di sistema e dalla base del gruppo schermo [2].



Installazione del dissipatore di calore (UMA)

1. Allineare le viti di fissaggio sul dissipatore di calore agli appositi fori sulla scheda di sistema e sulla base del gruppo schermo [1].
2. Serrare in ordine sequenziale [1, 2, 3, 4, 5] le cinque viti per fissare il dissipatore di calore alla scheda di sistema e alla base del gruppo schermo [2].




3. Installare i seguenti componenti:
 - a) [Ventola di sistema](#)
 - b) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - c) [Coperchio posteriore](#)
 - d) [Supporto](#)
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Webcam a scomparsa


Rimozione della webcam a scomparsa

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Per rimuovere il gruppo della webcam:
 - a) Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano il coperchio del gruppo della webcam all'intelaiatura centrale [1].
 - b) Sollevare il coperchio del gruppo della webcam e allontanarlo dall'intelaiatura centrale [2].
 - c) Scollegare il cavo della webcam dalla scheda di sistema e rimuoverlo dalla guida di instradamento [3].
 - d) Rimuovere le due viti (M2x3) che fissano il gruppo della webcam a scomparsa all'intelaiatura centrale [4].
 - e) Far scorrere e rimuovere il gruppo della webcam a scomparsa dall'intelaiatura centrale [5].




4. Per rimuovere la cornice anteriore:

- a) Premere la parte superiore del gruppo della webcam a scomparsa per estendere la webcam [1].
- b) Rimuovere le 3 viti (M3x5) che fissano la cornice al gruppo della webcam a scomparsa [2].




5. Per rimuovere il modulo della webcam a scomparsa:

- a) Estrarre la cornice della webcam a scomparsa dal relativo gruppo [1].
- b) Rimuovere il modulo della webcam e il relativo cavo dal gruppo della webcam a scomparsa [2].




Installazione della webcam a scomparsa

1. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Per ricollocare il modulo della webcam:
 - a) Ricollocare il modulo della webcam con il relativo cavo nello slot sul gruppo della webcam a scomparsa [1].
 - b) Allineare i fori delle viti sulla cornice della webcam retraibile con quelli sul gruppo della webcam a scomparsa [2].




3. Per ricollocare il frontalino della webcam:
 - a) Ricollocare le 3 viti (M3x5) che fissano la cornice della webcam a scomparsa al relativo gruppo [1].
 - b) Per ritrarre la webcam a scomparsa, premere sulla parte superiore del gruppo della webcam a scomparsa [2].



4. Per ricollocare il gruppo della webcam:

- Allineare e posizionare il gruppo della webcam sulla base del pannello dello schermo e far passare il cavo della webcam attraverso il canale di instradamento [1].
- Rimuovere le due viti (M3x5) che fissano il gruppo della webcam a scomparsa all'intelaiatura centrale [2].
- Collegare il cavo della webcam alla scheda di sistema [3].
- Allineare e posizionare il coperchio del gruppo della webcam a scomparsa sull'intelaiatura centrale [4].
- Ricollocare le due viti (M3x5) che fissano il gruppo della webcam all'intelaiatura centrale [5].




5. Installazione dei seguenti componenti:

- Protezione della scheda di sistema
- Coperchio posteriore
- Supporto

Batteria a bottone


Rimozione della batteria a bottone

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
3. Premere la linguetta sul socket della batteria a bottone fino a farla scattare fuori [1].
4. Sollevare la batteria a bottone dallo per estrarla dal socket [2].



Installazione della batteria a bottone

1. Inserire la batteria a bottone nel socket della batteria sulla scheda di sistema con il lato positivo rivolto verso l'alto [1].
2. Spingere in posizione la batteria verso il basso, finché non è saldamente ancorata [2].



3. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Supporto](#)
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).


Processore

Rimozione del processore

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Dissipatore di calore](#)
3. Per rimuovere il processore:
 - a) Rilasciare la leva della presa premendo la leva verso il basso e verso l'esterno da sotto la linguetta sulla protezione del processore [1].
 - b) Alzare la leva e sollevare la protezione del processore [2].

ATTENZIONE: I piedini del socket del processore sono fragili e potrebbero venire danneggiati in modo permanente. Nel rimuovere il processore dal socket, fare attenzione a non piegarne i piedini.
 - c) Sollevare il processore e rimuoverlo dal relativo socket [3].

N.B.: Dopo aver rimosso il processore, riporlo in un contenitore antistatico per riutilizzarlo, restituirlo o conservarlo temporaneamente. Non toccare la parte inferiore del processore per evitare di danneggiarne i contatti. Toccare solo i bordi laterali del processore.




Installazione del processore

1. Per installare il processore:

- a) Assicurarsi che la leva di sblocco sullo zoccolo del processore sia completamente estesa in posizione aperta. Allineare le tacche presenti sul processore con le linguette del relativo socket, quindi posizionare il processore nel socket [1].

ATTENZIONE: L'angolo del piedino 1 del processore ha un triangolo che si allinea con l'angolo sul piedino 1 del connettore del processore stesso. Quando il processore è correttamente posizionato, tutti e quattro gli angoli sono allineati alla stessa altezza. Se uno o più angoli del processore sono più alti degli altri, il processore non è inserito correttamente.

- b) Chiudere la protezione del processore facendola scorrere sotto la vite di contenimento [2].
- c) Abbassare la leva del socket e spingerlo sotto la scheda per bloccarlo [3].



2. Installazione dei seguenti componenti:

- a) [Dissipatore di calore](#)
- b) [Protezione della scheda di sistema](#)
- c) [Coperchio posteriore](#)
- d) [Supporto](#)

3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

i N.B.: Se il processore viene rimontato, utilizzare il cuscinetto termico fornito nel kit per assicurarsi che vi sia conduttività termica.

Coperchio della base

Rimozione del coperchio della base

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).

2. Rimuovere i seguenti componenti:

- a) [Supporto](#)
- b) [Copricavi \(opzionale\)](#)
- c) [Coperchio posteriore](#)
- d) [Protezione della scheda di sistema](#)

3. Rimuovere le 4 viti (M3x5) che fissano il coperchio della base alla base del gruppo schermo.



4. Far scorrere ed estrarre il coperchio della base dall'intelaiatura centrale.



Installazione del coperchio della base

1. Allineare le linguette sul coperchio della base agli slot sull'intelaiatura centrale [1].
2. Premere il coperchio della base verso il basso finché non scatta in posizione sull'intelaiatura centrale [2].



3. Ricollocare le 4 viti (M3x5) che fissano il coperchio della base alla base del gruppo schermo.




4. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Coperchio del cavo](#)
 - d) [Supporto](#)
5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Alimentatore (PSU)

Rimozione dell'unità di alimentazione (PSU)


1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Coperchio della base](#)
3. Per rilasciare il cavo dell'unità PSU:
 - a) Rimuovere la vite (M3x5) che fissa il socket dell'alimentatore alla staffa di I/O [1].
 - b) Far scorrere la presa di alimentazione per rimuoverla dal sistema [2].
 - c) Sfilare i cavi dell'alimentatore dai fermagli di contenimento nello chassis [3].
 - d) Scollegare il cavo dell'alimentatore dal socket sulla scheda di sistema [4].

 **N.B.:** Premere il fermaglio verso il basso per rilasciare il cavo dell'alimentatore dalla scheda di sistema.




4. Rimuovere la PSU:

- Rimuovere la vite (M3x5) che fissa la PSU alla base del gruppo schermo [1].
- Far scorrere la PSU e rimuoverla dal telaio [2].




Installazione dell'unità di alimentazione (PSU)

1. Per installare la PSU:
 - a) Allineare e far scorrere la PSU nello slot sulla base del gruppo schermo [1].
 - b) Ricollocare la vite M3x5 che assicura la PSU allo chassis [2].



2. Per installare il cavo PSU:
 - a) Connettere il cavo dell'alimentatore al socket sulla scheda di sistema [1].
 - b) Reinstradare i cavi di alimentazione nei fermagli di contenimento nella staffa di I/O [2].
 - c) Far scorrere e ricollocare il socket dell'alimentatore sullo chassis [3].
 - d) Ricollocare l'unica vite (M3x5) che fissa il socket dell'alimentatore alla staffa di I/O [4].




3. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) Coperchio della base
 - b) Protezione della scheda di sistema
 - c) Coperchio posteriore
 - d) Supporto
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Ventola dell'alimentatore - Ventola PSU


Rimozione della ventola dell'alimentatore - Ventola PSU

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) Supporto
 - b) Coperchio posteriore
 - c) Protezione della scheda di sistema
 - d) Coperchio della base
3. Per rimuovere la ventola della PSU:
 - a) Sfilare i cavi dell'unità di alimentazione dai fermagli di contenimento nella ventola della PSU.
 - b) Scollegare il cavo della ventola della PSU dal socket sulla scheda di sistema [1].
 - c) Rimuovere le due viti (M3x5) che fissano la ventola della PSU alla base del gruppo schermo [2].
 - d) Sollevare la ventola della PSU per estrarla dallo chassis [3].



Installazione dell'alimentatore - Ventola PSU

1. Per installare la ventola della PSU:
 - a) Allineare e inserire la ventola della PSU nello chassis [1].
 - b) Ricollocare le 2 viti (M3x5) che fissano la ventola della PSU alla base del gruppo schermo [2].
 - c) Collegare il cavo della ventola della PSU al socket sulla scheda di sistema [3].
 - d) Instradare i cavi di alimentazione nei fermagli di contenimento sulla ventola della PSU.




2. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Coperchio della base](#)
 - b) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - c) [Coperchio posteriore](#)
 - d) [Supporto](#)
3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Staffa per input e output


Rimozione della staffa di Input/Output.

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Coperchio della base](#)
3. Sbloccare il cavo della PSU per rimuovere la staffa di I/O.
4. Per rilasciare il cavo dell'unità PSU:
 - a) Rimuovere la vite (M3x5) che fissa il socket dell'alimentatore alla staffa di Input e Output (I/O) [1].
 - b) Far scorrere la presa di alimentazione per rimuoverla dal sistema [2].
 - c) Sfilare i cavi dell'alimentatore dai fermagli di contenimento nello chassis [3].




5. Per rimuovere la staffa di I/O:

- a) Rimuovere le tre viti (M3x5) che fissano la staffa di I/O alla base del gruppo schermo [1].
- b) Estrarre la staffa di I/O dalla base del gruppo schermo [2].




Installazione della staffa di Input/Output

1. Per installare la staffa di I/O:
 - a) Allineare gli slot sulla staffa di I/O alle porte sulla scheda di sistema [1].
 - b) Ricollocare le 3 viti (M3x5) che fissano la staffa di I/O alla base del gruppo schermo [2].



2. Per installare il cavo PSU:
 - a) Reinfilare i cavi di alimentazione attraverso i fermagli di contenimento nello chassis [1].
 - b) Far scorrere e ricollocare il socket dell'alimentatore sullo chassis [2].
 - c) Ricollocare l'unica vite (M3x5) che fissa il socket dell'alimentatore alla staffa di I/O [3].




3. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) Coperchio della base
 - b) Protezione della scheda di sistema
 - c) Coperchio posteriore
 - d) Supporto
4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Scheda di sistema


Rimozione della scheda di sistema

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) Supporto
 - b) Coperchio posteriore
 - c) Disco rigido
 - d) Memoria
 - e) Protezione della scheda di sistema
 - f) Intel Optane
 - g) SSD
 - h) Scheda WLAN
 - i) Ventola di sistema
 - j) Dissipatore di calore
 - k) Processore
 - l) Coperchio della base
 - m) Staffa di I/O
3. Scollegare i cavi seguenti dalla scheda di sistema:

- Cavo della ventola dell'alimentatore [1]
- Cavo dell'unità di alimentazione [2]
- Cavo di retroilluminazione [3]
- Cavo della webcam [4]



- Cavi SIO_signal, SIO power, INT_ speaker e DMIC [1]
- Cavo della scheda del pulsante di alimentazione [2]
- Cavo LVDS [3]




4. Rimuovere le nove viti (M3x5) che fissano la scheda di sistema alla base del gruppo schermo [1].
5. Estrarre la scheda di sistema allontanandola dalla base del gruppo schermo [2].




Installazione della scheda di sistema

1. Allineare i fori delle viti sulla scheda di sistema con i fori sulla base del gruppo schermo [1].
2. Ricollocare le nove viti (M3x5) che fissano la scheda di sistema alla base del gruppo schermo [2].




3. Collegare i cavi seguenti alla scheda di sistema:

- Cavo della webcam [1]
- Cavo di retroilluminazione [2]
- Cavo dell'unità di alimentazione [3]
- Cavo della ventola dell'alimentatore [4]



- Cavo LVDS [1]
- Cavo della scheda del pulsante di alimentazione [2]
- SIO_signal, SIO power, INT_ speaker, and DMIC cables [3]



4. Installazione dei seguenti componenti:

- a) staffa di I/O
- b) Coperchio della base
- c) Processore
- d) Dissipatore di calore
- e) Ventola di sistema
- f) Scheda WLAN
- g) SSD
- h) Intel Optane
- i) Protezione della scheda di sistema
- j) Memoria
- k) Disco rigido
- l) Coperchio posteriore
- m) Supporto

5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Altoparlanti


Rimozione degli altoparlanti

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) Supporto
 - b) Coperchio posteriore
 - c) Protezione della scheda di sistema
 - d) Coperchio della base

e) [staffa di I/O](#)

3. Per scollegare gli altoparlanti:


- a) Scollegare il cavo degli altoparlanti dalla scheda di sistema [1].
- b) Rimuovere le sei viti (M3x4+7.1) che fissano gli altoparlanti alla base del gruppo schermo [2].
- c) Rimuovere il cavo degli altoparlanti dalle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [3].
- d) Estrarre gli altoparlanti insieme al relativo cavo dalla base del gruppo schermo [4].



Installazione degli altoparlanti

1. Per ricollocare gli altoparlanti:

- a) Posizionare gli altoparlanti sulla base del gruppo schermo e allineare i fori delle viti a quelli sulla base del gruppo schermo [1].
- b) Instradare il cavo dell'altoparlante nelle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [2].
- c) Ricollocare le sei viti (M3x4+7.1) che fissano gli altoparlanti alla base del gruppo schermo [3].
- d) Collegare il cavo dell'altoparlante al socket sulla scheda di sistema [4].




2. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [staffa di I/O](#)
 - b) [Coperchio della base](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Coperchio posteriore](#)
 - e) [Supporto](#)
3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Scheda del pulsante di alimentazione


Rimozione della scheda del pulsante di alimentazione

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Coperchio della base](#)
 - e) [staffa di I/O](#)
 - f) [Altoparlanti](#)
3. Per rimuovere la scheda del pulsante di alimentazione:
 - a) Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della scheda del pulsante di alimentazione dalla scheda di sistema [1].
 - b) Staccare il cavo del pulsante di alimentazione dalla base del gruppo schermo [2].
 - c) Rimuovere la vite (M3x5) che fissa la scheda del pulsante di accensione all'intelaiatura centrale [3].
 - d) Estrarre la scheda del pulsante di alimentazione, con il relativo cavo dall'intelaiatura centrale [4].



Installazione della scheda del pulsante di alimentazione

1. Per installare gli altoparlanti:
 - a) Utilizzando il supporto di allineamento, collocare la scheda del pulsante di alimentazione nel relativo slot sull'intelaiatura centrale [1].
 - b) Ricollocare la vite (M3x5) che fissa la scheda del pulsante di alimentazione all'intelaiatura centrale [2].
 - c) Far scorrere il cavo della scheda del pulsante di accensione sotto il cavo dell'antenna, quindi farlo aderire alla base del gruppo schermo [3].
 - d) Per fermare il cavo della scheda del pulsante di alimentazione, farlo scorrere nel connettore sulla scheda di sistema e chiudere il dispositivo apposito [4].




2. Installazione dei seguenti componenti:
 - a) [Altoparlanti](#)
 - b) [staffa di I/O](#)
 - c) [Coperchio della base](#)
 - d) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - e) [Coperchio posteriore](#)
 - f) [Supporto](#)
3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Microfoni

Rimozione dei microfoni

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) [Supporto](#)
 - b) [Coperchio posteriore](#)
 - c) [Protezione della scheda di sistema](#)
 - d) [Coperchio della base](#)
 - e) [staffa di I/O](#)
 - f) [Altoparlanti](#)
 - g) [alimentatore](#)
3. Per rimuovere microfono e cavo:
 - a) Scollegare il cavo del modulo del microfono dalla scheda di sistema [1].
 - b) Rimuovere il cavo del modulo del microfono dalle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [2].
 - c) Rimuovere le due viti (M2x2.5) che fissano i moduli del microfono all'intelaiatura centrale [3].
 - d) Sollevare i moduli dei microfoni per estrarli dai relativi slot sull'intelaiatura centrale [4].



Installazione dei microfoni

1. Per installare microfono e cavo:


a) Allineare e posizionare i moduli dei microfoni sugli appositi slot sull'intelaiatura centrale [1].

N.B.: Far combaciare i numeri sui moduli del microfono a quelli sull'intelaiatura centrale nel posizionare i moduli del microfono sull'intelaiatura centrale.

b) Ricollocare le due viti (M2x2.5) che fissano i moduli del microfono all'intelaiatura centrale [2].

c) Instradare il cavo del modulo del microfono nelle apposite guide sulla base del gruppo schermo [3].

d) Collegare il cavo del modulo dei microfoni al socket sulla scheda di sistema [4].



2. Installazione dei seguenti componenti:

- a) alimentatore
- b) Altoparlanti
- c) staffa di I/O
- d) Coperchio della base
- e) Protezione della scheda di sistema
- f) Coperchio posteriore
- g) Supporto

3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.](#)

Scheda di input e output

Rimozione della scheda di Input/Output

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.](#)

2. Rimuovere i seguenti componenti:


- a) Supporto
- b) Coperchio posteriore
- c) Protezione della scheda di sistema
- d) Coperchio della base
- e) staffa di I/O
- f) Altoparlanti
- g) Disco rigido

3. Per rimuovere la protezione della scheda di Input/Output (I/O)

- a) Scollegare il cavo della scheda di I/O, il cavo di alimentazione della scheda di I/O e il cavo della porta della cuffia dalla scheda di sistema [1].


i N.B.: Utilizzando la linguetta di estrazione, scollegare il cavo della scheda di I/O dalla scheda di sistema.

- b) Rimuovere il cavo della scheda di I/O, il cavo di alimentazione della scheda di I/O e il cavo di I/O della porta delle cuffie dalle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [2].
- c) Rimuovere le 2 viti (M3x5) che fissano la protezione della scheda di I/O alla base del gruppo schermo [3].
- d) Sollevare la protezione della scheda di I/O dalla base del gruppo schermo [4].




4. Per rimuovere la scheda di I/O:

- a) Rimuovere il cavo della porta delle cuffie dalla guida di instradamento sulla scheda I/O [1].
- b) Rimuovere le 2 viti (M3x5) che fissano la scheda I/O alla base del gruppo schermo [2].
- c) Estrarre la scheda I/O insieme ai relativi cavi dalla base del gruppo schermo [3].




Installazione della scheda di Input/Output

1. Per ricollocare la scheda di I/O:
 - a) Posizionare e allineare la scheda di input e output (I/O) sulla base del gruppo schermo [1].
 - b) Ricollocare le 2 viti (M3x5) che fissano la scheda di I/O alla base del gruppo schermo [2].
 - c) Instradare il cavo della porta delle cuffie nella guida di instradamento sulla scheda di I/O [3].



2. Per ricollocare la protezione della scheda di I/O:

- a) Posizionare i fori delle viti e allinearli ai fori sulla protezione della scheda di I/O sulla base del gruppo schermo [1].
- b) Ricollocare le due viti (M3x5) che fissano la protezione della scheda di I/O alla base del gruppo schermo [2].
- c) Instradare i cavi della porta delle cuffie, della scheda di I/O e dell'alimentazione della scheda I/O nelle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [3].
- d) Collegare il cavo della scheda di I/O, il cavo di alimentazione della scheda di I/O e il cavo della porta delle cuffie alla scheda di sistema [4].



3. Installazione dei seguenti componenti:

- a) [Disco rigido](#)
- b) [Altoparlanti](#)
- c) [staffa di I/O](#)
- d) [Coperchio della base](#)
- e) [Protezione della scheda di sistema](#)
- f) [Coperchio posteriore](#)
- g) [Supporto](#)

4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Porta per cuffie con microfono

Rimozione della porta auricolare


1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).

2. Rimuovere i seguenti componenti:

- a) [Supporto](#)
- b) [Coperchio posteriore](#)
- c) [Protezione della scheda di sistema](#)
- d) [Coperchio della base](#)
- e) [staffa di I/O](#)
- f) [Altoparlanti](#)
- g) [Disco rigido](#)
- h) [scheda di I/O](#)


3. Rimuovere la vite (M3x5) che fissa la porta delle cuffie alla base del gruppo dello schermo [1].

4. Estrarre la porta delle cuffie insieme al relativo cavo dalla base del gruppo schermo [2].



Installazione della porta per cuffie

1. Far scorrere la porta delle cuffie nel relativo slot sull'intelaiatura centrale e allineare il foro della vite sulla porta delle cuffie al foro per la vite sulla base del gruppo schermo [1].
2. Ricollocare la vite (M3x5) che fissa la porta delle cuffie alla base del gruppo schermo [2].



3. Installazione dei seguenti componenti:

- a) scheda di I/O
- b) Disco rigido
- c) Altoparlanti
- d) staffa di I/O
- e) Coperchio della base
- f) Protezione della scheda di sistema
- g) Coperchio posteriore
- h) Supporto

4. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.](#)

Antenne

Rimozione delle antenne


1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.](#)

2. Rimuovere i seguenti componenti:

- a) Supporto
- b) Coperchio posteriore
- c) Protezione della scheda di sistema
- d) Coperchio della base
- e) staffa di I/O
- f) Altoparlanti
- g) Scheda WLAN
- h) scheda di I/O
- i) alimentatore
- j) Ventola PSU

3. Per rimuovere l'antenna:


- a) Rimuovere i cavi dell'antenna dalle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [1].
- b) Rimuovere le due viti (M2x2.5) che fissano i moduli dell'antenna (2) all'intelaiatura centrale [2].
- c) Staccare attentamente il nastro che fissa i cavi dell'antenna (2) all'intelaiatura centrale [3].
- d) Sbloccare i moduli dell'antenna (2) dalle linguette ed estrarli dall'intelaiatura centrale.



Installazione delle antenne

1. Per ricollocare i moduli dell'antenna:

- a) Allineare i moduli dei microfoni (2) ai relativi slot collocati sull'intelaiatura centrale.
- b) Attaccare il nastro che assicura i cavi dell'antenna (2) all'intelaiatura centrale [1].
- c) Ricollocare le due viti (M2x2.5) che fissano i moduli dell'antenna (2) all'intelaiatura centrale [2].
- d) Instradare i cavi dell'antenna nelle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [3].



2. Installazione dei seguenti componenti:

- a) [Ventola PSU](#)
- b) [alimentatore](#)
- c) [Scheda di I/O](#)
- d) [Scheda WLAN](#)
- e) [Altoparlanti](#)
- f) [staffa di I/O](#)
- g) [Coperchio della base](#)
- h) [Protezione della scheda di sistema](#)
- i) [Coperchio posteriore](#)
- j) [Supporto](#)

3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Pannello dello schermo

Rimozione del pannello dello schermo

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).


2. Rimuovere i seguenti componenti:

- a) [Supporto](#)
- b) [Coperchio posteriore](#)
- c) [Protezione della scheda di sistema](#)
- d) [Coperchio della base](#)
- e) [staffa di I/O](#)
- f) [Ventola di sistema](#)
- g) [Disco rigido](#)
- h) [Scheda WLAN](#)

- i) Scheda di sistema
- j) alimentatore
- k) Ventola PSU
- l) Fotocamera

3. Rimuovere il cavo della retroilluminazione dello schermo dalle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [1].
4. Rimuovere le 11 viti (M3x5) che fissano l'intelaiatura centrale e la base del gruppo schermo al pannello dello schermo [2].

i N.B.: Le viti che fissano l'intelaiatura centrale e la relativa base al pannello dello schermo sono di colore argento e attorno ai fori delle viti è incisa la scritta "LCD".



5. Posizionare il computer in posizione verticale, tenendo il pannello dello schermo e la base del gruppo schermo, sganciare delicatamente il pannello dello schermo dall'intelaiatura centrale e dalla base del gruppo schermo [1].
6. Far scorrere il cavo della retroilluminazione dello schermo attraverso lo slot sulla base del gruppo schermo [2].
7. Sollevare il pannello dello schermo dall'intelaiatura centrale e dalla base del gruppo schermo [3].



Installazione del pannello dello schermo


1. Posizionare la base del gruppo schermo in posizione verticale e far scorrere il pannello dello schermo nello slot tra l'intelaiatura centrale e la base [1].
2. Instradare il cavo del touchscreen nella guida di instradamento sulla base del gruppo schermo.
3. Far scorrere il cavo di retroilluminazione dello schermo negli slot sulla base del gruppo schermo [2].
4. Spingere il pannello dello schermo verso la base del gruppo schermo, chiudendo la fessura tra il pannello e l'intelaiatura centrale [3].

i N.B.: Assicurarsi che il cavo dello schermo, il cavo dello schermo a sfioramento e il cavo di retroilluminazione dello schermo siano completamente infilati negli islot sulla base del gruppo schermo prima di chiudere la fessura tra il pannello e l'intelaiatura centrale.



5. Posizionare la base del gruppo schermo su una superficie piana e pulita con lo schermo rivolto verso il basso.
6. Ricollocare le 11 viti (M3x5) che fissano il pannello dello schermo all'intelaiatura centrale e alla base del gruppo schermo [1] .
7. Instradare il cavo di retroilluminazione dello schermo nelle guide di instradamento sulla base del gruppo schermo [2] .

i N.B.: Le viti che fissano l'intelaiatura centrale e la relativa base al pannello dello schermo sono di colore argento e attorno ai fori delle viti è incisa la scritta "LCD".



8. Installazione dei seguenti componenti:

- a) Fotocamera
- b) Ventola PSU
- c) alimentatore
- d) Scheda di sistema
- e) Scheda WLAN
- f) Disco rigido
- g) Ventola di sistema
- h) staffa di I/O
- i) Coperchio della base
- j) Protezione della scheda di sistema
- k) Coperchio posteriore
- l) Supporto

9. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.](#)

Cavo dello schermo

Rimozione del cavo dello schermo

1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.](#)
2. Rimuovere i seguenti componenti:
 - a) Supporto
 - b) Coperchio posteriore
 - c) Disco rigido

- d) Protezione della scheda di sistema
 - e) Scheda WLAN
 - f) Ventola di sistema
 - g) Fotocamera
 - h) Coperchio della base
 - i) alimentatore
 - j) Ventola PSU
 - k) staffa di I/O
 - l) Scheda di sistema
 - m) Altoparlanti
 - n) Scheda del pulsante di alimentazione
 - o) Microfoni
 - p) scheda di I/O
 - q) Porta per cuffie con microfono
 - r) Antenne
 - s) Pannello dello schermo
3. Rimuovere il cavo dello schermo:
- a) Ripiegare il nastro verso l'interno [1].
 - b) Per liberare il cavo, premere le linguette su entrambi i lati [2].
 - c) Scollegare il cavo e allontanarlo dalla base del gruppo schermo [3].



Installazione del cavo dello schermo

1. Per installare il cavo dello schermo:
- a) Premere e tenere premute le linguette su entrambi i lati [1].
 - b) Collegare il cavo alla base del gruppo dello schermo [2].
 - c) Ripiegare il nastro di fissaggio verso l'esterno [3].



2. Installazione dei seguenti componenti:

- a) [Pannello dello schermo](#)
- b) [Antenne](#)
- c) [Porta per cuffie con microfono](#)
- d) [scheda di I/O](#)
- e) [Microfoni](#)
- f) [Scheda del pulsante di alimentazione](#)
- g) [Altoparlanti](#)
- h) [Scheda di sistema](#)
- i) [staffa di I/O](#)
- j) [Ventola PSU](#)
- k) [alimentatore](#)
- l) [Coperchio della base](#)
- m) [Fotocamera](#)
- n) [Ventola di sistema](#)
- o) [Scheda WLAN](#)
- p) [Protezione della scheda di sistema](#)
- q) [Disco rigido](#)
- r) [Coperchio posteriore](#)
- s) [Supporto](#)

3. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer](#).

Intelaiatura centrale

Rimozione dell'intelaiatura centrale


1. Seguire le procedure descritte in [Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer](#).

2. Rimuovere i seguenti componenti:

- a) [Supporto](#)
- b) [Coperchio posteriore](#)
- c) [Disco rigido](#)
- d) [Protezione della scheda di sistema](#)
- e) [Scheda WLAN](#)
- f) [Ventola di sistema](#)
- g) [Fotocamera](#)
- h) [Coperchio della base](#)
- i) [alimentatore](#)
- j) [Ventola PSU](#)
- k) [staffa di I/O](#)
- l) [Scheda di sistema](#)
- m) [Altoparlanti](#)
- n) [Scheda del pulsante di alimentazione](#)
- o) [Microfoni](#)
- p) [scheda di I/O](#)
- q) [Porta per cuffie con microfono](#)
- r) [Antenne](#)
- s) [Pannello dello schermo](#)

3. Rimuovere le 15 viti (M3x5) che fissano l'intelaiatura centrale alla base del gruppo schermo [1].

4. Far scorrere e sollevare per sbloccare le linguette sull'intelaiatura centrale dagli slot sulla base del gruppo schermo [2].



5. Sollevare l'intelaiatura centrale dalla base del gruppo schermo [1].




Installazione dell'intelaiatura centrale

1. A partire dalla posizione indicata, far scorrere l'intelaiatura centrale e allinearla agli slot sulla base del gruppo schermo, quindi far scattare l'intelaiatura centrale in posizione sulla base del gruppo schermo [1, 2].



2. Premere e fissare le linguette sull'intelaiatura centrale dagli slot sulla base del gruppo schermo [1].
3. Ricollocare le 15 viti (M3x5) che fissano l'intelaiatura centrale alla base del gruppo schermo [2].



4. Installazione dei seguenti componenti:

- a) Pannello dello schermo
- b) Antenne
- c) Porta per cuffie con microfono
- d) scheda di I/O
- e) Microfoni
- f) Scheda del pulsante di alimentazione
- g) Altoparlanti
- h) Scheda di sistema
- i) staffa di I/O
- j) Ventola PSU
- k) alimentatore
- l) Coperchio della base
- m) Fotocamera
- n) Ventola di sistema
- o) Scheda WLAN
- p) Protezione della scheda di sistema
- q) Disco rigido
- r) Coperchio posteriore
- s) Supporto

5. Seguire le procedure descritte in [Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.](#)

Risoluzione dei problemi del computer

Diagnostica avanzata della valutazione del sistema di pre-avvio (ePSA)

La diagnostica ePSA (o diagnostica di sistema) esegue un controllo completo dell'hardware. Integrata nel BIOS, viene avviata dal BIOS internamente. La diagnostica di sistema integrata offre una serie di opzioni per determinati dispositivi o gruppi di dispositivi che consentono di:

La diagnostica ePSA è avviabile tramite i pulsanti FN+PWR all'accensione del computer.

- Eseguire i test automaticamente oppure in modalità interattiva.
- Ripetere i test.
- Mostrare o salvare i risultati dei test.
- Scorrere i test in modo da familiarizzare con opzioni di test aggiuntive per fornire ulteriori informazioni sui dispositivi.
- Visualizzare i messaggi di stato che informano se i test sono stati completati con successo.
- Visualizzare i messaggi di errore che informano dei problemi incontrati durante l'esecuzione del test.

i N.B.: Alcuni test per determinati dispositivi richiedono l'interazione dell'utente. Durante l'esecuzione del test di diagnostica, rimanere al computer.

Esecuzione diagnostica ePSA

Richiamare l'avvio della diagnostica utilizzando uno dei metodi suggeriti di seguito:

1. Accendere il computer.
2. Durante l'avvio, premere il tasto F12 quando viene visualizzato il logo Dell.
3. Nel menu di avvio dello schermo, utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare l'opzione **Diagnostic** (Diagnostica), quindi premere **INVIO**.

i N.B.: Viene visualizzata la finestra Enhanced Pre-boot System Assessment (Valutazione avanzata del sistema in fase di pre-avvio), con elencati tutti i dispositivi rilevati nel computer. La diagnostica inizia ad avviare i test su tutti i dispositivi rilevati.

4. Premere la freccia nell'angolo in basso a destra per passare all'elenco delle pagine. Gli elementi rilevati sono elencati e testati.
5. Se si desidera eseguire un test di diagnostica su un dispositivo specifico, premere Esc e fare clic su **Yes (Sì)** per fermare il test di diagnostica.
6. Selezionare il dispositivo dal pannello sinistro e fare clic su **Run Tests (Esegui i test)**.
7. In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore. Annotare il codice di errore e contattare Dell.

Diagnostica

Indicatore dello stato di alimentazione: indica lo stato di alimentazione.

Arancione fisso: il computer non è in grado di avviare il sistema operativo. Ciò indica che l'alimentatore o un altro dispositivo nel computer non funziona correttamente.

Arancione lampeggiante: il computer non è in grado di avviare il sistema operativo. Ciò indica che l'alimentatore funziona correttamente, ma che un altro dispositivo nel computer ha un problema o non è installato correttamente.

i N.B.: Per individuare il dispositivo che non funziona correttamente, consultare gli indicatori.

Spento: il computer è in stato di ibernazione o spento.

L'indicatore di stato dell'alimentazione lampeggia in giallo e vengono emessi dei codici sonori che segnalano la presenza di errori.

Ad esempio, l'indicatore di stato di alimentazione lampeggia per due volte in arancione, si ferma, lampeggia per tre volte in bianco e si ferma nuovamente. Questa sequenza 2-3 continua fino allo spegnimento del computer ed indica che non è stata rilevata alcuna immagine di ripristino.

La seguente tabella visualizza le diverse combinazioni di indicatori e ciò che indicano.

Tabella 4. Codici LED diagnostici

Numero di lampeggiamenti del LED	Descrizione del problema	Guasti
2.1	Errori della scheda di sistema	Errori della scheda di sistema
2.2	Errori a livello di scheda di sistema, unità di alimentazione (PSU) o cavi	Errori a livello di scheda di sistema, unità di alimentazione (PSU) o cavi
2.3	Errori a livello di scheda di sistema, CPU o moduli DIMM	Errori a livello di scheda di sistema, PSU o moduli DIMM
2.4	Batteria a bottone danneggiata	Batteria a bottone danneggiata
2.5	BIOS Recovery	Ripristino immagine AutoRecovery, immagine di ripristino non trovata o non valida
2.6	CPU	Errore CPU
2.7	Memoria	Errore SPD memoria
3.3	Memoria	Nessuna memoria rilevata
3.5	Memoria	Moduli incompatibili o configurazione non valida
3.6	BIOS Recovery	Attivazione su richiesta, immagine di ripristino non trovata
3.7	BIOS Recovery	Attivazione su richiesta, immagine di ripristino non valida

Se non è possibile visualizzare eventuali gli errori o i problemi, il sistema emette una serie di segnali acustici in fase di avvio. Questi codici ripetuti aiutano l'utente a risolvere i problemi del computer.

Indicatore di stato della fotocamera: indica se la fotocamera è in uso.


- Bianco fisso: la fotocamera è attualmente in uso.
- Spento: la fotocamera non è in uso.

Test automatico integrato dell'LCD (BIST)


I sistemi All-In-One (AIO) supportano il test BIST dell'LCD, analogamente a qualsiasi altro sistema di Dell in cui è implementato il test BIST. L'utente può isolare l'LCD in fase di risoluzione dei problemi per determinare il sottosistema che presenta errori. La differenza principale è la mancanza di un controller integrato per l'identificazione della tastiera nel modello AIO. All'avvio di BIST, viene emesso un modello generato a livello interno dal display LCD da sottoporre all'osservazione dell'utente. Questo modello seguirà la sequenza rosso-verde-blu-bianco-blu, con ogni modello emesso per 2 o 3 secondi.

Le seguenti immagini mostrano il modello dei colori sul display LCD:

Schermo standard



Display alternativo



Come richiamare il test BIST

Per richiamare il test BIST dell'LCD, accendere il sistema, premere e tenere premuto il pulsante **Display Built-in Self Test** (BIST del display) insieme al pulsante di **alimentazione**. Rilasciare i pulsanti quando sullo schermo compare il modello rosso-verde-blu-bianco-blu.

Come ottenere assistenza

Argomenti:

- [Come contattare Dell](#)

Come contattare Dell

 **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell offre diverse opzioni di servizio e assistenza telefonica e online. La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell per problemi relativi alla vendita, all'assistenza tecnica o all'assistenza clienti:

1. Accedere all'indirizzo Web **Dell.com/support**.
2. Selezionare la categoria di assistenza.
3. Verificare il proprio Paese nel menu a discesa **Scegli un Paese** nella parte inferiore della pagina.
4. Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza in funzione delle specifiche esigenze.