


数码照相机

# Stylus 800 *μ* DIGITAL 800

## 高级使用说明书

详尽说明全部功能，让您能充分地使用照相机。



基本操作

基本拍摄

高级拍摄

播放

打印

在线图像

照相机设定

- 感谢您购买 Olympus 数码照相机。开始使用新照相机之前，请认真阅读说明书，让照相机以最佳性能，为您提供持久服务。请妥善保管本说明书，以备将来参考。
- 进行重要摄影之前，建议您试拍摄一下，以习惯您的照相机。
- 为持续改良产品考虑，Olympus 保留对本说明书中所包含信息进行更新或修改的权利。

# 如何使用本说明书

## ● 简易和高级使用说明书

本照相机附带的使用说明书分为两部分：简易使用说明书和高级使用说明书（本文档）。

**简易使用说明书** 本使用说明书用浅显的语言说明如何拍摄和观看图像，让您很快就能开始。直接拍摄几张照片试试！您还可以发现有关照相机主要功能的信息，以及如何打印和在电脑上欣赏图像。

**高级使用说明书** 在您掌握了基本操作后，此说明书向您介绍本照相机的许多功能。它将帮助您使用本照相机的功能拍摄更多有创意的图像，为您增添乐趣！

## ● 本说明书中使用的指示

以下解释如何阅读本说明书中的说明。操作之前请先仔细阅读。



**注**

关于可导致故障或操作问题因素的重要信息。以及应该绝对避免操作的警告。



**要点**

能帮助您更好利用照相机的有用信息和提示。



说明细节或相关信息的参考页。

# 本说明书的组成

您将在这里找到最佳利用照相机的有用信息。  
拍摄之前，请阅读这部分。

从基本到高级技巧的说明，让您了解关于摄影的所有功能。

观看、编辑和分类您拍摄的图像。

设定您的照相机，使它更加易于使用。

打印您所拍摄的图像。

在电脑上欣赏您拍摄的图像。  
使用 OLYMPUS Master。

故障检修。  
当您想要知道各部件的名称、  
查阅菜单清单或查找您要的内容时，  
您可以参阅此部分。

**基本操作** 第 8 页

**开始拍摄之前的提示** 第 20 页

**基本拍摄功能** 第 33 页

**其他拍摄功能** 第 45 页

**播放** 第 62 页

**设定** 第 84 页

**打印图像** 第 98 页

**将照相机连接至电脑** 第 111 页

**附录** 第 127 页

**其他** 第 147 页

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

每章的标题页给出了该章内容的简短描述。请务必过目。

如何使用本说明书 .....	2
本说明书的组成 .....	3
<b>1 基本操作 - - - - -</b>	<b>8</b>
模式拨盘 .....	9
直接按钮 .....	11
在拍摄模式下使用直接按钮 .....	11
在播放模式下使用直接按钮 .....	12
菜单 .....	13
关于菜单 .....	13
使用菜单 .....	16
使用 GUIDE 功能 .....	18
如何阅读步骤页 .....	19
<b>2 开始拍摄之前的提示 - - - - -</b>	<b>20</b>
开启和关闭照相机电源 .....	21
如果无法获得正确的聚焦 .....	22
如何聚焦（聚焦锁定） .....	22
难以聚焦的被摄对象 .....	24
记录模式  .....	25
静止图像记录模式 .....	25
动画记录模式 .....	26
可存储静止图像数 / 剩余记录时间 .....	26
改变记录模式  .....	28
内存和存储卡 .....	29
插卡 .....	30
插入和取出插卡 .....	31
<b>3 基本拍摄功能 - - - - -</b>	<b>33</b>
根据情况选择场景（SCENE） .....	34
拉近被摄对象 .....	38
使用变焦 .....	38
使用数码变焦 .....	39
使用近拍 / 超级近拍模式   .....	40
闪光拍摄  .....	41
自拍定时器  .....	43

记录动画 	44
--	----

## 4 其他拍摄功能 -----45

使用照相机晃动减轻功能拍摄图像 	46
改变拍摄快门速度 <b>S</b>	47
改变拍摄光圈值 <b>A</b>	48
改变图像亮度 	49
调节图像色彩 <b>WB</b>	50
改变测量被摄对象亮度的区域 (ESP /  )	51
连拍  <b>HI</b> 	52
改变 ISO 感光度 (ISO)	53
改变聚焦区域 (AF 模式)	54
遥控拍摄 (选购) 	55
全景拍摄	57
拍摄合成图像	59
拍摄静止图像时的录音 	60
改变液晶显示屏显示 (DISP)	61

## 5 播放 -----62


播放静止图像 	63
改变缩略图数 	64
图像旋转 	64
播放动画 	65
观看影集 	66
添加图像到影集 (登录图像)	67
观看影集中的图像 (选择影集)	69
选择影集封面 (选择标题图像)	70
取消影集图像 (取消图像)	70
删除影集图像 	72
幻灯片放映 	73
添加声音到静止图像 	74
编辑静止图像 (红眼校正 / 黑白 / 棕褐色 /  )	76
制作动画索引图像 (建立索引)	77
在电视机上播放图像	78
视频输出	79
保护图像 	80
将内存中的图像复制到插卡 (备份)	80

删除图像 	81
删除 1 张 	81
全部删除 	82
格式化内存或插卡 (格式化) 	83
<b>6 设定</b> -----	<b>84</b>
保存照相机设定 (出厂设定)	85
选择画面显示语言 	86
改变开机画面和音量 (PW ON 设定)	86
登记开机画面 (画面设定)	87
设定画面色彩 (色彩)	88
设定照相机声音 (  ) / 快门声音 / 音量	89
立即观看图像 (记录浏览)	90
重设文件名 (文件名)	90
调节液晶显示屏亮度 	91
设定日期和时间 	92
设定另一个时区的日期和时间 (双时设定) 	93
设定闹钟 (闹钟设定) 	94
调整图像处理功能 (像素映射)	97
<b>7 打印图像</b> -----	<b>98</b>
直接打印 (PictBridge)	99
使用直接打印功能	99
打印图像	100
其他打印模式和打印设定	103
如果显示出错信息	105
打印设定 (DPOF) 	106
如何进行打印预约	106
1 张预约 	107
全部预约 	109
重新设定打印预约资料 	109
<b>8 将照相机连接至电脑</b> -----	<b>111</b>
流程	112
使用 OLYMPUS Master	113
OLYMPUS Master 是什么?	113
安装 OLYMPUS Master	114

将照相机连接至电脑.....	118
启动 OLYMPUS Master .....	119
在电脑上显示照相机图像.....	121
下载和保存图像 .....	121
观看静止图像和动画.....	123
打印图像.....	124
不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存到电脑 .....	126
<b>9 附录 - - - - -</b>	<b>127</b>
故障检修.....	128
出错信息.....	128
故障检修.....	130
照相机保养 .....	137
电池和充电器.....	138
AC 转接器（选购） .....	139
安全事项.....	140
用语表 .....	144
<b>10 其他 - - - - -</b>	<b>147</b>
菜单清单.....	148
出厂预设设定清单 .....	153
在拍摄模式和场景下可用的功能.....	155
部件名称.....	158
照相机 .....	158
液晶显示屏指示 .....	160
索引.....	163



# 基本操作

您是否觉得那么多高级拍摄和编辑功能难以学会？专业摄影师使用这些功能来获得各种效果。现在，只需按下数码相机上的按钮，您也同样可以得到这些效果。您可以使用各种功能来调节图像的亮度和白平衡、改变聚焦范围等等。只需在液晶显示屏上显示菜单，并使用按钮选择设定。在阅读各种功能的说明之前，请先熟悉按钮和菜单的操作。



# 模式拨盘

本照相机具备拍摄模式和播放模式。使用模式拨盘进行设定。请设定所需模式并开启照相机电源。



### 拍摄模式

将模式拨盘设到这些位置之一拍摄图像或动画。

### 播放模式

将模式拨盘设到这些位置观看图像或动画。

## ● 关于模式拨盘

拍摄模式		适合于一般情况。只需按下快门钮，照相机便会确定最佳条件并拍摄图像。照相机根据被摄对象的亮度自动设定最佳光圈值和快门速度（ <b>P</b> ：程序自动）。
		此功能减少拍摄图像时拍摄对象移动或照相机晃动造成的模糊。 “使用照相机晃动减轻功能拍摄图像”（第 46 页）
	<b>SCENE</b>	此功能可用来从适合拍摄条件的 19 种模式中选择场景相关模式。 “根据情况选择场景（ <b>SCENE</b> ）”（第 34 页）
	<b>S</b>	此功能可用来手动设定快门速度。照相机自动设定光圈。 “改变拍摄快门速度”（第 47 页）
	<b>A</b>	此功能可用来手动设定光圈。照相机自动设定快门速度。 “改变拍摄光圈值”（第 48 页）
		本功能可用来记录动画。声音与动画同时记录。 “记录动画”（第 44 页）
播放模式		此功能可用来播放静止图像或动画。还可以播放声音。 “播放”（第 62 页）
		可以播放保存在影集中的静止图像或动画。 “观看影集”（第 66 页）

**? 要点**

- 直接按钮的功能和菜单内容根据模式拨盘的位置而异。☞ “直接按钮”（第 11 页），“菜单”（第 13 页），“菜单清单”（第 148 页）
- 您可以在打开照相机电源之前和之后变更模式。

**模式拨盘表示法**

在本说明书中，以下图标表示操作功能所需的模式拨盘位置。



这表示模式拨盘设为  时的操作。




这表示模式拨盘设为以下任一模式时的操作：  SCENE S A .

# 直接按钮

本照相机备有用来直接设定功能的按钮。  
直接按钮在拍摄模式和播放模式下具有不同的功能。

## 在拍摄模式下使用直接按钮



① **QUICK VIEW** 钮 📖 第 63 页

最后拍摄的图像显示在液晶显示屏上。播放模式下的全部功能均可使用。要返回拍摄模式，按 **QUICK VIEW** 钮或半按下快门钮。

② **GUIDE** 钮 📖 第 18 页

显示说明各种目的拍摄方法的拍摄指南。选择菜单，并按 **GUIDE** 钮显示菜单功能的说明。

③ **DISP** 钮 📖 第 61 页

重复按 **DISP** 钮切换显示拍摄信息、构图线和直方图。

④  (自拍定时器 / 遥控) 钮 📖 第 43、55 页

用于在自拍定时器和遥控之间切换。

⑤  (闪光模式) 钮 📖 第 41 页

用于选择闪光模式。

⑥  钮 📖 第 13 页

显示拍摄模式的顶层菜单。

⑦  (近拍) 钮 📖 第 40 页

启用近拍模式或超级近拍模式。

## 在播放模式下使用直接按钮



## ① GUIDE 钮

第 18 页

显示说明各种目的拍摄方法的拍摄指南。选择菜单项目，并按 **GUIDE** 钮显示菜单功能的说明。

## ② DISP 钮

按 **DISP** 钮按以下顺序改变显示。显示动画时不显示直方图。

显示播放画面。



显示直方图。



显示详细的拍摄信息。  
“液晶显示屏指示”（第 160 页）



## ③ (删除) 钮

第 72, 81 页

删除液晶显示屏上显示的图像。


## ④ OK/MENU 钮

第 13 页

显示播放模式的顶层菜单。


# 菜单

将模式拨盘设为任意模式，并按  在液晶显示屏上显示菜单。菜单用来进行各项照相机设定。




## 关于菜单

拍摄模式和播放模式下显示的菜单项目不同。



## 快捷菜单


## ● 拍摄模式




## ● 播放模式




用于静止图像




用于动画



用于静止图像



用于动画




## 模式菜单

### ● 拍摄模式



摄影标签	用于设定拍摄相关的功能。
内存 / 存储卡标签	用于格式化内存或插卡。也可以将内存资料保存到插卡。
设定标签	用于设定照相机的基本功能和方便使用照相机的设定。

### ● 播放模式



播放标签	用于设定播放相关功能。
编辑标签	用于编辑保存的图像。
内存 / 存储卡标签	用于格式化内存或插卡，删除全部图像资料。也可以将内存资料保存到插卡。
设定标签	用于设定照相机的基本功能和方便使用照相机的设定。


### ? 要点

- 使用内存时，显示 [内存] 标签。照相机中插入插卡时，显示 [存储卡] 标签。
- 有关模式菜单项目，参阅“菜单清单”（第 148 页）。

## 使用菜单

使用箭头键和  设定菜单项目。  
按照画面上的操作指南和箭头选择并改变设定。

例：设定 [ISO]




1 将模式拨盘设为以下任一模式： SA。

2 按 。

- 显示顶层菜单。

3 按  选择 [模式菜单]。

这表示箭头键  
(    )。



4 按   选择 [摄影] 标签，并按 。


- 参照画面上的箭头，使用箭头键选择并设定。

这表示箭头键  
(  )。




## 5 按 $\Delta$ / $\nabla$ 选择 [ISO]，并按 $\triangleright$ 。

- 参照画面上的箭头，使用箭头钮选择并设定。
- 不能选择不可用的设定。



## 6 按 $\Delta$ / $\nabla$ 选择 [自动]、[64]、[100]、[200]、[400]、[800] 或 [1600]，并按 $\text{OK}$ 。

- 按照画面底部的操作指南，使用箭头钮进行设定或改变设定。



### ? 要点

- 不同模式的共同菜单项目使用相同的设定。

### 菜单操作表示法

在本说明书中，使用菜单的步骤如下所示：

- 例：设定 [ISO] 的步骤 1 至 5



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [ISO]



## 使用 GUIDE 功能

本照相机具有 **GUIDE**（指南）功能。指南功能分拍摄指南和菜单指南，拍摄指南说明各种拍摄条件、目的和效果的拍摄方法，菜单指南说明菜单。按 **GUIDE** 钮自动显示拍摄指南或菜单指南。

### ● 显示拍摄指南


- 1 按 **GUIDE** 钮。
  - 显示 [拍摄指南]。
- 2 按  $\Delta/\nabla$  选择要显示的拍摄指南，并按  $\triangleright$ 。
  - 显示拍摄指南的详细信息。
- 3 按  $\Delta/\nabla$  选择要显示的项目，并按  $\triangleright$ 。

- 显示所选项目的操作方法。
- 要显示其他拍摄指南或项目，按  $\triangleleft$  返回前一个画面。
- 要关闭拍摄指南的显示，按 **GUIDE** 钮。



### ● 显示菜单指南

- 1 选择菜单后，按住 **GUIDE** 钮。
  - 显示菜单说明。
  - 松开 **GUIDE** 钮关闭菜单指南。



选择 [文件名] 时


# 如何阅读步骤页

以下显示步骤页例子，用于解释表示法。请在拍摄或观看图像之前仔细阅读。

指示模式拨盘的位置。

如果显示多个图标，则所述功能可用于这些模式中任一个。

☞ “模式拨盘”（第 9 页），“模式拨盘表示法”（第 10 页）



按 ▶ 指示的顺序选择菜单。

☞ “使用菜单”（第 16 页），  
“菜单操作表示法”（第 17 页）

影集播放模式的步骤不同。

可选用的语言可能根据购买本照相机的地区而异。显示语言可以改变。  
☞ “选择画面显示语言”（第 86 页）

此示例页仅供参考。它可能与本说明书中的实际页面不同。


# 2

## 开始拍摄之前的提示

只需将模式拨盘设到  并按下快门钮，拍摄的图像一般都保证清晰。但偶尔您会无法聚焦被摄对象、被摄对象太暗或拍摄的图像不如您愿。

只需知道要按哪个按钮，或要改变哪个设定，就能帮您解决这些问题。

并且您是否知道，根据图像的用途来选择图像尺寸，可以在内存和存储卡上存放更多图像？这些只是本章中所提出的一部分提示。



# 开启和关闭照相机电源

按 **POWER** 钮打开照相机电源。



## ● 开启照相机电源

将模式拨盘设为任意模式，并按 **POWER** 钮。

- 照相机上的电源指示灯亮绿色。
- 液晶显示屏开启。
- 在拍摄模式下开启照相机电源时，镜头会伸出。

## ● 关闭照相机电源

按 **POWER** 钮。

- 液晶显示屏关闭。
- 镜头缩回，镜头挡板关闭。
- 电源指示灯熄灭。

## ? 要点

- 当日期和时间设定回到出厂预设设定时，显示右边的画面。设定日期和时间能让您更加容易管理图像，例如用日历显示观看图像时。👉 “设定日期和时间”（第 92 页）



# 如果无法获得正确的聚焦

当要聚焦的被摄对象不处于画框的中央而无法用 AF 对象标志对准时，可以将照相机对准大致相同距离处的其他点（聚焦锁定），并按以下说明拍摄图像。

2  
开始拍摄之前的提示

## 如何聚焦（聚焦锁定）



### 1 将 AF 对象标志对准您要聚焦的目标。

- 拍摄难以聚焦或快速移动的被摄对象时，将照相机聚焦于与被摄对象距离大致相同的物体。



AF 对象标志



### 2 半按下快门钮直至绿色灯点亮。

- 聚焦和曝光被锁定时，绿色灯点亮。
- 绿色灯闪烁时，聚焦和曝光未锁定。将手指从快门钮上松开，重新将 AF 对象标志对准聚焦目标并再次半按下快门钮。

### 3 保持半按下快门钮，重新取景。



绿色灯

## 4 完全按下快门钮。

- 照相机拍摄图像。记录图像时，插卡读写指示灯闪烁。



### ? 要点

对不在画框中央的被摄对象聚焦

“改变聚焦区域 (AF 模式)” (第 54 页)

### ! 注

- 轻轻按下快门钮。如果用力过度，照相机可能晃动，导致图像模糊。
- 当插卡读写指示灯闪烁时，切勿打开插卡舱盖、取出电池或拔下 AC 转接器。否则，刚拍摄的图像无法保存，已存储的图像也会被破坏。
- 无论关闭照相机电源还是更换或取出电池，记录的图像都会保存在照相机中。
- 在拍摄强烈背光的被摄对象时，阴影处的图像部分可能带其他颜色。

## ● AF 锁定

聚焦位置可以锁定。AF 锁定就是指锁定聚焦位置。

将 AF 对象标志对准要聚焦的被摄对象，半按下快门钮后，按 。

- 聚焦被锁定并显示 AF 锁定标志。
- 要重设 AF 锁定，再按一下 取消 AF 锁定，重新锁定聚焦，并按 。
- AF 锁定启动时，完全按下快门按钮拍摄图像。

AF 锁定标志



## 难以聚焦的被摄对象

在某些情况下，自动聚焦可能无法正常工作。


绿灯闪烁。  
无法对被摄对象聚焦。



对比度低的被摄对象



画框中央有极明亮区域的被摄对象



没有竖条的被摄对象

绿灯点亮，但无法对被摄对象聚焦。



在不同距离的被摄对象



快速移动的被摄对象



被摄对象不处在画框中央

在这些情况下，对与被摄对象距离相同的高对比度物体聚焦（聚焦锁定），重新取景，然后拍摄。如果被摄对象上没有竖条，请垂直持拿照相机，并半按下快门钮用聚焦锁定功能聚焦，然后保持半按快门钮的状态，将照相机恢复至水平位置后拍摄。


可以选择拍摄相片或拍摄动画的记录模式。请根据需要（打印、在电脑上编辑、网站编辑等）选择最佳记录模式。有关各种记录模式的图像尺寸和可存储静止图像数 / 动画记录时间的信息，请参阅第 26 和 27 页上的表格。

## 静止图像记录模式

静止图像以 JPEG 格式记录。

记录模式描述图像的图像尺寸和压缩率。

图像由许多个点（像素）所组成。如果将像素相对较少的图像放大，看上去就会像马赛克。像素较多的图像更加密集和清晰，但需要较多空间（更大的文件），因而减少了可以保存的图像数。虽然高压缩率可以使文件变小，但会呈现颗粒状。



记录模式	图像尺寸	压缩	应用
SHQ	3264 × 2448	低压缩	可存储静止图像数较少，记录图像较花时间，但可以打印大尺寸的漂亮图像，并在电脑上进行图像处理，例如调节对比度和纠正红眼。
HQ	3264 × 2448	高压缩	
SQ1	2560 × 1920	高压缩	适用于打印明信片大小的照片，或者进行电脑编辑（例如旋转或添加文本到图像等）。
	2272 × 1704		
	2048 × 1536		
SQ2	1600 × 1200	标准压缩	标准图像质量，可拍摄大量图像。适用于在电脑上观看图像。
	1280 × 960		
	1024 × 768		
	640 × 480	低压缩	标准图像质量。适用于作为电子邮件附件发送。

## 图像尺寸

保存图像时使用的像素数（水平 × 垂直）。可以用大图像尺寸保存图像以获得更加清晰的打印效果。但是，随着图像尺寸的增大，文件大小（资料大小）也增大，使可保存的图像数减少。

## 压缩

图像经过压缩保存。压缩率越高，图像越不清晰。

## 动画记录模式

动画以 Motion-JPEG 格式记录。

## 可存储静止图像数/剩余记录时间

### 用于静止图像

记录模式	图像尺寸	可存储静止图像数			
		内存		使用 128 MB 插卡	
		带声音	不带声音	带声音	不带声音
SHQ	3264 × 2448	4	4	31	31
HQ	3264 × 2448	9	9	61	62
SQ1	2560 × 1920	15	15	102	105
	2272 × 1704	19	19	126	130
	2048 × 1536	23	24	156	163
SQ2	1600 × 1200	28	29	185	194
	1280 × 960	42	46	285	307
	1024 × 768	63	70	420	469
	640 × 480	96	114	614	726

## 用于动画

记录模式	图像尺寸 (张/秒)	剩余记录时间(秒)	
		内存	使用 128 MB 插卡
SHQ	640 × 480 (15 张 / 秒)	15	110
HQ	320 × 240 (15 张 / 秒)	50	320
SQ	160 × 120 (15 张 / 秒)	125	800



可存储静止图像数



剩余记录时间

## ? 要点

- 当图像传送到电脑时，图像在电脑屏幕上的尺寸根据电脑显示器的设定而异。例如，当显示器设定为 1,024 × 768 时，若将图像设定为 1 倍，则以 1,024 × 768 图像尺寸拍摄的图像填满整个屏幕。但如果显示器设定超过 1,024 × 768（如 1,280 × 1,024），则图像仅占屏幕的一部分。

## ! 注

- 表中列示的可存储静止图像数和剩余记录时间是大概数。
- 可存储静止图像数可能根据被摄对象、或是否进行了打印预约或添加了影集项目等因素而改变。在某些情况下，即使您拍摄了新图像或删除了存储的图像，剩余图像数也不会改变。

## 改变记录模式



2 开始拍摄之前的提示



顶层菜单 ▶ [◀:]

☞ “使用菜单” (第 16 页)

- 1 对于静止图像，选择 [SHQ]、[HQ]、[SQ1] 或 [SQ2]。



用于静止图像

对于动画，选择 [SHQ 640 × 480]、[HQ 320 × 240] 或 [SQ 160 × 120]。



用于动画

- 2 选择 [SQ1] 或 [SQ2] 时，按 ▶ 选择图像尺寸。

- 3 按 。



选择 [SQ2] 时

# 内存和存储卡

拍摄的图像记录在内存中。

也可将图像记录在选购的 xD-Picture Card（“插卡”）中。插卡可用来记录比照相机内存更多的图像。插卡给旅行时拍摄大量图像带来方便。


## ● 内存小知识

内存是用于记录图像的照相机媒体，类似于胶卷型照相机中的胶卷。

记录在照相机内存中的图像很容易删除，或使用电脑进行处理。不同于可移动存储媒体，内存不可以取出或更换。

## ● 使用内存和插卡

进行拍摄和播放操作时，您可以在液晶显示屏上确认使用的是内存还是插卡。



液晶显示屏指示	拍摄模式	播放模式
[IN]	图像记录到内存。	从内存播放图像。
[xD]	图像记录到插卡。	从插卡播放图像。

- 无法同时使用内存和插卡。
- 照相机中插有插卡时，无法使用内存进行拍摄或播放操作。使用内存之前，请取出插卡。
- 可以将记录在内存中的图像复制到插卡。☞ “将内存中的图像复制到插卡（备份）”（第 80 页）

## 插卡

插卡是用于记录图像的媒体，类似于胶卷型照相机中的胶卷。


记录在照相机插卡中的图像很容易删除，或使用电脑进行处理。使用大容量插卡可以增加可记录的图像数。

① 索引区

可以利用此空间写上插卡的目录。

② 接触区

照相机内的资料通过此部分传送到插卡。



### 兼容插卡

xD-Picture Card (16MB – 1GB)

### ! 注

- 本照相机可能无法识别非 OLYMPUS 插卡或在另一台装置（如电脑等）上格式化的插卡。使用之前，请务必在本照相机上对插卡格式化。🔍 “格式化内存或插卡（格式化）”（第 83 页）


## 插入和取出插卡

### 1 确定照相机电源已经关闭。

- 电源指示灯熄灭。
- 液晶显示屏关闭。
- 镜头缩回。

### 2 滑动插卡舱盖锁。


- 插卡舱盖打开。



### ● 插入插卡

### 3 如图所示，将插卡摆正方向插入插槽中。

- 笔直插入插卡。
- 将插卡插到底直至发出喀嗒声。
- 插卡插入方向不正确或斜着插入可能损坏触片，并且无法取出。
- 如果插卡未完全插入，可能无法正确记录。



## ●取出插卡



### 3 将插卡推到底，然后慢慢松开。

- 插卡稍微弹出并停下。

小心


将插卡完全插入后迅速松开手指可能会导致插卡被弹出插槽。

- 拿住插卡并取出。



### 4 关闭插卡舱盖。

插卡舱盖




# 基本拍摄功能

## 3

专业的摄影师会将曝光调整到最佳设定，选择最佳的聚焦方法，甚至根据被摄对象选择胶卷的类型。

使用数码照相机，您无需学习如何进行复杂的设定。您的照相机机会为您调节这些设定！您要做的只是根据任何想要拍摄的场景，无论是风景、夜景还是肖像型图像等，来选择一种场景模式，照相机机会设定最佳曝光和白平衡。

就这么简单——只需按下快门！



# 根据情况选择场景 (SCENE)

当您根据情况或条件选择场景模式时，照相机自动选择最佳设定。为产生特殊效果，某些场景限于使用特定的功能。有关详细说明，请参阅“在拍摄模式和场景下可用的功能”（第 155 页）。

## ● SCENE 模式

### 风景

---

适合于拍摄风景和其他户外场景。能鲜艳地再现蓝色和绿色。

### 纪念摄影

---

适合于拍摄以风景为背景的被摄对象。能生动地再现蓝色、绿色和肌肤色调。

### 肖像

---

适合于拍摄人物肖像。此模式能强调人物肖像的肌肤质感。

### 室内拍摄

---

适合于拍摄室内的人物。能生动地再现背景气氛。

### 运动

---

适合于拍摄快速运动的物体。即使快速运动的被摄对象也呈现静止状态。

### 海滩和雪景

---

适合于晴天在海滩或雪地拍摄。可以拍摄美丽天空下或风景前的被摄对象。

### 陈列窗

---

适合于透过玻璃拍摄物体。  
无法使用闪光灯。请拿稳照相机。

## 室外 + 自拍

---

适合于在旅行中拍摄。请使用自拍定时器来将自己拍入风景照中。

## 自拍

---

适合于自拍肖像。

## 夕阳\*

---

适合于拍摄傍晚夕阳。能生动地再现红色和黄色。  
无法使用闪光灯。请拿稳照相机。

## 自然状态\*

---

适合于在低照度条件下不使用闪光灯拍摄。  
无法使用闪光灯。请拿稳照相机。

## 夜景\*

---

适合于在傍晚或夜间拍摄图像。照相机快门速度的设定比普通拍摄时慢。  
快门速度很慢。请拿稳照相机。

## 夜景 + 人物\*

---

适合于拍摄以夜景为背景的被摄对象。照相机快门速度的设定比普通拍摄时慢。  
快门速度很慢。请拿稳照相机。

## 烟火景色\*

---

适合于拍摄烟火景色。照相机快门速度的设定比普通拍摄时慢。  
无法使用闪光灯。请拿稳照相机。

## 烛光\*

---

适合于捕捉烛光摇曳的气氛。能再现温暖色调。  
无法使用闪光灯。请拿稳照相机。

## 🍴 菜肴

适合于拍摄食品。能逼真再现食品色泽。

## 📄 文件资料

适合于拍摄文件资料或时间表。能增强文本和背景间的对比度。

无法使用闪光灯。请拿稳照相机。

### 3

#### 基本拍摄功能

## 📷 拍摄和选择 1 / 📷 拍摄和选择 2

连续拍摄图像。可以在保存所需的图像之前删除不要的图像。适合于拍摄移动的被摄对象。

**拍摄和选择 1 (📷)** 焦点锁定于第一张图象。

**拍摄和选择 2 (📷)** 逐张调整聚焦，连续拍摄图像。

\* 当被摄对象较暗时，减少噪声功能自动启用。拍摄之间的处理时间加倍，在此时间内无法拍摄图像。



**1** 按  $\Delta$ / $\nabla$  选择场景，并按  $\text{OK}$ 。



**2** 拍摄图像。

- 使用拍摄和选择功能时，请按住快门钮。
- 按  $\triangleright$  改变场景。显示场景模式选择画面。

## ● 选择 [拍摄和选择 1] 或 [拍摄和选择 2] 时

- 拍摄图像后，显示选择要删除图像的画面。

光标所在的图像被放大。

- 按  $\triangleleft$  选择要删除的图像，并按  $\triangle$ 。  
重复步骤 ① 以删除多张图像。
- 选择所有不要的图像后，按  $\text{OK}$ 。
- 选择 [执行]，并按  $\text{OK}$ 。
  - 所选图像被删除，仅剩余的图像被保存。



在选定的图像上会显示  $\checkmark$  图标。

# 拉近被摄对象

## 使用变焦

您可以使用光学变焦和数码变焦将被摄对象拉近。使用光学变焦，当镜头倍率改变时，图像在 CCD 上被放大，由全部 CCD 像素组成图像。使用数码变焦，CCD 所获取的图像中央区域被裁剪并放大。因为数码变焦截取图像的一小部分并进行放大，当数码变焦倍率提高时，图像会变得粗糙。

本照相机可用以下变焦倍率。

光学变焦 3 倍（相当于 35 mm 照相机的 38 mm 至 114 mm）


光学变焦 × 数码变焦 最大 15 倍

注意，在较高倍率下易产生照相机晃动。

3  
基本拍摄功能



### 1 按变焦钮。



推远：  
按变焦钮上的 W。



拉近：  
按变焦钮上的 T。




## 使用数码变焦



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [数码变焦] ▶ [开] / [关]

☞ “使用菜单” (第 16 页)

# 1 按变焦钮上的 T。



变焦指示的白色区表示光学变焦。如果 [数码变焦] 设为 [开]，变焦指示上将显示红色区。到达光学变焦的最大值时，数码变焦启用。

光标在数码变焦区时变成橙色。

## ! 注

- 使用数码变焦拍摄图像可能导致图像粗糙。

## 使用近拍 / 超级近拍模式



在靠近（20 cm 至 50 cm）被摄对象拍摄图像时，将照相机设为近拍模式。



此模式供您在离被摄对象 20 cm 的近距离拍摄。



此模式供您在离被摄对象 3 cm 的近距离拍摄。变焦位置自动固定，并且无法改变。



1

重复按  $\nabla$  设定 [] 或 []。

“直接按钮”（第 11 页）

- 操作停止 2 秒钟之后，设定完成，模式选择画面消失。

2

拍摄图像。



**!** 注

- 在超级近拍模式中，变焦和闪光灯不起作用。

请选择最适合光线条件和您要获得的效果的闪光模式。

## 闪光灯工作范围

W (最大)：约 0.2 m 至 6.5 m

T (最大)：约 0.2 m 至 3.5 m

## 自动闪光 (无指示)

闪光灯在光线暗或背光条件下自动闪光。

## 红眼减轻闪光 (👁)

闪光灯发出的光线可能会使图像中被摄对象的眼睛发红。红眼减轻闪光模式可通过在正常闪光前发出预闪光减轻此现象。



被摄对象的眼睛发红。

### ! 注

- 预闪光后，经过约 1 秒钟，快门释放。请拿稳照相机以免引起晃动。
- 如果被摄对象未直接盯着预闪光，或拍摄距离过远，会影响红眼减轻的效果。个体差异也会影响该效果。

## 红眼减轻强制闪光 (👁⚡)

闪光灯始终发出预闪光以减轻红眼。只能在 **S** 模式时使用。

## 强制闪光 (⚡)

无论亮度如何闪光灯都闪光。此模式用于消除被摄对象脸上的阴影（如树叶的阴影）、背光条件下或用于校正由人工照明所造成的色彩偏差（特别是荧光灯照明）。



### ! 注

- 在极亮的光线下，强制闪光可能无法获得所需的效果。

## 不闪光 (🚫)

闪光灯即使在光线暗的条件下也不闪光。请在不需要或禁止闪光拍摄的场合使用此模式。还可以使用此模式拍摄风景、落日及其他闪光范围之外的被摄对象。

### 注


- 在不闪光模式下，由于在光线暗的条件下自动选择慢快门速度，建议使用三脚架，以防止照相机晃动使图像模糊。



### 1 重复按 $\Delta$ 设定闪光模式。

“直接按钮”（第 11 页）

- 操作停止 2 秒钟之后，设定完成，模式选择画面消失。
- 每次按  $\Delta$  时，闪光模式按以下顺序改变。



- 在 **S** 模式下，闪光模式按以下顺序改变。



### 2 半按下快门钮。

- 在闪光灯将闪光的条件下， $\Delta$  标志点亮（闪光灯待机）。

### 3 完全按下快门钮拍摄图像。



**?** 要点

- ⚡ (闪光灯充电) 标志闪烁。
- 闪光灯充电。请等到 ⚡ 标志消失。

**!** 注

- 在全景和超级近拍模式中，闪光灯不起作用。
- 在近拍模式下变焦设为广角 (W) 时，闪光灯可能无法产生最佳效果。请在液晶显示屏上检查拍摄的图像。

# 自拍定时器



此功能供您使用自拍定时器拍摄图像。请用三脚架固定照相机进行自拍。此功能在您想将自己拍入图像中时很有用。



## 1 重复按 按钮并设为 []。

“直接按钮” (第 11 页)


- 操作停止 2 秒钟之后，设定完成，模式选择画面消失。

## 2 完全按下快门按钮拍摄图像。

- 半按下快门按钮锁定聚焦和曝光。
- 自拍定时器 / 遥控指示灯点亮约 10 秒钟，并闪烁约 2 秒，然后拍摄图像。
- 要在 模式下停止拍摄，请再次完全按下快门按钮。
- 要取消自拍定时器，按 按钮。
- 拍摄一张图像后，自拍定时器模式即被自动取消。



自拍定时器 / 遥控指示灯



本功能可用来记录动画。

记录时，即使被摄对象移动也能自动维持正确曝光，但聚焦和变焦被锁定。如果与被摄对象的距离改变，则可能失去聚焦。



## 1 取景。

- 液晶显示屏上显示剩余记录时间。
- 可以使用变焦钮放大被摄对象。



剩余记录时间

## 2 完全按下快门钮开始记录。

- 声音与动画同时记录。
- 保存动画时，插卡读写指示灯闪烁。
- 在动画记录中， 标志点亮呈红色。

## 3 再次按下快门钮停止记录。

- 当剩余记录时间用完时，记录自动停止。
- 当内存或插卡中有空间时，显示剩余记录时间（第 27 页），照相机可以拍摄。



### ? 要点

在动画记录中使用变焦

→ 将 [数码变焦] 设为 [开]。 “使用数码变焦”（第 39 页）

### ! 注

- 记录中剩余记录时间可能迅速减少。请用照相机对内存或插卡格式化之后，重新使用。 “格式化内存或插卡（格式化）”（第 83 页）
- 在 模式下无法使用闪光灯。

# 其他拍摄功能

## 4

### 像专业摄影师那样拍摄…


调节图像的亮度或白平衡、根据被摄对象改变聚焦区域，并利用其他有用功能拍摄专业水准的图像。

### 在体育比赛中

尝试各种快门速度，捕捉热烈气氛。或使用连拍拍摄进球射门的连续动作，并在稍后挑选出最佳的图像。

### 在乡村或在旅游胜地

使用全景拍摄模式捕捉美丽的山岭或令人赞叹的建筑。





此功能减少拍摄图像时，因照相机晃动或拍摄对象移动造成的模糊。



## 1 拍摄图像。



## 4

### ! 注

- 当照相机晃动很大或被摄对象快速移动时，减轻功能可能失效。
- 在  模式下拍摄，图像尺寸被限制为 [2048 × 1536] 或更小。即使将 [] 设成高于 [2048 × 1536]，图像也会保存为 [2048 × 1536]。
- 在  模式下无法使用数码变焦。

此功能用来手动设定快门速度。照相机自动设定光圈。请根据被摄对象和您想要的效果类型设定快门速度。



设定快的快门速度可捕捉快速运动的被摄对象如同静止一般。



设定慢的快门速度则会使运动的被摄对象模糊，产生运动的效果。



## 1 按 $\triangleleft$ $\triangleright$ 设定快门速度。

- 显示快门速度条棒。
  - $\triangleleft$ ：设定较慢的快门速度。
  - $\triangleright$ ：设定较快的快门速度。
- 快门速度范围：4 至 1/1000 秒
- 曝光正确时，快门速度显示为绿色。无法获得正确曝光时，快门速度显示为红色。



快门速度

## ! 注

- 为避免照相机晃动，在需要使用慢快门速度拍摄时建议使用三脚架。

此功能可用于手动设定光圈。照相机自动设定快门速度。通过减小光圈值（F 值），照相机将聚焦于一较小范围，拍摄出带模糊背景的图像。增大光圈值则可强行让照相机聚焦于较宽的范围，从而增加景深，拍摄出被摄对象和背景均聚焦的图像。当您想要操控背景时，可以使用此模式。



光圈值（F 值）减小。



光圈值（F 值）增大。

4

其他拍摄功能



1

## 按 $\triangleleft$ $\triangleright$ 设定光圈值。

- 显示光圈值条棒。
  - $\triangleleft$ ：打开光圈（减小光圈值）。
  - $\triangleright$ ：关闭光圈（增大光圈值）。
- 光圈范围：
  - 广角：F2.8 至 F8.0
  - 远距：F4.9 至 F8.0
- 曝光正确时，光圈值显示为绿色。无法获得正确曝光时，光圈值显示为红色。



光圈值



在某些场合，手动补偿（调节）照相机设定的曝光可取得更佳的效果。以  $1/3$  EV 的间隔在  $\pm 2.0$  EV 的范围内调节曝光。改变曝光时，可在液晶显示屏上检查效果。



顶层菜单 ▶

“使用菜单”（第 16 页）

## 1 按 $\Delta$ / $\nabla$ 调节曝光，并按 。

- 向  $+$  调节使图像变亮，或向  $-$  调节使图像变暗。



## 2 拍摄图像。

### ? 要点

- 明亮的被摄对象（如雪）的图像常常比其原色要暗。向  $+$  方向调节，使这些被摄对象更接近其真实的明暗度。为防止图像变得较亮，当拍摄较暗的被摄对象时向  $-$  调节。

### ! 注

- 有时，使用闪光灯可能达不到理想的亮度（曝光）。
- 当被摄对象周围非常亮或暗时，曝光补偿效果可能有限。

拍摄对象的色彩根据照明条件而异。例如，日光、落日或钨灯光线在白色上反射时，所产生的白色阴影之间稍有差异。通过调节白平衡，可以获得更自然的色彩。

- 自动** 自动调节白平衡，无论在什么光源下都可获得自然色彩。
-  用于在晴天获得自然色彩。
-  用于在多云天获得自然色彩。
-  用于在钨灯照明下获得自然色彩。
-  用于在日光荧光灯照明下获得自然色彩。这种灯主要用于家庭。
-  用于在自然白色荧光灯下拍摄。这种灯通常用作台灯等。
-  用于在白色荧光灯下拍摄。这种灯通常用于办公室等。



顶层菜单 ▶ [WB]

 “使用菜单”（第 16 页）

4  
其他拍摄功能

**1** 选择白平衡设定，并按 。



## 要点

- 可以选择与实际光源不同的白平衡设定，并在液晶显示屏上尝试不同色调效果。

## 注

- 在某些特殊光源下，白平衡可能无法发挥效果。
- 当以 [自动] 以外的白平衡设定拍摄图像时，请在液晶显示屏上播放图像并检查色彩。
- 若在 [自动] 以外的白平衡设定下闪光灯闪光，所拍摄图像的色彩可能与您在液晶显示屏上看到的色彩不同。

# 改变测量被摄对象亮度的区域 (ESP/☐)

背光拍摄图像时，被摄对象的脸部会显得较暗。使用点测光，可以根据液晶显示屏中央的亮度拍摄图像，不受背景光线的影响。

**ESP** 分别对液晶显示屏中央和周围区域测光，以拍摄出亮度均衡的图像。背光拍摄图像时，图像的中央会显得较暗。

**☐** 仅对液晶显示屏的中央测光。适合于拍摄液晶显示屏中央背光的被摄对象。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [ESP/☐] “使用菜单” (第 16 页)

**1** 选择 [ESP] 或 [☐]，并按 。



可以按住快门钮一次拍摄一连串图像。

-  按一下快门按钮拍摄 1 张图像。
-  锁定第一张时的聚焦、曝光和白平衡。连拍速度依记录模式的设定而异。
- HI**  可用比普通连拍更快的速度拍摄图像。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [DRIVE] ▶ [] / [**HI** ]

 “使用菜单” (第 16 页)

## 1 拍摄图像。

- 完全按下快门按钮并继续按住。照相机将连续拍摄图像，直到松开快门按钮。

### ! 注

- 在高速连拍时，闪光灯无法使用。
- 在全景和合成图像模式下，连拍和高速连拍不可用。
- 在 [**HI** ] 下拍摄，图像尺寸被限制为 [2048 × 1536] 或更小。即使将 [] 设成高于 [2048 × 1536]，图像也会保存为 [2048 × 1536]。
- 若在连拍时电池电力微弱且  点亮，连拍停止，照相机开始保存已拍摄的图像。是否能保存全部图像取决于电池剩余电量的多少。

# 改变 ISO 感光度 (ISO)

ISO 值越大，照相机的感光度越好，在低亮度条件下的拍摄能力越强。但是，高感光度也会在拍摄的图像上引起噪声，使图像粗糙。

- 自动 根据被摄对象条件自动调节感光度。  
64/100/200/ 使用低 ISO 设定，可以在白天拍摄清晰、鲜明的图像。使用高 ISO  
400/800/1600 设定，可以在黑暗处拍摄。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [ISO] “使用菜单” (第 16 页)

- 1** 从 [自动]、[64]、[100]、[200]、  
[400]、[800] 和 [1600] 选择 ISO，  
然后按 。



## 注

- ISO 基于普通照相机胶卷的感光度。
- 将 ISO 设为 [800] 或 [1600] 拍摄时，图像尺寸被限制为 [2048 × 1536] 或更小。即使将 设为高于 [2048 × 1536]，图像也会保存为 [2048 × 1536]。
- 当 [ISO] 设为 [自动] 时，如果被摄对象太远而闪光灯无法照到，感光度会自动增加。
- 在 **SCENE** 和 模式下，[ISO] 被锁定于 [自动]。而在 **A** 和 **S** 模式下，无法设定为 [自动]。

# 改变聚焦区域 (AF 模式)

此功能供您选择照相机如何对被摄对象聚焦。

**iESP** 照相机判断对画面上的哪一个被摄对象聚焦。即使被摄对象不处于画面中央也可聚焦。

**点** 根据 AF 对象标志内的被摄对象选择聚焦。



适用 [iESP] 的被摄对象



适用 [点] 的被摄对象

4

其他拍摄功能



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [AF模式]  “使用菜单” (第 16 页)

**1** 选择 [iESP] 或 [点]，并按 。



此功能让您使用选购的遥控器（RM-1）拍摄图像。当您想要自拍或想要不接触照相机拍摄夜景时，这很有帮助。



**1** 将照相机安装在三脚架上或放在平稳的表面上。


**2** 重复按 按钮设定 。

“直接按钮”（第 11 页）

- 操作停止 2 秒钟之后，设定完成，模式选择画面消失。

**3** 按遥控器上的快门钮。

- 聚焦和曝光被锁定。自拍定时器 / 遥控指示灯闪烁 2 秒钟后开始拍摄。



## ? 要点

按下遥控器上的快门钮后，自拍定时器/遥控指示灯不闪烁

→ 遥控器可能距照相机太远。移近照相机并再次按遥控器上的快门钮。

用遥控器进行变焦

→ 将遥控器对准照相机上的接收器，并按遥控器上的 W 或 T 钮。

如何取消遥控模式


→ 拍摄后遥控模式不会自动取消。进到步骤 2，将模式设为 [☺/关]。

## ! 注

- 不支持遥控频道切换。可以从任何频道接收遥控操作。
- 若遥控接收器暴露于强光下，其有效信号距离可能缩短或无法进行拍摄。
- 要用遥控器进行连拍时，请按住遥控器上的快门钮。若照相机未正确接收到遥控信号，连拍可能停止。
- 要用遥控器查看图像，请参阅遥控器的使用说明书。

# 全景拍摄

可以用 Olympus xD-Picture Card 进行全景拍摄。全景拍摄可供您用 OLYMPUS Master 软件将边界相互重叠的图像连成单幅全景图像。




前一张图像中连接到后一张图像的部分，不会留在画面边缘的边框上。您必须记住边框上该部分是什么样子，然后再拍摄下一张图像，使其重叠。如果从左到右连接图像，在构图时，请将前一张图像的右侧与后一张图像的左侧重叠（如果从右到左连接图像，则以相反的方式进行）。




顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [全景拍摄]  “使用菜单”（第 16 页）

## 1 使用箭头钮选择要连接图像的边缘。

- ▷ : 下一张图像连接在右侧。
- ◁ : 下一张图像连接在左侧。
- △ : 下一张图像连接在顶端。
- ▽ : 下一张图像连接在底部。



从左到右连接图像



从下到上连接图像

## 2 请务必使图像的边缘重叠，然后拍摄图像。

- 聚焦、曝光和白平衡根据第一张图像设定。请勿选择极亮的被摄对象（如太阳）作为第一张图像。
- 在第一张图像后无法调整变焦。
- 全景拍摄最多可拍 10 幅图像。
- 拍摄完 10 幅图像时，显示警告标志。



## 3 按 退出全景拍摄。

### 注

- 照相机中没有插卡时，无法使用全景拍摄模式。全景拍摄模式仅适用于 Olympus 插卡。
- 在全景拍摄时，无法使用闪光灯、连拍、高速连拍和拍摄静止图像时的录音。
- 照相机本身无法连接全景图像。连接图像需要使用 OLYMPUS Master 软件。

# 拍摄合成图像

此功能用来合成两张相继拍摄的图像，并将其保存为单幅图像。用这种方法您可以欣赏到二合一的图像。



播放时的图像



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [合成图像]  “使用菜单”（第 16 页）

## 1 观看液晶显示屏拍摄第一张图像。

- 被摄对象被置于合成图像的左边。



## 2 拍摄第二张图像。

- 被摄对象被置于合成图像的右边。
- 拍摄第二张图像后，照相机自动返回菜单。



在拍摄图像时观看

### ! 注

- 要在未拍或拍摄第一张图像后取消合成图像拍摄，按 。第一张图像不保存。
- 如果在拍摄第一张图像后照相机进入待机模式，合成图像拍摄将被取消。
- 在拍摄合成图像时，无法使用连拍、高速连拍和拍摄图像时的录音。



在拍摄静止图像时可以记录声音。在松开快门按钮 0.5 秒后开始录音，并持续约 4 秒钟。

启用此功能时，每次拍摄图像时均会自动录音。




顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [摄影] ▶ [🎤] ▶ [开] / [关]

“使用菜单”（第 16 页）

## 1

### 拍摄图像。

- 录音开始时，请将照相机的麦克风对准想要录音的声源。



## 4

### 其他拍摄功能

### ? 要点

- 在播放带声音的静止图像时，显示 [🎵]。播放时，声音从扬声器传出。音量可以调节。 “设定照相机声音 (🎵) / 快门声音 / 音量”（第 89 页）
- 可在拍摄后将声音添加到静止图像上。记录的声音也可被重新记录。 “添加声音到静止图像”（第 74 页）

### ! 注

- 如果麦克风离被摄对象 1 m 以上，可能无法正常记录声音。
- 在录音时无法拍摄图像。
- 在以下场合无法录音：
  - 在连拍、高速连拍、全景和合成图像拍摄时。
- 录音时也会拾取一些照相机噪声，如按钮操作声、快门动作声等。
- 如果内存或插卡中无足够的空间，可能无法记录声音。

# 改变液晶显示屏显示 (DISP)


此功能显示直方图和构图线条，以帮助您取景。还可以改变屏幕上显示的信息量。



## 1 重复按 DISP 钮。

- 按 DISP 按钮按以下顺序改变显示。
- ☞ “直接按钮” (第 11 页)


显示一般的拍摄信息。  
有关信息显示的详细说明，请参阅“液晶显示屏指示” (第 160 页)。



## ? 要点

如何阅读直方图

- ① 如果峰值占据过多的画面，则图像将主要为黑色。
- ② 如果峰值占据过多的画面，则图像将主要为白色。
- ③ 直方图中以绿色显示的部分表示 AF 对象标志中的亮度分布。



## ! 注


- 拍摄时所显示的直方图可能与播放时所显示的不同。

## 5

## 播放

使用胶卷型照相机，您无法在胶卷被冲印出来之前看到照片。并且当您最终能看到它们时，有时是否会对效果感到失望呢？有的照片景色模糊，或者有人是闭着眼睛的。或者您可能对同一个场景重复拍摄了几张照片，因为您不确定是否能拍摄出来。对于记录重要场面的纪念照，这太不适合了！

使用数码照相机，您可以立即检视图像。一旦拍摄了图像，只需播放它就行了。如果您不满意，将其删除并重新拍摄。因此您不用担心图像的效果—只需随意地按下快门钮！






如果照相机中插有插卡，将播放插卡中的图像。取出插卡可播放存储在内存中的图像。



- 液晶显示屏上显示最后拍摄的图像（1张播放）。
- 在拍摄模式下按 **QUICK VIEW** 钮也可以启用 1 张播放。
- 使用箭头钮浏览图像。

## 1 按变焦钮上的 T 或 W。

- 可以放大（放大播放）、以缩略图（索引显示）或日历格式（日历显示）观看图像。



## 改变缩略图数



此功能让您从 4、9、16 和 25 中选择索引显示的缩略图数。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ ▶ [4] / [9] / [16] / [25]

“使用菜单” (第 16 页)

## 图像旋转



垂直持拿照相机时拍摄的图像以水平方式显示。此功能用来将这种图像顺时针或逆时针转动 90 度，使其垂直显示。

选择您要旋转的图像，并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [播放] ▶ ▶ [+90°] / [0°] / [-90°]

“使用菜单” (第 16 页)

• 对于 ：顶层菜单 ▶ [影集菜单] ▶ ▶ [+90°] / [0°] / [-90°]



### ! 注

- 无法旋转以下图像。  
动画、受保护的图像、电脑编辑的图像以及用其他照相机拍摄的图像
- 即使关闭电源，照相机也会保存新的图像方向。



此功能用来播放动画。可以快放动画或一次播放一张图像。  
选择要播放的动画，然后显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [动画]

☞ “使用菜单”（第 16 页）

- 动画播放。播放结束时，照相机自动返回动画的开头并显示 [动画] 菜单。



## ● 播放动画时的操作

在播放时改变音量或速度。

- △：增加音量。
- ▽：降低音量。
- ▷：每按一下按钮，播放速度按以下顺序改变：2 倍、20 倍、返回 1 倍。
- ◁：倒放动画。每按一下按钮，播放速度按以下顺序改变：2 倍、20 倍、返回 1 倍。
- ⏸：暂停动画。



## ● 暂停时的操作

可以逐张播放动画。

- △：显示第一张。
- ▽：显示最后一张。
- ▷：显示后一张图像。
- ◁：显示前一张图像。
- ⏸：显示 [动画] 画面。



播放时间 / 总记录时间

## ! 注

- 当照相机读取动画时，插卡读写指示灯闪烁。读取动画可能要花些时间。当插卡读写指示灯闪烁时，请勿打开插卡舱盖。否则可能破坏内存或插卡中的资料，并可导致内存或插卡无法使用。



可以将记录在插卡上的图像分类、整理到影集。存储在内存中的图像无法整理到影集。

可以将多达 200 张图像加入到可用的 12 个影集之一。使用附带的 OLYMPUS Master 软件，可以将电脑中的图像加入到插卡上的影集中。


## ● 模式菜单

将模式拨盘设为 ，并按 钮显示 顶层菜单。


与普通拍摄模式和播放模式相同，使用箭头钮和 在 模式菜单中进行设定。

“菜单”（第 13 页）

## 顶层菜单



## 影集菜单



可以在【影集菜单】中设定的功能

功能	参考页	功能	参考页
选择影集	第 69 页	音量	第 89 页
	第 64 页		第 91 页
选择标题图像	第 70 页	VIDEO 输出	第 79 页
	第 106 页		

## 添加图像到影集（登录图像）

可以将图像或动画加入到影集中。



顶层菜单 ▶ [登录图像]


☰ “使用菜单”（第 16 页）

### 1 选择登录图像的方法。

- 选择登录** 一次选择一张图像登录。
- 日历登录** 在日历画面上选择日期，并将该日期的一张图像加入到影集中。
- 全部登录** 选择所有静止图像，或所有动画，或所有保护的图像，将其加入到一个影集中。



### 2 按 ◀▶ 选择影集，并按 OK/MENU。



### ● 选择登录

### 3 按 ▶◀ 选择要登录的图像，并按 △。

- 在所选的图像上显示 ✓。
- 再按一下 △ 取消选择。
- 重复步骤 3 加入多张图像。
- 按变焦钮上的 T 用 1 张播放显示图像。



### 4 选择完要加入的所有图像后，按 OK/MENU。

### 5 选择 [执行]，并按 OK/MENU。

## ● 日历登录

**3** 按  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  选择有要加入到影集图像的日期，并按  $\text{OK}$  MENU。

**4** 选择 [执行]，并按  $\text{OK}$  MENU。



## ● 全部登录

**3** 选择 [照片]、[动画] 或 [Oπ]，并按  $\text{OK}$  MENU。

**4** 选择 [执行]，并按  $\text{OK}$  MENU。



## 5

### 放映

## ! 注

- 格式化或全部删除将删除所有图像，包括加入到影集的图像。
- 相同图像不能加入到多个影集。

## 观看影集中的图像（选择影集）



**1** 按  $\triangleleft$   $\triangleright$  选择要观看的影集，并按  $\text{OK}$  。

- 显示各影集的标题图像。



**2** 使用箭头钮显示想要看的图像。

- ▷ : 显示后一张图像。
- ◁ : 显示前一张图像。
- △ : 跳到 10 张前的图像。
- ▽ : 跳到 10 张后的图像。
- 按下 **DISP** 钮显示画面信息。
- 播放静止图像时，按变焦钮上的 **T** 进行放大播放。放大播放时，请使用箭头钮进行滚动。



**5**  
播放

### ? 要点

- 要观看其他影集中的图像，按  $\text{DISP}$  钮显示顶层菜单，并选择 [影集菜单] ▶ [选择影集]。然后选择要观看的影集。

## 选择影集封面（选择标题图像）

可以改变 [选择影集] 画面上显示的标题图像（影集中的第一张图像）。  
选择要更改的影集，然后显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [影集菜单] ▶ [选择标题图像]  “使用菜单”（第 16 页）

**1** 按  $\triangleleft$  选择作为标题图像的图像，并按  $\text{OK}$ 。

**2** 选择 [确定]，并按  $\text{OK}$ 。

- 影集的标题图像改变。



## 取消影集图像（取消图像）

可以取消加入到影集中的图像。图像仍将保存在插卡中。此操作仅从影集中取消图像。  
选择包含要取消图像的影集，然后显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [取消图像]  “使用菜单”（第 16 页）

**1** 选择影集取消方法，并按  $\text{OK}$ 。

**选择取消** 一次选择一张图像取消。

**全部取消** 取消影集中的全部图像。



## ●选择取消

2 按  $\triangleleft$   $\triangleright$  选择要取消的图像，并按  $\triangle$ 。

- 在所选的图像上显示  $\checkmark$ 。
- 再按一下  $\triangle$  取消选择。
- 重复步骤 2 取消多张图像。
- 按变焦钮上的 T 用 1 张播放显示图像。



3 选择完要取消的所有图像后，按  $\text{OK}$  菜单。

4 选择 [执行]，并按  $\text{OK}$  菜单。

## ●全部取消

2 选择 [执行]，并按  $\text{OK}$  菜单。




## 删除影集图像



可以删除加入到影集中的图像。不同于取消影集图像，此操作将删除插卡中的图像。

### ! 注

- 无法删除受保护的图像。在删除此类图像之前，请先取消其保护。  
 “保护图像”（第 80 页）
- 图像一旦删除便无法恢复。要仅从影集中取消图像，请使用 [取消图像]。  
 “取消影集图像（取消图像）”（第 70 页）



**1** 选择要删除的图像，并按 钮。

“直接按钮”（第 11 页）

**2** 选择 [执行]，并按 。






此功能逐张显示存储在内存或插卡中的静止图像。可以从 4 种不同图像切换效果中选择一种。而且，可以在背景音乐的伴随下观看图像。对于动画，仅显示第一张图像。

- 标准 逐张播放图像。
- 渐现 渐现下一张图像。
- 逐张 下一张图像从画面顶部滑入。
- 变焦 下一张图像从画面中央逐渐放大。

选择静止图像并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶

“使用菜单” (第 16 页)

- 1 选择 [BGM]，并按 。
  - 显示此画面时，按 开始幻灯片放映。



- 2 选择 [开] 或 [关]，并按 。
  - 当 [BGM] 设为 [开] 时，不播放静止图像上记录的声音。



- 3 选择 [类型]，并按 。
- 4 选择幻灯片放映的切换效果，并按 。



## 5 按 。

- 幻灯片放映开始。
- 在按  取消放映之前，幻灯片放映不会停止。

### ? 要点

- 在索引显示时，幻灯片放映以索引格式显示。

### ! 注

- 长时间放映幻灯片时，建议使用选购的 AC 转换器。照相机将在约 30 分钟后进入待机模式，并自动停止幻灯片放映。

## 添加声音到静止图像

## 5 播放

可将声音添加在已拍摄的静止图像上。也可在已记录的声音上重新记录。每张图像的总记录时间约 4 秒钟。

选择要添加声音的静止图像，并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [播放] ▶ 

 “使用菜单”（第 16 页）

## 1 按 显示 [开始]。



## 2 将照相机的麦克风对准您要记录的声音，并按 开始录音。

- 在录音时显示 [处理中] 条棒。



### 注

- 如果麦克风离被摄对象 1 m 以上，可能无法正常记录声音。
- 若重新记录声音，原来的声音即被删除。
- 如果内存或插卡中无足够的空间，则不能记录声音。
- 麦克风可能拾取一些按钮操作声音。
- 声音一旦添加到图像，则不能删除声音。这时，请在无声环境中重新录音。

# 编辑静止图像（红眼补正／黑白／棕褐色／）

此功能供您编辑插卡中保存的静止图像，并将其作为新图像存储。可进行以下编辑操作。

**红眼补正** 纠正在使用闪光灯拍摄时导致的图像中被摄对象眼睛发红的红眼现象，并将图像作为新文件保存。

**黑白** 将图像改为黑白，并作为新文件保存。

**棕褐色** 将图像改为棕褐色，并作为新文件保存。

 将图像尺寸改为 1280 × 960、640 × 480 或 320 × 240，并作为新文件保存。

选择您要编辑的图像，并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [编辑]

 “使用菜单”（第 16 页）

5  
播放

**1** 选择 [红眼补正]、[黑白]、[棕褐色] 或 ，并按 。



**2** ● 选择 [红眼补正]、[黑白] 或 [棕褐色] 时

选择 [黑白]（或在前面步骤中选择的相应功能），并按 。



[黑白]

## ● 选择 [ ] 时

选择 [1280 × 960]、[640 × 480] 或 [320 × 240]，并按 。



- 显示 [处理中] 条棒，保存图像后，照相机返回到播放模式。

## ! 注

- 在以下情况下，无法使用 [红眼校正]、[黑白]、[棕褐色] 或 [ ] 进行编辑：  
插卡的剩余空间不足、动画、电脑编辑的图像、用另一部照相机拍摄的图像或内存中的图像。

## 制作动画索引图像 (建立索引)

从插卡上的动画中抽取 9 张图像以索引显示在一个画面上，并作为静止图像存储在插卡上。

选择您要编辑的动画，并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [编辑] ▶ [建立索引]  “使用菜单” (第 16 页)

1 选择 [建立索引]，并按 。

- 显示 [处理中] 条棒。从动画中抽取的 9 张图像以索引格式显示，然后照相机返回到播放模式。索引作为新图像存储。



## ! 注

- 自动抽取的图像间隔根据动画的长度而异。
- 无法使用 [建立索引] 为存储在内存中的动画建立索引。
- 如果插卡上没有足够的空间，则无法建立索引。


# 在电视机上播放图像

使用附带的 AV 电缆在电视机上播放所拍摄的图像。可以在电视机上播放静止图像及动画。



## 5 播放

- 1 请务必关闭电视机和照相机的电源。使用附带的 AV 电缆，将照相机上的多功能接口连接至电视机上的视频输入端子。



- 2 打开电视机电源，并将其设为视频输入模式。
  - 有关切换到视频输入的详细说明，请参阅电视机的使用说明书。
- 3 按 **POWER** 钮打开照相机电源。
  - 最后拍摄的图像显示在电视机上。请使用箭头钮选择想要显示的图像。
  - 照相机液晶显示屏保持关闭。

**? 要点**

- 在电视机屏幕上也可以使用放大播放、索引显示和幻灯片放映功能。
- 在电视机上播放图像时，建议使用选购的 AC 转换器。

**! 注**

- 请确认照相机的视频输出信号与电视机的视频信号一致。🔊 “视频输出”（第 79 页）
- 务必用附带的 AV 电缆将照相机连接至电视机。
- 出现的图像可能偏离电视机屏幕的中央。

**视频输出**

可根据电视机的视频信号类型选择 [NTSC] 或 [PAL]。当您要在国外电视机上播放图像时，请使用此设定。在连接 AV 电缆之前，请选择 [VIDEO 输出] 信号。如果选错了视频信号类型，则无法在电视机上正确播放拍摄的图像。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [VIDEO 输出] ▶ [NTSC] / [PAL]

🔊 “使用菜单”（第 16 页）

• 对于 📺：顶层菜单 ▶ [影集菜单] ▶ [VIDEO 输出] ▶ [NTSC] / [PAL]

**? 要点**

按国家/地区划分的电视视频信号类型

在将照相机连接至电视机之前，请检查视频信号类型。

NTSC 北美、台湾、韩国、日本

PAL 欧洲国家、中国



建议您保护重要图像，以免无意中将其删除。受保护的图像无法用删除 / 全部删除功能删除，但格式化会将其全部删除。

选择您要保护的图像，并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ [O] [M]

☞ “使用菜单”（第 16 页）

- 从顶层菜单选择 [O] [M] 以设定 / 取消保护。



图像受保护时显示。

## 将内存中的图像复制到插卡（备份）

可以将记录在内存中的图像复制到插卡（备份）。备份不会删除内存中的图像。

使用备份功能需要一张选购的插卡。使用此功能之前，将插卡插入照相机。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [存储卡] ▶ [备份]

☞ “使用菜单”（第 16 页）

- 选择 [执行]，并按 。

- 内存中的全部图像资料复制到插卡。



**!** 注

- 如果插卡中剩余空间不足，则显示 [存储卡已满]，备份取消。
- 如果在照相机备份资料时电池电力耗尽，则图像资料可能会丢失或损坏。建议您使用 AC 转接器。
- 切勿在照相机备份资料时打开插卡舱盖或取出电池。另外，请勿插上或拔下 AC 转接器。内存或插卡可能无法正常工作。

**删除图像**

此功能删除记录的图像。可以一次删除内存或插卡中的一张图像或全部删除。

**!** 注

- 无法删除受保护的图像。在删除此类图像之前，请先取消其保护。
- 图像一旦删除便无法恢复。请在删除之前检查各图像，以免无意中删除您要保留的图像。☞ “保护图像”（第 80 页）

**删除 1 张**

**1** 选择您要删除的图像，并按  钮。

☞ “直接按钮”（第 11 页）

**2** 选择 [执行]，并按 。

- 显示的图像即被删除。



## 全部删除



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [内存 (存储卡)] ▶ [全部删除]

“使用菜单” (第 16 页)

**1** 选择 [执行]，并按 。

- 全部图像被删除。



用于格式化内存或插卡。格式化为插卡或内存接收资料作准备。

- 格式化内存时，请确认照相机中没有插入插卡。
- 格式化插卡时，请务必将插卡插入照相机中。
- 使用非 OLYMPUS 插卡或在电脑上格式化的插卡之前，必须用本照相机对其进行格式化。

格式化内存或插卡时，现有的所有资料，包括受保护的图像，都将被删除。在格式化内存或插卡之前，请确定已将重要资料保存或传送到电脑上。



顶层菜单 ▶ 【模式菜单】 ▶ 【内存（存储卡）】 ▶ 【格式化】

“使用菜单”（第 16 页）

## 1 选择【执行】，并按 。

- 格式化内存或插卡时，显示【处理中】条棒。



## ! 注

- 请勿在格式化时进行以下操作，否则可能损坏插卡。  
打开电池舱 / 接口盖、打开插卡舱盖、连接或拔下 AC 转接器（不管照相机中是否有电池）

# 6


## 设定

数码照相机的一个主要特点是您可以立即检视拍摄的图像。

但这并不是全部。

例如，您可以用自己的图像自定义启动画面、选择哔声或快门声音，或设定闹钟。

利用这些功能会使照相机为您带来更多的乐趣。为什么不试试呢？



自定义照相机设定完成!

# 保存照相机设定（出厂设定）

此功能供您选择关闭电源后是否保存当前的照相机设定。受 [出厂设定] 影响的设定列于下表。

[出厂设定] 设定适用于所有模式。若在拍摄模式或播放模式下将 [出厂设定] 设为 [关]，则此设定同时适用于两个模式。

开 关闭电源后，全部设定返回到出厂预设设定。

关 保存关闭电源之前所做的设定。注意，SCENE 模式中的各场景设定返回到预设值。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [出厂设定] ▶ [关] / [开]

“使用菜单”（第 16 页）

## ! 注

- 即使将 [出厂设定] 设为 [开]，模式菜单设定标签中的功能（[出厂设定]、、、）仍将保存。

## ● 当 [出厂设定] 设为 [开] 时会返回预设设定的功能

功能	出厂预设设定	参考页	功能	出厂预设设定	参考页
闪光灯	自动	第 41 页	DRIVE		第 52 页
	关	第 40 页	ISO	自动	第 53 页
	关	第 43、55 页	数码变焦	关	第 39 页
	0.0	第 49 页	AF 模式	点	第 54 页
WB	自动	第 50 页		关	第 60 页
	HQ	第 25 页	DISP (拍摄模式)	信息显示开	第 61 页
ESP/	ESP	第 51 页	DISP (播放模式)	信息显示关	第 12 页



可以选择一种画面显示语言。可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ “使用菜单” (第 16 页)

**1** 选择语言，并按



## ? 要点

### 增加语言数

→ 可以使用附带的 OLYMPUS Master 软件为照相机增加其他语言。有关详细说明，请参阅 OLYMPUS Master 软件的帮助。

## 改变开机画面和音量 (PW ON 设定)


可以选择开启照相机时的音量和显示的图像。还可以登记您喜欢的图像并在画面上显示。 “登记开机画面 (画面设定)” (第 87 页)



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [PW ON 设定] “使用菜单” (第 16 页)


# 1 对于 [画面], 选择 [关]、[1]、[2] 或 [3], 然后按 。

- 关 不显示图像。  
 1 / 2 显示一张图像。  
 3 显示用 [画面设定] 登记的图像。如果没有登记的图像则不显示。



# 2 对于 [音量], 选择 [关]、[小] 或 [大], 并按 。

- 关 无声音。  
 小 / 大 输出声音。



# 3 按 。

## ! 注

- 如果 [画面] 设为 [关], 则不能设定 [音量]。


## 登记开机画面 (画面设定)

可以选择开启电源时显示的图像。可以登记内存或插卡中的静止图像。使用 [PW ON 设定] 显示您登记的画面。  “改变开机画面和音量 (PW ON 设定)” (第 86 页)



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [画面设定]  “使用菜单” (第 16 页)


- 如果已经登记图像, 则显示 [已存在的画面] 画面, 询问您是否要取消当前登记的图像并登记新图像。要登记新图像, 请选择 [重设], 并按 。如果选择 [保持], 画面将返回菜单。



1 选择您要登记的图像，并按 。

2 选择 [确定]，并按 。

- 图像被登记，画面返回菜单。



## 设定画面色彩（色彩）

可以从 4 种颜色中选择画面色彩（用于菜单等）。




顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [色彩] ▶ [标准] / [蓝色] / [绿色] / [粉红色]  
 “使用菜单”（第 16 页）

# 设定照相机声音 ( / 快门声音 / 音量 )

-  选择照相机警告声音为 [关]、[小] 或 [大]。
- 快门声音 选择快门钮声音为 [关]、[1]、[2] 或 [3]。也可以将音量设为 [小] 或 [大]。
- 音量 选择 [关]、[小] 或 [大] 以设定播放静止图像和动画时的音量。

## ● 选择 时



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶  ▶ [关] / [小] / [大]


 “使用菜单” (第 16 页)

## ● 选择 [快门声音] 时




顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [快门声音]  “使用菜单” (第 16 页)

- 1 选择 [关]、[1]、[2] 或 [3]。  
如果选择 [1]、[2] 或 [3]，选择 [小] 或 [大] 并按 。



## ● 选择 [音量] 时



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [音量] ▶ [关] / [小] / [大]

 “使用菜单” (第 16 页)

- 对于 ：顶层菜单 ▶ [影集菜单] ▶ [音量] ▶ [关] / [小] / [大]

## 立即观看图像（记录浏览）

可以选择是否在液晶显示屏上显示刚拍摄的图像。

- 开 显示刚拍摄的图像。当您要对刚拍摄的图像进行大致检查时，此功能很有用。在记录浏览中，半按下快门钮可以立即恢复拍摄。
- 关 不显示刚拍摄的图像。在拍完前一张图像就准备拍下一张图像时，请使用此功能。




顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [记录浏览] ▶ [关]/[开]

“使用菜单”（第 16 页）

## 重设文件名（文件名）

记录图像的文件名及其文件夹名称由照相机自动产生。文件名和文件夹名称分别包含文件号码（0001 至 9999）和文件夹号码（100 至 999），并按如下方法命名。



月份：一月至九月 = 1 - 9，十月 = A，十一月 = B，十二月 = C

可以选择两种设定：[重设] 或 [自动]。选择最适合于将图像传送到电脑的一种。

- 重设** 每次照相机中插入新插卡时，文件号码和文件夹号码重新设定。文件夹号码回到 100，文件号码回到 0001。要对不同插卡上的文件分类时，此方法很有用。
- 自动** 即使插入新插卡，文件夹号码和文件号码仍从前面的插卡延续。当您需要用连续号码管理所有文件时，此方法很有用。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [文件名] ▶ [重设] / [自动]

“使用菜单” (第 16 页)

## ! 注

- 当文件号码达到 9999 时，文件号码会回到 0001，文件夹号码也会改变。
- 当文件夹号码和文件号码均达到其最大号码（999/9999）时，即使插卡还未存满，可存储图像数也变成 0。请用新插卡更换。

## 调节液晶显示屏亮度



此功能用来调节液晶显示屏的亮度，使图像更容易看清。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶

“使用菜单” (第 16 页)

- 对于 : 顶层菜单 ▶ [影集菜单] ▶

**1** 在查看液晶显示屏的同时调节亮度，并在设定所需的亮度后，按 。

- 按  $\Delta$  调亮液晶显示屏，按  $\nabla$  将其调暗。





此功能用来设定日期和时间。日期和时间随每张图像保存，并用于文件名。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [🕒]

👉 “使用菜单” (第 16 页)

**1** 选择以下日期格式之一：[年-月-日]、[月-日-年]、[日-月-年]，并按 **▷**。

- 照相机进到年份设定。
- 以下步骤是将日期和时间设为 [年-月-日] 时的操作过程。



**2** 按 **△▽** 设定年份，然后按 **▷** 移到月份设定。

- 要移回到前一个设定，按 **◀**。
- 年份的前两位数字被固定。



**3** 重复此步骤，直至完成日期和时间设定。

- 时间以 24 小时格式显示。因此，下午 2 点会显示为 14:00。

6  
设定

**4** 按 **OK**。

- 为使设定更精确，请在时间信号到达 00 秒时再按 **OK**。

## ! 注

- 如果照相机取出电池约 1 天，日期和时间设定将回到出厂预设设定。若在照相机中装入电池后短时间内取出，则设定会更快消失。在拍摄重要图像之前，请检查日期和时间的设定是否正确。

# 设定另一个时区的日期和时间（双时设定）

此功能可以设定另一个时区的日期和时间（双时），区别于 [⌚] 中的设定。设定后，可以在新设定的时间和 [⌚] 中设定的时间之间切换。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [双时设定]  “使用菜单”（第 16 页）

## ● 设定双时

1 选择 [开]，并按 。



2 按   设定年份，然后按  移到月份设定。

- 要移回到前一个设定，按 。
- 年份的前两位数字被固定。
- 日期格式与 [⌚] 的步骤 1 中所设的格式相同。

3 重复此步骤，直至完成日期和时间设定。

- 时间以 24 小时格式显示。因此，下午 2 点会显示为 14:00。

4 按 。

- 为使设定更精确，请在时间信号到达 00 秒时再按 。
- 日期和时间切换至双时设定。



## ● 切换日期和时间

### 1 选择 [开] 或 [关]，并按 。

- 关 切换至  中设定的日期和时间。  
 开 切换至 [双时设定] 中设定的日期和时间。



### ? 要点

-  的变化不影响 [双时设定] 中的日期和时间。
- 用 [双时设定] 设定日期和时间后，即使将 [双时设定] 设为 [关] 设定仍然保留。

## 设定闹钟（闹钟设定）




此照相机具备闹钟功能，可以根据需要设定。可以设定重复响铃（闹钟间隔）或闹钟铃声和音量。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [闹钟设定]  “使用菜单”（第 16 页）

### 1 选择 [一次] 或 [每日]，并按 。

- 关 不设定闹钟。  
 一次 启动闹钟一次。  
 每日 每日在设定时间启动闹钟。



2 选择 [时间]，并按  $\triangleright$ 。

3 按  $\triangle$ / $\nabla$  设定小时，然后按  $\triangleright$  移到分钟设定。按  $\triangle$ / $\nabla$  设定分钟。

- 时间以 24 小时格式显示。因此，下午 2 点会显示为 14:00。

4 按  $\triangleleft$ 。

5 设定 [重复响铃] 和 [闹钟铃声]。

### ● 设定 [重复响铃]


- ① 选择 [重复响铃]，并按  $\triangleright$ 。
- ② 选择 [开] 或 [关]，并按  $\triangleleft$ 。  
关 不设定重复响铃。  
开 每隔 5 分钟启动闹钟，最多 7 次。

### ● 设定 [闹钟铃声] 和音量

- ① 选择 [闹钟铃声]，并按  $\triangleright$ 。
- ② 在 [闹钟铃声] 画面，若选择闹钟铃声 [1]、[2] 或 [3]，选择 [小]、[中] 或 [大]，并按  $\triangleleft$ 。
- ③ 按  $\text{OK}$  返回 [闹钟设定] 画面。

6 按  $\text{OK}$ 。

- 闹钟设定完成。
- 要启用闹钟，请关闭照相机电源。



## ? 要点

### 如何停止闹钟

- 闹钟响闹时，按任意钮可停止闹钟并关闭照相机。注意，按 **POWER** 钮将开启照相机。
- [重复响铃] 设为 [关] 时，若在 1 分钟内无任何操作，闹钟将自动停止，照相机电源将自动关闭。

### 如何检查闹钟设定

- 照相机关闭时，按 **QUICK VIEW** 钮显示设定的闹钟时间和当前时间 3 秒钟。

### 如何取消闹钟设定

- 在步骤 1 中将 [闹钟设定] 选为 [关]。
- 闹钟响闹时，显示在 [PW ON 设定] 中登记为 [画面 3] 的图像。

## ! 注

- 未设定 [⌚] 时，[闹钟设定] 无法使用。☞ “设定日期和时间”（第 92 页）
- 闹钟仅会在照相机关闭时响闹。当照相机电源开启，或在待机模式时，闹钟不会响闹。
- [双时设定] 设为 [开] 时，闹钟根据双时日期和时间设定响闹。

# 调整图像处理功能（像素映射）

像素映射功能供照相机检查和调整 CCD 及图像处理功能。此功能不需要频繁操作。建议约一年操作一次。拍摄或检视图像后请等待至少一分钟，以让像素映射功能正确执行。



顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [设定] ▶ [像素映射] “使用菜单”（第 16 页）

**1** 按 。显示 [开始] 时，按 。

- 在像素映射时显示 [处理中] 条棒。像素映射结束时，画面返回到模式菜单。



## 注

- 如果在像素映射中关闭电源，请从步骤 1 重新开始。


# 7

## 打印图像

您可以在冲印店或自己家里的打印机上打印图像。

如果要到冲印店，建议您先将打印预约资料存储在插卡上。您可以选择要打印的图像并决定打印数。

如果在家里打印图像，您可以将照相机直接连接到打印机，或者将照相机连接电脑，并先下载图像到电脑。



## 使用直接打印功能

通过使用 USB 电缆将照相机连接到 PictBridge 兼容的打印机，可以直接打印出拍摄的图像。当照相机连接到打印机时，在照相机的液晶显示屏上选择要打印的图像以及打印数。也可以使用打印预约资料打印图像。🖨️ “打印设定 (DPOF)” (第 106 页)

若要确定打印机是否与 PictBridge 兼容，请参阅打印机的使用说明书。

**什么是 PictBridge?** …它是用来连接不同制造商的数码照相机和打印机、直接打印图像的一个标准。

**标准设定**…所有支持 PictBridge 的打印机都有标准的打印设定。如果在设定画面上选择 [标准设定] (第 101 页到第 104 页)，则会根据这些设定打印图像。有关标准设定，请参阅打印机的使用说明书或与打印机制造商联络。

### ? 要点

- 有关打印纸的类型、墨盒等的详细说明，请参阅打印机的使用说明书。

### ! 注

- 打印图像时，建议使用选购的 AC 转接器。如果使用电池，请确定电量充足。如果照相机在与打印机通讯时停止操作，打印机可能发生故障，图像资料也可能丢失。
- 动画不能打印。
- 用 USB 电缆连接打印机时，照相机不会进入待机模式。

#### 打印模式和设定


可用的打印模式、纸张尺寸等会根据所使用的打印机而异。请参阅打印机的使用说明书。

## 打印图像

使用附带的 USB 电缆将照相机连接到 PictBridge 兼容的打印机。  
试用最基本的打印方法打印一张图像。所选的图像使用打印机的标准设定打印。不打印日期和文件名称。

### 1 开启打印机电源，并将 USB 电缆的打印机端插入打印机的 USB 接口。

- 有关如何开启打印机电源以及 USB 接口位置的详细说明，请参阅打印机的使用说明书。



### 2 将 USB 电缆的另一端插入照相机的多功能接口。

- 照相机自动开启电源。
- 液晶显示屏开启，显示 USB 连接选择画面。



多功能接口

### 3 选择 [打印] 并按 。

- 显示 [请稍等]，照相机和打印机相连接。液晶显示屏上显示 [选择打印模式] 画面。在照相机液晶显示屏上选择打印设定。



## 7

## 打印图像

### ● 选择要打印的图像

当照相机中有插卡时，将显示选择需要打印图像的画面。选择 [全部图像] 或 [影集]，并按 。  
要选择影集，选择 [影集]，并按 。



## 4 选择 [打印]，并按 。

- 显示 [打印纸设定] 画面。



## 5 按 不改变 [尺寸] 或 [无框] 设定。

- 不显示 [打印纸设定] 画面时，进到步骤 6。



## 6 按 选择图像，并按 。

- [1张] 被设定。



## 7 按 。

- 显示 [打印] 画面。




## 8 选择 [打印]，并按 。

- 打印开始。
- 打印完成时，显示 [选择打印模式] 画面。



## ●取消打印

在传送打印资料时按  会显示选择是否要继续或取消打印的画面。要取消打印，选择 [取消] 并按 .



资料传送时的画面



## 9 在 [选择打印模式] 画面中，按 .

- 显示信息。




## 10 从照相机拔下 USB 电缆。

- 照相机关闭电源。



## 11 从打印机拔下 USB 电缆。



## 其他打印模式和打印设定


除了基本的打印方法之外，还有几种其他打印模式。纸张尺寸和无框设定可以在相同打印模式中设定。

如果显示以下画面，请根据操作指南进行操作。

### 选择要打印的图像 (仅限于插入插卡时)

- 全部图像** 允许您从内存或插卡中的所有图像选择要打印的图像。
- 影集** 选择影集和影集中要打印的图像。

操作指南



### 选择打印模式

- 打印** 打印所选的图像。
- 打印全部图像** 打印内存或插卡中存储的所有图像。
- 多重打印** 以多重布局格式打印一张图像。
- 全部图像索引** 打印内存或插卡中存储的所有图像的索引。
- 打印预约** 根据插卡上的打印预约资料打印图像。如果没有进行打印预约，则此选项无法使用。☞ “打印设定 (DPOF)” (第 106 页)



## 设定打印纸

在 [打印纸设定] 画面上选择纸张尺寸和画框。

- 尺寸** 从打印机可用的纸张尺寸中选择。
- 无框** 选择有框或无框。在 [多重打印] 模式下，无法选择画框。
- 关** () 图像打印于空白框之内。
- 开** () 图像填充整页打印。
- 分割数** 仅在 [多重打印] 模式下可用。可以打印的打印数根据打印机而异。



### 注

- 如果不显示 [打印纸设定] 画面，[尺寸]、[无框] 和 [分割数] 将被设为 [标准设定]。

## 选择要打印的图像

按  $\triangleleft$   $\triangleright$  选择要打印的图像。还可以使用变焦钮并从索引显示选择图像。

- 打印** 打印一份所选的图像。
- 1 张** 对显示的图像进行打印预约。显示打印预约图标。
- 详细** 对显示的图像设定打印数和要打印的资料。



## 设定打印数和要打印的资料

- 1x** 设定打印数。最多可以选择打印 10 张。
- 日期** ( $\oplus$ ) 若选择 [带]，图像带日期和时间打印。
- 文件名** ( $\text{img}$ ) 若选择 [带]，图像带文件名称打印。



## 如果显示出错信息

在进行直接打印设定或打印时，若照相机液晶显示屏上显示出错信息，请参阅下表。有关详细说明，请参阅打印机的使用说明书。

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
 未连接	照相机未与打印机正确连接。	请断开照相机连接，并再次正确地连接。
 无纸张	打印机中没有纸张。	请在打印机中装入些纸张。
 无油墨	打印机的墨水用完。	请更换打印机中的墨盒。
 夹纸	发生卡纸。	请取出卡住的纸张。
打印机的设定已改变	在照相机上改变设定时打印机的进纸盒被卸下或操作了打印机。	请勿在照相机上改变设定时操作打印机。
 打印机故障	打印机和 / 或照相机有问题。	关闭照相机和打印机的电源。在重新打开电源之前，检查打印机并解决所有问题。
 无法打印此图像	在其它相机上拍摄的图像可能无法在本相机上打印。	请使用电脑打印。

### ? 要点

- 如果显示上述以外的出错信息，请参阅“出错信息”（第 128 页）。



## 如何进行打印预约

打印预约用来将图像存储在插卡上的同时保存打印资料（打印数和日期 / 时间信息）。

仅可以预约打印存储在插卡上的图像。在进行打印预约之前，请在照相机中插入记录有图像的插卡。

使用打印预约，您可以方便地在家中使用个人 DPOF 兼容打印机或在支持 DPOF 的冲印店打印出图像。DPOF 是一种用于记录来自数码照相机的自动打印信息的标准格式。它允许您将想要打印的图像和打印数等资料存储在插卡上，以便在家中或在冲印店自动打印图像。

带打印预约的图像可以通过以下途径打印。

**利用 DPOF 兼容的冲印店打印。**

可以使用打印预约资料打印图像。

**使用 DPOF 兼容的打印机打印。**

可以不使用电脑而直接从包含打印预约资料的插卡进行打印。有关详细说明，请参阅打印机的使用说明书。还有可能需要使用电脑插卡转接器。

### 不使用 DPOF 进行打印

存储于内存中的图像无法在冲印店打印。交付打印之前，需要将图像复制到插卡。

 “将内存中的图像复制到插卡（备份）”（第 80 页）

**? 要点****打印和拍摄时记录模式之间的关系**

电脑 / 打印机的分辨率通常基于每英寸的点数 (像素) (dpi)。dpi 值越高, 打印效果越好。但请记住, 图像的 dpi 不改变。也就是说, 用较高的分辨率打印图像时, 印出的图像尺寸较小。虽然可以打印放大的图像, 但图像质量会降低。

如果要打印大尺寸的高质量图像, 请在拍摄图像时将记录模式设得尽可能高些。📷 “记录模式” (第 25 页)

**! 注**

- 用其他装置设定的 DPOF 预约内容无法用本照相机改变。请用原装置改变。
- 如果插卡包含由其他装置设定的 DPOF 预约内容, 使用本照相机输入预约内容可能覆盖以前的预约内容。
- 若在插卡存储器中没有足够空间, 可能无法输入预约资料。照相机将显示 [存储卡已满]。
- 每个插卡最多可以对 999 张图像进行 DPOF 打印预约。
- 即使图像显示时出现 [该图像不能显示] 信息, 也可能可以进行打印预约。这时, 以全画面显示图像时不显示打印预约图标 (📄)。显示多张图像 (索引显示) 时显示 📄, 让您确认打印预约。
- 在有些打印机上或冲印店中, 可能无法使用某些功能。
- 将打印资料保存到插卡上时, 打印预约可能要花点时间。

**1 张预约**

以下说明如何对选择的图像进行 1 张预约。请按照操作指南进行设定。

对于 📄, 选择您要打印预约的影集, 并显示顶层菜单。




顶层菜单 ▶ [模式菜单] ▶ [播放] ▶ [📄]

📷 “使用菜单” (第 16 页)

- 对于 📄: 顶层菜单 ▶ [影集菜单] ▶ [📄]

# 1 选择 [打印]，并按 。



操作指南

# 2 按照操作指南，按 选择要打印预约的图像，然后按 设定打印数。

- 无法对带有  的图像进行打印预约。
- 重复步骤 2，对其他图像进行打印预约。



# 3 完成打印预约时，按 。

# 4 选择 [无]、[日期] 或 [时间]，并按 。

- 无 图像不带日期和时间打印。  
 日期 选择的图像带拍摄日期打印。  
 时间 选择的图像带拍摄时间打印。



1 张预约画面

# 5 选择 [预约]，并按 。



## 全部预约



预约插卡中存储的所有图像。打印数设为每张图像打印一份。可以设定打印拍摄日期和时间。

对于 ，影集中的所有图像均进行打印预约。选择您要进行打印预约的影集，并显示顶层菜单。



顶层菜单 ▶ 【模式菜单】 ▶ 【播放】 ▶ “使用菜单” (第 16 页)

• 对于 : 顶层菜单 ▶ 【影集菜单】 ▶

1

选择 ，并按 。

2

选择【无】、【日期】或【时间】，并按 。

无 图像不带日期和时间打印。

日期 全部图像带拍摄日期打印。

时间 全部图像带拍摄时间打印。

3

选择【预约】，并按 。

## 重新设定打印预约资料



此功能用来重设图像的打印预约资料。  
可以重设所有打印预约资料，或仅对选择的图像重设。



顶层菜单 ▶ 【模式菜单】 ▶ 【播放】 ▶ “使用菜单” (第 16 页)

• 对于 : 顶层菜单 ▶ 【影集菜单】 ▶

## ● 对所有图像重设打印预约资料

1

选择【重设】，并按 。

• 如果没有打印预约资料，则不显示此画面。



## ● 重设所选图像的打印预约资料

- 1** 选择 **[保持]**，并按 。
- 如果没有打印预约资料，则不显示此画面。



- 2** 选择 **[凸]**，并按 。

- 3** 按   选择您要取消其打印预约的图像，并按  将打印数减至 **0**。
- 重复步骤 3，取消其他图像的打印预约。

- 4** 完成取消打印预约后，按 。

- 5** 选择 **[无]**、**[日期]** 或 **[时间]**，并按 。
- 此设定应用于带打印预约的剩余图像。

- 6** 选择 **[预约]**，并按 。


# 将照相机连接至电脑

8

在电脑上观看您拍摄的图像只是欣赏图像的许多方法之一。

您可以打印喜欢的图像，使用应用软件从照相机下载图像并编辑，或将它们按日期或类别整理，或附加到电子邮件上并通过因特网发送。

在电脑上使用图像的方法多种多样。您可以进行幻灯片放映、将图像贴到您的主页上、建立影集、或将您喜欢的图像设为桌面墙纸。



# 流程

您可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑，并使用 OLYMPUS Master 软件（也随照相机附带）下载（传送）图像到电脑。

开始之前，请准备好以下项目。



安装 OLYMPUS Master 软件

👉 第 114 页

使用 USB 电缆将照相机连接电脑

👉 第 118 页

启动 OLYMPUS Master 软件

👉 第 119 页

下载图像文件到电脑

👉 第 121 页

断开照相机与电脑的连接

👉 第 122 页

## ? 要点

观看和编辑下载的图像

→ 如果您要使用图像应用软件处理图像，请务必先将图像下载到电脑。根据软件不同，如果图像仍在内存或插卡中时就被处理（旋转等），则图像文件可能损坏。

如果使用 USB 电缆无法从照相机下载资料

→ 可以使用选购的电脑插卡转换器下载 xD-Picture Card 上的图像文件。有关详细说明，请访问 Olympus 网站，其地址记载于本说明书的封底。

## ! 注

- 当连接照相机到电脑时，建议您使用选购的 AC 转换器。如果使用电池，请确定电量充足。与电脑连接（通讯）时，照相机不会自动关闭。如果电池用尽，则无论在进行什么操作，照相机均会停止。这可导致电脑故障，或传送的图像资料（文件）丢失。
- 请勿在连接电脑时关闭照相机电源。否则会使电脑发生故障。
- 通过 USB 集线器将照相机连接电脑时，如果在电脑与集线器之间存在任何兼容性问题，会导致操作不稳定。这时请勿使用集线器，而直接将照相机连接至电脑。

# 使用 OLYMPUS Master

为编辑和管理图像文件，请安装附带光盘上的 OLYMPUS Master 软件。

## OLYMPUS Master 是什么？

OLYMPUS Master 是应用软件，用于在电脑上编辑数码相机拍摄的图像。将它安装在您的电脑上可用来：

**从照相机或其他媒体下载图像**

**观看图像和动画**


可以进行幻灯片放映和播放声音。

**管理图像**

可以使用日历显示功能编排图像。按日期或关键字查找图像。

**编辑图像**

可以旋转、裁剪图像和改变其尺寸。



**使用滤镜和补正功能编辑图像**

**打印图像**

可以打印图像及制作索引、日历和明信片。

**制作全景图像**

可以使用以全景拍摄模式拍摄的图像制作全景图像。

有关其他功能和操作的详细说明，请参阅“帮助”指南和 OLYMPUS Master 使用说明书。

## 安装 OLYMPUS Master

在安装 OLYMPUS Master 软件之前，请确认您的电脑符合以下系统要求。对于较新的操作系统，请参阅记载于本说明书封底的 Olympus 网站。

### ● 工作环境

#### Windows

---

操作系统	Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP
CPU	Pentium III 500MHz 或更新
内存	128 MB 或更多（建议至少 256 MB）
硬盘容量	300 MB 或更多
接口	USB 接口
显示器	1,024 × 768 像素，65,536 色或更多

#### ! 注

- 仅在预装操作系统的电脑上，资料传送才有保证。
- 要在 Windows 2000 Professional/XP 中安装软件，您必须以具有管理员权限的用户登录。
- 电脑上必须安装 Internet Explorer 和 QuickTime 6 或更新版本。
- Windows XP 对应于 Windows XP Professional/Home Edition。
- Windows 2000 对应于 Windows 2000 Professional。
- 如果您使用 Windows 98SE，则会自动安装 USB 驱动程序。

#### Macintosh

---

操作系统	Mac OS X 10.2 或更新
CPU	Power PC G3 500 MHz 或更新
内存	128 MB 或更多（建议至少 256 MB）
硬盘容量	300 MB 或更多
接口	USB 接口
显示器	1,024 × 768 像素，32,000 色或更多

## ! 注

- 仅在配备内置 USB 接口的 Macintosh 电脑上，操作才有保证。
- 必须安装 QuickTime 6 或更新版本和 Safari 1.0 或更新版本。
- 在进行以下操作之前，请务必移除媒体（拖放到垃圾桶图标）。否则可能导致电脑操作不稳定，需要重新启动。
  - 拔下连接照相机与电脑的电缆
  - 关闭照相机电源
  - 打开照相机的插卡舱盖

## Windows

### 1 将光盘插入光盘驱动器。

- 显示 OLYMPUS Master 安装画面。
- 如果画面未显示，请双击“我的电脑”图标，然后单击光盘图标。



### 2 单击“OLYMPUS Master”。

- 显示 QuickTime 安装画面。
- 使用 OLYMPUS Master 需要用到 QuickTime。如果 QuickTime 画面未显示，则 QuickTime 6 或更新版本已经安装到电脑上。此时，进到步骤 4。



### 3 单击“下一步”并按照画面指示进行操作。

- 当 QuickTime 授权协议显示时，请阅读协议并单击“同意”继续安装。
- 显示 OLYMPUS Master 安装画面。



### 4 按照画面指示进行操作。

- 当 OLYMPUS Master 授权协议显示时，请阅读协议并单击“是”继续安装。



- 当显示“用户信息”对话框时，请输入“名称”和“OLYMPUS Master 序列号”，选择地区并单击“下一步”。有关序列号，请参阅光盘包装盒上的贴条。
- 当 DirectX 授权协议显示时，请阅读协议并单击“是”。



- 显示是否要安装 Adobe Reader 的画面。需要用 Adobe Reader 阅读 OLYMPUS Master 使用说明书。如果未显示此画面，则 Adobe Reader 已经安装到电脑上。

### 5 要安装 Adobe Reader，单击“确定”。

- 要取消安装，单击“取消”。
- 进入到步骤 7。
- 显示 Adobe Reader 安装画面。按照画面指示进行操作。



## 6 按照画面指示进行操作。

- 显示确认安装完成的画面。单击“完成”。



## 7 当屏幕显示是否要重新启动电脑的询问时，选择立即重新启动的选项并单击“确定”。

- 电脑重新启动。
- 从光盘驱动器取出光盘并保存。

### Macintosh

## 1 将光盘插入光盘驱动器。

- 显示光盘窗口。
- 如果未显示光盘窗口，请双击桌面上的光盘图标。



## 2 双击所需的语言文件夹。

## 3 双击“Installer”图标。

- OLYMPUS Master 安装程序启动。
- 按照画面指示进行操作。
- 当 OLYMPUS Master 授权协议显示时，请阅读协议并单击“继续”，然后单击“同意”继续安装。
- 显示确认安装完成的画面。



## 4 单击“完成”。

- 显示第一个画面。

## 5 单击“重新启动”。

- 电脑重新启动。
- 从光盘驱动器取出光盘并保存。

# 将照相机连接至电脑

使用 USB 电缆将照相机连接到电脑。

## 1 确定照相机电源已经关闭。

- 电源指示灯熄灭。
- 液晶显示屏关闭。
- 镜头缩回。



## 2 将 USB 电缆插入电脑上的 USB 接口。

- 请参阅电脑的使用说明书查找 USB 接口的位置。

## 3 将 USB 电缆插入照相机的多功能接口。

- 照相机自动开启电源。
- 液晶显示屏开启，并显示 USB 连接的选择画面。



## 4 选择 [PC] 并按 。

## 5 照相机被电脑识别。

- Windows 98SE/Me/2000

当您首次将照相机连接电脑时，电脑会尝试识别照相机。单击“确定”退出所显示的信息。照相机被识别为“可移动磁盘”。

- Windows XP

当照相机连接电脑时，会显示选择图像文件操作的画面。因为将使用 OLYMPUS Master 下载图像，所以请单击“取消”。

- Mac OS X

iPhoto 程序是用于管理数码图像的预设应用程序。当您首次连接数码照相机时，iPhoto 应用程序会自动启动，因此，关闭此应用程序并启动 OLYMPUS Master。



**!** 注

- 当照相机与电脑连接时，照相机的功能会被禁用。

## 启动 OLYMPUS Master

### Windows

#### 1 双击桌面上的“OLYMPUS Master”图标 。

- 显示主菜单。
- 安装后首次启动 OLYMPUS Master 时，会在显示主菜单之前显示“用户注册”对话框。请按照提示填写注册表格。


### Macintosh

#### 1 双击“OLYMPUS Master”文件夹中的“OLYMPUS Master”图标 。

- 显示主菜单。
- 首次启动 OLYMPUS Master 时，会在显示主菜单之前显示“用户信息”对话框。请输入“名称”和“OLYMPUS Master 序列号”，并选择地区。
- 在显示“用户信息”对话框之后显示“用户注册”对话框。请按照提示填写注册表格。



## ● OLYMPUS Master 主菜单



- ① “图像传送”按钮  
从照相机或其他媒体下载图像。
- ② “浏览图像”按钮  
显示浏览窗口。
- ③ “在线打印”按钮  
显示在线打印窗口。
- ④ “打印”按钮  
显示打印菜单。
- ⑤ “制作和娱乐”按钮  
显示编辑菜单。
- ⑥ “备份”按钮  
建立备份图像。
- ⑦ “升级”按钮  
显示选择升级为 OLYMPUS Master Plus 的窗口。

## ● 退出 OLYMPUS Master

1

单击主菜单上的“退出”

- 退出 OLYMPUS Master。

# 在电脑上显示照相机图像

## 下载和保存图像

您可以将照相机图像保存在电脑上。

**1** 在 **OLYMPUS Master** 主菜单上单击“图像传送” 。

- 显示选择来源的菜单。

**2** 单击“来自相机” 。

- 显示选择图像的窗口。照相机中的全部图像均显示。

**3** 选择图像文件并单击“图像传送”。

- 指示下载完成的窗口显示。

**4** 单击“立刻浏览图像”。

- 下载的图像显示在浏览窗口中。
- 要返回主菜单，在“浏览”窗口中单击“主菜单”。

### 注

- 下载图像时，插卡读写指示灯会闪烁。请勿在指示灯闪烁时进行下列任何操作。
  - 打开插卡舱盖。
  - 取出电池。
  - 插上或拔下 AC 转换器。



## ● 断开照相机连接

将图像下载到电脑后，可以断开照相机连接。

### 1 确定插卡读写指示灯关闭。

插卡读写指示灯



### 2 作以下准备以拔下 USB 电缆。


#### Windows 98SE

- 1 双击“我的电脑”图标，然后右键单击“可移动磁盘”图标以显示菜单。
- 2 单击菜单上的“弹出”。



#### Windows Me/2000/XP

- 1 单击系统托盘中的“拔出或弹出硬件”图标。
- 2 单击显示的信息。
- 3 当显示信息说可以安全地移除硬件时，单击“确定”。



#### Macintosh

- 1 拖动桌面上的“Untitled”或“NO\_NAME”图标时，垃圾桶图标会变为弹出图标。请将它拖放到弹出图标。



### 3 从照相机拔下 USB 电缆。



#### ! 注

- Windows Me/2000/XP: 在您单击“拔出或弹出硬件”时, 可能显示警告信息。请确定没有正在从照相机下载图像资料并且所有应用程序均关闭。再次单击“拔出或弹出硬件”图标并拔下电缆。


## 观看静止图像和动画

### 1 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击“浏览图像” 。


- 显示“浏览”窗口。

### 2 双击您要观看的静止图像缩略图。

缩略图



- 照相机切换到检视模式, 图像被放大。
- 要返回主菜单, 在“浏览”窗口中单击“主菜单”。




## ● 观看动画

**1** 在“浏览”窗口中双击您要观看的动画缩略图。

- 照相机切换到检视模式，显示动画的第一张图像。

**2** 要播放动画，单击画面底部的播放按钮 。

控制组件的名称和功能如下所示。



	项目	说明
1	播放滑块	移动滑块以选择图像。
2	时间显示	显示播放期间已过的时间。
3	播放（暂停）按钮	播放动画。在播放时作为暂停按钮使用。
4	倒退按钮	显示前面的图像。
5	前进按钮	显示后面的图像。
6	停止按钮	停止播放并回到第一张图像。
7	重复按钮	重复播放动画。
8	音量按钮	显示音量调节滑块。

## 打印图像


可以从照片、索引、明信片 and 日历菜单打印图像。以下使用照片菜单进行说明。

**1** 在 **OLYMPUS Master** 主菜单上单击“打印” 。

- 显示打印菜单。

## 2 单击“相片”。

- 显示“打印相片”窗口。



## 3 在“打印相片”窗口中单击“打印 机设定”。

- 显示打印机设定画面。请进行必要的打印机设定。




## 4 选择布局 and 尺寸。

- 要随图像打印日期和时间，请勾选“打印日期”旁的小框，并选择“日期”或“日期和时间”。




## 5 选择要打印的缩略图并单击“添加”。

- 在布局上会显示所选图像的预览。



## 6 选择打印数。



## 7 单击“打印”。

- 打印开始。
- 要返回主菜单，在“打印相片”窗口中单击“菜单”。

## 不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存到电脑

本照相机与 USB 大容量存储器兼容。可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑来下载和保存图像，而不使用 OLYMPUS Master。使用 USB 电缆将照相机连接电脑时，需要以下环境。

**Windows:** Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

**Macintosh:** Mac OS 9.0 至 9.2/X

### ! 注


- 如果您的电脑运行 Windows 98SE，则需要安装 USB 驱动程序。在使用 USB 电缆将照相机连接电脑之前，请双击附带的 OLYMPUS Master 光盘上以下文件夹中的文件。  
(驱动器名称)：\USB\INSTALL.EXE
- 即使您的电脑配置了 USB 接口，在以下环境中资料传送也不能保证。
  - Windows 95/98/NT 4.0
  - 从 Windows 95/98 升级的 Windows 98SE
  - Mac OS 8.6 或更早版本（但在配置预装 USB 接口和 USB MASS Storage Support 1.3.5 的 Mac OS 8.6 上，资料传送已被确认。）
  - 以扩展卡等另外安装 USB 接口的电脑。
  - 不带预装操作系统的电脑和自行组装电脑。

# 附录

# 9

本章包含 OLYMPUS 的有用信息。

- 当您在使用照相机时遇到出错信息时…
- 当您按 **POWER** 钮却没有反应时…
- 当您要了解如何安全收藏您珍贵的照相机…
- 当您不理解说明书中的某个术语时…您将在本章中找到答案。



## 出错信息

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
 这张卡不能使用	插卡有问题。	此插卡不能使用。插入新插卡。
 写保护	禁止写入插卡。	记录的图像在电脑上设为保护（只读）。将图像下载到电脑，然后取消只读设定。
 内存已满	内存没有可用存储空间，无法存储任何新资料。	插入插卡备份全部资料或删除不需要的资料。删除之前，请将重要资料下载到电脑。
 存储卡已满	插卡没有可用存储空间，无法存储任何新资料。	更换插卡或删除不要的资料。删除之前，请将重要资料下载到电脑。
 没有记录任何图像	内存或插卡中没有图像。	内存或插卡不含任何图像。记录图像。
 该图像不能显示	所选图像有问题，无法在本照相机上播放。	在电脑上用图像处理软件观看图像。如果仍无法观看，则图像文件损坏了。
 插卡盖已打开	插卡舱盖打开了。	请关闭插卡舱盖。
 剩余电量不足	电池耗尽。	对电池充电。
 设定日期和时间	第一次使用照相机或取出电池很长时间时，日期和时间重设为出厂预设设定。	设定日期和时间。

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
	<p>此插卡不能用于本照相机。或者插卡未格式化。</p>	<p>格式化或更换插卡。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择 [电源关闭]，并按 。插入新插卡。</li> <li>选择 [格式化]，并按 。插卡上的所有资料都将删除。</li> </ul>
	<p>内存中有错误。</p>	<p>选择 [格式化]，并按 。内存中的所有资料都将删除。</p>

## 故障检修

## ● 准备性操作

可能的原因	更正措施	参考页
照相机电源打不开或功能按钮无反应。		
照相机电源关闭。	按 <b>POWER</b> 钮打开照相机电源。	第 21 页
电池电力耗尽。	对电池充电。	-
电池因寒冷暂时不能使用。	将电池在口袋中放置片刻捂热。	-
照相机处于待机模式。	按快门钮或变焦钮。	-
照相机与电脑连接。	与电脑相连时，照相机无法操作。	第 122 页

## ● 拍摄图像

可能的原因	更正措施	参考页
按下快门钮时不能拍摄。		
电池电力耗尽。	对电池充电。	-
照相机处于播放模式。	将模式拨盘设为  或  以外的模式。	第 9 页
闪光灯尚未结束充电。	将手指从快门钮上松开，并等待  （闪光灯充电）标志停止闪烁后再拍摄图像。	第 42 页
照相机电源关闭。	按 <b>POWER</b> 钮。	第 21 页
内存或插卡已满。	插入新插卡或删除不需要的图像。删除之前，请将重要图像下载到电脑。	第 81， 121 页
拍摄时或图像写入内存或插卡时电池电力用尽。	对电池充电。（插卡读写指示灯闪烁时，请等到它熄灭。）	-
存储器标尺已满。	等到存储器标尺有空间后再拍摄。	-
插卡有问题。	参阅“出错信息”。	第 128 页

可能的原因	更正措施	参考页
液晶显示屏难以看清。		
照相机内部有湿气凝结*。	关闭照相机电源。请等到照相机达到周围温度并干燥后再打开电源。	-
液晶显示屏的亮度未调节适当。	使用  调节亮度。	第 91 页
液晶显示屏暴露在直射阳光下。	用手挡住阳光。	-
拍摄时液晶显示屏上出现竖条。	将照相机对准阳光下明亮的被摄对象可能导致画面上出现竖条。这不是照相机的故障。	-
与图像资料一起记录的日期错误。		
未设定日期和时间。	设定日期和时间。时钟未预设。	第 92 页
照相机的电池被取出。	如果照相机取出电池达 1 天，日期和时间设定将被取消。重新设定日期和时间。	第 92 页
关闭照相机电源时设定恢复为出厂预设设定。		
[出厂设定] 设为 [开]。	将 [出厂设定] 设为 [关]。	第 85 页
图像不聚焦。		
被摄对象太靠近。	离被摄对象远些。在离开拍摄对象 20 至 50 cm 处拍摄图像时，使用近拍模式。在 20 cm 以内拍摄图像时，使用超级近拍模式。	第 40 页
无法自动聚焦。	使用聚焦锁定聚焦被摄对象。	第 22 页
照相机内部有湿气凝结*。	关闭照相机电源。请等到照相机达到周围温度并干燥后再打开电源。	-
液晶显示屏关闭。		
照相机处于待机模式。	按快门钮或变焦钮。	-

可能的原因	更正措施	参考页
闪光灯不闪光。		
闪光灯设为 [📷]。	选择 [📷] 以外的闪光模式。	第 41 页
被摄对象被照亮。	如果要让闪光灯对明亮照明的被摄对象闪光，将闪光灯设为 [📷]。	第 41 页
照相机记录动画。	在动画模式下闪光灯不闪光。选择 📷 以外的拍摄模式。	第 44 页
设定为超级近拍模式。	在超级近拍模式下闪光灯不闪光。将近拍模式设为 [📷 关] 或 [📷]。	第 40 页
设定为全景拍摄模式。	在全景拍摄模式下闪光灯不闪光。取消全景拍摄模式。	第 57 页
电池使用时间短暂。		
在寒冷环境中使用照相机。	在低温环境中，电池效能会减退。将照相机放在外套或衣物内使其保持一定温度。	-
未正确指示剩余电池电量。	当电量消耗波动很大时，照相机可能不显示电池警告指示而关闭。对电池充电。	-

\* 湿气凝结：室外寒冷时，空气中的水蒸气迅速冷却并转变成水滴。  
将照相机从寒冷的地方拿到温暖的房间时会发生湿气凝结。

## ● 播放拍摄的图像

可能的原因	更正措施	参考页
无法播放内存中的图像。		
照相机中插有插卡。	插入插卡时，只能播放插卡中的图像。请取出插卡。	第 29 页
图像不聚焦。		
拍摄不适合自动聚焦的被摄对象。	使用聚焦锁定对被摄对象聚焦。	第 22 页
按下快门钮时照相机晃动了。	正确持拿照相机，轻轻按下快门钮。使用  模式减少照相机晃动所导致的模糊。在较慢的快门速度下，容易发生照相机晃动。在夜景或黑暗条件下使用  拍摄时，请使用三角架，或拿稳照相机。	第 46 页
镜头脏了。	清洁镜头。使用市售的吹刷，再用镜头清洁纸清除灰尘。镜头脏时其表面可能会起雾。	第 137 页
图像太亮。		
闪光灯设为  。	选择  以外的闪光模式。	第 41 页
被摄对象的中央太暗。	若被摄对象的中央太暗，则周围区域表现为太亮。朝负 (-) 方向调节曝光补偿。	第 49 页
[ISO] 设定太高。	将 [ISO] 设为 [自动] 或低感光度，例如 [64]。	第 53 页
在 <b>A</b> 模式下光圈值太小。	增加光圈值，或将照相机设为  模式。	第 48 页
在 <b>S</b> 模式下快门速度设定太慢。	增加快门速度，或将照相机设为  模式。	第 47 页
在  模式或 <b>SCENE</b> 模式的  下使用闪光灯，或在 [ISO] 设定过高时使用闪光灯。	将闪光模式设为  。	第 41 页

可能的原因	更正措施	参考页
图像太暗。		
闪光灯被手指挡住。	正确持拿照相机，使手指远离闪光灯。	-
被摄对象超出闪光灯的工作范围。	在闪光灯的工作范围内拍摄。	第 41 页
闪光灯设为 [Ⓢ]。	选择 [Ⓢ] 以外的闪光模式。	第 41 页
被摄对象太小而且背光。	将闪光设为 [⚡]，或将 [ESP/□] 设为 [□]。	第 41、51 页
使用了连拍模式。	连拍时使用较快的快门速度可能使图像比通常暗。将 [DRIVE] 设为 [□]。	第 52 页
被摄对象的中央太亮。	若被摄对象的中央太亮，则整个图像表现为较暗。朝正 (+) 方向调整曝光补偿。	第 49 页
在 <b>A</b> 模式下光圈值太高。	减小光圈值，或将照相机设为  模式。	第 48 页
在 <b>S</b> 模式下快门速度设定太快。	减小快门速度，或将照相机设为  模式。	第 47 页
图像色彩不自然。		
室内照明影响图像的色彩。	根据照明设定白平衡。	第 50 页
图像中没有白色。	在图像中添加一些白色部分或使用 [⚡] 拍摄。	第 41 页
白平衡设定错误。	根据光源调整白平衡。	第 50 页
部分图像太暗。		
手指或手带挡住部分镜头。	正确持拿照相机，使手指和手带远离镜头。	-

可能的原因	更正措施	参考页
拍摄的图像不出现在液晶显示屏上。		
照相机电源关闭。	将模式拨盘设为  或  ，然后按 <b>POWER</b> 钮开启照相机电源。	第 21 页
照相机处于拍摄模式。	按 <b>QUICK VIEW</b> 钮或将模式拨盘设为  或  。	第 9 页
内存或插卡中没有图像。	液晶显示屏上显示 [没有记录任何图像]。记录图像。	-
插卡有问题。	参阅“出错信息”。	第 128 页
照相机与电视机连接。	当 AV 电缆连接至照相机时，液晶显示屏不起作用。	第 78 页
无法进行删除 1 张和全部删除操作。		
图像被保护。	取消图像保护。	第 80 页
与照相机连接时电视机上无图像显示。		
视频输出信号不正确。	请根据使用地区设定视频输出信号。	第 79 页
电视机视频信号设定不正确。	将电视机设为视频输入模式。	-
液晶显示屏难以看清。		
液晶显示屏的亮度未调节适当。	使用  调节液晶显示屏亮度。	第 92 页
液晶显示屏暴露在直射阳光下。	用手挡住阳光。	-

## ● 照相机与电脑或打印机连接时

可能的原因	更正措施	参考页
打印机连接失败。		
使用 USB 电缆将照相机连接打印机之后，在液晶显示屏上选择了 PC。	拔下 USB 电缆，并从步骤 1 “打印图像”重新开始。	第 100 页
打印机不支持 PictBridge。	请参阅打印机的使用说明书。或者与打印机厂商联络。	-
照相机不被电脑识别。		
电脑无法识别照相机。	从照相机拔下 USB 电缆，并重新连接。	第 118 页
未安装 USB 驱动程序。	安装 OLYMPUS Master。	第 113 页

## ● 清洁照相机

### 外壳：

- 用软布轻轻擦拭。如果照相机很脏，用中性洗涤剂将布浸湿后再拧干。用潮湿的布擦拭照相机，然后再用干布擦干。若在海边使用了照相机，用清水将布浸湿后再拧干进行擦拭。

### 液晶显示屏：

- 用软布轻轻擦拭。

### 镜头：

- 用市售的吹刷吹掉镜头上的灰尘，然后用镜头清洁纸轻轻擦净。

### 电池／充电器：

- 用软干布轻轻擦拭。

## ! 注

- 请勿使用苯或酒精等烈性溶液或化学抹布。
- 镜头脏时其表面可能会起雾。

## ● 存放

- 当长久存放照相机时，请取下电池、AC 转接器和插卡，置于通风良好的凉爽干燥地方。
- 定期插入电池测试照相机功能。

## ! 注

- 避免将照相机置于有化学品的地方，因为这可导致腐蚀。


# 电池和充电器

- 本照相机使用 Olympus LI-10B 或 LI-12B 锂离子电池。不能使用其他类型的电池。
- 照相机的电力消耗根据所使用的功能而异。
- 在以下所述的情况下，因连续损耗电力，电池很快耗尽。
  - 反复使用变焦。
  - 在拍摄模式下反复半按快门钮启动自动聚焦功能。
  - 液晶显示屏上长时间显示图像。
  - 照相机与电脑或打印机连接。
- 使用耗尽的电池可能导致照相机不显示电池电量警告而关闭电源。
- 购买时，可充电电池未充满电。使用之前，请使用 LI-10C 充电器为电池充满电。
- 附带的可充电电池通常约需 120 分钟充满电。
- 切勿使用 LI-10C 之外的任何充电器。
- 充电器可在 AC 100 V 到 AC 240 V (50/60 Hz) 的范围内使用。在国外使用充电器时，可能需要插头转接器将插头转换为 AC 墙壁插座的形状。有关详细说明，请您当地电器商店或旅行社咨询。
- 请勿使用旅行变压器，这可能损坏充电器。

## AC 转换器（选购）

AC 转换器适用于下载图像到电脑等花时间的工作。

使用 Olympus AC 转换器，从普通 AC 墙壁插座对数码相机供电。请勿将任何其他 AC 转换器用于本照相机。



### ! 注

- 如果照相机连接于电脑或打印机时电池电力耗尽，则图像资料可能会丢失或损坏。建议您使用 AC 转换器。当照相机与电脑或打印机连接时，请勿插上或拔下 AC 转换器。
- 在照相机电源打开时，请勿安装或取出电池，或插上或拔下 AC 转换器。否则可能会影响照相机的内部设定或功能。
- AC 转换器可在 AC 100 V 到 AC 240 V (50/60 Hz) 的范围内使用。在国外使用时，可能需要插头转换器将插头匹配 AC 墙壁插座。有关详细说明，请向您当地电器商店或旅行社咨询。
- 请勿使用旅行变压器，这可能损坏 AC 转换器。
- 使用 AC 转换器时，照相机不防水。
- 请务必阅读 AC 转换器的使用说明书。

## 小心使用环境

- 为保护本产品中包含的高精技术部件，切勿将照相机留置于下列地方，无论是使用中或存放：
  - 温度和 / 或湿度高或会起剧烈变化的地方。直射阳光下、沙滩上、锁住的汽车中，或靠近其他热源（火炉、散热器等）或增湿器。
  - 在多沙或多尘的环境中。
  - 接近易燃物品或爆炸物。
  - 在水湿地方，如浴室或雨中。使用防风雨设计的产品时，也请阅读其说明书。
  - 在易受强烈振动的地方。
- 切勿掉落照相机，或让其经受剧烈冲击或振动。
- 安装在三脚架上时，请使用三脚架头调整照相机位置。请勿扭动照相机。
- 请勿接触照相机的电气触点。
- 放置时，请勿将照相机直接朝向太阳。否则可导致镜头或快门帘损坏、色彩故障、CCD 上产生幻影，或可能引起火灾。
- 请勿用力推拉镜头。
- 长时间存放照相机之前，请取出电池。选择凉爽干燥的地方存放，以防止照相机内部湿气凝结或起雾。存放后，打开照相机电源并按下快门释放钮测试，确保其操作正常。
- 请始终遵循本照相机说明书中所述的操作环境限制。

## 使用电池注意事项

- 本照相机使用由 Olympus 公司指定的锂离子电池。请勿使用任何其他充电器。使用前请仔细阅读电池的使用说明书，以确保安全正确使用。
- 如果电池的端子沾湿或沾上油渍时，会引起电池的接触不良。请用干布擦拭干净后再使用。
- 在第一次使用电池前或长时间不使用电池后再次使用前，请务必将其充电。
- 当在低温下用电池操作照相机时，请尽可能使照相机和电池保温。电池在低温下性能会减弱，当回到常温时便会恢复正常。
- 可拍摄的影像数量取决于拍摄条件、照相机的使用环境以及所使用的电池的状态。
- 在进行长途旅行时，尤其是出国旅行时，请购买备用电池。旅行途中可能很难购到推荐的电池。
- 为保护我们这个星球的资源，请循环使用电池。当您丢弃废旧电池时，请确保将其端子覆盖，并一贯遵守当地的法律和规章。

## 液晶显示屏

- 请勿用力按液晶显示屏，否则图像可能变得模糊，导致显示模式故障或液晶显示屏损坏。
- 液晶显示屏的顶部 / 底部可能出现光带，但这不是故障。
- 在照相机中对角地观看被摄对象时，其边缘在液晶显示屏上可能出现锯齿状。这不是故障，在播放模式下将较不明显。
- 在低温的地方，液晶显示屏可能要花很长时间开启，或者其色彩可能暂时改变。在极其寒冷地方使用照相机时，最好偶尔将它放到温暖的地方。因低温而使效果变差的液晶显示屏将在正常温度下恢复。
- 液晶显示屏采用高精密技术制造。但在液晶显示屏上可能经常出现黑色斑点或明亮斑点。由于其特性或您观看液晶显示屏的角度，斑点在色彩和亮度上可能不均匀。这不是照相机的故障。

## 法律和其他注意事项

- Olympus 公司对于合法使用条件下，因不适当应用本产品而预料会出现的任何损害或受益，或任何第三方的请求不作任何说明和保证。
- Olympus 公司对于合法使用条件下，因删除图像数据而引起的任何损害或受益不作任何说明和保证。

## 不承担保证责任的声明

- Olympus 公司未对此书面材料或软件所含或涉及的（明示或暗示的）内容作任何说明或保证。而且在任何情况下：对任何适销或适合特别目的的暗示保证，因使用或不使用此书面材料或软件或设备而造成的任何必然、偶然或间接损害（包括但不限于商业盈利之损失、营业中断及商业信息之损失）概不负责。某些国家不允许对必然或偶然损害的保证作为例外或进行限制，所以上述限制可能不适用于您。
- Olympus 公司保留本说明书的所有权力。

## 警告

未经授权翻拍或使用具备版权之材料可能违反相关的版权法。Olympus 公司对任何侵犯版权所有者权益之未经授权的翻拍、使用及其他行为概不负责。

## 版权须知

版权所有。事先未经 Olympus 公司书面许可，不得以任何形式或手段（电子或机械形式，包括翻拍、录制或使用任何类型的信息存储和检索系统）复制或这些书面材料或软件的任何部分。Olympus 公司对这些书面材料或软件中所含信息的使用或因此而造成的损害概不负责。Olympus 公司有权改变这些书面材料或软件的特征及内容。恕不征求意见或事先通告。

## FCC 通告

- 无线电和电视信号干扰

未经制造商的特别许可擅自修改或改造可能会使用户丧失操作本设备的权利。本设备经测试发现符合 FCC 规则的第 15 部分有关 B 类数字设备的限定。这些限定设计用于对在居住区安装设备而产生的有害干扰提供合理的防护。本设备产生、使用和辐射无线电频率能量，如果未按指示进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。

但是，并不担保在特定的安装下不会导致干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收导致了有害干扰，可通过关闭设备然后再开启来确定，建议用户采用以下一种或多种方法纠正干扰。

- 调节或重新定位接收天线。
- 增加照相机与接收机之间的距离。
- 将照相机连接到与接收机连接的不同电路插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视机技术人员请求帮助。仅可用 OLYMPUS 提供的 USB 电缆将照相机连接到支持 USB 接口的个人电脑 (PC)。

未经授权擅自修改或改造本设备可能会使用户丧失操作本设备的权利。

## A（光圈优先）模式

您自己设定光圈，照相机自动改变快门速度以最佳曝光拍摄图像。

## AE（自动曝光）

照相机自动设定曝光。本照相机可以使用的 3 种 AE 模式为： 模式 - 照相机选择光圈和快门速度；**A** 模式 - 用户选择光圈，照相机设定快门速度；**S** 模式 - 用户选择快门速度，照相机选择光圈。

## 曝光

用于获取图像的光量。曝光由打开快门的时间（快门速度）和通过透镜（光圈）的光量决定。

## CCD（电荷耦合器件）

它将穿过镜头的光转换成电信号。在本照相机中，用于拾取光线并转换成 RGB 信号以建立一幅图像。

## 常规照片

这是指使用碘化银照相（常规的非数码摄影的拍摄方式）。此系统相对于静止录像与数码拍摄。

## 程序自动

也称为程序 AE 模式。照相机自动设定拍摄的最佳快门速度和光圈。

## DCF（照相机文件系统设计规则）

由日本电子及信息技术工业协会（JEITA）制定的图像文件标准。

## DPOF（数码打印预约格式）

用于在数码照相机上保存所需的打印设定。通过输入所要打印的图像和各图像的打印张数，用户可方便地利用打印机或支持 DPOF 格式的照相馆打印所需图像。

## 待机模式

设计为节省电池寿命的模式。如果在一定的时间内不操作照相机，它自动进入待机模式。使用照相机上的任意按钮（快门钮、箭头钮等）便可退出待机模式。

## 对比度检测方式

用于测量至被摄对象的距离。照相机根据被摄对象的对比度等级来确定图像是否聚焦。

## ESP（电子选取模式）测光／数码 ESP 测光

它通过分别测量和计算图像中心和其他区域的亮度值来确定曝光。

## EV（曝光值）

测量曝光的系统。光圈在 F1、快门速度为 1 秒时的曝光值为 EV0。光圈每增加一个 F 光阑或快门速度每增加一个单位，EV 增加 1。EV 也可用于表示亮度和 ISO。

## 光圈

可调节的镜头开口，用于控制进入照相机的光量。光圈越大，景深越短，背景越模糊。光圈越小，景深越长，背景越清晰。光圈值越大表示光圈越小，光圈值越小表示光圈越大。

## ISO

由国际标准化组织（ISO）制定的表示胶卷速度的方法（如“ISO100”）。ISO值越高表示感光度越大，使图像在低亮度的条件下也能曝光。

## JPEG（联合图像专家组）

一种静止图像的压缩格式。使用本照相机拍摄的照片（图像）以 JPEG 格式记录在插卡上。将这些图像下载到个人电脑后，用户可以用图像应用软件进行编辑或用因特网浏览器观看图像。

## 减少噪声

当在黑暗地方拍摄时，因为 CCD 上会聚的光线较少，快门速度变得较慢。在长时间曝光中，没有光线会聚的 CCD 部分会产生信号，并在图像上记录为噪声。当减少噪声功能起作用时，照相机会自动减少噪声以产生更加清晰的图像。

## NTSC（国家电视系统委员会）／PAL（逐行倒相制式）

电视制式。NTSC 主要用于日本、北美和韩国。PAL 主要用于欧洲和中国。

## PictBridge

用于连接不同制造商所生产的数码相机和打印机，并直接打印出图像的标准。

## 缺角（暗角）

它指当物体遮住视野的一部分，使得不能拍摄整个被摄对象。暗角也指透过取景器看到的图像与透过物镜拍摄的图像不完全匹配时，拍摄的图像中包含透过取景器所未看到的物体。而且，暗角也可能在使用不正确的镜头罩时发生，使图像的角上出现阴影。

## S（快门优先）模式

也称为快门优先 AE 模式。用户设定快门速度，照相机自动改变光圈以最佳曝光拍摄图像。

## TFT（薄膜电晶体）彩色液晶显示屏

使用薄膜技术构造的晶体管彩色液晶显示屏。

## 图像尺寸

用组成图像的像素数表示的图像尺寸。例如，以  $640 \times 480$  图像尺寸拍摄的图像会填满显示器设定是  $640 \times 480$  的电脑屏幕。但如果显示器设定是  $1,024 \times 768$ ，则图像只占据屏幕的一部分。


## 像素

像素是用于形成图像的最小单位（点）。清晰的大尺寸打印图像需要数百万个像素。

# 其他

# 10

本章包含第 1 至 8 章说明的全部照相机功能。请参照本章以了解照相机部件和按钮的名称、液晶显示屏上显示的图标名称和含义，以及顶层菜单和模式菜单的清单。索引可以帮您找到您所查找功能或项目出现的页面。为有效利用本说明书，在照相机部件名称旁边和菜单清单中列出了参照页码。



# 菜单清单

## ● 拍摄模式菜单 (📷/🔊)/SCENE/S/A)

顶层菜单	标签	项目	设定	参考页
模式菜单	摄影	ESP/📷	ESP、📷	第 51 页
		DRIVE	📷、📷、HI 📷	第 52 页
		ISO	自动、64、100、200、400、800、1600	第 53 页
		数码变焦	关、开	第 39 页
		AF 模式	iESP、点	第 54 页
		🔊	关、开	第 60 页
		全景拍摄		第 57 页
		合成图像		第 59 页
	内存 (存储卡)	格式化	执行、取消	第 83 页
		备份	执行、取消	第 80 页
	设定	出厂设定	关、开	第 85 页
		🔊📷*		第 86 页
		PW ON 设定	画面: 关、1、2、3 音量: 关、小、大	第 86 页
		色彩	标准、蓝色、绿色、粉红色	第 88 页
		🔊)	关、小、大	第 89 页
		快门声音	关、1、2、3 小、大	第 89 页
		记录浏览	关、开	第 90 页
		文件名	重设、自动	第 90 页
		像素映射		第 97 页
		📷		第 91 页
		🕒		第 92 页
		双时设定	关、开	第 93 页
		闹钟设定	关、一次、每日	第 94 页
		VIDEO 输出	NTSC、PAL	第 79 页
		🔊	-2.0 - 0.0 - +2.0	第 49 页

\* 可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

	SHQ		第 25 页
	HQ		
	SQ1	2560 × 1920、 2272 × 1704、 2048 × 1536	
	SQ2	1600 × 1200、 1280 × 960、 1024 × 768、640 × 480	
WB	自动、、、、、		第 50 页

### ● 拍摄模式菜单 ()

顶层菜单	标签	项目	设定	参考页
模式菜单	摄影	ESP/	ESP、	第 51 页
		数码变焦	关、开	第 39 页
	内存 (存储卡)	格式化	执行、取消	第 83 页
		备份	执行、取消	第 80 页
	设定	出厂设定	关、开	第 85 页
		*		第 86 页
		PW ON 设定	画面: 关、1、2、3	第 86 页
			音量: 关、小、大	
		色彩	标准、蓝色、绿色、 粉红色	第 88 页
			关、小、大	第 89 页
		文件名	重设、自动	第 90 页
		像素映射		第 97 页
				第 91 页
				第 92 页
	双时设定	关、开	第 93 页	
	闹钟设定	关、一次、每日	第 94 页	
VIDEO 输出	NTSC、PAL	第 79 页		
		-2.0 - 0.0 - +2.0	第 49 页	
		SHQ 640 × 480、 HQ 320 × 240、 SQ 160 × 120	第 25 页	
WB	自动、、、、		第 50 页	

\* 可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

## ● 播放模式菜单 (▶) (静止图像)

顶层菜单	标签	项目	设定	参考页
模式菜单	播放		+90°、0°、-90°	第 64 页
			 	第 106 页
				第 74 页
	编辑	红眼修正	新建、取消	第 76 页
		黑白	黑白、取消	第 76 页
		棕褐色	棕褐色、取消	第 76 页
			1280 × 960、 640 × 480、 320 × 240、取消	第 76 页
	内存 (存储卡)	全部删除	执行、取消	第 82 页
		格式化	执行、取消	第 83 页
		备份	执行、取消	第 80 页
	设定	出厂设定	关、开	第 85 页
		 *		第 86 页
		PW ON 设定	画面: 关、1、2、3	第 86 页
			音量: 关、小、大	
		画面设定	确定、取消	第 87 页
		色彩	标准、蓝色、绿色、 粉红色	第 88 页
		音量	关、小、大	第 89 页
			关、小、大	第 89 页
				第 91 页
				第 92 页
		双时设定	关、开	第 93 页
		闹钟设定	关、一次、每日	第 94 页
		VIDEO 输出	NTSC、PAL	第 79 页
			4、9、16、25	第 64 页
		BGM	关、开	第 73 页
		类型	标准、渐现、逐张、 变焦	
	登录图像			选择登录、日历登录、 全部登录、取消
				第 80 页

\* 可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

## ● 播放模式菜单 (▶) (动画)

顶层菜单	标签	项目	设定	参考页
模式菜单	编辑	建立索引	建立索引、取消	第 77 页
	内存 (存储卡)	全部删除	执行、取消	第 82 页
		格式化	执行、取消	第 83 页
		备份	执行、取消	第 80 页
	设定	出厂设定	关、开	第 85 页
		 *		第 86 页
		PW ON 设定	画面: 关、1、2、3	第 86 页
			音量: 关、小、大	
		色彩	标准、蓝色、绿色、 粉红色	第 88 页
		音量	关、小、大	第 89 页
			关、小、大	第 89 页
				第 91 页
				第 92 页
		双时设定	关、开	第 93 页
闹钟设定		关、一次、每日	第 94 页	
VIDEO 输出	NTSC、PAL	第 79 页		
	4、9、16、25	第 64 页		
动画			第 65 页	
登录图像		选择登录、日历登录、 全部登录、取消	第 67 页	
			第 80 页	

\* 可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

## ● 播放模式菜单 (📁) (影集显示)

顶层菜单	项目	设定	参考页
影集菜单	选择影集		第 69 页
	 *1	+90°、0°、-90°	第 64 页
	选择标题图像	确定、取消	第 70 页
	 *1		第 106 页
	音量	关、小、大	第 89 页
			第 91 页
	VIDEO 输出	NTSC、PAL	第 79 页
 *1、动画*2			第 65, 73 页
取消图像	选择取消、全部取消、取消	第 70 页	
			第 80 页

\*1: 对于动画不显示。

\*2: 对于静止图像不显示。

# 出厂预设设定清单

本照相机出厂时的功能设定如下。

## ● 拍摄模式

信息显示 (DISP)	信息显示开
变焦	广角
 、 	 关
	 关
闪光灯	静止图像: 自动 动画: 
	HQ
	0.0
WB	自动
ESP/ 	ESP
DRIVE	
ISO	自动
数码变焦	关
AF 模式	点
	关
快门声音	1 - 小
记录浏览	开
文件名	重设

## ● 播放模式

信息显示 (DISP)	信息显示关
	关
	0°
	关
	BGM: 开 类型: 标准
音量	小
	9

## ● 其他

出厂设定	开
	*
PW ON 设定	画面: 关
色彩	标准
	±0
	年-月-日 2005.01.01 00:00
双时设定	关
闹钟设定	关
VIDEO 输出	NTSC 或 PAL*
	小

\* 设定根据购买本照相机的地区而异。

# 在拍摄模式和场景下可用的功能

有些功能无法在一些特定拍摄模式和场景下设定。有关详细说明，请参见下表。

功能 \ 模式			S	A				
					✓			
SR		✓				—		✓
				✓				
闪光灯				✓				
信息显示 (DISP)				✓				
光学变焦				✓				
				✓				
WB				✓				
				✓ <sup>3</sup>				
ESP/				✓				
DRIVE				✓				
ISO	✓	—	✓ <sup>6</sup>			—		
数码变焦	✓	—			✓			—
AF 模式				✓				
				✓				
全景拍摄	✓		—			✓		
合成图像				✓				
格式化				✓				
出厂设定			✓			—		
				✓				
PW ON 设定				✓				
色彩				✓				
				✓				
快门声音				✓				
记录浏览				✓				
文件名				✓				
像素映射				✓				
				✓				
				✓				
双时设定				✓				
闹钟设定				✓				
VIDEO 输出				✓				

功能 \ 模式								
	✓							
	✓				—			
	✓			✓ <sup>*1</sup>			✓	
闪光灯	✓		—	✓			—	✓
信息显示 (DISP)	✓							
光学变焦	✓ <sup>*2</sup>							
	✓							
WB	✓							
	✓ <sup>*3</sup>							
ESP/ 	✓ <sup>*4</sup>							
DRIVE		✓					—	
ISO	—							
数码变焦		✓			—	✓	—	✓
AF 模式	✓ <sup>*5</sup>							
	✓							
全景拍摄		✓			—		✓	
合成图像	✓							
格式化	✓							
出厂设定	—							
	✓							
PW ON 设定	✓							
色彩	✓							
	✓							
快门声音	✓							
记录浏览	✓							
文件名	✓							
像素映射	✓							
	✓							
	✓							
双时设定	✓							
闹钟设定	✓							
VIDEO 输出	✓							

其他

功能 \ 模式									
									✓
SR	—								✓
			✓					—	✓
闪光灯	✓	—			✓	—		✓	—
信息显示 (DISP)									✓
光学变焦									✓
									✓
WB									✓
									✓*3
ESP/									✓
DRIVE		—				✓		—	
ISO									—
数码变焦		✓	—			✓	—		✓
AF 模式						✓			—
				✓				—	
全景拍摄				✓				—	
合成图像				✓				—	
格式化									✓
出厂设定						—			✓
									✓
PW ON 设定									✓
色彩									✓
									✓
快门声音						✓			—
记录浏览					✓				—
文件名									✓
像素映射									✓
									✓
									✓
双时设定									✓
闹钟设定									✓
VIDEO 输出									✓

\*1 仅可用 和 。

\*2 使用 时锁定在广角 (W)。

\*3 使用 、、、 或 时，仅可用 [2048 × 1536]、[1600 × 1200]、[1280 × 960]、[1024 × 768] 和 [640 × 480]。

\*4 使用 时，仅可用 [ESP]。



\*5 使用 或 时，仅可用 [iESP]。

\*6 使用 **A** 和 **S** 模式时，无法使用 [自动]。

# 部件名称

## 照相机

部件名称



其他

10

GUIDE 钮  第 11, 18 页


QUICK VIEW 钮  第 11, 63 页

电源指示灯

 第 21, 31, 118 页

插卡读写指示灯

 第 122 页



变焦钮

 第 38, 63 页

模式拨盘

 第 9 页

箭头钮

()

 第 16 页

液晶显示屏  第 160 页

DISP 钮

 第 11, 61 页


自拍定时器钮 ()

 第 11, 43, 55 页

删除钮 ()

 第 11, 72, 81 页

箭头钮



闪光模式钮 ()

 第 11, 41 页

OK/MENU 钮 ()

 第 11, 13 页


近拍钮 ()

 第 11, 40 页



	项目	指示	参考页
12	自拍定时器 遥控		第 43 页 第 55 页
13	闪光模式		第 41 页
14	录音		第 60, 74 页
15	记录模式	SHQ、HQ、SQ1、SQ2	第 25 页
16	图像尺寸	3264 × 2448、2560 × 1920、640 × 480 等	第 25 页
17	AF 对象标志	[ ]	第 22 页
18	可存储静止图像数 剩余记录时间	4 00:36	第 26 页 第 27, 44 页
19	点测光		第 51 页
20	ISO	ISO 64 – ISO 1600	第 53 页
21	白平衡		第 50 页
22	存储器指示	[IN]、[xD]	第 29 页
23	存储器标尺		-

## ● 播放模式



静止图像



动画

	项目	指示	参考页
1	电池检查		-
2	存储器指示 影集	[IN]、[xD] 	第 29 页 第 66 页
3	打印预约 / 打印数 动画	x10 	第 106 页 第 65 页
4	录音	[M]	第 65, 74 页
5	保护		第 80 页
6	记录模式	SHQ、HQ、SQ1、SQ2	第 25 页
7	文件号码	100 - 0004	-
8	图像尺寸	3264 × 2448、2560 × 1920、640 × 480 等	第 25 页
9	曝光补偿	-2.0 - +2.0	第 49 页
10	白平衡	WB AUTO、	第 50 页
11	ISO	ISO 64 - ISO 1600	第 53 页
12	日期和时间	'05.08.26 12:30	第 92 页
13	图像号码 播放时间 / 总记录时间	4 00:00 / 00:36	- 第 65 页

### ! 注

- 从索引显示选择并显示的动画上所出现的指示与使用动画播放功能显示的动画上出现的指示不同。

有关照相机部件的参照页码，请参阅“部件名称”。

- 1 张拍摄  ..... 52  
1 张预约  ..... 107

## A

- AC 转接器 ..... 139  
AF 对象标志 ..... 22  
AF 模式 ..... 54  
AF 锁定 ..... 23  
AV 电缆 ..... 78

## B

- BGM ..... 73  
白平衡 WB ..... 50  
半按下 ..... 22  
曝光 ..... 22, 144  
曝光补偿  ..... 49  
保护  ..... 80  
备份 ..... 80  
哔声  ..... 89  
变焦 ..... 38  
变焦（幻灯片放映） ..... 73  
标准设定 ..... 99  
标准（幻灯片放映） ..... 73  
标准（色彩） ..... 88  
播放模式  ..... 9, 63  
不闪光  ..... 42

## C

- CCD ..... 97, 144  
菜肴  ..... 36  
测光 ESP /  ..... 51  
插卡 ..... 30  
超级近拍模式  ..... 40  
陈列窗  ..... 34  
程序自动  ..... 9  
出厂设定 ..... 85  
出错信息 ..... 105, 128

## D

- DPOF ..... 106, 144  
DRIVE ..... 52  
打印全部图像 ..... 103  
打印设定  ..... 106  
打印预约 ..... 103  
待机模式 ..... 144  
登录图像 ..... 67  
点测光  ..... 51  
电池 ..... 138  
电池检查 ..... 160, 162  
点（AF 模式） ..... 54  
顶层菜单 ..... 13  
动画 ..... 65  
动画记录  ..... 44  
多云天  ..... 50  
多重打印 ..... 103

## E

- ESP ..... 51, 144  
EV ..... 144

## F

- 放大播放  ..... 63  
风景  ..... 34

## G

- 改变尺寸  ..... 76  
高速连拍 HI  ..... 52  
格式化  ..... 83  
格式化  ..... 83  
光圈优先模式 A ..... 48  
光学变焦 ..... 38

## H

- HQ ..... 25, 28  
海滩和雪景  ..... 34  
合成图像 ..... 59  
黑白 ..... 76

红眼修正..... 76  
 红眼减轻强制闪光 ..... 41  
 红眼减轻闪光 ..... 41  
 画面设定..... 87  
 幻灯片放映 ..... 73

## I

iESP..... 54  
 IN..... 29  
 ISO..... 53, 145

## J

JPEG..... 25, 145  
 记录浏览..... 90  
 记录模式 ..... 25, 28  
 记录声音..... 60, 74  
 纪念摄影 ..... 34  
 建立索引..... 77  
 减少噪声..... 36, 145  
 渐现..... 73  
 近拍模式 ..... 40  
 聚焦..... 22, 54  
 聚焦锁定..... 22

## K

可存储静止图像数..... 26  
 快捷菜单..... 13, 14  
 快门声音..... 89  
 快门优先模式 **S**..... 47

## L

类型..... 73  
 锂离子电池..... 138, 140  
 连拍 ..... 52

## M

Motion-JPEG..... 26  
 模式菜单..... 13, 15

## N

NTSC..... 79, 145

闹钟设定 ..... 94  
 内存..... 29

## O

OLYMPUS Master..... 113

## P

PAL..... 79, 145  
 PC..... 118  
 PictBridge..... 99, 145  
 PW ON 设定..... 86  
 拍摄和选择 1/2 、2 ..... 36  
 拍摄静止图像时的录音 ..... 60  
 拍摄模式..... 9  
 拍摄指南 **GUIDE**..... 18

## Q

强制闪光 ..... 41  
 晴天 ..... 50  
 取消图像 (登录图像)..... 70  
 全部登录..... 67  
 全部取消..... 70  
 全部删除 ..... 82  
 全部图像索引..... 103  
 全部预约 ..... 109  
 全景拍摄..... 57

## R

日历登录..... 67  
 日历显示..... 63  
 日期和时间 ..... 92

## S

SCENE..... 34  
 SHQ..... 25, 28  
 SQ..... 25, 28  
 SQ1..... 25, 28  
 SQ2..... 25, 28  
 色彩..... 88  
 删除 1 张 ..... 72, 81  
 闪光灯充电..... 43, 160

闪光灯待机 ..... 42, 160  
 闪光模式  ..... 11, 41  
 剩余记录时间 ..... 26  
 室内拍摄  ..... 34  
 室外 + 自拍  ..... 35  
 数码变焦 ..... 39  
 双时设定  ..... 93  
 索引显示  ..... 63, 64

## T

图像尺寸 ..... 25, 146  
 图像旋转  ..... 64

## U

USB 电缆 ..... 100, 118, 126  
 USB 驱动程序 ..... 114, 126

## V

VIDEO 输出 ..... 79

## W

完全按下 ..... 23  
 文件号码 ..... 162  
 文件名 ..... 90, 104  
 文件资料  ..... 36  
 钨灯  ..... 50

## X

xD ..... 29  
 xD-Picture Card ..... 30  
 夕阳  ..... 35  
 像素 ..... 25, 146  
 像素映射 ..... 97  
 肖像  ..... 34  
 信息显示 **DISP** ..... 12, 61  
 选择标题图像 ..... 70  
 选择登录 ..... 67  
 选择取消 ..... 70  
 选择影集 ..... 69  
 选择语言  ..... 86

## Y

压缩 ..... 25, 26  
 烟火景色  ..... 35  
 遥控器 ..... 11, 55  
 夜景  ..... 35  
 夜景 + 人物  ..... 35  
 液晶显示屏亮度调节  ..... 91  
 音量 ..... 89  
 荧光灯 1/2/3    ..... 50  
 影集播放模式  ..... 9, 66  
 影集菜单 ..... 66  
 运动  ..... 34

## Z

在电视机上播放 ..... 78  
 照相机晃动减轻模式  ..... 46  
 照相机晃动警告 ..... 160  
 直方图 ..... 12, 61  
 直接打印 ..... 99  
 烛光  ..... 35  
 逐张 ..... 73  
 自动聚焦 ..... 24  
 自动 (ISO) ..... 53  
 自动 (闪光) ..... 41  
 自动 (WB) **WB AUTO** ..... 50  
 自拍  ..... 35  
 自拍定时器  ..... 11, 43  
 自然状态  ..... 35  
 棕褐色 ..... 76

# OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

## 奥林巴斯(上海)映像销售有限公司

主页: <http://www.olympus.com.cn>

客户服务中心:

北京: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 办公楼 707 室

电话: 010-8518-0009 传真: 010-8518-1899 邮编: 100738

上海: 上海市天钥桥路 30 号美罗大厦

电话: 021-6426-7119 传真: 021-6426-8325 邮编: 200030

广州: 广州市环市东路 403 号广州国际电子大厦 1605-1608 室

电话: 020-6122-7111 传真: 020-6122-7120 邮编: 510095

## 奥林巴斯香港中国有限公司

香港九龙尖沙咀海港城港威大厦 6 座 35 楼

电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-7976

## OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A. Tel. 631-844-5000

技术服务 (U.S.A.)

全年无间断线上自动帮助: <http://www.olympusamerica.com/support>

## OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

电话: +49 40-23 77 3-0 / 传真: +49 40-23 07 61

用户技术服务:

请访问本公司网页 <http://www.olympus-europa.com>