

安全事项


- 此洗衣干衣机较重 - - - 搬运抬起时请小心。
- 水管受冻后可能折断 / 爆裂。请勿将洗衣干衣机安装在有受冻风险的地方及室外。
- 请勿抓住洗衣干衣机上任何凸出部分（如机门）来搬运洗衣干衣机，否则洗衣干衣机有可能会受损。此外，还应遵照当地供水、供电部门的某些特殊规定。
- 购买本机后，请联系专业人员进行安装。
- 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。

环保处理

- 请以环保的方式处理包装材料。
- 该机器符合欧盟有关废弃电器与电子设备 (WEEE) 的处理指令。这个指令明确规定欧洲对废弃电器和电子设备的回收和再循环利用。

洗衣干衣机配件


滚筒中的湿气是因为出厂前最后的检测造成的



排水管

电源线

进水管



孔塞

水管架

取决于连接的需要

- 1 个水管夹，24~40mm（五金专卖店可以购得），用以将排水管连接到水池下水弯管 -> 见第 4 页：排水连接。

辅助工具

- 水平仪，用以调校水平。
- 扳手，用以固定底脚螺母。

1

安装位置

- 稳定性对于避免洗衣机震动及移位十分重要！
- 安装地点平面必须坚固而平整。
- 使用时，切勿将洗衣干衣机安装在柔软的毛毯、软质地板或台阶上。

若将洗衣干衣机安装在基座上

- 用固定夹将洗衣干衣机脚固定。*


若将洗衣干衣机安装在木质的地板上

- 如有可能，洗衣干衣机应置于墙角。
- 在木质的地板上先固定防水的木质基座（木质基座的厚度至少 30mm）。用固定夹将洗衣干衣机脚固定在基座上。

* 底脚固定装置可以在经销商 / 客户服务中心购买到。

水管和电线长度

左侧连接 或 右侧连接




注意：如果使用了水管架，那么水管的连接长度有可能会缩短！请使用洗衣干衣机专用水龙头连接进水管。
可以在经销商 / 客户服务中心购买到：
- 洗衣干衣机专用水龙头；加长进水管。

洗衣干衣机下置 / 内嵌的安装

与电源连接前，先进行下置 / 内嵌的安装。

安装在厨柜中（下置或内嵌）


- 厨柜的内腔尺寸要求见右图。
a=650mm, b=620mm, c=850mm
- 洗衣干衣机只能安装在连续的台面下。台面也需要与周围的橱柜固定在一起。
- 台面及柜门必须确保有至少一个通风口，确保干衣时通风良好，并获得较好的干衣效果。
通风口尺寸见右图：**d x e=200mm x 100 mm, f=365mm**
墙壁到机器背面的距离：**50mm**




2

拆除运输保护装置


- 在首次使用洗衣干衣机之前，必须拆除 4 个运输螺栓和固定架，并请妥善保管。
- 如果日后需要搬运洗衣干衣机，那么应将运输螺栓及固定架再装上进行保护，防止洗衣干衣机损坏 -> 见第 6 页。
- 将运输螺栓、固定架保存在一起。




1. 从固定架上取下水管。




2. 按图示用工具松开并拆下 4 个运输螺栓。



3. 从固定架上取出电源线。按图示拆下固定架。



4. 按下图步骤用手插入孔塞，按下锁扣，确保锁好。如需固定水管，按下图步骤 2 插入所需水管架（附件）。



5. 把水管固定在水管架上。

3

连接水源

- 为防止漏水而造成不必要损失，请遵照本章的指南操作！
- 注意：洗衣干衣机只能使用冷的自来水。切勿与热水器的混合水龙头连接。
- 请联系专业人员进行安装。
- 请勿继续使用旧的进水管，只能使用随机附送的新的进水管，或是使用从专业经销商处购买来的新的进水管。
- 如有疑问，请联系专业人员对机器进行安装并指导使用。

进水连接

进水管

- 注意：不能扭折、挤压、修改或切断进水管（无法保证其强度）。使用水压范围：100-1000kPa (1-10 bar)
- 当水龙头打开后，水流量应大于 8 升 / 分钟。
- 如果水压过高，需安装降压阀降低水压。



1. 连接进水管与水龙头及机器进水口。只能用手拧紧塑胶螺母调校。



排水连接

排水管：

- 注意：不能用力扭折或拉拽排水管。
- 排水管的放置高度：60 - 100 cm




将排水管连接到水池：

注意：排水管务必固定好，以防滑脱。

注意：请勿将水池的塞子堵上。在洗衣干衣机开始排水时，请确保水池内的水能很快地流出水池。请不要把排水管的末端插入排出的水中！因为这样有可能使排出的污水回流到洗衣干衣机内。

将排水管连接到下水弯管：

注意：用水管夹固定连接处，Ø 24-40mm。



将排水管连接到塑料管中：

注意：排水管务必固定好，以防滑脱。




4

调节水平

- 如果洗衣干衣机产生很大的噪音或移动，那么可能是由于不正确的放置所致！


厂家客户服务技术人员安装洗衣干衣机时会调整好洗衣机水平，如果自行安装，请借助水平仪来自己调节洗衣干衣机水平。

借助水平仪调节水平。




1. 用扳手顺时针旋松洗衣干衣机底脚的锁紧螺母。

2. 旋转洗衣机的底脚可以调节洗衣干衣机的高度。洗衣干衣机的四个底脚应牢固地接触地面。洗衣干衣机应平稳不动。使用水平仪检查洗衣干衣机是否水平，如果需要，再进行调整。



3. 用扳手逆时针拧紧锁紧螺母。四个底脚上的锁紧螺母必须拧紧在箱体上！



连接电源

- 请将洗衣干衣机电源插头连接到正确安装并带接地的插座中。
- 确保您所处的供电电压与洗衣机电器铭牌上的一致 -> 见第 6 页“技术规格”。
- 应按电器铭牌上参数来选择保险丝或熔断器 -> 见第 6 页“技术规格”。
- 请确保：
 - 电源插头与插座匹配。
 - 家中供电系统（电流、电压及电缆）能够满足电器的正常负荷要求。
 - 接地系统安装正确。
- 如果电源线损坏，必须用专用电源线，或从制造厂、客户服务中心购买的专用电源线，并由专业人员更换。
- 请勿同时使用多个插头 / 插座或者延长电线。
- 如果需要使用接地漏电（接地保护）断路器，请确保您使用的器具符合所有相关的规定。
- 连接电源时：
 - 请勿用湿手连接电源。
 - 请勿以强拉电源线的方式拔出插头。
 - 请勿在机器工作时，拔出电源插头。

制造厂商（参照《使用说明书》）

0410 / 9000 388597



5

搬运，例如：在搬家时

1. 搬运洗衣机前，请先：

- 1. 关掉水龙头。
- 2. 降低进水管的水压
-> 见第 8 页“清洁进水处的过滤网”。
- 3. 排掉机内残留的水
-> 见第 8 页“清洁排水泵”。
- 4. 拔掉电源插头。
- 5. 拆下进水管，固定排水管。

2. 准备并安装运输保护装置：

- 1. 按图示拆下孔塞。如有必要，按图示方向拆下水管架。
- 2. 插入 4 个固定架。将电源线卡入固定架。插入运输螺栓并拧紧。

在运输结束再次使用前，必须去除运输保护装置 -> 见第 3 页。

为了避免洗衣机重新使用时，洗衣粉直接流入排水管造成不必要的浪费，请直接向洗涤剂投放盒处倒入 1 升水，然后运行排水或者脱水程序。

技术规格

尺寸（宽 X 厚 X 高）	600 x 600 x 850 mm
净重	84 kg
电源	额定电压 220V~ / 50Hz 最大电流 10A 最大洗涤功率 2050W 最大烘干功率 1650W
水压	100 - 1000 kPa (1-10bar)
排水高度	60 - 100 cm
检测程序	根据国家标准 GB12021.4-2004 GB/T23118-2008

保养

i 清洁箱体与控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。

i 清洗料盒

如果料盒内有残留的洗涤剂或者柔顺剂。

1. 先将料盒抽屉往外拉出，按图示位置按下虹吸盖板，同时将抽屉往外，直至整个抽屉拉出。

2. 取出虹吸盖板，向上翻起即可。

3. 用自来水冲洗或用刷子清洁洗涤剂料盒和虹吸管。

4. 将虹吸管盖板复位。

5. 将抽屉插入原位。

i 为了让料盒抽屉内残留的水分迅速蒸发掉，可以将抽屉保持拉开的状态。

i 清洗内筒

打开洗衣机的机门，让机器保持干燥。

锈斑 - 请及时使用无氯的清洁剂去除，切勿使用钢丝球。

i 除垢

机器内不可放入衣物

如果您使用合适的洗涤剂，那么就不需要经常除垢。请按照除垢剂制造商的说明使用。

维护

清洁排水泵

将程序旋钮转至“停止”位置，拔下电源线插头。

1. 拆下底部挡板。

2. 将小排水管从固定处取出。打开小排水管盖子，将残留的水排出。排水结束后盖上盖子。

3. 慢慢拧下排水泵的泵盖（注意残留的水）。

4. 取出排水泵内的异物残渣，并彻底清洁泵的内外和泵盖螺纹（直至叶片可以自由转动）。

5. 装上排水泵的泵盖并拧紧，将旋钮保持垂直，如右图。

6. 将小排水管放回原处，装上底部挡板。

i 为防止在下一次洗涤过程中，洗涤剂未经使用而流入排水系统，请在料盒 II 注入 1 升的水，然后运行排水或者脱水程序。

清洁进水处的过滤网

降低进水管的水压：

- 1. 关闭水龙头。
- 2. 选择除“单脱水”或者“单排水”之外的任何一个程序。
- 3. 按下“开始/暂停”键，让程序运行约 40 秒。
- 4. 将程序旋钮转至“停止”位置，拔出电源插头。

清洁过滤网：

1. 从水龙头上拆下进水管。用小刷子刷洗过滤网。

或者

从机器的背面拧下进水管。用尖嘴钳拔出过滤网，清洗后装回。

2. 重新连接进水管。打开水龙头，检查确保不漏水。

维护

清洁进风口过滤网

- 将程序旋钮转至“停止”位置，拔下电源线插头。

1. 拆下底部挡板。

2. 拆下进风口过滤网。


3. 清理过滤网上毛屑，用自用自来水冲洗或者用小刷子刷洗。

4. 将进风口过滤网装回。

5. 将底部挡板装回。

装箱单

● 洗衣干衣机	1 台
● 使用说明书	1 本
● 安装维护说明书	1 本
● 客户服务保修卡	1 张
● 孔塞	4 个
● 水管架	4 个
● 进水管	1 根



目录	页码
■ 安全事项	1
■ 环保处理	1
■ 洗衣机干衣配件	1
■ 安装位置	2
■ 水管和电线长度	2
■ 洗衣干衣机下置 / 内嵌的安装	2
■ 拆除运输保护装置	3
■ 连接水源	4
■ 调节水平	5
■ 连接电源	5
■ 搬运，例如：在搬家时	6
■ 技术规格	6
■ 保养	7
■ 维护	8/9
■ 装箱单	9

! 请在使用洗衣机之前仔细阅读《安装维护说明书》和《使用说明书》。由于不遵守《安装维护说明书》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问，请与当地的客户服务中心联系。

! 安全事项



- 此洗衣干衣机较重 - - - 搬运抬起时请小心。
- 水管受冻后可能折断 / 爆裂。请勿将洗衣干衣机安装在有受冻风险的地方及室外。
- 请勿抓住洗衣干衣机上任何凸出部分 (如机门) 来搬运洗衣干衣机, 否则洗衣干衣机有可能会受损。此外, 还应遵照当地供水、供电部门的某些特殊规定。
- 购买本机后, 请联系专业人员进行安装。
- 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。

环保处理

- 请以环保的方式处理包装材料。
- 该机器符合欧盟有关废弃电器与电子设备 (WEEE) 的处理指令。这个指令明确规定欧洲对废弃电器和电子设备的回收和再循环利用。

洗衣干衣机配件

滚筒中的湿气是因为出厂前最后的检测造成的



取决于连接的需要

- 1 个水管夹, 24~40mm (五金专卖店可以购得), 用以将排水管道连接到水池下水弯管 -> 见第 4 页: 排水连接。

辅助工具

- 水平仪, 用以调校水平。
- 扳手, 用以固定底脚螺母。


安装位置

- 稳定性对于避免洗衣机震动及移位十分重要!
 - 安装地点平面必须坚固而平整。
 - 使用时, 切勿将洗衣干衣机安装在柔软的毛毯、软质地板或台阶上。
- 若将洗衣干衣机安装在基座上
- 用固定夹将洗衣干衣机脚固定。*
- 若将洗衣干衣机安装在木质的地板上
- 如有可能, 洗衣干衣机应置于墙角。
 - 在木质的地板上先固定防水的木质基座 (木质基座的厚度至少 30mm)。用固定夹将洗衣干衣机脚固定在基座上。

* 底脚固定装置可以在经销商 / 客户服务中心购买到。

水管和电线长度

左侧连接 或 右侧连接



注意: 如果使用了水管架, 那么水管的连接长度有可能会缩短! 请使用洗衣干衣机专用水龙头连接进水管。

可以在经销商 / 客户服务中心购买到:


- 洗衣干衣机专用水龙头; 加长进水管。

洗衣干衣机下置 / 内嵌的安装

! 与电源连接前, 先进行下置 / 内嵌的安装。

i 安装在厨柜中 (下置或内嵌)


- 厨柜的内腔尺寸要求见右图。
a=650mm, b=620mm, c=850mm
- 洗衣干衣机只能安装在连续的台面下。台面也需要与周围的橱柜固定在一起。
- 台面及柜门必须确保有至少一个通风口, 确保干衣时通风良好, 并获得较好的干衣效果。
通风口尺寸见右图: **d x e=200mm x 100 mm, f=365mm**
墙壁到机器背面的距离: **50mm**




拆除运输保护装置




- 在首次使用洗衣干衣机之前，必须拆除 4 个运输螺栓和固定架，并请妥善保管。
- 如果日后需要搬运洗衣干衣机，那么应将运输螺栓及固定架再装上进行保护，防止洗衣干衣机损坏 -> 见第 6 页。
- 将运输螺栓、固定架保存在一起。




1. 从固定架上取下水管。




2. 按图示用工具松开并拆下 4 个运输螺栓。



3. 从固定架上取出电源线。按图示拆下固定架。



4. 按下图步骤用手插入孔塞，按下锁扣，确保锁好。如需固定水管，按下图步骤 2 插入所需水管架（附件）。



5. 把水管固定在水管架上。

连接水源



- 为防止漏水而造成不必要损失，请遵照本章的指南操作！
- 注意：洗衣干衣机只能使用冷的自来水。切勿与热水器的混合水龙头连接。
- 请联系专业人员进行安装。
- 请勿继续使用旧的进水管，只能使用随机附送的新的进水管，或是使用从专业经销商处购买来的新的进水管。
- 如有疑问，请联系专业人员对机器进行安装并指导使用。



进水连接

进水管

注意：不能扭折、挤压、修改或切断进水管（无法保证其强度）。

使用水压范围：100-1000kPa (1-10 bar)

- 当水龙头打开后，水流量应大于 8 升 / 分钟。
- 如果水压过高，需安装降压阀降低水压。

1. 连接进水管与水龙头及机器进水口。只能用手拧紧塑胶螺母调校。



2. 小心地打开水龙头，并且检查连接处是否有渗漏现象。螺纹连接处同样承受总水管中的压力。




排水连接

排水管：


注意：不能用力扭折或拉拽排水管。

排水管的放置高度：60 - 100 cm



将排水管连接到水池：


注意：排水管务必固定好，以防滑脱。



注意：请勿将水池的塞子堵上。在洗衣干衣机开始排水时，请确保水池内的水能很快地流出水池。请不要把排水管的末端插入排出的水中！因为这样有可能使排出的污水回流到洗衣干衣机内。


将排水管连接到下水弯管：

注意：用水管夹固定连接处，Ø 24-40mm。



将排水管连接到塑料管中：

注意：排水管务必固定好，以防滑脱。



调节水平



如果洗衣干衣机产生很大的噪音或移动，那么可能是由于不正确的放置所致！




厂家客户服务技术人员安装洗衣干衣机时会调整好洗衣机水平，如果自行安装，请借助水平仪来自行调节洗衣干衣机水平。




借助水平仪调节水平。


1. 用扳手顺时针旋松洗衣干衣机底脚的锁紧螺母。



2. 旋转洗衣机的底脚可以调节洗衣干衣机的高度。
洗衣干衣机的四个底脚应牢固地接触地面。
洗衣干衣机应平稳不动。
使用水平仪检查洗衣干衣机是否水平，如果需要，再进行调整。



3. 用扳手逆时针拧紧锁紧螺母。
四个底脚上的锁紧螺母必须拧紧在箱体上！



连接电源

- 请将洗衣干衣机电源插头连接到正确安装并带接地的插座中。
- 确保您所处的供电电压与洗衣机电器铭牌上的一致 -> 见第 6 页“技术规格”。
- 应按电器铭牌上参数来选择保险丝或熔断器 -> 见第 6 页“技术规格”。
- 请确保：
 - 电源插头与插座匹配。
 - 家中供电系统（电流、电压及电缆）能够满足电器的正常负荷要求。
 - 接地系统安装正确。
- 如果电源线损坏，必须用专用电源线，或从制造厂、客户服务中心购买的专用电源线，并由专业人员更换。
- 请勿同时使用多个插头 / 插座或者延长电线。
- 如果需要使用接地漏电（接地保护）断路器，请确保您使用的器具符合所有相关的规定。
- 连接电源时：
 - 请勿用湿手连接电源。
 - 请勿以强拉电源线的方式拔出插头。
 - 请勿在机器工作时，拔出电源插头。


搬运，例如：在搬家时

1. 搬运洗衣机前，请先：

- 1. 关掉水龙头。
- 2. 降低进水管的水压
-> 见第 8 页“清洁进水处的过滤网”。
- 3. 排掉机内残留的水
-> 见第 8 页“清洁排水泵”。
- 4. 拔掉电源插头。
- 5. 拆下进水管，固定排水管。

2. 准备并安装运输保护装置：

- 1. 按图示拆下孔塞。如有必要，按图示方向拆下水管架。
- 2. 插入 4 个固定架。将电源线卡入固定架。插入运输螺栓并拧紧。



 在运输结束再次使用前，必须去除运输保护装置 -> 见第 3 页。

 为了避免洗衣机重新使用时，洗衣粉直接流入排水管造成不必要的浪费，请直接向洗涤剂投放盒处倒入 1 升水，然后运行排水或者脱水程序。

技术规格

尺寸（宽 X 厚 X 高）	600 x 600 x 850 mm
净重	84 kg
电源	额定电压 220V~ / 50Hz 最大电流 10A 最大洗涤功率 2050W 最大烘干功率 1650W
水压	100 - 1000 kPa (1-10bar)
排水高度	60 - 100 cm
检测程序	根据国家标准 GB12021.4-2004 GB/T23118-2008

保养



触电危险
- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源。
- 切勿使用化学溶剂，以免爆炸！



清洁箱体与控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。

清洗料盒

如果料盒内有残留的洗涤剂或者柔顺剂。

- 1. 先将料盒抽屉往外拉出，按图示位置按下虹吸管盖板，同时将抽屉往外，直至整个抽屉拉出。
- 2. 取出虹吸盖板，向上翻起即可。
- 3. 用自来水冲洗或用刷子清洁洗涤剂料盒和虹吸管。
- 4. 将虹吸管盖板复位。
- 5. 将抽屉插入原位。



 为了让料盒抽屉内残留的水分迅速蒸发掉，可以将抽屉保持拉开的状态。

清洗内筒

打开洗衣机的机门，让机器保持干燥。
锈斑 - 请及时使用无氯的清洁剂去除，切勿使用钢丝球。

除垢

机器内不可放入衣物

 如果您使用合适的洗涤剂，那么就不需要经常除垢。请按照除垢剂制造商的说明使用。

维护





- 烫伤危险：
应在机内热水冷却后进行，以免烫伤！
- 关闭水龙头！



清洁排水泵

将程序旋钮转至“停止”位置，拔下电源线插头。

1. 拆下底部挡板。
2. 将小排水管从固定处取出。打开小排水管盖子，将残留的水排出。排水结束后盖上盖子。
3. 慢慢拧下排水泵的泵盖（注意残留的水）。
4. 取出排水泵内的异物残渣，并彻底清洁泵的内外和泵盖螺纹（直至叶片可以自由转动）。
5. 装上排水泵的泵盖并拧紧，将旋钮保持垂直，如右图。
6. 将小排水管放回原处，装上底部挡板。



为防止在下一次洗涤过程中，洗涤剂未经使用而流入排水系统，请在料盒 II 注入 1 升的水，然后运行排水或者脱水程序。



清洁进水处的过滤网

降低进水管的水压：

1. 关闭水龙头。
2. 选择除“单脱水”或者“单排水”之外的任何一个程序。
3. 按下“开始/暂停”键，让程序运行约 40 秒。
4. 将程序旋钮转至“停止”位置，拔出电源插头。



清洁过滤网：

1. 从水龙头上拆下进水管。
用小刷子刷洗过滤网。

或者

从机器的背面拧下进水管。用尖嘴钳拔出过滤网，清洗后装回。

2. 重新连接进水管。打开水龙头，检查确保不漏水。








维护



清洁进风口过滤网


- 将程序旋钮转至“停止”位置，拔下电源线插头。

1. 拆下底部挡板。
2. 拆下进风口过滤网。
3. 清理过滤网上毛屑，用自来水冲洗或者用小刷子刷洗。
4. 将进风口过滤网装回。
5. 将底部挡板装回。



装箱单

● 洗衣干衣机	1 台
● 使用说明书	1 本
● 安装维护说明书	1 本
● 客户服务保修卡	1 张
● 孔塞	4 个
● 水管架	4 个
● 进水管	1 根



安装维护说明书

中文

目录

	页码
■ 安全事项	1
■ 环保处理	1
■ 洗衣机干衣配件	1
■ 安装位置	2
■ 水管和电线长度	2
■ 洗衣干衣机下置 / 内嵌的安装	2
■ 拆除运输保护装置	3
■ 连接水源	4
■ 调节水平	5
■ 连接电源	5
■ 搬运, 例如: 在搬家时	6
■ 技术规格	6
■ 保养	7
■ 维护	8/9
■ 装箱单	9



请在**使用**洗衣机之前仔细阅读《安装维护说明书》和《使用说明书》。
由于**不遵守**《安装维护说明书》和《使用说明书》中规定的**注意事项**, 所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内, 厂家亦不承担任何相关责任。
请妥善保存好所有文件。如有疑问, 请与当地的客户服务中心联系。