

有關本說明書



- 按鈕會以圖中所示的字母表示。
- 請注意，本說明書中的產品插圖僅供參考之用，手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節中的說明。

Ch-1

目錄

部位說明	Ch-4
計時功能	Ch-6
日曆功能	Ch-9
鬧鈴功能	Ch-11
第二時間功能	Ch-15
秒錶功能	Ch-18
參考資料	Ch-19
規格	Ch-20

操作便覽

以下是本操作說明書中所有操作的便覽。


數位時間的設定	Ch-6
指針的調設	Ch-8
日期的設定	Ch-9
鬧鈴時間的設定及每日鬧鈴和整點響報功能的開啟及解除	Ch-12
如何停止鬧鈴鳴響	Ch-14
如何測試鬧鈴	Ch-14
第二時間的設定	Ch-16
秒錶的使用	Ch-18

Ch-2

Ch-3

部位說明

- 按 (B) 鈕可進行功能畫面間的轉換。




Ch-4

Ch-5

計時功能

此功能用以設定現在時間。數字時間的設定若不正确，日曆亦不會正確。

數位時間的設定



Ch-6

Ch-7


指針的調設

在任何功能畫面中，使用一支尖細的物體按 (A) 鈕可向前調設指針時間。每 1 次按 (A) 鈕可向前調 20 秒。按 3 次可向前調 1 分鐘。
按住 (A) 鈕可為高速向前調設指針時間。注意您只可向前調設指針，無法向後調設。

日曆功能

使用該功能畫面設定今日的日期（月、日、星期）。

日期的設定



Ch-8

Ch-9

Ch-19

規格

常溫時的精確度：每月 ± 30 秒

計時：時、分、秒

時制：可選擇 12 小時及 24 小時時制

日曆：月、日、星期

日曆系統：自動日曆，2 月的日數為 28 日

鬧鈴：每日鬧鈴、整點響報

第二時間：時、分、秒

時制：可選擇 12 小時及 24 小時時制

秒錶

測量限度：59 分 59.99 秒

測量單位：1/100 秒

測量功能：經過時間

其他：2 針：時、分（指針每 20 秒跳動一次）

Ch-20

電池：1 個氧化銀電池（型號：SR920W）

電池壽命：在下述狀況下使用約可供電 3 年

- 每日鬧鈴鳴響 20 秒

Ch-21