

BenQ

FP51G⁺

LCD 彩色显示器

15.0" LCD 面板尺寸

用户手册

欢迎使用

版权所有

版权所有 © 2007 BenQ Corporation。保留所有权利。未经 BenQ Corporation 事先书面许可，不得以任何形式和电子、机械、磁性、光学、化学、手工以及其他任何方式复制、传播和转录本出版物的任何部分，也不得将任何部分存储到检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

BenQ Corporation 对于本文档的内容不提供任何明示或隐含的陈述或担保，特别是针对特殊目的的适销性和适用性不提供任何担保。另外，BenQ Corporation 保留修订本出版物和随时修改本文档内容而不需通知任何人的权利。

请遵照安全说明使显示器达到最佳性能和最长使用寿命

电源安全性

- AC 插头使此设备与 AC 电源绝缘。
- 电源线充当可插拔设备的电源断开设备。插座应安装在设备附近且易于插拔。
- 此产品应按照标记标签上指示的电源类型操作。如果不能确定电源是否可用，请咨询经销商或当地的供电公司。

维护和清洁

- 清洁。清洁之前请始终从墙壁插座中拔下显示器插头。用不起毛的非磨损布料清洁 LCD 显示器表面。避免使用任何液体、湿润剂或玻璃清洁剂。
- 机壳背面或顶部的插槽和开口用于保持通风。千万不要阻塞或遮盖它们。显示器绝不可放在散热器或热源附近，除非有良好的通风，否则也不可进行内置安装。
- 请勿将任何物体推入本产品，也不可使任何液体流入其中。

维修

- 因为打开或卸下挡盖时可能会接触到危险电压或遭受其它危险，因此请勿尝试自行维修本产品。如果发生上述误用或意外，如跌落或误操作，请与有资格的维修人员联系以进行维修。

目录

使用入门	4
开始了解您的显示器	5
正视图	5
后视图	5
如何安装显示器硬件	6
如何分开支撑底座	8
充分利用 BenQ 显示器	9
如何在新电脑上安装显示器	10
如何在现有的电脑升级显示器	11
在 Windows Vista 系统上安装	12
在 Windows XP 系统上安装	13
如何调整屏幕分辨率	15
在 Windows 中，您可按下述方法更改图像分辨率：	15
如何调整屏幕刷新率	16
在 Windows 中，您可按下述方法更改刷新率：	16
如何设置图像优化	17
如何调整显示器	18
控制面板一览	18
热键模式	18
主菜单模式	19
故障排除	26
常见问题 (FAQ)	26
是否需要更多帮助？	27
支持的操作模式	28
规格	29

1. 使用入门

打开包装时，请检查是否具有以下物品。如有遗漏或损坏，请立即与销售商品的经销商联系。

BenQ LCD 显示器	
快速入门指南	
CD-ROM 光盘	
电源线 (本手册显示的图像仅于说明之用 可能与您当地提供的产品不同)	
信号线 : D-Sub	

2. 开始了解您的显示器

正视图



后视图



1. 交流电源输入插孔
2. D-Sub 视频信号输入插孔

3. 如何安装显示器硬件

🔌 如果电脑已打开，您必须在继续安装之前先关闭电脑。在看到确实指示之前切勿插入或打开显示器电源。

1. 连接显示器底座。

🔧 请小心以防损坏显示器。将屏幕表示置于诸如订书机或鼠标等物上，会使玻璃损碎或损坏 LCD 的底基，该损坏不属保修范围。在书桌上滑动或刮擦显示器会乱伤或损坏显示器的包围物 and 控制器。

在桌上清出一个平面区域并将诸如显示器包装袋等软性物置于桌上作为填料以保护显示器和屏幕。

将屏幕面朝下置于一个平整、清洁、加上填料的平面上。



同时对着书桌紧紧握住显示器，向上完全拉出显示器的支撑臂。

将支撑底座的插口与支撑臂对准并与其保持平行，然后将它们推压，直至锁定到位。

轻轻尝试将它们拉开以检查它们是否正确接合。

小心抬高显示器，将它翻过来并直立支撑在完全平面的表面上。

💡 您应调整显示器位置和显示屏角度，以使来自其它光源不需要的反射达到最小。



2. 连接 PC 视频电缆。

将 D-Sub 信号线（位于没有铁氧体滤波器的一端）的插头连接到显示器的 D-Sub 插口。将 D-Sub 信号线（位于有铁氧体滤波器的一端）的另一个插头连接到电脑的视频 D-Sub 插口。

紧固所有的指状螺丝以防该插头在使用过程中意外落下。





3. 连接电源线至显示器。

将电源线的一端插入到显示器后面标记为“POWER IN”的插口中。请先不要将电源线的另一端插入电源插座。



4. 通过放松支架调整电缆。

按说明向内挤压夹子以松开固定夹。将电缆放在一起并重新放入其上的夹子中，以使电缆整齐地置于显示支撑架的后面。



5. 连接并打开电源。

将电源线的另一端插入电源插座并打开电源。

 显示的电源插座和插头仅于说明之用，可能与您当地所用的有所区别。

按下位于显示器前面的电源按钮以打开显示器。

再打开电脑电源，并按第 4 章：“[充分利用 BenQ 显示器](#)”以安装显示器软件。




如何分开支撑底座

1. 准备显示器和摆放位置。

拔出电源线之前关闭显示器和电源。拔下显示器信号线之前关闭电脑。


 请小心以防损坏显示器。将屏幕表示置于诸如订书机或鼠标等物上，会使玻璃破碎或损坏 LCD 的底基，该损坏不属保修范围。在书桌上滑动或刮擦显示器会乱伤或损坏显示器的包围物 and 控制器。

在桌子上清出一个平面并将诸如毛巾等软物作为填料放在桌上以显示器和屏幕，然后将屏幕器面朝下放在清洁和加上填料的平面上。



2. 松开支撑底座一侧的锁定夹，同时将底座的边缘从支撑臂中拉出。

3. 松开其它锁定夹以将底座从显示支撑臂脱开。



4. 充分利用 BenQ 显示器

要获得新的 BenQ 彩色 LCD 平面显示器的所有好处，您应安装定制的 BenQ LCD 显示器驱动程序软件，该驱动程序在 BenQ LCD 显示器 CD-ROM 光盘中提供。

连接和安装 BenQ LCD 显示器的环境将决定您成功安装 BenQ LCD 显示器驱动程序软件所需的程序。这些环境与您所用的 Microsoft Windows 版本、您是否连接显示器以及将软件安装到新电脑（没有现有的显示器驱动程序），或者您是否将现有的安装（拥有现有的显示器驱动程序软件）升级为更新显示器等情况相关。

但在这两种情况下，安装后首次打开电脑（将显示器连接到电脑后），Windows 将自动识别出新（或不同的）硬件，并将启动其“发现新硬件”向导。

根据向导的说明进行操作，直至向导要求您选择显示器型号。此时，点击 **从磁盘安装** 按钮，插入 BenQ LCD 显示器 CD-ROM 光盘并选择合适的显示器型号。更多有关自动（新）或升级（现有的）安装的详细信息和步骤说明。参阅：

- [第 10 页的 " 如何在新电脑上安装显示器 "](#)
- [第 11 页的 " 如何在现有的电脑上升级显示器 "](#)

 如果要求“用户名称”和“密码”来登录 Windows 电脑，您必须以“管理员”或“管理员”组成员的身份登录以安装显示器驱动程序软件。另外，如果您的电脑连接到一个有安全访问要求的网络，则“网络策略设置”可能会阻止您在电脑上安装软件。

如何在新电脑上安装显示器

此说明详细介绍了在从未安装过显示器驱动程序的新电脑上选择和安装 BenQ LCD 显示器驱动程序软件的过程。此说明仅适用于从未使用过的电脑，且 BenQ LCD 显示器是连接到该电脑的首个显示器。

 如果您将 BenQ LCD 显示器添加到已连接其它显示器的电脑上（且已安装显示器驱动程序软件），您无须按照这些说明进行操作。您应按照“如何在现有的电脑升级显示器”的说明进行操作。

1. 按照第 3 章：[第 6 页的“如何安装显示器硬件”](#)的说明进行操作：

当 Windows 启动时，Windows 将自动检测新显示器并启动“发现新硬件向导”。根据提示，直至显示“安装硬件设备驱动程序”选项。

2. 将 BenQ LCD 显示器的 CD-ROM 光盘插入电脑上的光驱。

3. 勾选“搜索适于我的设备的驱动程序（推荐）”，并点击“下一步”。

4. 勾选 CD-ROM 驱动器选项（取消所有其它项的勾选）并点击“下一步”。

5. 检查并确认向导选择了正确的显示器名称“BenQ FP51G+”，然后点击“下一步”。

6. 点击“完成”。

7. 重启电脑。

如何在现有的电脑上升级显示器

本说明详细介绍了手动更新 Microsoft Windows 电脑上现有的显示器驱动程序软件的过程。目前经过测试证实，本产品兼容（仅为建议）Windows XP 和 Windows Vista 操作系统。

 在其它版本的 Windows 中，本产品可能也工作正常，但在编写本文件时，BenQ 尚未对这些驱动程序在其它版本的 Windows 作过测试，因此无法保证其在其它系统的运行。

安装显示器驱动程序软件包含从 BenQ LCD 显示器的 CD-ROM 光盘中为已连接的特定型号显示器选择合适的信息文件（.inf），并让 Windows 从 CD-ROM 光盘安装相应的驱动程序文件。在正常情况下您无需操纵。Windows 有一个“升级设备驱动程序向导”以自动执行任务并指导您完成文件的选择和安装过程。

请参阅：

- [第 12 页的 " 在 Windows Vista 系统上安装 "](#)。
- [第 13 页的 " 在 Windows XP 系统上安装 "](#)。

在 Windows Vista 系统上安装

1. 打开 Display Settings (显示设置)。

右键点击桌面，在弹出菜单中选择 Personalize (个性化)。

在 Personalize appearance and sounds (个性化外观和声音) 窗口中选择 Display Settings (显示设置)。

出现 Display Settings (显示设置) 窗口。

2. 单击 Advanced Settings (高级设置) 按钮。

将显示 Generic PnP Monitor Properties (一般即插即用窗口属性) 窗口。

3. 单击 Monitor (显示器) 选项卡和 Properties (属性) 按钮。

4. 在弹出的 User Account Control (用户帐户控制) 窗口中点击 Continue (继续)。

5. 单击 Driver (驱动程序) 选项卡和 Update Driver (更新驱动程序) 按钮。

6. 将 BenQ LCD 显示器光盘插入电脑光驱。

7. 在 Update Driver Software (更新驱动程序软件) 窗口中，选择 Browse my computer for driver software (浏览电脑查找驱动程序软件) 选项。

8. 单击 Browse (浏览)，选择光盘上的 Driver>Windows Vista>FP51G+，再点击 Next (下一步) 按钮。

这样将会把相应的显示器驱动程序文件复制并安装到电脑上。

9. 点击 Close (关闭)。

您无需再进行其他操作，BenQ LCD 显示器驱动程序就可立即运行，因此您不必重新启动 Windows Vista。

在 Windows XP 系统上安装

1. 打开“显示属性”。

Windows 桌面是进入“显示属性”的最快方式。

右击桌面并从弹出式菜单中选择“属性”。

或者，从 Windows 菜单中进入位于“控制面板”的“显示属性”。

在 Windows XP 中，“控制面板”位于主“开始”菜单中。

显示的菜单选项将视 Windows 系统选择的查看类型而定。

- 在“经典视图”中，单击“开始”|“控制面板”|“显示”。
- 在“类别视图”中，单击“开始”|“控制面板”|“外观和主题”|“更改屏幕分辨率”。

将出现“显示属性”窗口。

2. 单击“设置”标签和“高级”按钮。

将出现“高级显示属性”窗口。

3. 单击“显示器”标签并从列表中选择“即插即用显示器”。

如果列表中仅有一个显示器，则您已选择它。

4. 单击“属性”按钮。

将出现“显示器属性”窗口。

如果驱动程序提供商为 BenQ，则该型号与您的新显示器相匹配并已安装正确的驱动程序，您无需其它操作。取消这些属性窗口。

但是，如果 BenQ 未列示为制造商，或当前未显示正确型号，则需要按这些说明继续操作。

5. 单击“驱动程序”标签和“更新驱动程序”按钮。

将显示“硬件更新向导”。按向导说明操作，步骤说明如下：

6. 将 BenQ LCD 显示器 CD-ROM 光盘放入连接显示器的电脑光驱。

7. 单击选择“从列表或指定位置安装”并单击“下一步”。

8. 勾选选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”并勾选“搜索可移动媒体”，然后单击“下一步”。

当向导搜索驱动程序和步骤 6 插入的 BenQ LCD 显示器 CD-ROM 光驱时请稍候，完成后，向导应在 CD-ROM 光驱中找到并选择适合您显示器型号的驱动程序，在此情况下“BenQ FP51G+”是在“d:\Driver\Windows XP\FP51G+\FP51G+.inf”或类似位置上。

 您的光驱代号可能与上述例子不符，必须视您使用的系统而定，可能是“D:”或“E:”或“F:”等。

9. 请从 CD-ROM 光盘中选择（单击）文件“FP51G+”，然后单击“下一步”按钮。

系统会将正确的显示器驱动程序文件复制并安装到电脑。

10. 单击“完成”。

接着，将会关闭向导并回到“显示器属性”窗口，现在窗口已被重命名为“BenQ FP51G+ 属性”。

11. 单击“关闭”、“确定”和“确定”。

这将关闭“显示属性”窗口。您无需重启 Windows XP，因为 BenQ LCD 显示器驱动程序将立即运行而无需其它操作。

5. 如何调整屏幕分辨率

由于液晶显示屏 (LCD) 技术的性质，图像分辨率始终是固定的。对于 FP51G⁺，可获得的最佳图像分辨率为 1024 x 768。这称为“最佳显示分辨率”或最大分辨率 - 即，最清晰的图像。较低的分辨率通过插值电路在全屏幕上显示。但是，插值分辨率确实会出现缺陷。

 要体验 LCD 技术，您应选择 1024 x 768 的最佳显示分辨率设置。

在 Windows 中，您可按下述方法更改图像分辨率：

1. 打开“**显示属性**”并选择“**设置**”标签。
您可在 Windows 桌面上右击以打开“**显示属性**”并从弹出式菜单中选择“**属性**”。
2. 使用“**屏幕区域**”中的滑块来调节屏幕分辨率。
选择 1024 x 768 分辨率，然后点击“**应用**”。
3. 点击“**确定**”然后点击“**是**”。
4. 关闭“**显示属性**”窗口。

6. 如何调整屏幕刷新率

您无需在 LCD 显示器上选择最高的刷新率，因为对于 LCD 显示器，从技术上来说是不会闪烁的。使用工厂在电脑上设置好的模式可达到最佳效果。在本“用户手册”的技术规范章节中有一个工厂模式表。



您可为 1024 x 768 的最佳显示分辨率选择 60、70 和 75 Hz (但不是 72Hz)。

在 Windows 中，您可按下述方法更改刷新率：

1. 双击“控制面板”上的“显示”图标。
2. 从“显示属性”窗口中，选择“设置”标签，然后点击“高级”按钮。
3. 选择“适配器”标签，然后选择合适的刷新率以匹配技术规范表中列示的可用工厂模式之一。
4. 点击“更改”，然后点击“确定”，再点击“是”。
5. 关闭“显示属性”窗口。

7. 如何设置图像优化

获取最优化显示最简单的方法是使用“*i*”键功能。按下控制面板中的“*i*”键，显示器将自动调整。


如果您对结果仍不满意，仍可手动调节。

1. 从 CD-ROM 光盘中运行测试程序“auto.exe”；这是获取可能更改的最佳方法。您也可使用任何其它图像，如操作系统的桌面。但是，我们建议您使用“auto.exe”。因为您运行“auto.exe”，将出现测试图像。
2. 按下控制面板上的“Enter”以访问 OSD 菜单。
3. 如果观察到垂直杂讯，按下 ◀ 或 ▶ 键以选择“几何调整”子菜单并按下“Enter”键。然后按下 ◀ 或 ▶ 键以选择“像素频率”，再次按下“Enter”键。现在，按下 ◀ 或 ▶ 键以调整显示器直至杂讯消失。
4. 如果观察到水平杂讯，按下 ◀ 或 ▶ 键以选择“几何调整”子菜单并按下“Enter”键。然后按下 ◀ 或 ▶ 键以选择“相位”，再次按下“Enter”键。现在，按下 ◀ 或 ▶ 键以调整显示器直至杂讯消失。

要确定“*i*”键功能工作正常，您必须使用支持的模式之一。如果“*i*”键工作不正常，则在 OSD 上将出现“非预设模式”(NON PRESET MODE) 讯息，这意味着您非使用支持的模式之一。请设置电脑以使用支持的模式之一。您可以在本手册中找到一个支持模式的列表。

8. 如何调整显示器

控制面板一览



1. “i” 键：自动调整垂直位置、相位、水平位置和像素频率。
2. “Exit（退出）” 键：返回上一菜单或退出 OSD。
3. ◀（左）键：用于向左 / 减小调节。左键是对比度的热键。
4. ▶（右）键：用于向右 / 增大调节。右键是亮度的热键。
5. “Enter（进入）” 键：激活 OSD，进入子菜单，选择项目以及确认选择。
6. “Power（电源）”：打开或关闭电源。

热键模式

亮度和对比度热键

按 ▶ 进入“亮度”菜单，按 ◀ 或 ▶ 键调节亮度，然后按“Exit（退出）”以退出 OSD。




按 ◀ 进入“对比度”菜单，按 ◀ 或 ▶ 键调节对比度，然后按“Exit（退出）”以退出 OSD。



主菜单模式

主菜单中可用的控制功能

主菜单



亮度子菜单




按 ◀ 或 ▶ 键调节亮度，按下 “Exit（退出）” 返回上一菜单。




按 ◀ 或 ▶ 键调节对比，按下 “Exit（退出）” 返回上一菜单。




几何调整子菜单




按 ◀ 或 ▶ 键调节水平位置，按“Exit（退出）”返回上一菜单。




按 ◀ 或 ▶ 键调节垂直位置，按“Exit（退出）”返回上一菜单。




按 ◀ 或 ▶ 键调节像素频率值，按“Exit（退出）”返回上一菜单。



按 ◀ 或 ▶ 键调节相位，按“Exit（退出）”返回上一菜单。



色彩子菜单



泛蓝色 - 对图像应用冷色调，为工厂对 PC 行业标准白色的预设值。

泛红色 - 对图像应用暖色调，为工厂对新印刷标准白色的预设值。

标准 - 让视频和静态照片以自然色彩观看。这是工厂的默认色彩。

使用者设定

提供“使用者设定”，可将图像色彩按您的喜好设计。将红、绿和蓝色三基色混和起来，可改变图像色彩的色调。默认的启动设置为 50。降低一个或多个色彩，将降低相应的颜色对图像色调的影响。例如，如果您降低蓝色水平，图像将逐渐趋于黄色调。如果您降低绿色，图像将变为洋红色调。



🔍 要重设默认值，请参阅设定 [第 24 页的 "设定恢复子菜单"](#) 以了解细节。

OSD 子菜单



按 ◀ 或 ▶ 键调节 OSD 的水平位置，
按 “Exit（退出）” 返回上一菜单。




按 ◀ 或 ▶ 键调节 OSD 的垂直位置，
按 “Exit（退出）” 返回上一菜单。



按 ◀ 或 ▶ 键调节 OSD 的显示时间，
按 “Exit（退出）” 返回上一菜单。




语言设定子菜单



按下 ◀ 或 ▶ 键选择语言，使 OSD 以该语言显示显示菜单。
按下 “Exit（退出）” 键回到上一层菜单。

设定恢复子菜单



按 ◀ 或 ▶ 键确认“色彩恢复”，按“Enter（进入）”以重新恢复色彩设置，或者按“Exit（退出）”返回上一菜单。




按 ◀ 或 ▶ 键确认“全部恢复”，按“Enter（进入）”键重新恢复位置和色彩设置，或者按“Exit（退出）”键返回上一菜单。



杂项子菜单



按 ◀ 或 ▶ 键调节清晰度。



选择“显示设定”以显示当前显示器的属性设置。



9. 故障排除

常见问题 (FAQ)

② 图像模糊:

☞ 请阅读“[第 15 页的"如何调整屏幕分辨率"](#)”一节，然后根据这些说明选择正确的分辨率、刷新率并进行调节。

☞ 如何使用 VGA 信号线？

请取下信号线，做一次测试。现在图像是否清晰？如果不清晰，请按照“[第 16 页的"如何调整屏幕刷新率"](#)”一节中的说明优化图像。由于延伸电线的传输损耗，会导致图像模糊，这是正常现象。您可以使用具有更高传导质量或内置放大器的信号线将这种损耗降到最低。

☞ 是不是只有在分辨率低于自然（最大）分辨率时才会出现模糊现象？

请阅读“[第 15 页的"如何调整屏幕分辨率"](#)”一节。选择自然分辨率。

② 看到像素错误:

☞ 一种像素永远为黑色，一种或几种像素永远为白色，另外还有一种或几种像素永远为红色、绿色、蓝色或其它颜色。

- 清洁显示屏。
- 多次打开或关闭电脑。
- 它们是不能点亮或一直点亮的像素，这是 LCD 技术本身的缺陷。

② 图像着色不完美:

☞ 图像具有黄色、蓝色或粉红色外观。

在显示器上，按“Enter（进入）”键和◀或▶键，移至“设定恢复”图标，然后按“Enter（进入）”键进入“设定恢复”子菜单。按◀或▶键选择“色彩恢复”及其子菜单中的“是”，然后按“Enter（进入）”键重新恢复出厂设置。如果图像仍不正确且 OSD 着色不完美，这意味着信号输入中缺少三种主要颜色之一。立即检查信号线连接器。如果有任何插针弯曲或折断，请与供应商联系以获取必要的支持。

② 无法看到图像:

☞ 显示屏上是否闪现绿色的提示？

如果 LED 闪现绿色，且屏幕上出现“超出显示范围”消息，这意味着此显示器不支持您使用的显示模式，请将设置更改为一种支持的模式。请阅读“[第 28 页的"支持的操作模式"](#)”一节。

② 显示屏上是否闪现橙色的提示？

如果 LED 闪现橙色，则表示激活了电源管理模式。按计算机键盘上的任何按钮或移动鼠标。如果没有提供帮助，请检查信号线连接器。如果有任何插针弯曲或折断，请与供应商联系以获取必要的支持。

☞ 显示屏上是否就根本就没有闪现任何提示？

检查电源的主插座、外部电源和主开关。

② 图像失真、闪烁或抖动:

☞ 请阅读“[第 15 页的"如何调整屏幕分辨率"](#)”一节，然后根据这些说明选择正确的分辨率、刷新率并进行调节。

② 图像沿着一个方向有移动:

☞ 请阅读“[第 15 页的"如何调整屏幕分辨率"](#)”一节，然后根据这些说明选择正确的分辨率、刷新率并进行调节。

是否需要更多帮助？

如果查阅本手册后仍存在问题，请与供货商联系或发送电子邮件到 Support@BenQ.com。

10. 支持的操作模式

输入显示模式（输入计时）				
分辨率	行频（KHz）	场频（Hz）	像素频率（MHz）	注释
640 x 350	31.47(P)	70.08(N)	25.17	DOS
720 x 400	31.47(N)	70.08(P)	28.32	DOS
640 x 480	31.47(N)	60.00(N)	25.18	DOS
640 x 480	35.00(N)	61.00(N)	30.24	Macintosh
640 x 480	37.86(N)	72.80(N)	31.50	VESA
640 x 480	37.50(N)	75.00(N)	31.50	VESA
800 x 600	37.88(P)	60.32(P)	40.00	VESA
800 x 600	48.08(P)	72.19(P)	50.00	VESA
800 x 600	46.87(P)	75.00(P)	49.50	VESA
832 x 624	49.72(N)	74.55(N)	57.29	Macintosh
1024 x 768	48.36(N)	60.00(N)	65.00	VESA
1024 x 768	56.48(N)	70.10(N)	75.00	VESA
1024 x 768	60.02(P)	75.00(P)	78.75	VESA
1024 x 768	60.24(N)	74.93(N)	80.00	Macintosh

- 系统可能不支持表中未列出的模式。为了获得最佳图片，我们建议您选择上表中列出的模式。
- 有 14 种可用格式与 Windows 兼容。
- 由于 VGA 卡信号频率差异不符合常用标准，因此可能会发生图像干扰。但这不算是错误。通过更改自动设置或手动更改“几何调整”菜单的相位设置和像素频率，您可以改善这种状况。
- 如果关闭显示器，屏幕上可能出现干扰线条。这是正常现象，不要过于担心。
- 为延长产品的使用寿命，建议您使用计算机的电源管理功能。

11. 规格

型号	FP51G ⁺
显示类型	15.0", active, TFT
可视对角线	38.1 cm
自然（最大）分辨率	1,024 × 768
颜色	1620 万种
对比度	典型值：700:1 最小值：450:1
亮度	典型值：250 cd/m ² 最小值：200 cd/m ²
响应时间	典型值：8 ms 最大值：13 ms
视角（左/右，上/下）	典型值：140/130 (CR=10) 最小值：120/110 (CR=10)
线频率	31 - 83 kHz 多频显示器
图像频率	使用这些参数时为 56 - 76 Hz 模式
图像检查	模拟，OSD 技术， <i>i</i> key（自动图像设置）
控件	5 个按钮和 <i>i</i> key。
功能	对比度、亮度、垂直和水平图像位置、相位、像素频率，色彩平衡、调色板、语言选择（8 种语言 OSD），OSD 位置和状态指示灯
电源管理	VESA DPMS, EPA
最大功耗	30 W
节能模式	< 1 W  This product comply with ENERGY STAR® Program Requirements Computer Monitors. Version 4.0
输入信号	RGB 模拟 0.7 Vpp/75 欧姆正极性
同步化	TTL 分隔信号连接 15 针小型 D-sub 电缆
温度（操作）	0 °C - 40 °C
空气湿度（操作）	10% - 90%
认证	TCO 99/03, TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS, FCC Class B, ISO 13406-2, VCCI, CB Report, CE, C-Tick, BSMI, Fimko, GOST, CSAus, CCC, SASO, PSB, Green Mark, MIC, EPA

工作电压	自动关闭模式电源, 100-240 V, 50-60 Hz
尺寸 (H × W × D)	338 x 331 x 136 mm
重量	3.7 kg

 为了继续改良产品, BenQ 公司保留变更产品规格而不另行通知的权利。本文件中的信息如有变更, 恕不另行通知。