

2007年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。

2007年11月
Copyright ©2007
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.2, Nov. 2007
Printed in China

Edifier

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号

中国制造

Beijing Edifier Technology Co., Ltd.

Made in China

Edifier® 漫步者



M2

使用说明书

使用前请仔细阅读



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要再在音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- *如果电源适配器的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- *保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源适配器插头处及设备连接点上。

- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *所有的维修都应求助于专业维修人员。
- *将电源适配器从电源插座上断开时，应先关闭电源开关，再将电源适配器从AC电源插座上拔出。
- *在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
- *请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。

警告：

为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。


● 物品清单 ●

请检查是否收到以下物品：

- ☒ 主音箱一只
- ☒ 副音箱一只
- ☒ USB-DC转接线一条
- ☒ DC8V（内正外负）电源适配器一只
- ☒ 3.5-3.5mm立体声插头音频线两条（直插）
- ☒ 3.5-3.5mm音箱连线一条（弯插）
- ☒ 说明书及售后服务卡一份




电源
适配器




USB-DC转接线

说明书




主、副音箱



（绿色）

直插音频线



弯插音频线

● 规格 / 声明 ●

规格:

功率放大器输出功率:

RMS 3W X 2 (THD=10%, f=1kHz)

功率放大器信噪比: ≥ 90 dB

失真度: 小于 0.5%

线路输入阻抗: 15K欧姆

输入灵敏度: 350mV (+/- 50mV)

调节形式: 电子音量按键调节

扬声器: 2英寸(外径52 X 52mm)、防磁、8欧姆

输入电源: DC 8V (内正外负)

箱体尺寸:

66(宽W)X103(高H)X87(深D)mm

重量: 约 1.4 kg.

声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留在没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权力。

Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

● 疑难解答 ●

一只音箱没有声音怎么办?

首先请确保副箱连线、音频连接线已正确连接; 再尝试换用CD或Mp3等音源, 如果此时放音正常, 这说明您的音源有问题, 请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响?

这种现象经常出现在新装配的电脑中, 放CD片时只有一个音箱响, 而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配, 有一个声道的信号被短路到地线上, 需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱都无声, 怎么办?

- 1、请检查电源适配器插头是否插好? 电源插座是否通电。
- 2、请检查主音箱上的电源开关是否打开?
- 3、请检查音频连接线是否正确连接?
- 4、请检查音源是否有输出。

使用计算机USB电源时, 在大音量时出现失真。


当使用USB电源时, 开大音量可能有较大失真这是正常现象, 因为USB电源提供不了足够功率。请使用适当音量!

如果您还有任何疑问

请拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。


✱ 图示及功能说明 ✱

- 1、主音箱
- 2、UP (音量增键)
按此键可使输出音量增加
- 3、DOWN (音量减键)
按此键可使输出音量减小
- 4、主音箱倒相管
- 5、POWER (开机/待机)
按下此键本机开始工作，
按出此键本机处于待机状态
- 6、INPUT (音频信号输入接口)
电脑声卡音频信号经此接口输入
- 7、L SPK (输出至副音箱)
功率信号经此接口输出至副音箱
- 8、DC 8V (直流电源输入接口)
接电源适配器直流输出
- 9、副音箱
- 10、L SPK (副箱音频信号输入接口)
- 11、副音箱倒相管



● 音箱的连接 ●

连接图:



注：使用USB电源时，开大音量可能有严重失真，详见疑难解答。