

5 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

型号	气候类型	星级标志	防触电保护类型	总有效容积 (L)	冷冻室有效容积 (L)	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	额定输入电流 (A)
BCD-175KA J/W	SN,N,ST		I类	175	65	220	50	0.6
BCD-195KA J/W				195	65			0.6
BCD-215KA J/W				215	78			0.6
BCD-195KA SA				195	65			0.6
BCD-215KA GA				215	78			0.6
BCD-195KS				195	65			0.8
BCD-215KS/KFA/KJP				215	78			0.6

型号	额定耗电量 (kW·h/24h)	噪声(声功率级) dB(A)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	重量 (kg)	电源电压 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-175KA J/W	0.33	38	3.0	R600a 45g	53	Y	626×555×1475
BCD-195KA J/W	0.33		3.5	R600a 45g	56		626×555×1557
BCD-215KA J/W	0.35		4.0	R600a 50g	60		626×555×1682
BCD-195KA SA	0.33		3.5	R600a 45g	56		620×555×1557
BCD-215KA GA	0.35		4.0	R600a 50g	60		620×555×1700
BCD-195KS	0.39		3.5	R600a 48g	58		624×590×1560
BCD-215KS/KFA/KJP	0.35		4.0	R600a 50g	61		624×590×1685

技术数据说明:

- (1)根据国标规定,气候类型为SN,N,ST时,冰箱使用环境温度为10~38℃,冰箱容积是根据国家标准,将冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
- (2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室温度控制在5℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高,开门频繁,实际耗电量高于标注值是正常的。
- (3)技术数据中标注的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内,将冰箱空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫层上,关闭门后冰箱至少运行30min,运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声,以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中,由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响,实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

型号	使用说明书及合格证	搁物架	保温板	保湿盒	制冰盒	蛋盒	透气孔	刮霜板	抽屉	瓶座	瓶座罩
BCD-175KA J/W	1	2							3	4	0
BCD-195KA J/W		2							3	4	0
BCD-215KA J/W		3							4	5	0
BCD-195KA SA		2	1	1	1	2	1	1	3	4	0
BCD-215KA GA		3							4	5	1
BCD-195KS		2							3	4	0
BCD-215KS/KFA/KJP		3							4	5	0

箱内物品请按装箱单内容对照检查,如有出入,请向销售商店查询。

6 保修证

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定,凭此保修证及发票,为您提供下列服务:

- 整机免费保修一年。
- 主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费保修三年。
- 下列情况,不属于免费服务范围,但可实行收费维修、终身服务:
 - [A]不能出示保修证及发票;
 - [B]发票涂改;
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏;
 - [D]未经我公司许可,自行修理造成的损坏;
 - [E]超过三包有效期,经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开票之日起计算,扣除因修理占用和无零配件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或者修理。
- 产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”,是指产品不符合安全、卫生要求,存在危及人身、财产安全的不合理危险;或者不具备产品应当具备的使用性能;或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品,海尔服务人员上门提供有偿服务,有偿费用(超包收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费,并由服务人员开具发票,否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存,维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证,以保证建立准确的维修档案。

Haier

海尔家用电冰箱

●使用前请仔细阅读说明书 ●请妥善保存,以备参阅 ●本产品只适合在中国大陆销售和使用的

使用说明书/保修证

BCD-175/195/215KA J
BCD-175/195/215KA W
BCD-195KA SA
BCD-215KA GA
BCD-195/215KS
BCD-215KFA
BCD-215KJP

版次: 2011年第1版
专用号: 0060512402
V98497



海尔集团

青岛海尔股份有限公司

地址: 青岛市崂山区海尔工业园内

电话: 4006 999 999

网址: www.haier.com

我们承诺您的任何一台海尔产品需要安装或维修服务时,海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”: 指安装服务 “一次就好”

“5”: 指五项增值服务

- 安全用电服务:** 服务前为您安全用电并提醒讲解到位。
 - 讲解指导使用:** 向您讲解产品使用、保养常识,指导您正确使用,延长产品寿命,降低能耗。
 - 产品维护保养:** 在产品安装或维修完成后,对产品进行维护保养,以延长产品使用寿命,节约能源,健康使用。
 - 一站式服务营销:** 如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、维修一条龙服务。
 - 现场清理服务:** 服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉,经核实无误,您将获得100元无门槛奖金! 海尔,期待您的参与!

1 安全警告 (使用前请先阅读)

- 凡带有该标志的内容,是必须禁止的行为,否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

禁止
- 凡带有该标志的内容,是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全,必须严格按照要求操作,否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

警告
- 凡带有该标志的内容,是使用者必须引起重视的部分,否则会因为操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

注意

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源,若电压波动范围较大(超过187~242V的范围),会造成冰箱故障甚至损坏,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。	必须使用独立专用插座并进行可靠接地。本系列产品的电源线配有三线(接地)插头,与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下,切勿切除或拆除电源的第三插头(接地)。
不要损坏电源线 ●不要拉紧压住电源线或人为踩踏电源线。 ●将冰箱移开时,请小心谨慎,切勿挤压或损坏电源线。	●不要吊在门上玩耍,以防门体拉倒或冰箱倾倒造成人身伤害。 ●不要在冰箱上放置不稳定的物品(重物、有水的容器等),以免摔下伤人或漏水导致漏电。
有煤气等易燃气体泄漏时 ●关闭气阀。 ●打开门窗。 ●不要拉紧或踩踏冰箱等电器的电源线插头。	冰箱废弃不用时,请将门子卸掉,并拆下门封条,以免小孩进入玩耍,发生意外。
不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头,一定要握住插头,从插座中直接拔出。	清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时,应拔掉冰箱的电源插头,以防触电。

- 冰箱开始运行后,切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面,尤其是手湿的时候。否则,皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。

严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品,以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。

本品为家用电冰箱,只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和生物制品等。

为保证安全,不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压器、微波炉等电器;也不要再在冰箱内部使用电器,以免发生电击干扰其它电器。
- 当电源线出现破损或插头出现破损时,切勿继续使用。必须到厂家指定的维修点更换电源线。

不要用水喷淋、冲洗冰箱,也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方,以免影响冰箱的电气绝缘性能。

请勿把瓶装饮料等放入冷冻室,以防冻裂。

停电或清洗时,应拔下电源插头,至少等待五分钟,才能再次接通电源,以防因连续启动,而损坏压缩机。

在冰箱附近,切勿存放或使用汽油及其它易燃物品,以免引起火灾。

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室

(0℃~10℃)

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜 and 副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味汁、各种罐头和瓶装食品等。

冷冻室

(-26℃~-16℃)

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此需要长时间保存的食品最好放在冷冻室里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。


制作冰块

- 往制冰盒里倒入四分之三容量的水，放入冷冻室冷冻。（放入前把制冰盒外部擦干，方便取出。）
- 从冰箱取出制冰盒时，不要用小刀或其他金属工具撬取，一般稍用力即可取下。
- 取下制冰盒后，将盒底浸入温水中加热片刻，可更轻松取出冰块。



不要用火加热制冰盒。

注意



此图为BCD-215KJP

温控旋钮



- 冰箱内的温度是通过温控旋钮来调节的，刻度上的数字“1、2、3、4、5、6、7”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，则箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 刻度“7”位是不停机位置，速冻或制冰时可以使用此位，待食品冻透后，请将刻度拨回原设置档位。
- 旋钮上的刻度“0”位是关机位置，设置到此档位时冰箱不制冷。
- 通常使用时，将温控器旋钮调节至刻度“3”位。
- 用户可根据需要设置温控器的位置。

档位说明

建议


冰箱常用档位为旋钮上的刻度“3”位。若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大。若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。请根据实际需要，选择温控器旋钮刻度的位置。

- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不停机，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不开机，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡。且这段时间的长短取决于改变档位的多少、周围环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。

照明灯参数及其更换

照明灯参数为：220~240V~1.5W
照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。
若有异常，请联系售后人员上门服务。

放置



开机

1 清洁冰箱。

使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。

2 平稳放置 30 分钟。

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

3 剥除表面覆膜。

若冰箱外充带有覆膜，接通电源前请将覆膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

4 开机。

- 插好电源线，接通电源。
- 调节温控旋钮开机。温控旋钮上的刻度“1~7”位是开机位置，刻度“0”位是关机位置。
- 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。



连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。
刚接通电源不要立即放入食品，经过 2~3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

注意

3 清洁与保养

清洁时

• 清洗前请务必将电源插头拔掉。

- 清洗冰箱时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洁剂均可）清洗。
- 请勿使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等来清洗冰箱。


以下物品会损伤冰箱表面



清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

注意

容易弄脏的部分



- 经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。

除霜时

冷藏室除霜

冷藏室无需除霜。后壁的冰霜会自动融化，经出水口排出至冰箱背面的蒸发盘内，压缩机运行所产生的热量使冰霜自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。



一定要保持排水盒上方的出水孔畅通，使化霜水通畅地经此处流出。若出水孔堵塞，请使用随机附件中的通孔进行疏通。

注意

冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器板上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量，如果蒸发器板上已经形成冰层，必须停机除霜并清洗。
- 请先拔下电源插头，取出食品，放在阴凉处，再将抽屉取出。除霜结束后再复原。为加快除霜，可在蒸发器板上放一碗热水。

不要使用机械工具或其它方式进行除霜（推荐型号除外），以免损坏冰箱。

注意

停止使用时

停电时

停电后立即使用夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。



由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后除霜清洁，并保持冰箱门微开，以防冰箱内的食品腐败产生不良气味。



一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。按下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱

- 切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保温盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止推行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

4 疑问解答

常见问题

冰箱不工作？

- 确保冰箱插头与电源插座连接正常。电源插座是否通电。家中保险丝是否良好。
- 请保持温控旋钮在工作位置。

噪声过大？

- 请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。
- 请保持冰箱外表没有接触其它物体或墙壁。

冰箱发出以下奇怪的声音？

- 液体流动的声音
这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。
- 较大的嗡嗡声
初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会出现较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。
- 其它声音
冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“咝咝”的声音，属于正常现象。冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔嚓”声，这是正常现象。

压缩机长时间保持运转？

- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。
- 如果冷冻室不制冷，请检查：
冷冻室内壁结霜太厚，请除霜。
冰箱门没关严，或开门次数过多。
一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。
- 如果冷冻室温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。

冰箱外部出现水珠？

这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。

冰箱箱体温度较高？

- 初次使用时，会出现工作时长，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。
- 冰箱利用箱体两侧板、冷藏室冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高。