

SHARP®

香港電器安全規格
(國際電工委員會規格適合)

LC-32G100H

液晶彩色電視機
LCD COLOUR TELEVISION

使用說明書
OPERATION MANUAL

AQUOS



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

中文

ENGLISH

使用說明書

親愛的 SHARP 顧客

衷心感謝惠購 SHARP 液晶彩色電視機。為確保安全使用本機及令本機更加耐用，在使用本產品之前請務必仔細閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

引言

| | |
|-------------------|---|
| 親愛的 SHARP 顧客..... | 1 |
| 目錄..... | 1 |
| 關於安全的重要注意事項..... | 3 |
| 日常使用的注意事項..... | 4 |
| 隨機附件..... | 4 |
| 商標..... | 4 |

準備

| | |
|-------------------------|----|
| 壁掛電視機的處置和注意事項..... | 5 |
| 安裝底座..... | 5 |
| 部件名稱..... | 6 |
| 電視機（前視圖 / 側視圖）..... | 6 |
| 電視機（後視圖）..... | 7 |
| 遙控器..... | 8 |
| 在打開電源之前..... | 9 |
| 連接外部設備..... | 10 |
| 連接錄影機、遊戲機或攝錄機..... | 10 |
| 連接電腦..... | 10 |
| 連接 DVD 影碟機..... | 11 |
| 連接機頂盒（衛星、有線電視等）..... | 11 |
| 裝入電池..... | 12 |
| 使用遙控器..... | 12 |
| 關於遙控器的注意事項..... | 12 |
| 打開或關閉電視機..... | 13 |
| 打開電源..... | 13 |
| 關閉電源..... | 13 |
| 選項表操作..... | 14 |
| 什麼是選項表？..... | 14 |
| 基本的選項表操作..... | 14 |
| 關於引導顯示..... | 14 |
| 電視 / 影音輸入模式選項表中的項目..... | 15 |
| 電腦輸入模式選項表中的項目..... | 16 |

觀看電視

| | |
|------------------|----|
| 自動設定頻道..... | 17 |
| 選擇頻道..... | 18 |
| 調整音量..... | 18 |
| 選項表語言設定..... | 18 |
| 按照個人喜好來設定頻道..... | 19 |
| 自動搜索..... | 19 |
| 手動設置每個頻道..... | 19 |
| 頻道排序..... | 22 |
| 刪除頻道..... | 22 |
| 觀看時的有用功能..... | 23 |
| 影像和靜止影像..... | 23 |
| 返回到前一個選擇的頻道..... | 23 |

觀看電視 (續)

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 暫時關閉聲音..... | 23 |
| 僅輸出聲音..... | 23 |
| 切換模擬音頻格式..... | 24 |
| 縮短啟動時間..... | 24 |
| 兒童安全鎖用的密碼設置 (用於電視輸入模式)..... | 25 |
| 節能設定..... | 26 |
| 在指定的時間自動關閉電源..... | 26 |
| 在廣播結束之後自動關閉電源..... | 26 |
| 在無操作時自動關閉電源..... | 26 |
| 電源管理..... | 27 |
| 環保模式..... | 27 |
| 版本確認..... | 27 |
| 設定影像尺寸..... | 27 |
| 自動選擇寬屏幕信號 (WSS) 影像尺寸..... | 27 |
| 手動選擇寬屏幕信號 (WSS) 影像尺寸..... | 27 |
| 手動選擇屏幕模式 (適用於電視 / 影音輸入模式)..... | 28 |
| 選擇一個預先設定的影音模式..... | 29 |
| 手動設定影像..... | 30 |
| 影像調校..... | 30 |
| 進階影像設定..... | 31 |
| 其他的影像設定..... | 32 |
| 調整影像位置..... | 32 |
| 遊戲時間..... | 32 |
| 音頻調校..... | 33 |
| 輸出音量選擇..... | 33 |

使用外部設備時的設定

| | |
|------------------------------|-----------|
| 使用 HDMI 輸出設備時的設定..... | 34 |
| 選擇輸入源和信號類型..... | 35 |
| 選擇輸入源..... | 35 |
| 標記輸入源..... | 35 |
| 跳躍 HDMI/PC 輸入..... | 36 |
| 設定彩色制式..... | 36 |

連接電腦

| | |
|------------------------|-----------|
| 在畫面上顯示電腦影像..... | 37 |
| 選擇影像尺寸..... | 38 |
| 選擇輸入解像度..... | 39 |
| 自動調整電腦影像..... | 39 |
| 手動調整電腦影像..... | 40 |
| 電腦相容性列表..... | 40 |

附錄

| | |
|------------------|-----------|
| 故障分析..... | 41 |
| 還原..... | 42 |
| 規格..... | 43 |
| 輪廓圖..... | 44 |
| 清除密碼..... | 45 |

關於安全的重要注意事項

- 清掃 — 在清掃本機之前，務必先將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾淨。請勿使用酒精清潔劑、噴霧清潔劑或化學布料清潔，因為這類材質可能會對產品造成損害。



- 水和潮濕 — 不要在近水之處使用本機，例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等，也不要潮濕的地下室中使用。



- 請勿在本機之上放置花瓶或任何其他盛水的容器。若有水滴濺到本機之上，就可能引起火災或觸電。




- 不要將本機放置於不穩定的推車、臺座、三腳架或桌面上。不穩固的基座可能會使本機掉落，導致嚴重的人身傷害、以及產品損壞。將本機安裝於牆上時，請務必遵照本製造商的指示，而且只可以使用本製造商所推薦的安裝器材。



- 將本機放置於推車上搬運時，必須小心注意安全。急停、用力過度、地面不平等等，都會導致本機從推車上掉落。



- 通風 — 本機外殼上的散熱孔與其他開口之處，用於散熱通風。請勿堵塞這些散熱孔或開口之處，通風散熱不良會使本機過熱、縮短本機的使用壽命。請勿將本機置於睡床、沙發、地毯、或其他類似物品之上，因為這些物品會堵塞散熱通風孔。本產品之設計不適用於嵌入式安裝，所以不要將本機置於像書櫃、機架等封閉之處，除非提供合適的通風或遵照本製造商的專門指示說明。



- 本機如果不慎摔落，外殼破損，請務必關閉本機電源，並拔出插頭。如果繼續使用，會有火災和觸電的危險，請與銷售商聯絡。



- 請不要打開後殼改造電路。內部存在高電壓，會引起觸電傷害。如果需要檢修，請聯絡銷售商。




- 本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此，在受到強力撞擊或被尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯示屏破碎，請小心不要被碎玻璃割傷。



- 熱源 — 請勿讓本機接近熱源，如暖爐、加熱器、火爐、或者其他任何會產生熱力的東西（包括擴音器在內）。



- 為防止發生火災，請勿將任何種類的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其附近。



- 為了避免起火或觸電的危險，請勿將交流電源線置於本機或其他重物之下。



- 請勿在本機之上放置重物或站在本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意鄰近的兒童和寵物。



- 搬運電視機之前，請先把插頭拔出。如果不預先拔出，電線有可能會因此受損而導致觸電。



液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的，具有 1,049,088 個薄膜電晶體，能顯示出精細的畫面。由於像素數目極多，偶然也可能會有一些無效的像素出現在屏幕上，看上去是固定不變的藍色、綠色、或紅色的亮點。請注意，這是屬於產品規格範圍之內，並不是故障。

在搬運電視機時的注意事項

在搬運本電視機時，無論何時都必須由兩個人用雙手搬運 — 電視機的每一側用一隻手握住。



- 請勿長時間顯示靜止影像，這可能會導致殘留影像。

- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座上拔出的地方。

註

- 以上均為示意圖，操作時以真實產品為準。

日常使用的注意事項

請遵守以下事項

外殼的保養方法



- 清潔外殼的時候，請用柔軟的布（棉、絨等質料）輕輕地擦拭。請不要使用附有化學成分的乾、濕抹布，因為這樣會導致外殼本體成分的變質或裂開。
- 請注意不要使用質地堅硬的布來擦拭，或擦拭時過於用力，這樣會導致外殼表面劃傷。
- 外殼不潔的時候，可使用柔軟的布（棉、絨等質料）浸取少量稀釋過的中性洗劑，擰乾後擦拭，然後再用柔軟的乾布擦乾。
- 由於外殼為塑膠製品，汽油、稀釋劑類的溶劑會導致其變質，或塗料脫落，所以請不要使用此類溶劑來清潔外殼。
- 由於塑膠中含有塑化劑，與某些物質接觸會出現變質、塗料脫落等狀況，所以請遠離殺蟲劑等揮發性物質。另外，請不要與橡膠和樹脂類製品長期接觸。

屏幕的保養方法

- 在開始清潔屏幕之前，請務必關閉電視機電源，並將電源插頭從插座中拔出。
- 清潔屏幕時，請使用乾、柔軟的布（棉、絨等質料）來輕輕擦拭屏幕表面。為了保護屏幕，請不要使用不乾淨的布、清洗劑、或附有化學成分的乾、濕抹布等物品來擦拭，因為這樣會造成顯示屏表面的剝落。
- 請注意不要使用質地堅硬的布來擦拭，或擦拭時過於用力，這樣會導致顯示屏表面劃花。
- 屏幕不潔的時候，可以用柔軟的布（棉、絨等質料）稍微用水打濕後，輕輕地擦拭。（擦拭時不可過於用力，以免造成顯示屏表面劃花。）
- 如果液晶顯示屏表面粘上了灰塵，請使用市面有售的除塵刷（除靜電刷）來清潔。

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。

| 遙控器 | “AA”型電池 (×2) | 使用說明書 |
|--|---|---|
|  第 8 頁 |  第 12 頁 |  |
| 底座組件 | | |
|  底座 第 5 頁 |  螺絲釘 (×4) | |

商標

- “HDMI”、HDMI 標記和 “High-Definition Multimedia Interface”（高清晰度多媒體接口）是 HDMI 特許 LLC 的商標或註冊商標。

準備

壁掛電視機的處置和注意事項

- 可用另外購買的托架，將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。

注意

- 本電視機只能使用 SHARP 公司推薦的壁掛托架來將電視機安裝到牆上。使用其他壁掛托架可能導致安裝不穩而引致嚴重人身傷害。
- 安裝液晶彩色電視機需要特別的技能，只有具有專業資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝，或是由於安裝引起的事故或傷害，SHARP 不承擔任何責任。

使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前，請先仔細閱讀隨同托架提供的說明書。

註

- 若要將本電視機安裝在牆上，用隨同壁掛托架附送的螺絲釘將壁掛托架固定到電視機的背後。


安裝底座

- 在安裝（或拆卸）底座之前，請將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 在執行操作之前，請在放置電視機的地方鋪設軟墊，以防電視機損壞。

注意


- 正確安裝底座。
- 請務必遵照說明進行安裝。若底座安裝得不正確，則可能導致電視機傾倒。

- 1 確認 4 枚隨同底座附送的螺絲釘。



螺絲釘 (×4)
(在步驟 2 使用)

- 2
- ① 將底座插入到電視機底部的凹槽中。
 - ② 將 4 枚螺絲釘插入到底座底部的 4 個孔中並擰緊。





註

- 若要拆卸底座，請以相反的次序進行。
- LC-32G100H 的腳座不能調節角度。

部件名稱


電視機 (前視圖 / 側視圖)




*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制) (請參閱第 30 頁)。
** 電視機狀態指示燈請參閱第 13 頁。

• 本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的，可能與實際操作略有差別。

電視機 (後視圖)





- 1 POWER (電源) (待機 / 打開)**
打開和關掉電源。(請參閱第 13 頁。)
- 2 DISPLAY (顯示)**
顯示頻道或輸入信息。
- 3 0 - 9**
選擇頻道。(請參閱第 18 頁。)
- 4 ↺ (閃回)**
返回到前一個選擇的頻道或外部輸入模式。(請參閱第 23 頁。)
- 5 WIDE (寬屏幕模式)**
改變寬屏幕影像模式。(請參閱第 28 頁和第 38 頁。)
- 6 FREEZE (靜止)**
使活動影像變為靜止。(請參閱第 23 頁。)
- 7 ▲/▼/◀/▶ (遊標)**
在設置畫面上選擇一個所需的項目。
ENTER (輸入)
執行一個命令。
- 8 EXIT (退出)**
返回默認畫面。
- 9 AV MODE (影音模式)**
選擇一個視頻設置：影音模式 (標準、電影、遊戲、電腦、用戶、動態 (固定)、動態)。(請參閱第 29 頁。)
- 10 SLEEP (定時關機)**
設置睡眠定時器。(請參閱第 26 頁。)
- 11 静音 (靜音)**
使聲音關閉。(請參閱第 23 頁。)
- 12 MPX (多重聲音)**
選擇多重聲音模式。(請參閱第 24 頁。)
- 13 VOL + / VOL - (音量 + / 音量 -)**
設置音量。(請參閱第 18 頁。)
- 14 CH ^ / CH v (頻道 ^ / 頻道 v)**
電視輸入模式：選擇一個頻道。(請參閱第 18 頁。)
- 15 TV/VIDEO (電視 / 視頻) (輸入源)**
選擇一個輸入源。[電視、輸入 1、輸入 2、輸入 3、輸入 4、輸入 5、輸入 6 (電腦)](請參閱第 10 頁、第 34 頁、第 35 頁和第 37 頁。)
- 16 PC (電腦)**
選擇電腦輸入。
- 17 MENU (選項表)**
顯示選項表。(請參閱第 14 頁。)
- 18 RETURN (返回)**
選項表模式：返回到前一個選項表畫面。(請參閱第 14 頁。)


在打開電源之前

設置電視機位置之說明

- 勿使電視機受到陽光直射，並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
- 在連接交流電源線之前，請勿打開電視機的電源。

1 連接天線


為了能盡情享受清晰的電視影像，請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要說明。



2 連接外部設備

關於連接天線以及錄影機和 DVD 影碟機等的外部設備，請參閱第 10 頁到第 11 頁。

3 連接交流電源線



- 請將電視機置於靠近交流電源插座之處，並使電源插頭便於插拔。
- 如長期不使用本電視機，請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

注意

- 為了防止遭受電擊的危險，在連接著電源線時，請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。

準備

連接外部設備

可將許多類型的外部設備連接到電視機上，如錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、機頂盒（衛星、有線電視等）和電腦等。要觀看外部輸入的影像，請從遙控器上的 **TV/VIDEO**（電視 / 視頻）或電視機上的 **TV/VIDEO**（電視 / 視頻）來選擇輸入源。


注意

- 為保護所有的設備，在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、機頂盒（衛星、有線電視等）、電腦或其他設備之前，請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前，請仔細閱讀有關的使用說明書（錄影機、DVD 影碟機等）。


連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用輸入 3（輸入 3）（複合視頻）端子或輸入 4/ 輸入 5（輸入 4 / 輸入 5）（色差）端子，可方便地連接錄影機、遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

當使用複合視頻連接線時（市面有售）




當使用色差連接線時（市面有售）



連接電腦

當連接電腦時，可使用輸入 6（輸入 6）（電腦）端子。（請參閱第 37 頁。）



準備


連接 DVD 影碟機

當連接 DVD 影碟機或其他影音設備時，可使用輸入 1/輸入 2 (輸入 1/輸入 2) (HDMI [高清晰度多媒體接口]) 端子、輸入 3 (輸入 3) (複合視頻) 端子或輸入 4/輸入 5 (輸入 4/輸入 5) (色差) 端子。


註

- 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時，請使用輸入 1 (輸入 1) 端子 (模擬音頻信號輸入端子和電腦的音頻輸入端子)。(請參閱第 34 頁。)


當使用 HDMI (高清晰度多媒體接口) 連接線時 (市面有售)



當使用複合視頻連接線時 (市面有售)



當使用色差連接線時 (市面有售)




連接機頂盒 (衛星、有線電視等)

當連接機頂盒 (衛星、有線電視等) 或其他影音設備時，可使用輸入 1/輸入 2 (輸入 1/輸入 2) (HDMI [高清晰度多媒體接口]) 端子、輸入 3 (輸入 3) (複合視頻) 端子或輸入 4/輸入 5 (輸入 4/輸入 5) (色差) 端子。


註

- 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時，請使用輸入 1 (輸入 1) 端子 (模擬音頻信號輸入端子和電腦的音頻輸入端子)。(請參閱第 34 頁。)


當使用 HDMI (高清晰度多媒體接口) 連接線時 (市面有售)



當使用複合視頻連接線時 (市面有售)




當使用色差連接線時 (市面有售)




裝入電池

在第一次使用本電視機之前，請插入兩枚“AA”型電池（附送）。當電池耗盡，而且遙控器不能操作時，用新的“AA”型電池替換。


1 打開電池蓋。



2 插入兩枚附送的“AA”型電池。



3 關上電池蓋。



- 在裝入電池時，要注意電池端子的極性要與電池艙內的極性標記（+）和（-）一致。

注意


如果電池使用不當，會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用，那麼就會縮短新電池的使用壽命，或者導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時，要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏，那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同，隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器，那麼請將電池從遙控器中取出。
- 不要將電池暴露在如直射陽光、火等一些過熱的環境中。

使用遙控器


使用遙控器時應將其指向遙控感應器。

如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體，可能會妨礙正常操控。



關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。此外，切勿將遙控器浸泡於液體之中，或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時，遙控器可能會失靈。這時，請改變照明或液晶電視機的角度，或靠近遙控感應器操作遙控器。





打開或關閉電視機

打開電源


按下電視機上的 **POWER** (電源)。

- **POWER** (電源) 指示燈 (綠色): 電視機的電源已經打開。(幾秒鐘之後, 影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按下電視機上的 **POWER** (電源) 將電源“開啟”之後, 就可以按下遙控器上的 **POWER** (電源) 來打開電源或進入待機狀態 (紅燈亮)。



關閉電源

POWER (電源) 按鈕



按下遙控器上的 **POWER** (電源)。

- 電視機進入待機模式, 屏幕上的影像消失。
- 電視機上的 **POWER** (電源) 指示燈由綠變紅。

按下電視機上的 **POWER** (電源)。

- 電視機上的 **POWER** (電源) 指示燈關閉。
- 當用電視機上的 **POWER** (電源) 關閉電視機時, 不能按下遙控器上的 **POWER** (電源) 來打開電源。

POWER (電源) 電源指示燈

| | |
|---------|------------|
| 關閉 | 電源關閉 |
| 燈亮 (紅色) | 電視機處於待機狀態。 |
| 燈亮 (綠色) | 電視機開啟。 |

註


- 如果長時間不使用本電視機, 請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於待機狀態時, 也會略微消耗電量。
- 在待機狀態下, 按下電視機上的 **POWER** (電源), 電視機開啟指示燈由紅轉綠。

選項表操作


什麼是選項表？

- 需要使用屏幕顯示來設定電視機。這個用於設定的屏幕顯示，就叫做“選項表”。
- 用選項表可以進行各種各樣的設定和調整。(請參閱第 15 頁和第 16 頁。)
- 可以用遙控器來操控選項表內的項目。


基本的選項表操作



1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。



2 按下 **◀▶** 來選擇所需的選項表，然後按下 **ENTER** (輸入)。



3 按下 **▲▼** 來選擇所需的選項表項目。若有需要，則按下 **ENTER** (輸入) 繼續操作。




4 按下 **▲▼** 或 **◀▶** 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的程度。若有需要，則按下 **ENTER** (輸入)。

5 按下 **EXIT** (退出) 或 **MENU** (選項表) 來退出選項表。

若有需要，則按下 **RETURN** (返回) 來返回到前面的選項表。

使用電視機的控制面板

也可使用電視機上的控制面板來操控選項表。如下所示，控制面板上的按鈕操作與遙控器上的按鈕操作相對應。



| 電視機控制面板按鈕 | 遙控器按鈕 |
|-----------------|-----------------|
| MENU | MENU |
| TV/VIDEO | TV/VIDEO |
| CH ▲ | ▲ |
| CH ▼ | ▼ |
| VOL + | + |
| VOL - | - |

註

- 選擇不同的輸入模式時，選項表中可選的項目可能會有不同。但是其操作過程是一樣的。
- 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了，另一些被省略了)，可能會與實際畫面稍有不同。

關於引導顯示

畫面底部的“引導顯示”，顯示出用“屏幕顯示”可進行的操作。



上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每個不同的選項表設置畫面，條狀圖也會作相應的改變。

電視／影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電視／影音選項表項目列表

 影像

 設定

| | |
|--------------|--------|
| 影音模式 | 第 29 頁 |
| 光學圖像控制 | 第 30 頁 |
| 背光 | 第 30 頁 |
| 對比度 | 第 30 頁 |
| 亮度 | 第 30 頁 |
| 彩色 | 第 30 頁 |
| 色調 | 第 30 頁 |
| 銳度 | 第 30 頁 |
| 高級的 | |
| 色溫 | 第 31 頁 |
| 影院模式 | 第 31 頁 |
| 黑階 | 第 31 頁 |
| 3D-Y/C | 第 31 頁 |
| 單色 | 第 31 頁 |
| 數位雜訊抑制 | 第 31 頁 |
| 重置 | 第 30 頁 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 自動安裝 | 第 17 頁 |
| 頻道設置 | 第 19-22 頁 |
| 兒童安全鎖 | 第 25 頁 |
| 輸入跳越 | 第 36 頁 |
| 輸入標記 | 第 35 頁 |
| 定位 | 第 32 頁 |
| HDMI 自動觀看 | 第 34 頁 |
| WSS | 第 27 頁 |
| 4 : 3 模式 | 第 27 頁 |
| 待機模式 | 第 24 頁 |
| 語言 (Language) | 第 18 頁 |
| 辯認 | 第 27 頁 |
| 重置 | 第 42 頁 |

 選項

 音頻

| | |
|------------|--------|
| 高音 | 第 33 頁 |
| 低音 | 第 33 頁 |
| 平衡 | 第 33 頁 |
| 環繞聲 | 第 33 頁 |
| 低音增強 | 第 33 頁 |
| 重置 | 第 33 頁 |

| | |
|--------------|--------|
| 音頻選擇 | 第 34 頁 |
| 輸出音量選擇 | 第 33 頁 |
| 僅限音頻 | 第 23 頁 |
| 遊戲時間 | 第 32 頁 |
| 彩色制式 | 第 36 頁 |

 電源控制

| | |
|---------------|--------|
| 無訊號自動關機 | 第 26 頁 |
| 無操作自動關機 | 第 26 頁 |
| 環保模式 | 第 27 頁 |

 註

- 由於選擇的輸入源有所不同，某些選項表項目可能不會顯示出來。

電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電腦選項表項目列表

 影像

| | |
|--------------|--------|
| 影音模式 | 第 29 頁 |
| 光學圖像控制 | 第 30 頁 |
| 背光 | 第 30 頁 |
| 對比度 | 第 30 頁 |
| 亮度 | 第 30 頁 |
| 高級的 | |
| 色溫 | 第 31 頁 |
| 重置 | 第 30 頁 |

 設定

| | |
|---------------------|--------|
| 輸入跳越 | 第 36 頁 |
| 輸入標記 | 第 35 頁 |
| 待機模式 | 第 24 頁 |
| 語言 (Language) | 第 18 頁 |
| 重置 | 第 42 頁 |

 選項

 音頻

| | |
|------------|--------|
| 高音 | 第 33 頁 |
| 低音 | 第 33 頁 |
| 平衡 | 第 33 頁 |
| 環繞聲 | 第 33 頁 |
| 低音增強 | 第 33 頁 |
| 重置 | 第 33 頁 |

| | |
|--------------|--------|
| 輸出音量選擇 | 第 33 頁 |
| 僅限音頻 | 第 23 頁 |
| 微調同步 | 第 39 頁 |
| 輸入信號 | 第 39 頁 |
| 自動同步 | 第 39 頁 |
| 水平定位 | 第 40 頁 |
| 垂直定位 | 第 40 頁 |
| 時鐘 | 第 40 頁 |
| 相位 | 第 40 頁 |
| 重置 | 第 40 頁 |

 電源控制

| | |
|---------------|--------|
| 電源管理 | 第 27 頁 |
| 無操作自動關機 | 第 26 頁 |
| 環保模式 | 第 27 頁 |


 註

- 由於選擇的輸入源有所不同，某些選項表項目可能不會顯示出來。

觀看電視

自動設定頻道

即使設置好預置頻道之後，您也可以再進行自動安裝。



1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。


2 按下 **◀▶**，來選擇“設定”。

3 按下 **▲▼**，來選擇“自動安裝”，然後按下 **ENTER** (輸入)。



4 如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。

- 如果要設置新密碼，請參閱第 25 頁。



5 按下 **◀▶**，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

6 按下 **▲▼** 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 如果首次開機或設置了還原後，按下 **◀▶**，來選擇電視機所使用的場所，然後按下 **ENTER** (輸入)。

按下 **▲▼**，來選擇所需的聲音制式，然後按下 **ENTER** (輸入)。


在自動搜索過程中不需要做任何操作。
按下 **MENU** (選項表) 退出。

選擇頻道

可以用多種方式轉換頻道。


使用遙控器上的 CH▲/▼

- 按下 **CH▲**，來增大頻道號碼。
- 按下 **CH▼**，來減少頻道號碼。




註

- 電視機上的 **CH▲/▼** 的作用與遙控器上的 **CH▲/▼** 相同。



使用遙控器上的 0 - 9

按下按鍵 **0** 到 **9**，就可以直接選擇頻道。



例

要選擇 1 位數的頻道（例如頻道 2）時：

- 先按下 **0** 再按下 **2**。

要選擇 2 位數的頻道（例如頻道 12）時：



- 先按下 **1** 再按下 **2**。

頻道顯示

(例)



調整音量



改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量，請按下 **VOL+**。
- 要減少音量，請按下 **VOL-**。



- 如果在選項表“選項”—“輸出音量選擇”中選擇了“可變的”之後（請參閱第 33 頁），顯示畫面將變成：



註

- “電視”、“輸入 1”、“輸入 2”、“輸入 3”、“輸入 4”、“輸入 5”、“輸入 6”（電腦）模式能分別記憶各自調節的音量數值。

選項表語言設定

您可以從設置選項表裡挑選一種語言。

五種語言可供選擇：英文、中文（簡體）、中文（繁體）、阿拉伯文以及泰文。

- 1 按下 **MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“設定”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“語言(Language)”，然後按下 **ENTER**（輸入）。
- 4 按下 **▲/▼**，從屏幕上所列舉出來的語言中選擇所需的語言，然後按下 **ENTER**（輸入）。

按照個人喜好來設定頻道

可以在任何時候重新運行自動搜索模式，只需要進入到“設置”選項表，然後再進入到“頻道設置”選項表。這樣，就可以自動或者手動地調校頻道了。

自動搜索

也可以進行以下操作來自動搜索電視頻道。其功能與自動安裝中用的頻道自動搜索相同。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 ◀▶，來選擇“設定”。

3 按下 ▲/▼，來選擇“頻道設置”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。

- 關於設置密碼，請參閱第 25 頁。



4 按下 ▲/▼，來選擇“自動搜索”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

5 按下 ▶◀，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

按下 ▲/▼，來選擇所需的聲音制式，然後按下 **ENTER** (輸入)。

顯示出“搜索結束”。按下 **MENU** (選項表) 退出。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調 (電視頻率)、彩色制式、聲音制式、標籤、跳躍以及鎖。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 ▶◀，來選擇“設定”。

3 按下 ▲/▼，來選擇“頻道設置”，然後按下 **ENTER** (輸入)。


如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。

- 關於設置密碼，請參閱第 25 頁。

4 按下 ▲/▼，來選擇“手動調節”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

5 按下 ▶◀，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

請選擇要編輯的頻道



可以選擇以下設定中的一個。

- ① **搜索** (請參閱第 20 頁。)
- ② **微調** (請參閱第 20 頁。)
- ③ **彩色制式** (請參閱第 20 頁。)
- ④ **聲音制式** (請參閱第 20 頁。)
- ⑤ **標籤** (請參閱第 21 頁。)
- ⑥ **跳躍** (請參閱第 21 頁。)
- ⑦ **鎖** (請參閱第 21 頁。)


手動設置每個頻道 (續)

搜索調諧

1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“搜索”，然後按下 ENTER (輸入)。



3 當按下 ENTER (輸入) 時，就會按照順序搜尋下一個頻道。

微調調諧


1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“微調”，然後按下 ENTER (輸入)。

3 按下 ◀/▶，來調校頻率，然後按下 RETURN (返回) 或 MENU (選項表)。

- 以背景影像作為檢查的參考，來進行調校。



- 如果不用上述方法，也可用 0-9 數字按鈕直接輸入頻道的頻率數從而進行設置。
- 在“微調”畫面上設置頻率時，頻率的最後數字必須設置為“0”或“5”。

例

- 179.25 MHz：按下 1 → 7 → 9 → 2 → 5。
- 49.25 MHz：按下 4 → 9 → 2 → 5 → ENTER (輸入)。

彩色制式


1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“彩色制式”，然後按下 ENTER (輸入)。

- 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表



3 按下 ▲/▼，來選擇最佳的彩色制式，然後按下 ENTER (輸入)。

聲音制式 (廣播制式)


1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入)。

- 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

2 按下 ▲/▼，來選擇“聲音制式”，然後按下 ENTER (輸入)。

- 可以接收的聲音制式 (廣播制式) 就會列舉出來。

聲音制式選項表



3 按下 ▲/▼，來選擇最佳的聲音制式，然後按下 ENTER (輸入)。

註

- 如輸出的聲音不正確，請檢查聲音制式信息。

手動設置每個頻道 (續)

標籤

可自由地為頻道標註標籤。

- 1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 2 按下 ▲/▼，來選擇“標籤”，然後按下 **ENTER** (輸入)。



- 3 按下 ▲/▼/◀/▶ 選擇文字，按下 **ENTER** (輸入)，以此來標籤頻道。

- 如果想要更改已經指定為默認名稱的頻道標籤，那麼請移動到畫面上的“清除”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 4 反復地進行上述操作，直到名稱的字母全部拼出來，然後按下 **MENU** (選項表)。

- 名稱的字母最多為 5 個。
- 當想要設置的頻道名稱少於 5 個字時，按下 **MENU** (選項表) 從標籤選項表退出。
- 輸入“-”，顯示為空格。

跳躍頻道

在觀看電視節目時，即使用 **CH**▲/▼ 選擇了“跳躍”被設置為“開啟”的頻道，該頻道也會被跳躍過去。

- 1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

- 2 按下 ▲/▼，來選擇“跳躍”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 跳躍選項表就會顯示出來。

跳躍選項表



- 3 按下 ▲/▼，將“跳躍”設置為“開啟”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

頻道鎖

可開啟頻道的兒童安全鎖功能。


- 1 按下 ▲/▼/◀/▶，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

- 2 按下 ▲/▼，來選擇“鎖”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 鎖選項表就會顯示出來。

鎖選項表



- 3 按下 ▲/▼，將“鎖”設置為“開啟”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

註




- 如果要重新鎖定一個已解鎖的頻道，請關閉電源，然後再重新打開電源。
- 如果要使設置完兒童安全鎖的頻道有效，請關閉電源，然後再重新打開電源。
- 兒童安全鎖密碼設置請參閱第 25 頁。

頻道排序

頻道位置可以自由地進行排序。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“設定”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“頻道設置”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。
• 關於設置密碼，請參閱第 25 頁。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇“排序”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 5 按下 **◀/▶**，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 6 按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇您想要移動的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 7 按下 **▲/▼/◀/▶**，將該頻道移動到所需的位置，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 8 重複第 6 步和第 7 步的操作，直到所有需要排序的頻道都已經按要求編排了次序。

請選擇其他頻道進行更換






刪除頻道

可以刪除個別頻道。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“設定”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“頻道設置”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。
• 關於設置密碼，請參閱第 25 頁。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇“刪除節目”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 5 按下 **◀/▶**，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 6 按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇您想要刪除的頻道，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 7 然後按下 **ENTER** (輸入)，來清除該頻道。往後的所有頻道就會向上移動。

- 8 重複第 6 步和第 7 步的操作，直到將所有需要刪除的頻道全部刪除為止。


請選擇要刪除的頻道



觀看時的有用功能

影像和靜止影像

可在顯示器上定格一個活動影像。




- 1 按下 **FREEZE** (靜止)。
 - 一幅靜止的影像顯示在畫面上。靜止影像是在您按下 **FREEZE** (靜止) 的時刻所捕捉到的活動影像的一幅畫面。
- 2 再一次按下 **FREEZE** (靜止)，退出靜止影像。

註

- 靜止影像會在 30 分鐘之後自動消失。
- 當本功能不起作用時，就會顯示出“無靜止圖片顯示”。

返回到前一個選擇的頻道



按下 **TV/VIDEO**，將目前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。再一次按下 **TV/VIDEO**，返回到目前調諧的頻道。

按下 **TV/VIDEO**，在目前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。

暫時關閉聲音

使用遙控器上的靜音 (靜音)

靜音 關閉目前的聲音輸出。

- 1 按下 **靜音** (靜音)。
 - 聲音消失。
 - 當啟用靜音功能時，就會顯示出“靜音”。

- 2 在 30 分鐘內，再次按下 **靜音** (靜音) 來取消此設置。
 - 在 30 分鐘內，音量將返回原先的設定。

註

- 經過 30 分鐘之後，靜音將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲音，因為音量會自動設置到 0。按 **VOL+** 增大音量。

僅輸出聲音

收聽音樂節目時，可將顯示屏關掉，只收聽聲音。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **左右**，來選擇“選項”。
- 3 按下 **上下**，來選擇“僅限音頻”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **左右**，來選擇“開啟”，然後按下 **ENTER** (輸入)。


| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|---------------|
| 開啟 | 只輸出聲音而沒有屏幕影像。 |
| 關閉 | 屏幕影像和聲音兩者都輸出。 |

註

- 在進行會改變電視畫面的操作時，例如改變輸入信號源時，“僅限音頻”功能被設置於“關閉”的狀態。

切換模擬音頻格式

在觀看多音頻或立體聲廣播節目時，可切換多種音頻模式。



在 NICAM (麗音) 電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音)，模式就會在 NICAM (麗音) 立體聲和單聲道之間切換。


立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音)，模式就會在 NICAM (麗音) 頻道 A、NICAM (麗音) 頻道 B、NICAM (麗音) 頻道 AB、以及單聲道之間切換。


雙語模式



在接收到單音廣播信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音)，模式就會在 NICAM (麗音) 單聲道與單聲道之間切換。

單聲道模式




在 A2 電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音)，模式就會在 NICAM (麗音) 立體聲與 NICAM (麗音) 單聲道之間切換。


立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音)，模式就會在 NICAM (麗音) 頻道 A、NICAM (麗音) 頻道 B、NICAM (麗音) 頻道 AB 之間切換。


雙語模式



在接收到單音廣播信號時

在按下 **MPX** (多重聲音) 時，就會顯示出“單聲道”。

單聲道模式



註

- “BBC2” 和 “99” 是假設的網絡名稱和頻道。

縮短啟動時間

可以縮短用遙控器打開電源後電視機的啟動時間。


- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀▶**，來選擇“設定”。
- 3 按下 **▲▼**，來選擇“待機模式”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **◀▶**，來選擇“模式 1”或“模式 2”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|----------------|
| 模式1 | 能從待機狀態迅速打開電視機。 |
| 模式2 | 在待機狀態下電力消耗比較小。 |

- 5 按下 **MENU** (選項表) 退出。

兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。



設置密碼


設置 4 位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 **◀▶**，來選擇“設定”。

3 按下 **▲/▼**，來選擇“兒童安全鎖”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

4 如果已經設置了密碼，則在此輸入密碼。



5 按下 **▲/▼**，來選擇“更改密碼”，然後按下 **ENTER** (輸入)。



6 用 **0-9** 來輸入一個 4 位數字作為密碼。

7 如步驟 6，輸入相同的 4 位數字，來再次確認密碼。

註

- 當觀看一個被鎖定的頻道，就必須輸入密碼。當您選擇了一個被鎖定的頻道時，就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。
- 按下 **ENTER**(輸入) 可顯示密碼輸入視窗。

還原

可以允許復原初始密碼。

1 重複**設置密碼**中的第 1 至第 4 的步驟。

2 按下 **▲/▼**，來選擇“清除密碼”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

3 按下 **◀▶**，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。




註

- **作為一個預防措施，請將密碼記錄到本使用說明書的背面，然後將其剪下來保管到兒童不能獲取之處。**
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要開啟頻道的鎖定功能，請參閱第 21 頁。

節能設定

在指定的時間自動關閉電源

例如，當一邊觀看電視一邊準備睡覺時，使用該功能就非常方便。



1 按下 **SLEEP** (定時關機)。

- 當設置了睡眠定時器功能時，就會顯示出剩餘的時間。



2 每一次按下 **SLEEP** (定時關機)，剩餘時間就會按照如下所示進行切換。



註

- 在設定了時間後，倒數計時自動開始。
- 在到達預設時間之前 5 分鐘，每分鐘會顯示一次剩餘時間。
- 按下 **SLEEP** (定時關機) 並選擇“關閉”，來取消睡眠定時器設置。

在廣播結束之後自動關閉電源

可將電視機設定為在接收無節目的信號後約 15 分鐘時自動關閉電源，例如，在整天的廣播節目結束之後。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 ◀▶，來選擇“電源控制”。

3 按下 ▲▼，來選擇“無訊號自動關機”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

4 按下 ◀▶，來選擇“有效”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

- 在電源關閉之前的 5 分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

註

- “無效”是本機出廠時的預設值。
- 當電視節目終止，但電視機接收到了輸入信號時，該功能可能不起作用。

在無操作時自動關閉電源

可將電視機設定為在連續一段時間以上不操作電視機時自動關閉電源。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 ◀▶，來選擇“電源控制”。

3 按下 ▲▼，來選擇“無操作自動關機”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

4 按下 ▲▼，來選擇“30 分”、“3 小時”或“無效”。

- 在電源關閉之前的 5 分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

註


- “無效”是本機出廠時的預設值。

觀看電視

電源管理

可將電視機設定為在電腦上不顯示影像時自動關閉電源。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀▶，來選擇“電源控制”。
- 3 按下 ▲▼，來選擇“電源管理”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ◀▶，來選擇“開啟”或者“關閉”，然後按下 **ENTER** (輸入)。



註

- 節能模式“開啟”後，如果在大約 8 分鐘內沒有信號輸入，電源就會關閉。
- 即使用電腦來啟動並且重新輸入信號，電視機仍然保持在關閉狀態。
- 按下 **POWER** (電源)，電視機就重新打開。(請參閱第 13 頁)
- 在電源關閉之前的 5 分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

環保模式

當設置為“是”時，電視機就執行如下省電模式。

- “待機模式”設置為“模式 2”(第 24 頁)
- “無訊號自動關機”設置為“有效”(第 26 頁)
- “無操作自動關機”設置為“3 小時”(第 26 頁)
- “電源管理”設置為“開啟”(第 27 頁)

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀▶，來選擇“電源控制”。
- 3 按下 ▲▼，來選擇“環保模式”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ◀▶，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

註

- 不能用選擇“否”來使環保模式無效。如果要使環保模式無效，那麼必須分別改變每一項設置。

版本確認

可查看軟體的版本。

設定影像尺寸

自動選擇寬屏幕信號 (WSS) 影像尺寸

寬屏幕信號 (WSS) 使電視機能夠在不同的屏幕格式之間自動切換。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀▶，來選擇“設定”。
- 3 按下 ▲▼，來選擇“WSS”(寬屏幕信號)，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ◀▶，來選擇“開啟”或者“關閉”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

註

- 如果影像沒有切換到正確的屏幕格式，請設置到寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的信息 (WSS) 時，即使設置為開啟，該功能也不起作用。
- 當接收比較弱或不穩定的信號時，為避免信號誤判斷，建議將 WSS 設置為“關閉”。

手動選擇寬屏幕信號 (WSS) 影像尺寸

WSS 信號具有 4:3 自動切換功能，可讓您在全景和標準之間做出選擇。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀▶，來選擇“設定”。
- 3 按下 ▲▼，來選擇“4:3 模式”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ◀▶，來選擇“全景”或者“標準”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

寬屏幕信號 (WSS) 4:3 畫面

4:3 模式“全景”



4:3 模式“標準”




| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|----------------------------|
| 全景 | 不帶有邊緣條的寬屏幕影像 |
| 標準 | 正常範圍保持在 4:3 或者 16:9 的屏幕高寬比 |

手動選擇屏幕模式 (適用於電視 / 影音輸入模式)

手動選擇

可以為每一種影像選擇不同的屏幕模式。



1

按下 **WIDE** (寬屏模式)。

- 就會顯示出“寬屏模式”選項表。
- 選項表中列舉了對於目前接收到的視頻信號類型可供選擇的寬屏幕模式選擇項。



2

當“寬屏模式”選項表還顯示在屏幕上的時候，請按下 **WIDE** (寬屏模式) 或者 **▲/▼**。

- 當您選定選項時，每一模式都會立即顯示在電視機上。

自動選擇


如已依據第 27 頁上的設置選項表設置了“WSS” (寬屏幕信號) 和“4:3 模式”，每當有 WSS (寬屏幕信號) 信息的廣播時，最佳的寬屏模式將會被自動選擇。

“WSS” (寬屏幕信號) 選項表


為了讓自動選擇有效，請將設置選項表裡的“WSS” (寬屏幕信號) 設置為“開啟”。(請參閱第 27 頁。)

“4:3 模式” 選項表

為了設置寬屏幕的類型，請在 4:3 模式選項表裡選擇“全景”或者“標準”。(請參閱第 27 頁。)



4:3 模式設置為“全景”




4:3 模式設置為“標準”

註

- 如果電視廣播信號不包含寬屏幕信號 (WSS)，那麼即使寬屏幕信號 (WSS) 選擇項有效，自動選擇也不起作用。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|---------|--|
| 標準 | 用於 4:3 標準影像。左右兩側都出現一個邊緣條。 |
| 14:9 縮放 | 用於 14:9 的信箱型影像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條，並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。 |
| 全景 | 在這種模式下，影像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。 |
| 全屏 | 用於 16:9 擠壓型影像。 |
| 16:9 影院 | 用於 16:9 信箱型影像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。 |
| 14:9 影院 | 用於 14:9 信箱型影像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。 |
| 優化掃描 | 僅在接受 720P 信號時顯示“優化掃描”影像。顯示高解像度影像時可隨意調節。對於某些節目，畫面邊緣可能會出現雜訊。 |




註

- 由於輸入信號各有不同，有可能不會顯示某些影像尺寸。


選擇一個預先設定的影音模式

用“影音模式”功能可選擇適合於電視顯示器環境的音頻和視頻設定，該環境可能會隨外界因素不同而有所改變，例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類型、或者從外部設備所輸入的不同類型影像。

使用遙控器畫面上的“影音模式”(AV 模式)



- 1 按下 **AV MODE** (影音模式)。
 - 就會顯示出目前的影音模式。
- 2 在屏幕上所顯示出來的模式消失之前，請再一次按下 **AV MODE** (影音模式)。
 - 模式如下所示變換。



使用選項表畫面上的“影音模式”(AV 模式)

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“影像”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“影音模式”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇所需的項目，然後按下 **ENTER** (輸入)。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|---------|----------------------------------|
| 標準 | 在一般照明度的房間中以獲得高清晰度的影像。 |
| 電影 | 用於電影。 |
| 遊戲 | 降低影像的亮度使觀看更加舒適。 |
| 電腦 | 用於電腦 (僅在輸入 HDMI 或 PC [電腦] 信號時有效) |
| 用戶 | 可以根據用戶的需要進行設置。可以為每個輸入源設置模式。 |
| 動態 (固定) | 將影像和聲音的設置恢復到出廠時的預設值。沒有可允許的調校。 |
| 動態 | 用於觀看體育運動場景以獲得較高對比度的清晰的影像。 |


註

- 對於每一個輸入模式，可選擇不同的影音模式項目。(例如，電視輸入可選擇“標準”，而視頻輸入可選擇“動態”。)
- 當使用電腦輸入模式時，“影音模式”只可選擇“標準”，“電腦”或“用戶”。

手動設定影像

影像調校

可將影像調整到適合自己的喜好。
按照以下步驟調節影像。



1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 **◀/▶**，來選擇“影像”。



3 按下 **▲/▼** 來選擇所需的選項表項目。
若有需要，則按下 **ENTER** (輸入) 繼續操作。

4 按下 **▲/▼** 或 **◀/▶** 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的位置。若有需要，則按下 **ENTER** (輸入)。


註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 **▲/▼**，來選擇“重置”，按下 **ENTER** (輸入)，按下 **◀/▶**，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 當“光學圖像控制”設置為“開啟：顯示”或“開啟”時，如果調校“背光”，“光學圖像控制”將自動關閉。
- 選擇“高級的”，然後按下 **ENTER** (輸入)，來設置“色溫”、“影院模式”、“黑階”、“3D-Y/C”、“單色”或“數位雜訊抑制”。(請參閱第 31 頁。)

| 所選擇的項目 | ◀ 按鈕 | ▶ 按鈕 |
|---------------|--|-----------|
| 光學圖像控制 | 設定是否需要根據房間照明條件來自動調整畫面亮度。(OPC [光學圖像控制] 設定：請參閱本頁。) | |
| 背光 | 畫面變暗 | 畫面變亮 |
| 對比度 | 減弱對比度 | 增強對比度 |
| 亮度 | 減弱亮度 | 增強亮度 |
| 彩色 | 減弱色彩強度 | 增強色彩強度 |
| 色調 | 使皮膚色調略帶紫色 | 使皮膚色調略帶綠色 |
| 銳度 | 減弱清晰度 | 增強清晰度 |
| 高級的 | 用於更精細地調整影像。(請參閱第 31 頁) | |
| 重置 | 將所有的影像調整項目都恢復到出廠時的預設值。 | |

■ OPC (光學圖像控制) 設定

可將電視機設置為根據周圍照明條件自動調校背照燈亮度。



OPC (光學圖像控制) 感應器

使用選項表畫面上的光學圖像控制

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------------|---------------------------------|
| 開啟：顯示 | 在調節屏幕亮度時，屏幕上顯示 OPC (光學圖像控制) 效果。 |
| 開啟 | 自動調校。 |
| 關閉 | 亮度固定於在“背光”中所設置的值。(請參閱本頁。) |

註

- 請確認沒有物體遮擋 OPC (光學圖像控制) 感應器，否則會影響其檢測周圍光線的能力。
- 在周圍亮度過亮或過暗時、OPC 將不起作用、只有當環境變化時、OPC 才顯示。

觀看電視

進階影像設定

進階設置讓您可以更加細緻地設置影像調校。備有六種選項可供選擇。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“影像”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“高級的”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇所需的選項表，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 5 按下 **▲/▼** 或 **◀/▶** 來選擇所需的選項，然後若有需要可按下 **ENTER** (輸入)。

■ 色溫 (色彩溫度)

調校色溫以得到最佳的白色平衡。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|-------------------------------|------------------------------|
| 高 中 - 高 中 中 - 低 低 | 白色略帶藍色調 ↑ ↓ 白色略帶紅色調 |

■ 影院模式

自動檢測出以影院模式製作的視頻源 (也就是原來以每秒鐘 24 或 25 幅畫面來進行編碼的資料，取決於垂直頻率)，然後進行分析，再重新構成每一幅靜止影院畫面，由此得到高清晰度的影像品質。

註

- 此型號不能兼容 1080/24p 輸入信源。

■ 黑階

為使觀看更加舒適，通過選擇一個用於自動調校影像中較暗區域的基準，以此改變視覺上的深度層次。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|---------------|
| 開啟 | 在黑色區域有豐富的細節層次 |
| 關閉 | 沒有調校 |

■ 3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪，提供高質量的影像。

| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|-----------|
| 標準 | 正常調校 |
| 快 | 用於活動影像 |
| 慢 | 用於靜止影像 |
| 關閉 | 3D-Y/C 關閉 |

註

- 取決於輸入信號類型，有時不能選擇 3D-Y/C。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度，3D-Y/C 有可能不能運作。

■ 單色

用於觀看單色的影像。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“影像”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“高級的”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇“單色”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 5 按下 **◀/▶**，來選擇“開啟”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

■ 數位抑噪

減少畫面上的雜訊，產生更加清晰的視頻影像。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“影像”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“高級的”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇“數位雜訊抑制”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 5 按下 **▲/▼**，來選擇所需的級別，然後按下 **ENTER** (輸入)。

其他的影像設定

調整影像位置

用於調校一幅影像的水平 and 垂直的位置。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“設定”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“定位”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇“水平定位”或者“垂直定位”。



| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|-------------------|
| 水平定位 | 左右移動影像，將其調校到中央位置。 |
| 垂直定位 | 上下移動影像，將其調校到中央位置。 |

- 5 按下 **◀/▶**，將該項目調校到所需的位置。

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 **▲/▼**，來選擇“重置”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **根據不同的輸入源，所有的調校內容會被分別記憶起來。**
- 由於設置和 (或) 輸入信號各有不同，影像有可能不能夠正確地顯示出來。

遊戲時間

本功能顯示已經過的遊戲時間，所以就不會遺漏時間的信息。

若要顯示已經過的時間，那麼在遊戲開始之前，請對連接遊戲機的端子的輸入模式在“影音模式”下選擇“遊戲”。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“選項”。
- 3 按下 **▲/▼**來選擇“遊戲時間”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **◀/▶**來選擇“開啟”，然後按下 **ENTER** (輸入)。


| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|---|
| 開啟 | 在輸入 1 - 5 的情況下，將視聽模式切換為“遊戲”模式時，那麼每 30 分鐘就會顯示一次已經過的時間。 |
| 關閉 | 沒有顯示。 |

音頻調校

可以調整所選擇的視聽模式的音頻。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶，來選擇“音頻”。



3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。
若有需要，則按下 **ENTER** (輸入) 繼續操作。

4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的位置。若有需要，則按下 **ENTER** (輸入)。

| 所選擇的項目 | ◀ 按鈕 | ▶ 按鈕 |
|--------|-----------|-----------|
| 高音 | 減弱高音 | 增強高音 |
| 低音 | 減弱低音 | 增強低音 |
| 平衡 | 降低右邊音箱的聲音 | 降低左邊音箱的聲音 |

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 ▲/▼，來選擇“重置”，按下 **ENTER** (輸入)，按下 ◀/▶，來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 當“影音模式”設定為“動態 (固定)”時、不可選擇“環繞聲”。

環繞聲

當選擇為“開啟”時，就可以享受環繞聲，就像在電影院中一樣。

低音增強

當選擇為“開啟”時，可以增強低音效果。

輸出音量選擇


允許您選擇用什麼模式來控制音頻的輸出。

1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶，來選擇“選項”。

3 按下 ▲/▼，來選擇“輸出音量選擇”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

4 按下 ◀/▶，來選擇“固定的”或者“可變的”，然後按下 **ENTER** (輸入)。



| 選擇的項目 | 說明 |
|-------|--|
| 固定的 | <ul style="list-style-type: none"> • 用遙控器或是電視機上的 VOL +/- 來調校音箱的聲音。 • 經過輸出 (輸出) 端子所輸出的聲音不可以調校，是一個恆定的輸出。 |
| 可變的 | <ul style="list-style-type: none"> • 經過輸出 (輸出) 端子所輸出的聲音，可以用遙控器或者電視機上的 VOL +/- 來進行調校。 • 從電視機音箱所發出的聲音被關掉。 |

註


- 在選擇了“可變的”時，不能操作“音頻”選項表。

使用外部設備時的設定

使用 HDMI 輸出設備時的設定

使用 HDMI 認證的接線，HDMI 端子能將音頻和視頻信號傳輸到電視機。如果要從連接在電視機上的 HDMI 輸出設備來輸出音頻和影像，那麼請切換輸入源來選擇“輸入 1” / “輸入 2”。

連接 HDMI 輸出設備



HDMI (高清晰度多媒體接口) 設定

HDMI 自動觀看

- 1 如果要觀看 HDMI (高清晰度多媒體接口) 設備的影像，那麼請用遙控器或電視機上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻) 按鈕選擇“輸入 1” / “輸入 2”。
- 2 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 3 按下 **◀▶**，來選擇“設定”。
- 4 按下 **▲▼**，來選擇“HDMI 自動觀看”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 只有當選擇了“輸入 1” / “輸入 2”時，才可以選擇 HDMI 自動觀看。
- 5 按下 **◀▶**，來選擇需要設置的項目，然後按下 **ENTER** (輸入) 來進行設置。

註

- 關於上述設置，請參閱外接設備的使用說明書。
- 當使用 DVI-HDMI 轉接頭或轉換接線連接到 HDMI (高清晰度多媒體接口) 端子時，影像有可能不能夠清晰地輸入。

音頻選擇

- 1 當選擇了“輸入 1”時，可以對 HDMI 音頻信號進行選擇。
- 2 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 3 按下 **◀▶**，來選擇“選項”。
- 4 按下 **▲▼**，來選擇“音頻選擇”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 5 按下 **◀▶**，來選擇所需的項目，然後按下 **ENTER** (輸入)。

| HDMI 設置的項目 | 可選擇的項目 | 說明 |
|------------|---------|--|
| HDMI 自動觀看 | 有效 / 無效 | 選擇是否根據信號識別 (包括 HDMI [高清晰度多媒體接口] 信號) 來使用或者不使用“寬屏模式”。 |
| 音頻選擇 | 數位 / 類比 | 對於通過 HDMI (高清晰度多媒體接口) 端子的音頻信號，選擇“數位”。對於通過音頻插孔的音頻信號，選擇“類比”。 |

使用外部設備時的設定



選擇輸入源和信號類型

選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

使用遙控器或電視機上的 TV/VIDEO (電視 / 視頻)

使用 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻) 可以從有效的輸入源來進行選擇。




1 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻)。

2 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻)，來選擇輸入源。

- 電視機會播放所選擇的輸入源的影像和聲音。
- 也可按下 **▲/▼**，來選擇輸入源。

標記輸入源

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標籤。



1 按下 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻)，來選擇所需的輸入源。

2 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。

3 按下 **◀/▶**，來選擇“設定”。

4 按下 **▲/▼**，來選擇“輸入標記”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

5 按下 **▲/▼/◀/▶** 選擇文字，以此來標記輸入源。

- 如果想要更改已經指定為默認名稱的輸入標籤，那麼請按下 **◀/▶** 移動到“輸入標記”畫面上的“清除”，然後按下 **ENTER** (輸入)。

6 反復地進行上述操作，直到名稱的字母全部拼出來，然後按下 **MENU** (選項表)。

- 名稱的字母最多為 6 個。
- 當想要設置的輸入源名稱少於 6 個字時，按下 **MENU** (選項表) 從標籤選項表退出。



(例)


註

- 如果輸入源為“電視”，那麼就不能改變其標籤。

跳躍 HDMI/PC 輸入

利用本設置可跳躍“輸入信源”選項表的 HDMI（高清晰度多媒體接口）或電腦輸入。

- 1 按下 **MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀▶，來選擇“設置”。
- 3 按下 ▲/▼，來選擇“輸入跳越”，然後按下 **ENTER**（輸入）。
- 4 按下 ▲/▼，來選擇想要跳躍過去的“輸入”，然後按下 **ENTER**（輸入）。



- 5 按下 ◀▶，來選擇“是”，然後按下 **ENTER**（輸入）。
- 6 按下 **MENU**（選項表）退出。

設定彩色制式

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

- 1 按下 **MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀▶，來選擇“選項”。
- 3 按下 ▲/▼，來選擇“彩色制式”，然後按下 **ENTER**（輸入）。
- 4 按下 ▲/▼，來選擇與您的設備相容的視頻信號制式，然後按下 **ENTER**（輸入）。



註

- 本機出廠時預先設置的值為“自動”。
- 如果選擇了“自動”，那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來，那麼請選擇另一種彩色制式。（例如，PAL 制式或 NTSC4.43）。
- 只有在輸入複合視頻信號時，才能選擇“彩色制式”。


連接電腦

用電腦端子與電腦連接。


註

- 輸入 6 (輸入 6) (電腦輸入) 端子是與 DDC1/2B 相容的。
- 請參閱第 40 頁上的與本電視機相容的電腦信號表格。

連接電腦



15- 針小型 D-sub 連接器的信號名稱





| 針號 | 信號名稱 | 針號 | 信號名稱 | 針號 | 信號名稱 |
|----|-------|----|----------|----|------|
| ① | R (紅) | ⑥ | GND (地線) | ⑪ | 沒有連接 |
| ② | G (綠) | ⑦ | GND (地線) | ⑫ | SDA |
| ③ | B (藍) | ⑧ | GND (地線) | ⑬ | HD |
| ④ | 沒有連接 | ⑨ | +5V | ⑭ | VD |
| ⑤ | CSYNC | ⑩ | GND (地線) | ⑮ | SCL |

註

- 對於某些 Macintosh (蘋果) 系列電腦，可能需要用 Macintosh (蘋果) 轉接器。

在畫面上顯示電腦影像



觀看來自電腦的影像，請按下遙控器上的 **PC** (電腦) 或者使用遙控器上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻) 或者電視機上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻) 選擇“輸入 6”。

電視

- ➊ 輸入 1
- ➋ 輸入 2
- ➌ 輸入 3
- ➍ 輸入 4
- ➎ 輸入 5
- ➏ 輸入 6

當連接到電腦上時，正確的輸入信號類型將自動檢測出來。(請參閱第 39 頁。)

註

- 每一次按下 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻)，輸入源就改變一次。

連接電腦

選擇影像尺寸

可按照如下所示選擇影像尺寸。


註

- 在調校之前，先連接電腦。
- 可選擇的影像尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。

- 1** 按下 **WIDE** (寬屏模式)。
- 就會顯示出寬屏模式選項表。



(例)




- 2** 按下 **WIDE** (寬屏模式) 或是 ▲/▼ 來選擇選項表上想要的項目。

例



影像尺寸示意圖。



連接電腦

選擇輸入解像度

- 某些輸入信號可能需要手動設置，以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入信號（解像度）在接收時無法區分。在這種情況下，必須手動地設定正確的信號。設定一次之後，當再次輸入相同的信號（解像度）時，將會顯示。

| | |
|------------|------------|
| 1024 x 768 | 1360 x 768 |
|------------|------------|

註

- 當接收上表所列的 2 種輸入信號的其中一種時，只可以在設置選項表上選擇“輸入信號”。


1 按下 **MENU**（選項表），顯示選項表畫面。

2 按下 **◀/▶**，來選擇“選項”。

3 按下 **▲/▼**，來選擇“微調同步”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

4 按下 **▲/▼**，來選擇“輸入信號”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

5 按下 **◀/▶** 在顯示畫面上選擇需要的輸入信號，然後按下 **ENTER**（輸入）。



（例）

自動調整電腦影像

在用市面有售的 RGB 接線等連接電視機和電腦的模擬端子時，本功能可使畫面自動調整到可能的最佳情形。

1 按下 **MENU**（選項表），顯示選項表畫面。


2 按下 **◀/▶**，來選擇“選項”。

3 按下 **▲/▼**，來選擇“微調同步”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

4 按下 **▲/▼**，來選擇“自動同步”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

5 按下 **◀/▶**，來選擇“是”，然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 自動同步就開始運行。



註


- 當輸入的電腦影像中有寬闊的垂直條紋（例如，具有高對比度的條紋圖案或交叉平行線條）時，自動同步就比較容易成功。當輸入的電腦影像比較平淡（低對比度）時，自動同步容易失敗。
- 在進行自動同步操作之前，請務必確認電腦已經與電視機連接，並且已經開啟電源。

連接電腦

手動調整電腦影像

通常，用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像的位置。然而，在某些情況下，需要用手動調校方式來優化影像。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“選項”。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“微調同步”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，從“水平定位”、“垂直定位”、“時鐘”和“相位”中選擇一個指定的調節項目。



| 所選擇的項目 | 說明 |
|--------|----------------------|
| 水平定位 | 左右移動影像，將其調校到中央位置。 |
| 垂直定位 | 上下移動影像，將其調校到中央位置。 |
| 時鐘 | 當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。 |
| 相位 | 當文字的對比度低或當影像閃爍時進行調校。 |

- 5 按下 **◀/▶**，將該項目調校到所需的位置。

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 **▲/▼** 來選擇“重置”，然後按下 **ENTER** (輸入)，再按下 **◀/▶** 來選擇“是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 由於設置和 (或) 輸入信號各有不同，影像有可能不能夠正確地顯示出來。

電腦相容性列表

| 解像度 | | 水平頻率 | 垂直頻率 | VESA 標準 |
|------|------------|----------|-------|---------|
| VGA | 640 × 480 | 31.5 kHz | 60 Hz | ✓ |
| SVGA | 800 × 600 | 37.9 kHz | 60 Hz | ✓ |
| XGA | 1024 × 768 | 48.4 kHz | 60 Hz | ✓ |
| WXGA | 1360 × 768 | 47.7 kHz | 60 Hz | ✓ |

DDC 是 Video Electronics Standards Association (視頻電子標準協會) 的註冊商標。

Power Management 是 Sun Microsystems, Inc. (太陽微系統公司) 的註冊商標。

VGA 和 XGA 是 International Business Machines Corp. (IBM, 國際商用機器公司) 的註冊商標。

附錄

故障分析

下述問題並非一定由於故障而引起。在請人修理電視機之前，請再次檢查電視機。

| 故障 | 可能的解決方案 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">沒有電源。 | <ul style="list-style-type: none">檢查是否按下了遙控器上的 POWER (電源)。(請參閱第 13 頁。)如果電視機上的指示燈為紅色，請按下 POWER (電源)。交流電源線是否沒有連接？(請參閱第 9 頁。)主電源是否被打開？(請參閱第 13 頁。) |
| <ul style="list-style-type: none">不能操作本機。 | <ul style="list-style-type: none">外來的影響，例如閃電、靜電等等，都可能導致不能正常運行。在這種情況下，請先關閉電視機的電源，或者拔下交流電源線並等待 1 到 2 分鐘之後再重新插入，然後再操作電視機。 |
| <ul style="list-style-type: none">遙控器不起作用。 | <ul style="list-style-type: none">電池是否按極性 (+, -) 對齊了裝入？(請參閱第 12 頁。)電池是否已經電量耗盡？(更換新的電池。)是否在強光或者熒光燈下使用？是否有熒光燈照射到遙控感應器上？ |
| <ul style="list-style-type: none">畫面被切斷。 | <ul style="list-style-type: none">影像位置是否正確？(請參閱第 32 頁。)屏幕模式調校 (例如影像尺寸) 是否正確？(請參閱第 27 頁、第 28 頁和第 38 頁。) |
| <ul style="list-style-type: none">奇怪的顏色、色彩淺淡、色調昏暗、或色彩偏移。 | <ul style="list-style-type: none">調校影像色調。(請參閱第 30 頁到第 31 頁。)房間是否太亮？在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。檢查彩色制式的設置。(請參閱第 20 頁和第 36 頁。)檢查輸入信號的設置。(請參閱第 39 頁。)檢查 HDMI 設置。(請參閱第 34 頁。) |
| <ul style="list-style-type: none">電源突然關閉。 | <ul style="list-style-type: none">機器內部的溫度升高。 移開擋住通風口的物體，或是清潔通風口。檢查電源控制的設置。(請參閱第 26 頁和第 27 頁。)是否設置了睡眠定時器？(請參閱第 26 頁。) |
| <ul style="list-style-type: none">沒有影像。 | <ul style="list-style-type: none">與其外部設備之間的連接是否正確？(請參閱第 10 頁、第 11 頁、第 34 頁和第 37 頁。)連接之後，輸入信號是否已經正確地設置了？(請參閱第 39 頁。)是否選擇了正確的輸入？(請參閱第 34 頁、第 35 頁和第 37 頁。)影像調校是否正確？(請參閱第 30 頁到第 31 頁。)天線是否正確地連接好了？(請參閱第 9 頁。)在“僅限音頻”選項中，是否選擇了“開啟”？(請參閱第 23 頁。) |
| <ul style="list-style-type: none">沒有聲音。 | <ul style="list-style-type: none">音量是否太低？(請參閱第 18 頁。) |
| <ul style="list-style-type: none">電視機有時會發出破裂聲。 | <ul style="list-style-type: none">這並非故障。由於溫度變化，機殼會有輕微的熱脹冷縮，此時可能發出聲響。這並不影響電視機的性能。 |

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時 (例如房間、辦公室)，影像可能會出現拖尾或是出現少許延遲。這並不是故障，當溫度恢復正常時，本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方，否則可能會引起外殼變形，並導致液晶顯示屏發生故障。
儲藏溫度為 -20°C 到 $+60^{\circ}\text{C}$ 。

還原

如果經過了複雜的調校之後，設置不能夠恢復到正常狀態，那麼請將設置還原到出廠時的預設值。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶，來選擇 “設定”。
- 3 按下 ▲/▼，來選擇 “重置”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ◀/▶，來選擇 “是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - “重置” 操作結束之後，背光燈就會關閉，然後很快會再重新開啟。
 - 畫面將會返回到其原始狀態。
 - 屏幕會顯示 “執行自動安裝”。
- 5 按下 ◀/▶，來選擇 “是”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 6 按下 ▲/▼，從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言，然後按下 **ENTER** (輸入)。
按下 ◀/▶，來選擇 “家” 或 “百貨公司”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
按下 ▲/▼，來選擇所需的聲音制式，然後按下 **ENTER** (輸入)。
在自動搜索過程中不需要做任何操作。
按下 **MENU** (選項表) 退出。

註

- 當執行 “重置” 時，所有設置如影像、音頻、頻道及語言，將還原到出廠時的預設置。


規格

| 項目 | | 型號 | LC-32G100H |
|---------|----------|------------------------|---|
| 液晶顯示屏 | | | 32" (800 mm) 超視覺 Black TFT 液晶顯示屏 |
| 解像度 | | | 1,049,088 像素 (1366 × 768) |
| 視頻彩色制式 | | | PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 |
| 電視功能 | 電視標準 | | PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M |
| | 接收頻道 | VHF/UHF | 44.25 – 863.25 MHz |
| | | 有線電視 | S1 – S41 頻道 (包括超頻段) |
| | 電視調諧系統 | | 自動預設 99 個頻道 |
| | 立體聲 / 雙語 | | 麗音 (NICAM) : B/G, I, D/K A2 立體聲 : B/G |
| 亮度 | | | 450cd/ m ² |
| 背光燈壽命 | | | 60,000 小時 (背光設置於標準位置) |
| 視角 | | | 水平 : 176° 垂直 : 176° |
| 音頻放大器 | | | 7.5W × 2 |
| 音箱 | | | (5 × 9 cm) × 2 個 |
| 端子 | 後面 | 天線 (天線輸入) | UHF/VHF 75Ω DIN 型插座 |
| | | 輸入 1 (輸入 1) (HDMI) | HDMI (HDMI 輸入) (480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz), 音頻輸入 (直徑 3.5 mm 插孔) (與輸入 6 共用) |
| | | 輸入 2 (輸入 2) (HDMI) | HDMI (HDMI 輸入) (480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz) |
| | | 輸入 3 (輸入 3) | 視頻輸入, 音頻輸入 |
| | | 輸入 4 (輸入 4) | 色差輸入 (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz), 音頻輸入 |
| | | 輸入 5 (輸入 5) | 色差輸入 (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz), 音頻輸入 |
| | | 輸入 6 (輸入 6) (電腦輸入) | 15 針小型 D-sub, 音頻輸入 (直徑 3.5 mm 插孔) (與輸入 1 共用) |
| | | 輸出 (音頻輸出) | 音頻輸出端子 |
| 屏幕顯示的語言 | | | 英文 / 中文 (簡體) / 中文 (繁體) / 阿拉伯文 / 泰文 |
| 電源要求 | | | 交流 110 – 240 V, 50Hz |
| 功率消耗 | | | 110 W (0.8 W 備用狀態) |
| 重量 | 不包括支座 | | 10.0 kg |
| | 包括支座 | | 11.0 kg |
| 工作溫度 | | | 0°C – 40°C |

- 作為不斷改進產品性能的方針之一，SHARP 公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標，為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器，其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。


輪廓圖

單位：毫米



清除密碼

若忘記了密碼，請用如下操作來設置新的密碼。



- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶，來選擇 “設定”。
- 3 按下 ▲/▼，來選擇 “兒童安全鎖”，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 密碼輸入畫面就會顯示出來。
- 5 若用 **0-9** 鍵輸入了 “3001”，那麼就會顯示出 “兒童安全鎖”設置選項表。
- 6 用 **0-9** 鍵輸入 4 位數字的密碼。(請參閱第 25 頁。)

現在已設置了新密碼。



密碼是

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

註

- 作為一個預防措施，請把您的密碼寫在上面，並從本說明書上剪下來，保存在一個熟悉的地方。

SHARP[®]

SHARP CORPORATION