




惠而浦

WHIRLPOOL SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

惠而浦分體式冷氣機

AS 09
AS 12
AS 20



OWNER'S INSTRUCTIONS • 使用說明

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

操作前，請先仔細閱讀本說明書，並請妥善保存，以備日後參考之用。

使用前的準備

在使用本冷氣機前，請檢查及預設下列各項：

- **遙控器預設：**

遙控器並未由生產商預設為淨冷或熱泵模式。

當每次更換電池後，在遙控器的冷凍指示燈  和熱風指示燈  會交替閃動。

用戶可根據購置的冷氣機型號在遙控器進行預設，步驟如下：

— 當  閃動，按下任何按鈕時，便設定熱泵模式

— 當  閃動，按下任何按鈕時，便設定淨冷模式

若在12秒內沒有按下任何按鈕，遙控器會自動預設為熱泵模式

注意

若閣下購買的冷氣機為淨冷型，但你卻在遙控器預設為熱泵型，產品便不會有任何回應，但若閣下購買的是熱泵型，而你卻在遙控器預設為淨冷模式，你便不能使用遙控器，預設為熱氣操作。

- **背燈功能（選項）**

持續按下遙控器任何按鈕約2秒，便會啟動背燈，鬆開按鈕10秒鐘後，背燈便會自動熄滅。

注意：背燈是供選的功能

- **自動重新啟動預設功能**

若希望使用自動重新啟動功能，先讓本產品獲得電力，持續按下在室內機的緊急按鈕（開／關）超過5秒，便可設定重新啟動功能，並聽到蜂鳴聲，本冷氣機便處於備用模式。

若已設定自動重新啟動功能，只要持續按下在室內機緊急按鈕（開／關）超過5秒，自動重新啟動功能便會取消，並聽到蜂鳴聲，冷氣機便處於備用模式。

安全預防措施

在本使用手冊的圖標，具有以下的意思：



切勿進行



這是本產品的功能，不是故障，



請注意該情況。










請跟從指示進行。



須要連接地線。




警告：不正確處理，會造成人身傷害如死亡、嚴重受傷等

 根據定額牌的電壓要求，使用正確的電源供應，否則可能造成嚴重故障、人身傷害或造成火災。	  請保持電源斷路器或插頭清潔。請穩固和正確連接電源線，以避免因接觸不良造成觸電或火災的危險。	 在操作本冷氣機期間，切勿使用電源斷路器或拔出插頭關閉產品，這會因火花造成火災的危險
  切勿扭摺，用力拉扯或按壓電源線，以避免電源線損毀。若電源線損毀，可能造成觸電或火災的危險。	  切勿將棒子或類似物件插入室外機內，因電風扇以高速運轉，可能造成受傷的危險。	  若長時間受冷氣吹襲，會損害健康，我們建議將冷風平均送到房間的每個位置。
  若出現故障，請先用遙控器關掉本機，然後中斷電源供應。	  切勿自行維修本產品，若處理不當可能造成觸電等危險。	  切勿將冷風吹至煤氣爐或焗爐上方。
  手濕時切勿觸摸操作按鈕。	  切勿在室外機上放置任何物件。	   用戶須根據當地法例，由合資格的維修人員，將產品接駁地線。

零件名稱


室內機



☑ 上述圖片是以標準型號為基礎，真實產品的形狀，可能因閣下選擇的型號而有所不同。

零件名稱

UH系列操作及顯示



✎ 產品的外型、開關位置和指示燈會隨型號而有所不同，但功能大致上相同。

遙控器

遙控器

遙控器傳送訊號到冷氣機的接收器上。

- 1 **開／關按鈕**
當有電源供應，冷氣機開始操作，又或當冷氣機運轉時按下此按鈕，便會停止運作。
- 2 **模式按鈕**
按下此按鈕，選擇操作模式。
- 3 **風扇按鈕**
使用此按鈕順序選擇風速：自動、高、中或低。
- 4 5 **室內溫度設定按鈕**
按下此按鈕，調校室內溫度、時間掣和 時鐘時間。
- 6 **6th 按鈕**
不管產品是開啟或關閉，按下此按鈕直接進入快思邏輯操作。
- 7 **送風搖擺按鈕**
按下此按鈕可停止或開始垂直送風角度，並設定所須上／下搖擺方向。
- 8 **睡眠掣**
設定或取消睡眠模式操作
- 9 **上鎖按鈕**
按下此按鈕，便會鎖上所有按鈕，再次按下，便取消鎖鍵功能。
- 10 **時鐘按鈕**
設定現今時間
- 11 12 **時間掣啟動／關閉按鈕，**
設定或取消時間掣操作



- 13 **Jet 按鈕**
開始或停止快速冷凍操作（快速冷凍以高速的18℃自動設定送風。）

LCD顯示屏上的圖標：

- | | |
|----------|----------|
| ❄️ 冷凍指示燈 | ➡➡➡ 自動風速 |
| 💧 抽濕指示燈 | ➡➡➡ 高風速 |
| 🌀 風扇指示燈 | ➡➡ 中風速 |
| ☀️ 熱風指示燈 | ➡ 低風速 |

- | |
|----------|
| ▲ 第6感指示燈 |
| 🌙 睡眠指示燈 |
| 🔒 鎖定指示燈 |
| ❄️ 噴射指示燈 |

- | |
|------------------|
| 📶 傳送訊號 |
| ON 88:88 顯示設定時間掣 |
| OFF 88:88 顯示現時時間 |
| 88℃ 顯示設定溫度 |

注意：每個模式和相應功能會在以下數頁詳細說明

遙控器

遙控器

如何放進電池

根據箭嘴方向移去電池面蓋。

放進新電池，並確保電池的正(+)及負(-)極正確。

把蓋子推回原來位置。




注意:

- 用2枚LR03 AA (1.5伏特)電池。切勿使用充電電池。如果顯示屏變暗，請以同類型的新電池更換。
- 如果更換電池在1分鐘內完成，遙控器會保留原有的設定。但如果你想把預設的熱泵設定成淨冷模式、或將淨冷設定成熱泵模式，便須在移除舊電池後3分鐘，才再放進新電池。(詳情請參閱第1頁)

• 遙控器的儲存及使用提示

遙控器可使用承托架固定在牆上。

注意: 遙控器承托架須另外購買。




• 使用方法

要調校冷氣機，請把遙控器對準信號接收器。如遙控器對準室內機的訊號接收器，可在7米範圍內控制冷氣機。

• 選擇淨冷遙控器或熱泵型

詳情請參考第1頁“使用前的準備”。



操作指引

操作模式

選擇模式

每次按下MODE按鈕後，操作模式便會順序轉變：

冷凍 → 抽濕 → 風扇 → 熱氣

1

■ 熱風模式不適用於淨冷型冷氣機。

風扇模式

每次按下“FAN”按鈕後，風扇速度便會順序轉變：

自動 → 高 → 中 → 低

2

■ 在“風扇”模式下，只有“高”、“中”、“低”三項可供選用。在“抽濕”模式下，風扇速度會自動設定在“低”，而在此情況下，“風扇”按鈕並不能同時運作。

溫度設定

▲ 按一下，把溫度設定上升1度。

▼ 按一下，把溫度設定下降1度。

3

■

設定溫度的範圍

* 熱氣，冷凍	18°C - 32°C
抽濕	不能設定
風扇	不能設定

* 注意：熱氣模式不能在淨冷型號使用。

啟動

先按下  按鈕，當本機收到信號後，室內機的運作指示燈便會亮起。

4



搖擺模式、第6感模式、啟動時間掣、關閉時間掣、時鐘、睡眠及噴射模式的操作，在以後數頁將詳加說明。

■ 如在本機操作期間改變模式，有時本機無法立即作出反應，請稍候3分鐘。

- 在熱氣操作期間，最初氣流並未排出。等待2-5分鐘後，熱氣便會排出，直至室內電熱交換器的溫度上升。
- 請先等候3分鐘，才重新啟動本機。

操作指引

送風方向控制

送風方向控制

把本機啟動後，垂直風向會根據操作模式，自動調較至特定角度。

操作模式	送風方向
冷凍、抽濕模式	垂直
* 熱風，風扇	水平

*熱風模式只適用於熱泵型號。

用戶可根據個人需要，按下在遙控器的(SWING)“擺動”按鈕，對風向角度進行調較。



5



垂直風向控制（連遙控器使用）

如閣下喜歡，可使用遙控器，設定不同送風角度或特定送風角度。

搖擺風向


按下“SWING”按鈕一次，垂直調較葉片便會自動上下擺動。

理想風向角度

當葉片擺動至理想角度時，請再次按下“SWING”按鈕。

水平向風控制（手動）

如圖所示，轉動水平調較葉片的控制桿，把水平風向轉變。



水平調較葉片的控制桿

注意：圖示的機身外型與閣下選擇的冷氣機外型，或會有所不同。



A 切勿手動轉動垂直調較葉片，否則會導致機件故障。若本機發生故障，請先關閉本機及中斷電源，然後再恢復電源供應。

B 當使用COOLING（冷凍）或DRY（抽濕）模式時，不應讓垂直調較葉片長期向下傾側，以防止冷凝水滴出。

操作指引

第 6 感模式

按下 **6^感** 按鈕，無論冷氣機是否啟動，都會直接進入**第 6 感**模式(快思邏輯操作)。進入此模式後，溫度及風速便會根據實際室溫自動設定。

由室內溫度控制操作模式及溫度

熱泵型號

室內溫度	操作模式	目標溫度
21°C 或以下	熱風	22°C
21°C 或 23°C	風扇	
23°C 或 26°C	抽濕	操作3分鐘後室溫會下降1.5°C
26°C 以上	冷凍	26°C

淨冷型號

室內溫度	操作模式	目標溫度
21°C 或以下	抽濕	操作3分鐘後室溫會下降1.5°C
26°C 或以上	冷凍	26°C



❑ 第 **6^感** 感按鈕在噴射模式便不能操作。

注意：在第 6 感模式時，溫度、氣流及風向會全自動操作。但是若你仍感不太舒適，可用遙控器把溫度調高或低 2°C。

第 6 感模式操作時，可進行以下操作

你的感覺	按鈕	調校程序
不舒適，因風量不合適		每次按下按鈕，室內的風速都會在高、中及低速之間轉換
不舒適，因風向不合適		按一下，垂直調校葉片會改變垂直風向。再按一次，葉片便會停止擺動。關於水平風向的詳情，請參考上一頁。

CLOCK（時鐘）按鈕

你可按下CLOCK按鈕以調校實際時間，然後按 及 按鈕調校正確時間。再按一下CLOCK按鈕，便可設定實際時間。



操作指引

時間掣模式

如果你早上出外，而想回到家時享受舒適的室溫，你可使用**TIMER ON/OFF**按鈕設定時間掣，輕鬆又方便。你亦可在晚上設定關機時間掣，讓你寧靜安睡。

► 如何設定TIMER ON(啟動時間掣)

TIMER ON按鈕可用作對時間掣進行編程操作，預設冷氣機啟動時間。

- i) 按下TIMER ON按鈕，“ON 12:00”便會在LCD屏幕上顯示，然後按下  或  按鈕，選擇冷氣機啟動時間。



按下  或  按鈕1次，便可在設定時間增加或減少1分鐘。

按下  或  按鈕 1.5秒，便可在設定時間增加或減少10分鐘。

按下  或  按鈕更長時間，便可在設定時間增加或減少1小時。

注意：如果你在按下TIMER ON按鈕後10秒鐘，仍未設定時間，遙控器便會自動退出TIMER ON模式。

- ii) 當LCD顯示你需要的時間，請按下TIMER ON按鈕以確認。

你會聽到“呔”一聲。

“ON”會停止閃動。

室內機的TIMER指示燈會亮起。

- iii) 設定的時間掣顯示了5秒後，遙控器的LCD屏幕，便不會再顯示設定時間，而會顯示時鐘。

► 如何取消TIMER ON

再按一次TIMER ON按鈕，你便會聽到“呔”一聲，指示燈也會熄掉，TIMER ON模式已被取消。

注意：設定TIMER OFF的步驟相似，你可用TIMER OFF設定冷氣機的關閉時間。

操作指引

睡眠模式

睡眠模式

睡眠模式可在**COOLING** (冷凍) 或**HEATING** (熱風) 模式中設定。

這個功能讓你有更舒適的睡眠環境。

在睡眠模式時，

- 冷氣機會在操作8小時後，自動停止操作。
- 風速自動調至低速。
- *如冷氣機在冷凍模式持續操作2小時，設定溫度會最多上升1°C，然後保持穩定。
- 如冷氣機在熱風模式持續操作3小時，設定溫度會最多下降3°C，然後保持穩定。

* 注意：在冷凍模式時，如室溫為26°C或以上，設定溫度將不會改變。

注意：淨冷型號並沒有熱風功能。



噴射模式

噴射模式

- 噴射模式是用於啟動或停止快速冷凍功能。
快速冷凍是以高風速操作，並自動把設定溫度調至18°C。
- 冷氣機在操作或通電期間，你便可設定噴射模式。
- 在噴射模式，你可設定送風角度及時間掣。如你想退出噴射模式，請按 **-Jet MODE**，**FAN**，**ON/OFF**或**TEMPERATURE SETTING** 任何一個按鈕，按下後顯示屏便會回到初始模式。

注意：

- 在噴射模式時，**SLEEP** 及 **6** 按鈕不能使用。
- 在熱風模式時，**-Jet** 按鈕不能使用。
- 如你沒有按下以上所列的任何一個按鈕，退出噴射模式，冷氣機會繼續在噴射模式操作，設定溫度也會維持在18°C。




保養

前面板保養

1


中斷電源供應

中斷電源前，請先關掉冷氣機。



2

抓住“a”位置，然後拉出前面板。



3

用柔軟的乾布清潔。

如本機非常骯髒，請用溫水(40℃以下)清潔。



用柔軟的乾布抹拭。

4

切勿使用揮發性的物質如氣油、磨光粉等清潔機身。



5


切勿把水射向室內機。



6

重新裝回及關上前面板

把b位置按下，重新裝回及關上前面板。




空氣過濾器保養

使用空氣過濾器約100小時後，便須進行清潔。
如下步驟清潔：

1

停止本機操作及移去空氣過濾網



1. 打開前面板。
2. 由前面輕推過濾器的手柄。
3. 抓住手柄，然後滑出過濾網

2

清潔及重新安裝空氣過濾網

如有明顯污垢，請使用清潔劑混合溫水清洗。清洗後，請放在通風地方晾乾。



3

再次關上前面板

- 如冷氣機在灰塵極多的地方操作，請每隔兩星期清潔空氣過濾網。

保護裝置

操作條件

以下情況發生時，防護裝置可能啟動使 冷氣機停止操作。

冷卻	室外氣溫高於*43°C。
	室溫低於 21°C
乾燥	室溫低於 18°C

如冷氣機以冷凍或乾燥模式操作，門或窗戶長時間開啟以及相對濕度高於80%，露水可能從出風口滴下。

噪音干擾







- 把冷氣機安裝在能承托機身重量的位置，減少操作時產生的噪音。
- 把室外機安裝在通風處，防止機件操作的噪音對鄰居造成滋擾。
- 不要放置任何物件阻塞出風口，以防止噪音增加。

保護裝置特性

- 1 以下情況發生時，防護裝置將會啟動。
 - 冷氣機停止操作後立即重新啟動或操作期間改變操作模式。你需要等候3分鐘，冷氣機才會重新啟動。
 - 接上電源然後立即啟動冷氣機，它可能在20秒後重新啟動。
- 2 • 如所有操作已停止，再次按下開/關按鈕重新啟動，如時間掣設定已取消，請重新設定。


疑難排解

以下情況不一定由機件故障所致，聯絡售後服務部門前請先作出檢查。

異常情況	情況分析
冷氣機不能操作 	- 保護裝置啟動或保險絲燒斷 - 保護裝置可能已啟動以防止冷氣機操作，請等候3分鐘然後重新啟動。 - 遙控器的電池可能已耗盡。 - 插頭或未有插好。
沒有冷風或熱風 	- 空氣過濾網是否骯髒？ - 入風口和出風口是否被堵塞？ - 是否已正確設定溫度？
無法正常操作 	如出現強烈干擾(過量的靜電釋放、電壓異常)，將發生操作異常情況。請中斷電源，待2-3分鐘後重新接上。
冷氣機未有立即操作 	在操作期間轉變模式，操作將延遲3分鐘
操作時傳出異味 	氣味可能來自藏於機件內的其他源頭(如傢俱、香煙等)，在冷氣機送風時一同傳出異味。
傳出流水聲 	- 冷氣機內的冷卻劑流動所致，並非異常狀況。 - 在熱風模式下，除霜時產生的聲音。
傳出破裂聲 	溫差使前面板發生冷縮熱脹，因而產生破裂聲。
出風口排出霧氣 	在冷凍或乾燥操作模式下，冷風從室內機排出，使室溫變冷，令霧氣出現。
壓縮機指示燈(紅色)持續亮起，室內機風扇停止轉動	冷氣機正從熱風模式切換至除霜模式。指示燈將在10分鐘內熄滅並回到熱風模式

安裝指示

安裝圖




安裝指示

選擇最佳安裝位置


安裝室內機的位置

- 出風口處無堵塞物，可輕易送風到每個角落。
- 可輕易進行管道接駁及在牆身鑽孔的位置。
- 依前頁指示圖保持機身與天花及牆身應有的適當距離。
- 空氣過濾網可輕易拆去。
- 冷氣機和遙控器與電視機、收音機等電器至少保持1米的距離。
- 應盡量遠離日光燈以減少對本機的影響。
- 不要在入風口前放置任何物件防礙吸風。
- 能夠承托機身重量，以及不易在操作時增加噪音及加強振動的位置。



安裝室外機的位置

- 容易安裝並通風良好。
- 避免在易燃氣體容易泄漏的地方安裝。
- 保持機身與牆壁適當的距離。
- 室內機和室外機應保持5米距離，如有額外冷凍劑時，最長可增至15米。
- 應遠離有油污和硫化氣體排出的位置。
- 防止在可能有泥濘的路旁安裝室外機。
- 有固定的底部，不易增加操作噪音的位置。
- 出風口無任何堵塞物。




型號	船運時可容納的 管道長度 (米)	管道長度 限制 (米)	高度差距 限制 H (米)	所須的額外冷凍劑 數量 (克/米)
9K~18K	5	15	5	20

安裝指示

室內機的安裝

1. 安裝掛牆底板


- 根據室內機的位置及管道方向，決定安裝掛牆底板的位置。
- 安裝時使用水平尺或墨線，使掛牆底板保持在水平位置。
- 在牆身鑽孔，深度為32毫米，以固定底板。
- 把塑膠插頭插入鑽孔內，用自攻螺釘固定掛牆底板。
- 檢查掛牆底板是否已安裝穩固，然後鑽孔以安裝管道。



注意：掛牆底板形狀可能與上圖不同，但安裝方法大致相同。


2. 鑽孔以安裝管道

- 根據掛牆底板的位置決定安裝管道的鑽孔位置。
- 在牆身鑽孔，鑽孔應往外略為向下斜。
- 在牆孔裝入套管以保持牆身整潔。



3. 安裝室內機管道

- 把管道(液體管及冷煤管)和電線由外面從牆孔穿過，或在室內管道及電線連接完成後，由室內穿出以連接室外機。
- 根據管道方向決定是否需要鋸走多餘的部份(如下圖示)




- 依指示完成連接管道後，便可安裝排水軟管，然後連接電線。最後把隔熱物料、管道、電線和排水軟管一起包裹。

安裝指示



• 管道接口隔熱：

先以隔熱物料包裹管道接口，再以聚氯乙炔絕緣帶包裹外層。



• 管道隔熱：

- 把排水軟管放置管在管道下面。
- 用厚度超過6毫米的聚氯乙炔泡沫塑料作隔熱物料。



注意: 排水軟管由用戶準備

- 排水管應向下放置使排水容易。


不要屈曲、突出或扭曲排水管，或把管道末端浸在水中。

如把已延長管道接駁至排水管，請確保穿過室內機的部分已包裹隔熱物料。

- 當管道指向右方，管道、電線及排水管須以隔熱物料包裹，並用管道固定器固定在機身背後。



A. 將管道固定器插進插槽




B. 用力按下，把管道固定器固定在機身底部

管道接駁：

- 使用兩個扳手接駁室內機管道。請依下圖所示使用合規格的扭矩，以防管道、接駁器及螺帽變形或損壞。
- 先用手指扭緊，再用扳手固定

型號	管道尺寸	扭矩	螺帽潤度	最少厚度
9, 12K	液體側(1/4寸)	1.8 千克/米	17 毫米	0.6 毫米
18 K	液體側 (3/8寸)	3.5 千克/米	22 毫米	0.6 毫米
9, 12K	氣體側(3/8寸)	3.5 千克/米	22 毫米	0.6 毫米
9, 12K	氣體側(1/2寸)	5.5 千克/米	24 毫米	0.6 毫米
9, 12K	氣體側(5/8寸)	7.5 千克/米	27 毫米	0.6 毫米



安裝指引

4. 電線連接


• 室內機

根據室外機的連接，將電線接駁到控制板的終端，便可將電線連接室內機。

注意：某些型號需要移除外殼方能接駁室內機終端。

• 室外機

- 1). 鬆開螺絲以移除室外機上的維修門。將電線分別連線到控制板的終端上。
- 2). 使用電線夾將電源連接線固定在控制板上。
- 3). 使用螺絲將維修門重新裝回原來位置。



小心：

1. 冷氣機必須具備獨立的電源。有關線路接駁方法，請參閱貼在維修門內的電路圖。
2. 確保電線的粗幼度符合電源規格上的說明。(請參閱下列電線規格表)
3. 檢查電線，確保電線已接駁穩妥。
4. 切記在潮濕的地方，安裝接地漏電斷路器。

電線規格

製冷量	電源線		電源連接線		主電源
	類型	普通橫切面積	類型	普通橫切面積	
9K,12K	H05VV-F	1.0~1.5毫米 ² X3	H07RN-F	1.5毫米 ² X3	接駁室內機
18K	H05VV-F RVV	1.5~2.0毫米 ² X3	H07RN-F	1.5毫米 ² X3	接駁室內機


注意：

要確保在安裝本產品後仍然能接觸插頭。如有需要時可中斷電源。如情況不許可，請將本產品連接到雙極開關裝置，而接觸點最少有3毫米的空間，並在安裝本產品後，能夠容易觸摸。

安裝指引

線路接駁圖

請確保室外機的電線顏色、終端號碼與室內機相同。




以上型號，電源供應來自室內機。

安裝指引

安裝室外機

1. 安裝排水孔及排水軟管(只限熱泵型號)

在熱風模式操作時，冷凝水會從室外機排出。請安裝排水孔及排水軟管排走冷凝水，以免騷擾鄰居及影響環境。只需安裝排水孔及塑膠墊圈到室外機底盤，然後根據右圖指示接駁排水軟管。



2. 安裝及固定室外機

使用螺栓及螺帽將室外機固定在平坦及堅固的地面。

若將室外機安裝在牆身或屋頂，請確保穩固安裝支架，避免因強烈震動或強風而搖晃。

3. 室外機管道接駁

- 移除二通閥及三通閥的活門蓋子。
- 根據所需扭矩將管道分別接駁到二通閥及三通閥上。


4. 室外機電線接駁(請參閱前頁)

空氣淨化

空氣內的水份如留在製冷循環機件上，會引致壓縮機故障。接駁室內機及室外機後，請使用真空泵，將製冷循環機件上的空氣排出，（如下圖所示）。

注意：為保護環境，切勿將冷凍劑直接釋放在空氣中。

見下頁有關空氣淨化步驟。



安裝指引

如何清洗空氣管

- (1) 鬆開2通閥和3通閥蓋子。
- (2) 鬆開入氣閥蓋子。
- (3) 把真空泵彈性軟管連接到入氣閥。
- (4) 啟動真空泵10-15分鐘，直至達到10 mm Hg 真空狀態。
- (5) 當真空泵仍運轉時，關上真空泵歧管上的低壓旋鈕。然後停止真空泵操作。
- (6) 開啟2通閥1/4圈，10秒後關上。用液體肥皂或電子察漏器檢查接口是否上緊。
- (7) 完全轉動2通閥及3通閥杆。移除真空泵彈性軟管。
- (8) 更換及上緊所有閥蓋。

注意:

- 請在安裝及使用本機前，細閱此說明書。
- 移動冷氣機時，切勿讓空氣進入製冷系統或釋出冷凍劑。
- 完成安裝後，嘗試運行冷氣機，然後記錄操作內容。
- 室內機控制器使用的保險絲為50T，額定功率為2.5A，AC250V。
- 本機所有的保險絲均由用戶提供。使用者可根據最大的電流輸入或使用電流過量保護裝置。
- 只可將冷氣機連接輸電綫。
- 你必須使用低電阻的主配電系統，為冷氣機進行電源連接。
- 為確保本冷氣機能適當進行連接，如有需要，用戶應諮詢供電商，檢查在界面的供電容量是否足夠本機使用
- 關於用電詳情，請參閱本產品上的定額牌。
- 如電源綫有損壞，必須由製造商、維修代理或合資格技工進行更換，以免發生意外。