

規格表

SAMPO

AM-G20BL /AM-G25BL AM-G32BL /AM-G36BL /AM-G45BLA 聲寶分離式冷氣機・使用說明書


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

規格 機種名	冷房 能力 (kW)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER 值	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相 60Hz)	淨重 (Kg)	室內機	室外機	按裝時 採用 保險絲 規格
									外形尺寸 (W×H×D) mm 按裝尺寸 (W×H) mm	外形尺寸 (W×H×D) mm 按裝尺寸 (W×H×D) mm	
AM-G20BL + AU-G20	2.2	3.6	25	741	2.97	94	220V	8	790 × 270 × 180	680 × 530 × 220	250V 10A
								27	1090 × 470	1180 × 680 × 440	
AM-G25BL + AU-G25	2.8	4.6	30	943	2.97	94	220V	8	790 × 270 × 180	680 × 530 × 220	250V 10A
								29	1090 × 470	1180 × 680 × 440	
AM-G32BL + AU-G32	3.7	5.9	30	1246	2.97	96	220V	14	915 × 285 × 215	780 × 525 × 240	250V 10A
								36	1215 × 485	1280 × 675 × 440	
AM-G36BL + AU-G36	4.1	6.5	30	1380	2.97	96	220V	14	915 × 285 × 215	780 × 525 × 240	250V 10A
								40	1215 × 485	1280 × 675 × 440	
AM-G45BLA + AU-G45	5.0	8.9	40	1832	2.73	94	220V	14	1000 × 335 × 210	800 × 625 × 300	250V 15A
								50	1300 × 535	1300 × 775 × 500	
AM-G20BL × 2 + AU-G2020	2.2 + 2.2	7.6	40	806 + 806	2.73	96	220V	8	790 × 270 × 180	800 × 625 × 300	250V 15A
								52	1090 × 470	1300 × 775 × 500	
AM-G25BL × 2 + AU-G2525	2.8 + 2.8	9.9	50	1026 + 1026	2.73	94	220V	8	790 × 270 × 180	800 × 625 × 300	250V 20A
								54	1090 × 470	1300 × 775 × 500	
AM-G20BL AM-G36BL + AU-G2036	2.2 + 4.0	11	50	806 + 1465	2.73	94	220V	8	790 × 270 × 180	800 × 625 × 300	250V 20A
								14	1090 × 470	800 × 625 × 300	
								56	915 × 285 × 215	1300 × 775 × 500	
AM-G25BL AM-G45BLA + AU-G2545	2.8 + 5.0	15.7	60	1167 + 2083	2.4	94	220V	8	790 × 270 × 180	950 × 800 × 300	250V 25A
								14	1090 × 470	950 × 800 × 300	
								74	1000 × 335 × 210	1450 × 950 × 500	
AM-G32BL × 2 + AU-G3232	3.6 + 3.6	12.6	56	1318 + 1318	2.73	96	220V	14	915 × 285 × 215	810 × 690 × 302	250V 25A
								66	1215 × 485	1310 × 840 × 502	
AM-G36BL × 2 + AU-G3636	4.0 + 4.0	13.6	82	1465 + 1465	2.73	98	220V	14	915 × 285 × 215	810 × 690 × 302	250V 25A
								68	1215 × 485	1310 × 840 × 502	
AM-G45BLA × 2 + AU-G4545	5.0 + 5.0	17.4	78	1831 + 1831	2.73	96	220V	8	1000 × 335 × 210	900 × 1060 × 355	250V 30A
								92	1300 × 535	1400 × 1210 × 555	

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINBC2474C2R0-

安全規範事項

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲，其額定規格依機種別有所不同請參照後頁圖內所載之規定。
- 本機之電源線採Y型連接，若有損壞請通知本公司服務中心派員更換，請勿私自更換。
- 本機之使用請用獨立之電源，接地用導線需2.5mm²以上，6.0mm²以下之導線接地。
- 本機之防濕防塵等級室內側為IPX0，室外側為IPX4，故本機不宜裝在室內側易於濺水的地方，例如洗衣間、浴室...等。
- 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時，需先接合接地線，再接合通電用之連絡線，反之當機體欲拆除保養時，需先拆除通電用之連接線，最後再拆接地線。
- 本機最高操作溫度下，其操作壓力，吐出端為27kg/cm²，吸入端為6kg/cm²。
- 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下：
熱側最高43℃，熱側最低21℃，冷側最高32℃，冷側最低21℃。
- 本機安裝配管長度，不可超過7米，以免影響冷房能力。
- 本機為求按裝後確保良好之效果，其週圍障礙物最低允許距離如下圖所示：

- 本機（室內機）安裝高度建議2.5m以上，以防止孩童易碰觸。

使用前請注意下列事項

手指或棒狀物勿插入護網

- 本空調機風扇為高速迴轉體，勿將手指或棒狀物插入入口或吹出口，如此將造成危險！




電源電壓，正確安裝

- 請使用專用插座，並確認是否合乎該冷氣使用之電源電壓，保護網之安裝數也需符合規格，不可用銅線代替。



特殊用途勿使用

- 本空調機為一般家庭空調用途，特殊用途（例如電子機器、設備機器溫度之維持、食品、皮革、美術、專業、生物培養、栽培、飼養等）不適合。



雷擊時注意事項

- 雷擊時，易造成回路之損壞，應時請關機並拔掉電源插頭。



可燃性瓦斯遠離、吹入口

- 可燃性瓦斯避免吸入及吹出口置放。例如氍毹、氍毹等，揮發性漆等會產生可燃性瓦斯，請勿放置於冷氣機1米以內之距離以免引發火災災害，或造成機體變形、變色等。



電源線勿改造

- 請勿將電源線切斷後加以延長或改造，或將電源插頭型式改變，這樣容易發生火災。



插頭勿當開關機使用

- 請勿以拔插或插上電源插頭，做為冷氣機「停機」或「運轉」的操作。
- 插頭及插座若發生鬆弛現象，有可能產生過熱燒損及漏電等不良。



吹出吸入風口勿有物阻隔

- 為使氣流順暢，而發揮本機應有機能，在本機吹出、吸入風口，請勿有雜物阻隔。




舒適之室溫、風向之調整

- 若嬰兒、老年人、病患等使用冷氣，請注意您設定之溫度是否舒適及適冷，風向請避免為直接風向。



電源線勿引張受力

- 電源線應避免引張受力，如此易造成接觸不良發熱，或內部斷線之危險。



運轉中，請時常換氣

- 尤其室內正使用瓦斯器具時，需注意換氣，以保持空氣新鮮。



冷房時高熱源器具勿使用


- 冷房運轉中，高熱源器具之使用，將造成冷氣機之負擔，效率及冷度將降低。




各部名稱及功能

■ 室內機

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。



■ 室外機



附屬品

使用說明書、保證書各一份，遙控器固定座，插座，排水接頭，螺絲包（含安裝室內機用螺絲20mm長×10 pcs，壁塞Φ6×8 pcs，安裝板須鎖付6 pcs以上）。


各部名稱及功能

■ 開閉面框之方法

AM-G45BLA

開 直接以兩手拿住面框蓋板左右下方，向上翻起內部卡筍將會脫離，即可打開面框。

閉 請依照圖示之①、②用手指於各部位按下，則內部卡筍會相互嵌合，即可合上面框。




AM-G20BL, AM-G25BL, AM-G32BL, AM-G36BL

開 再依照右圖之方式，即可打開面框。

閉 請依照右圖之方式，即可合上面框。
請確認面框蓋板確實定位於卡筍。

拆 面框蓋板開至水平角度，再垂直上引，即可取下。面框蓋板，進行面框蓋板清洗、安裝配線、空氣清淨器清洗、過濾網清洗等保養、安裝動作；回復動作為反方向進行即可。



■ 面框飾板說明

AM-G20BL, AM-G25BL

① 空氣清淨燈


當空氣清淨運轉時數累計1000小時後，指示燈會恆亮，表示需清洗空氣清淨集塵電板；而此燈閃爍則表示空氣清淨功能運轉中。

② 濾網清洗燈

當本機運轉時數累計達100小時，本指示燈恆亮，表示需清洗過濾網。

③ 定時燈

燈亮表示有設定定時開關機之功能。



④ 運轉燈

燈亮表示冷氣機運轉中。

AM-G32BL, AM-G36BL

① 空氣清淨燈


當空氣清淨運轉時數累計1000小時後，指示燈會恆亮，表示需清洗空氣清淨集塵電板；而此燈閃爍則表示空氣清淨功能運轉中。

② 濾網清洗燈

當本機運轉時數累計達100小時，本指示燈恆亮，表示需清洗過濾網。

③ 定時燈

燈亮表示有設定定時開關機之功能。



④ 運轉燈

燈亮表示冷氣機運轉中。

⑤ 顯示燈

運轉時為設溫顯示，關機時為室溫顯示。

各部名稱及功能

■ 面框飾板說明

AM-G45BLA

① 空氣清淨燈

●當空氣清淨運轉時數累計1000小時後，指示燈會恆亮，表示需清洗空氣清淨集塵電板；而此燈閃爍則表示空氣清淨功能運轉中。

② 濾網清洗燈


●當本機運轉時數累計達100小時，本指示燈恆亮，表示需清洗過濾網。

③ 定時燈

●燈亮表示有設定定時開關機之功能。

④ 除濕燈

●燈亮表示除濕功能運轉中。



⑤ 送風燈





●燈亮表示送風中。

⑥ 冷房燈

●燈亮表示冷氣機運轉中。

■ 遙控器無法使用時

●當無線遙控器遺失或損壞時，請開啓面框將下圖三顆按鍵中的“電源”鍵按下，即可執行自動運轉。



注意 當濾網清洗燈或空氣清淨燈恆亮時，表示需清洗過濾網或空氣清淨集塵電板，清洗後請按清洗鍵，使計時歸零，以便重新累計運轉時間。


■ 無線遙控發射器使用方法

● 發射器安裝



- 發射器使用時需對準冷氣機遙控接收孔方向發射。
- 有效發射距離為距接收器7m以內。
- 發射後如主機有接收到訊號，即發出“嗶”聲。

● 發射器操作




- 發射器不使用時請依圖方式，放入發射器固定座內。
- 長期不使用時請取出電池。
- 電池壽命約一年，電力弱時請更換電池。

液晶遙控器顯示與操作名稱


注意：①使用時請對準面框遙控接收孔發射。

②本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。




操作說明


A. 開機運轉 / 關機



B. 溫度設定調整





C. 功能選擇設定




操作說明

D. 風量選擇設定




E. 定時開關機

E-1. 定時開機





E-2. 定時開機



F. 舒眠設定


冷氣功能

- 設定後1小時溫度設定提升1°C，
- 再0.5小時後溫度設定再提升0.5°C，
- 再0.5小時後溫度設定再提升0.5°C，
- 2小時共提升2°C。




操作說明

G. 空氣清淨設定



H. 上下風向設定



I. 電池更換


- 當使用無線遙控無法有效操作時, 請更換電池。
- 將上蓋往下拉, 更換 UM-4 電池 2 個 (依 + - 極性裝入)。

■ 光觸媒原理簡介

- 本機除有電子集塵裝置之電子集塵電板外, 尚有光觸媒濾網, 兩者合併為本機之空氣清淨裝置。
- 光觸媒是為含有二氧化鈦之光觸媒濾網, 上置一紫外線之燈管發出紫外光線照射光觸媒濾網, 濾網上之二氧化鈦被照射後, 使週遭之氧氣及水分子產生氧化力極強之自由基, 此自由基可分解大部份有機物質, 達成除臭、殺菌、再生新鮮空氣之清淨效果。
- 光觸媒本身為一觸媒, 基本上不會消耗, 如果不是很髒的話, 可無限使用。


■ 奈米濾網

- 本奈米濾網係以高科技之奈米材料混煉後射出成型而成, 並經 SGS 抗菌試驗, 證實對空氣中的金色葡萄球菌、大腸桿菌等有害微生物有抗菌作用。能阻斷病菌的細胞代謝, 使其失去活性, 並可分解空氣之臭味分子, 保持室內空氣清新, 且效果持久。



調整風向的方法


● 調整上下風向




- 當開機時導風板自動關閉成全開之位置, 開機時再打開成上一次使用之角度。
- 當冷房或除濕功能運轉時, 如果導風板固定於 3、4、5 之角度則導風板較容易結露造成水珠之滴落, 故冷房、除濕時, 導風板建議使用於 3 位置以上之角度。
- 導風板因有馬達帶動, 故不宜用手去扳動角度, 以免造成傳動機構之損壞。

● 調整左右風向

- 請依下圖所示, 用手指撥動導葉調整左右風向, 可依需要分別調整左、右各 30° 角偏向調整。



- 用食指與拇指捏住導葉把手作左右調整, 即可使氣流偏向吹出。




▲ 注意 請不要用手操作上下風向導風板。

- 因為如果接著使用遙控器時, 容易造成誤動作。
- 導風板朝向下方, 在長時間使用冷氣、除濕時, 會產生結露、滴水現象, 此屬正常現象, 建議使用時儘量避免。

■ 過濾網之清洗

- 過濾網上附著大量灰塵時, 會使出風量減少, 降低運轉效率。
- 以過濾網指示燈亮起作為清洗基準。
- 但是灰塵特別多的場所即使指示燈未亮, 也應一週清洗一次。
- 使用吸塵器清理過濾網時, 請以手輕敲過濾網。
- 過濾網太髒時, 以中性洗劑溶於溫水中清洗過濾網, 待陰乾後再使用。
- 請將面框蓋板掀開。(參閱前頁之面框開啓方式)
- 把濾網輕輕往上推, 再往前提, 即可拆下濾網清洗, 清洗完畢再裝回原位後, 請按右側上方之濾網清洗鍵, 再將面框蓋板壓下定位即可。



△ 使用上注意事項

■ 下述現象不是製品的異常及故障

① 三分鐘停止裝置 (保護裝置)

下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房（微電腦遙溫）運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。

- 當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時，壓縮機即停止運轉。
- 當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。



② 聲音

●冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音及運轉中的水流聲，這些是冷媒的聲音。

- 運轉中，從冷氣發出“クエ クエ”的聲音，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。



③ 霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。



④ 臭味

- 在室內機部分，有可能發生臭味現象，這是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室內機吸進後，再吹出的原因。



⑤ 結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。



△ 緊急處理方法

有燒焦味時

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

拔電源插頭



- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。


瓦斯漏氣時



- 請關掉瓦斯開關，但不要處理冷氣機，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。

注意

- 空氣清淨指示燈▲恆亮時，即表示須清洗集塵電板，清洗完畢再裝回原位後，請按右側之清洗鍵，重新計算時間。
- 放電極非常銳利，清洗時請注意避免刮傷手指。



- 保養週期會因房屋環境而異。
- 面板蓋板如果沒有定位，則空氣清淨器將無法運轉。
- 光觸媒用紫外光屬較長波長範圍之UVA，基本上不傷人體，但亦請勿直視之，也不可讓小孩觸摸後沾食。

善於使用節省能源

■ 省電和舒適的享用

① 調整適合的室內溫度

室內與室外溫差在5℃左右即為適溫。
太冷的溫度對健康沒有好處，反而增加電力的浪費。
室溫上升1℃約有10%的電費節省。



② 避免陽光的直射和熱風灌入

若有陽光直接照射，需有窗簾及其他遮陽物來遮擋，門窗除了必要的開放外，請經常保持關閉狀態。



③ 風向的調節

長時間使用冷氣時應避免直接吹著冷風，如此對健康沒有好處。



④ 清洗過濾網

過濾網一旦被灰塵阻塞會影響冷房能力及效果。



⑤ 有效利用定時器

需要使用者多少時間可使用定時裝置來設定時間，以達省電效果。
睡眠時，保持適當的室溫，有效利用睡眠功能。



■ 為了長期舒適地使用冷氣機，請定期清理保養

冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉



冷氣機使用季節後，為了使冷氣機內部充分乾燥，請以送風條件運轉半天左右。



切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。



請勿用自來水，直接沖洗冷氣機。



保養方法

■ 集塵電板之清洗及光觸媒濾網之更換

1 清洗前，請先拔掉電源。



3 將集塵電板小心取下，以“魔術靈”洗劑均勻噴灑於上，放置15~20秒。

集塵電板

光觸媒濾網



5 集塵電板清洗後，再置入固定框時，請注意有上下之分。裝好後，再將面板蓋板蓋上。(依拆下時之動作反向之順序裝回)



2 請將面板蓋板掀起或取下，取出過濾網。



4 集塵電板用長毛軟刷或洗衣用鬃毛刷輕輕刷洗，效果較佳，或用中性洗潔劑刷洗亦可，請放於陰涼處陰乾。



6 光觸媒濾網請用清水清洗，請每3~6個月清洗一次，晾乾後即可使用，為確保功效，並建議約三年更換新濾網一次。

請向本公司服務中心購買新濾網更換。(換裝時燈管不可用拆除，但是燈管易碎，請注意。)

以上皆裝好後，再將面板蓋板蓋上。(依拆下時之動作反向之順序裝回)

試運轉

1 連接電線至適當的電源(額定電壓±10%範圍)。


• 連接後請小心勿觸及帶電體。

• 按下<試運轉>按鈕，進行冷房運轉。

電源插頭



2 檢查風扇的聲音及運轉情形。



3 5~10分鐘後，檢查蒸發器之冷卻情形及冷風吹出狀況(室內外機接頭部份務必檢查)。



4 檢查蒸發器滴排水情形，尤其在排水管接頭處不得滴水。


• 如果凝結水不多時，倒水在滴水盤內檢查排水情形。



配管安裝

■ 配管絕熱處理

• 液態管、氣態管均須絕熱處理，絕熱處理方式如下圖所示。




■ 配管以擴喇叭口方式連接 注意：若使用市販品配管時，請依下表部品使用。

• 請確實做好擴喇叭口作業，以免發生漏煤。

	配		管	絕 熱 材			
	外	徑	厚 度	材 質	內 徑	厚 度	材 質
細管側	6.35	(1/4")	0.8	依 "JIS H3300" 所規定的材質	8~10	8	聚乙烯發泡材料
粗管側	9.525	(3/8")	0.8		11~13	8	
粗管側	12.7	(1/2")	0.8		14~16	8	

■ 配管之擴管作業 注意：擴管時，須防止水滴或銅屑、異物等掉入銅管內。




配管連接

■ 配管連接：請依室內側、室外側的順序配管

1 室內側

- 室內側配管時，應使用2支固定扳手，最好使用扭矩扳手配管。
- 連接配管時，先對齊管路中心，再用手轉動杯形螺帽3~4圈。
- 杯形螺帽的固定扭矩，參照下表。
- 注意：補助配管中，粗管較細管長約90mm。
- 冷氣機的排水管，請接引到適當的排水管道，切勿直接或間接滴落地面，以避免弄髒周遭環境，導致受罰！！




	袋形螺帽 兩側寬度	適當的扭 矩 扳手	使用固定 扳手時
細管側	17mm	1.8Kg $\cdot$ m	1.5~2.0Kg $\cdot$ m
粗管側	22mm	4.0Kg $\cdot$ m	3.5~4.0Kg $\cdot$ m
粗管側	27mm	6.3Kg $\cdot$ m	6.0~6.5Kg $\cdot$ m
粗管側	24mm	5.0Kg $\cdot$ m	5.0~5.5Kg $\cdot$ m

2 室外側

● 室外機

- 首先將液配管上的螺帽(較小者)鬆開，使與連接管對合後如右圖所示將螺帽完全轉緊。
- 其次將氣配管上的螺帽(較大者)鬆開，使與連接管對合並用手轉緊螺帽3~4轉，先做好排氣後再完全轉緊。
- 若氣配管和液配管上的螺帽未轉緊，則可能會漏煤或漏油，但這並非故障，只要將螺帽轉緊即可。



● 檢漏

- 將冷煤管路所有的接頭做檢漏，檢查時可用肥皂泡沫塗在接頭上小心觀察是否有漏氣(冒泡)，檢查完後，必須將肥皂泡沫完全拭淨。

排氣作業

■ 用冷煤將室內機盤管內及配管內的空氣排出

1 將二方閥及三方閥之閥帽取下。

2 打開充填口蓋，以硬物頂住閥心，以利空氣經此流出。


3 以六角扳手鬆開二方閥之閥棒1/4圈。(反時針方向旋轉大約90度)。

4 排氣約10~15秒。**注意** 此時勿將手放於充填口正下方，以免手指凍傷。

5 放開閥心鎖緊充填口蓋。

6 以六角扳手完全打開二方閥、三方閥閥棒至底。(反時針方向旋轉3 1/2圈)。


7 鎖緊閥帽。



電氣配線



■ 室內外機間配線請用 $\phi 2.0\text{mm}$ V.V.F 二芯電纜線，且須為雙重絕緣導線，不可使用絞線

- 配線前端須剝線後，確實插入端子板中。




室內側

- 掀開室內機面板，即可看到端子台，安裝電源線。




室內外機間配線作業

- 一對二機型




- 一對一機型



電氣配線

■ 接地安裝


- 務必安裝接地線。
- 接地線需為綠色，線徑 2.5mm^2 以上， 6.0mm^2 以下。
- 有水或濕氣高的場所，除了接地線以外，最好再裝上漏電遮斷器。



- 室內外機和配線之連接。

室內側：配線剝線後，確實插入室內機的端子台內，並以固定套固定電線。
室外側：配線剝線後，確實插入室外機的端子台內，並以固定套固定電線。

- 請務必選用冷氣機專用的電源回路。



- 請儘可能裝設漏電遮斷器。

注意 漏電遮斷器請使用額定感度電流 15mA ，動作時間 0.1 秒以下之電流動作的高感度機型。



- 在配線接觸不良下連續運轉，將導致過熱、發生火災或起動運轉不良。



- 請勿將接地線接於下述場所，以免發生危險：水管、瓦斯管、天線、避雷針或電話線。



■ 注意事項

- 電源工程、室內外機間配線、接地工程等，請依說明書指定方式進行，並委請有配電資格之技術人員施工。



- 不可利用從插頭拉延長線使用，或是電源線中途連接之方式配電，電線連接不當，為造成火災的原因之一。



- 請使用 2.0mm 單芯電線，不可使用多股絞線。



- 請勿使用其它電線直接連接作為延長。

