

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶5.0L電熱水瓶 使用說明書

KPS-Q1150WL

User Manual


電壓	110V 60Hz	消耗功率	750W	容量	5.0 L
機體淨重	3.2 kg	外型尺寸	W 310×D 230×H 380(mm)		

目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 耗材的更換
- 4 使用方法
- 7 長期不使用
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科


各部名稱

- ① 上蓋開關板
- ② 倒水位置
- ③ 內膽(容器)
- ④ 出水口
- ⑤ 碰杯給水鍵
- ⑥ 水量表
- ⑦ 底座
- ⑧ 蒸氣口
- ⑨ 滿水標示
- ⑩ 手把
- ⑪ 接合器(電源線插座)




安全注意事項

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能輕微有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除煮開水外，請勿做其他用途。



耗材的更換

- 內膽封蓋墊圈，上蓋組內部矽膠類襯墊（如：排氣座墊圈，氣密墊圈...等），排氣座及上蓋組本體等零件，均屬耗材，將會因水質,使用方法及使用頻率不同，而有使用壽命長短之問題，如有老化現象（例如：白化、粉化、脆化、龜裂...等），髒污及破損時，請與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜（此部份費用需由消費者自費處理）。
- 熱水瓶中舉凡會接觸到熱水及蒸氣的部品零件，會隨著使用時間漸長或使用次數的增加，因而導致老化變質（如：白化、粉化及脆化龜裂等現象）如有類似情況發生時,請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜（此部份費用需由消費者自費處理）。
- 右圖所列之“耗材部品圖”中的各項零件，其零件本身壽命，均因材質之不同而有所差異，且不在本公司保固範圍之內，如有發現老化現象時，請與本公司服務站洽詢維修更新零件等事宜（此部份費用需由消費者自行負擔），切勿勉強使用，以免影響使用安全，並縮短機器本身之使用壽命。



使用方法

- 初次使用時，請先煮沸一次，然後將此開水倒掉。
- 新品初次使用內部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質)，經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
- 給水線：當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時，此時即需馬上補充淨水，以免發生空燒現象，造成危險。
- 內膽無水時：當內膽水位低於給水線或完全沒水時，此時機器在感測到空燒情況下會自動跳轉為保溫狀態(35W功率)，這時候請儘快補充加水，重新進行煮沸，以免保溫時間過長或造成其他危險或機器損壞。

註：在不加入冷水時，按一次再沸騰是可以進入加熱狀態的，當感測到還是在空燒情況，會進入警報狀態，此動作會縮短機器的使用壽命，請勿操作。

註：以下為降溫所需時間表，因室內溫度不同±2小時。

(僅供參考)

溫度	90°C	80°C	70°C	60°C	50°C	40°C
時間	1.5小時	3小時	5小時	8小時	12小時	17小時

使用方法

溫度選擇


- 熱水瓶溫度分別為65、75、85、98四個溫度。
- 當熱水瓶接上電源時，此時加熱燈和溫度燈(85度)會亮起，燈色皆為紅燈。
- 第一次沸騰完畢後保溫燈(綠燈)會亮起，待溫度下降後溫度燈(85度)會由紅燈轉變為綠燈。
- 沸騰時水溫約為100度，會漸漸降溫至85度或所選擇的溫度。
- 如欲選擇溫度，可按保溫選擇鍵，即可選擇65、75、85、98或常溫省電。
- 選擇溫度時，如溫度燈為紅燈，即表示熱水瓶正在降溫中，如溫度燈為綠燈，即表示溫度已降至所選擇之溫度。
- 當選擇為常溫省電時，此時燈號顯示為紅燈，待降至室溫時，此時燈號顯示為綠燈。常溫省電時表示機體為保溫狀態並不會在自動加熱。但若在此時加入生水，則機體會自動加熱沸騰再降至室溫溫度，且燈號為綠燈！(室溫溫度大約為15-40度左右，但仍會因天氣不同而有所變化)
- 不論所選擇為哪個溫度，當溫度下降時，機體皆會自動加熱沸騰後降溫至所選擇之溫度。

使用方法

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋，以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。如(圖一)
- 關上上蓋，上蓋若未關閉，會持續沸騰，引至熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋，直至「喀」一聲。

(圖一)



出水

① 電動出水

- 先按“鎖定解除”鍵，指示燈(紅色)亮。
- 再按電動給水鍵，開水即會留出，放開電動給水鍵，開水即停止流出。(如圖二)
- 約10秒鐘後，“鎖定解除”指示燈熄滅，回復鎖定狀態。

(圖二)



② 碰杯出水

- 先按“鎖定解除”鍵，指示燈(紅色)亮。
- 將杯子靠上“碰杯按鍵”，輕往上，開水即會流出，杯子移開碰杯按鍵，開水即停止流出。(如圖三)
- 約10秒鐘後，“鎖定解除”指示燈熄滅，回復鎖定狀態。

(圖三)



使用方法

除氯沸騰

- 如溫度降低欲加熱沸騰時，按除氯再沸騰鍵即可，此時加熱燈會亮。
- 除氯再沸騰鍵可達到加熱沸騰且除氯之效果。
- 加熱沸騰完畢後，加熱燈會熄滅，保溫燈會亮起。

電子鎖按鈕的使用方式

- 按鎖定/解除按鈕，解除電子鎖狀態。
- 按下出水按鈕倒水，鬆開出水按鈕約十秒後，解鎖指示燈熄滅，鎖定狀態復原。

使用方法

補充給水 (圖四)

- 開啟上蓋，儘量避開蒸氣孔及上蓋前緣處，以免燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應盡量避免。
- 保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- 剛沸騰過後，請勿開啟上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

◦ 加熱→保溫 (圖五)



- 剛沸騰過後，請勿開啓上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。

(圖四)



(圖五)




使用方法

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋，以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。如(圖一)
- 關上上蓋，上蓋若未關閉，會持續沸騰，引至熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋，直至「喀」一聲。

(圖一)



出水

① 電動出水

- 先按“鎖定解除”鍵，指示燈(紅色)亮。
- 再按電動給水鍵，開水即會流出，放開電動給水鍵，開水即停止流出。(如圖二)
- 約10秒鐘後，“鎖定解除”指示燈熄滅，回復鎖定狀態。

(圖二)



② 碰杯出水

- 先按“鎖定解除”鍵，指示燈(紅色)亮。
- 將杯子靠上“碰杯按鍵”，輕往上，開水即會流出，杯子移開碰杯按鍵，開水即停止流出。(如圖三)
- 約10秒鐘後，“鎖定解除”指示燈熄滅，回復鎖定狀態。

(圖三)



電子鎖按鈕的使用方式

- 按鎖定/解除按鈕，解除電子鎖狀態。
- 按下出水按鈕倒水，鬆開出水按鈕約十秒後，解鎖指示燈熄滅，鎖定狀態復原。

使用方法

補充給水 (圖四)

- 開啟上蓋，儘量避開蒸氣孔及上蓋前緣處，以免燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應盡量避免。
- 保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- 剛沸騰過後，請勿開啟上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

(圖四)



(圖五)



。加熱→保溫(圖五)

●加熱
○保溫
加熱狀態

→

○加熱
●保溫
保溫狀態

- 剛沸騰過後，請勿開啟上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。

長期不使用

- 長期不使用時，請取下電源線，將內膽內餘水清除乾淨。
- 將瓶內餘水傾倒時，注水口朝下，熱水會從出水口流出，注意會有燙傷的危險，請小心傾倒。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

委製/服務商：育富科技股份有限公司

地址：台中市東區東光園路492號

- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 上蓋、瓶身外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。
- 內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗，不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。
- 長期使用後，水中的鐵質可能會產生氧化現象，導致內膽局部產生鏽斑，此時請用尼龍刷刷除即可。
- 長期使用後，水中的物質會引至內膽，堆積不易清理的白色物質，請依下列步驟執行即可清除：
 - 取 2 個檸檬榨汁，或是 2 公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。

生活小常識

飲水觀念對健康非常重要，聲寶小家電提醒您：

1. 日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆滲透水，以免缺乏礦物質吸收，影響身體健康。因此，建議使用濾水器水源，煮沸飲用即可。
2. 泡茶小常識：青茶、綠茶、龍井等未發酵茶，建議用攝氏80度的水溫沖泡，才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出；而紅茶、烏龍、鐵觀音等全發酵茶，宜用攝氏100度之沸水來沖泡，才能把茶葉之香氣及陽剛風格表現出。
3. 每日飲水量：每日約8-10杯水，每杯以200-400CC的份量最恰當，腎臟病人、心臟病人、肝硬化病人，則不可喝太多水。
4. 嬰兒用沖泡牛奶，建議使用攝氏40-60度之溫水。
5. 飲水時最佳時刻：早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科歡迎登錄>>

