

SAMPO

聲寶牌

微波爐

RE-101

使用說明書

項目 方式	類 別	份 量	參 考 時 間		加熱膠膜
			800W	600W	
再 加 熱	菜 類	半斤	45秒	1 分鐘	不加
	肉 類	半斤	1 分30秒	2 分鐘	不加
	冷凍食品	200g	1 分鐘	1 分30秒	加
	牛 奶	250cc	30秒	45秒	去蓋
	麵 包	1 個	10秒	15秒	不加
	土 司	1 片	10秒	15秒	不加
	飯 類	1 飯碗	1 分	1 分30秒	加
烹 煮	蔬 菜 類	半斤	2 分30秒	3 分鐘	加
	多梗菜類	半斤	3 分鐘	4 分鐘	加
	根 莖 類	半斤	4 分鐘	5 分鐘	加
	肉 類	半斤	4 分鐘	5 分鐘	加
	全 魚	半斤	4 分30秒	5 分鐘	加
	蝦 貝 類	半斤	2 分30秒	4 分鐘	不加
	荷 包 蛋	1 個	45秒	1 分鐘	加
	湯 類	600cc	8 分鐘	10 分鐘	加
解凍	魚 肉 類	半斤	3 分鐘	4 分鐘	加

※注意事項：

1. 門未關好請勿啟動微波爐。
2. 清潔時請以柔軟抹布擦拭。
3. 使用時請不要拿開玻璃皿。
4. 請勿堵塞入風口及排風口。
5. 請勿使用金屬容器烹調食物。

SAMPO

聲寶股份有限公司

生產區別：中華民國

總經銷處：桃園縣龜山鄉大溪村廣湖路26號

客戶服務專線 080-005438

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益」

TINSC1653V2-0-2

微波爐簡易食譜(一)

菜名	使用材料	作法
炒花生 (鹽酥花生)	花生……………1兩 鹽……………1小匙 味素……………1小匙	A 花生洗淨，瀝去水份，裝盤平鋪（避免層層相疊）。 B 撒上海鹽及味素少許拌勻，不加蓋，以微波強火／一8分鐘，中間（時間過半）須打開爐門攪拌一次。 C 取出待涼則酥酥可口，配酒下飯皆宜。
烤蛤蜊	蛤蜊……………半斤 蒜味粉鹽……………1小匙	A 蛤蜊在鹽水中浸泡2—3小時以沙後，清洗乾淨。 B 以刀切去蛤蜊帶，裝盤，在表面撒粉鹽，不加蓋，微波3—4分鐘即可。
茶碗蒸	雞蛋……………3個 香菇末……………1朵 魚板……………2片 蝦仁……………2隻 火腿末……………適量 蔥末……………少許 鹽……………1小匙 香油……………1小匙 味素……………少許 水……………1杯	A 蛋打散加①料用筷子攪拌均勻，過濾後備用。 B 兩酒杯碗裏已拌好的蛋液，各備上香菇末、火腿末、蝦仁、魚板，蓋上錫箔紙，（露出碗外），以微波強火兩杯碗以微波強火2分鐘，（五段1分半鐘），故解凍段6—7分鐘，（強火3段4分鐘）。
白玉苦瓜	苦瓜……………1條 蒜泥……………1大匙 肉絲……………2兩 豆豉……………1大匙 醬油……………1大匙 麻油……………1大匙 鹽……………1小匙 味素……………1小匙 糖……………1小匙 油（沙拉油）……………2大匙	A 苦瓜切薄片，加1小匙鹽抓拌，去水瀝乾，肉絲加①料以微波強火5分鐘備用，豆豉切碎。 B 將所有材料拌勻加②料和勻，攪拌微波3—4分鐘即可。
干貝介菜	干貝……………2粒 芥菜心……………12兩 高湯……………1杯 鹽……………1小匙 味精……………1小匙 太白粉……………1小匙 水……………2小匙	A 干貝洗淨，加高湯1杯攪拌微波強火8分鐘，取出撕成粗絲涼干備用。 B 芥菜心去邊葉，取10公分切段，置盤置膠袋微波強火5—8分鐘，取出沖冷水，以保鮮除。 C 所有材料拌勻加湯汁及①料攪拌微波強火3分鐘取出湯汁。②料加入微波30秒，取出淋在芥菜心上即可。
麻婆豆腐	豆腐……………2塊 絞肉……………2兩 蔥末……………1大匙 蒜末……………1大匙 沙茶油……………1大匙 鹽……………1大匙 豆瓣醬……………2大匙 太白粉……………1小匙 水……………1大匙 醬油……………1大匙 味素……………1大匙 糖……………1大匙 鹽……………1大匙 水……………1大匙	A 豆腐切1公分厚片，①料充分拌勻先以微波強火2分鐘爆香。 B 絞肉加②料及爆香後的①料拌勻後淋到豆腐上，攪拌微波5分鐘後取出。 C 太白粉加水攪勻淋上糊，攪拌30秒後，取出撒蔥花及花椒粉即可供食。
豆豉排骨	小排骨……………12兩 蔥末……………1大匙 酒……………1大匙 醬油……………2大匙 鹽……………1大匙 太白粉……………1大匙 水……………1大匙 蒜油……………1小匙	A 小排骨洗淨，切約20℃塊，加①料1小時，備用。 B 小排骨，加②料拌勻，淋上蒜油，加熱9分鐘取出，灑上蔥末即可。

微波爐簡易食譜(二)

菜名	使用材料	作法
清蒸海鮮	鮑魚……………1片 蔥……………2枝 薑……………2片 酒……………1大匙 鹽……………1小匙 味素……………1小匙 麻油……………1大匙 蠔油……………1大匙 水……………2大匙	A 鮑魚洗淨，魚身兩面各劃二道斜刀，入①料醃半小時。 B 將②料，淋於魚上；蓋上錫箔，加熱7—9分鐘，取出蔥薑蒜③料於魚上，淋油，加熱1分鐘，淋於鮑魚上即可。
五柳魚	魚……………1斤 酒……………1大匙 鹽……………1小匙 黑醋……………1大匙 葱……………1大匙 胡椒粉……………少許 蒜油……………少許 水……………2大匙 洋蔥(切絲)……………1條 蒜末(切絲)……………1條 小黃瓜絲……………3條 紅蘿蔔絲……………1條 鹽……………1小匙 味精……………1小匙 油……………1大匙	A 魚洗淨，魚身兩面各劃二道斜刀，加①料，醃半小時。 B 將②料拌勻，淋於魚上；蓋上錫箔，加熱7—8分鐘，取出，即可食用。
蒜茸蒸草蝦	草蝦……………半斤 酒……………1大匙 鹽……………1小匙 黑醋……………1大匙 葱……………1大匙 胡椒粉……………少許 蒜油……………少許 水……………2大匙	A 草蝦洗淨，抽去腸泥，從背部切開成兩半，排於盤中，入①料，蓋上錫箔，加熱3—4分鐘，取出加②料於蝦上。 B 油，淋上蝦上，加熱1分鐘，淋於蝦上，即可食用。
烤雞翅	海狗翅……………10支 葱……………2支 薑……………1塊 蒜……………1塊 胡椒粉……………1大匙	A 雞翅洗淨用牙籤戳孔以防炸裂。 B 蔥、薑、蒜拍碎，雞翅切段放入大碗中加①料拌勻，雞翅浸入內燜2小時。 C 取一平盤，將好的雞翅排列呈圓狀，以微波強火8—10分鐘。 D 中間可打開爐門翻面，以使其更熟焦色。 PS. 注意，不加蓋微波，以免產生水氣。
蘆筍濃湯	蘆筍……………1罐 洋火腿……………2大匙 高湯……………1杯 鹽……………1小匙 味精……………1小匙 水……………1大匙	A 蘆筍切2公分長段，加①料，蓋上錫箔加熱8分鐘，取出，加②料拌勻，加熱1分鐘，取出趁熱加入③料，灑上火腿末，即可食用。
蛋糕	蛋……………4個 細砂糖……………4杯 奶粉……………60g 香草片……………1片 低筋麵粉……………1杯	A 前一回蛋糕，蛋均放入以打蛋器順向打至無性發泡（提起不會滴下）。 B 入糖順向拌勻，攪加蛋液拌勻。 C 麵粉過篩加入以橡皮刮刀，刮勻（劃井字形）再加溶解後的奶油拌勻。 D 預熱烤箱，將麵粉放入加溫膠袋以微波強火5—6分鐘，即可。 E 馬上倒出到扣食用。

※ 以上所列之烹調時間係以出力 580W 之微波爐為準；微波出力 800W 之微波爐，烹調時間請自行斟酌減少 1—2 分鐘即可。

保養方法

爐內

● 爐內壁

- 若有污垢請即擦拭乾淨。



爐內若有滴瀝到滷汁或沾有食物屑、醬油屑、咖啡屑，請立即用抹布擦拭。若不消除而繼續使用，可能會局部吸收微波而產生熱化現象而無法除去。

污垢程度嚴重者，可用廚房清潔劑沾在抹布上擦拭，拭淨後務必用清水將清潔劑徹底拭乾淨。

● 電源線


本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時須用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

緊急處理方法：

1. 當一本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，並將電源插頭拔掉。
2. 假如內部物件發生故障時，請送至附近本公司特約維修服務中心，最務人員立刻會親自為您服務。

機體

● 爐門、操作部



前面的爐門或操作部，請用擦乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭。

保養時請注意



請勿使用溶劑、甲本、藥粉、金屬刷等擦拭或刷洗，可能會引起變色或損壞。

關於售後服務

送修時

若發生故障，請即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

狀況	檢查項目
不加熱	● 是否停電？ ● 保險絲是否燒斷？ ● 揮鈕是否揮好？

送修時，請將產品型號及故障情況詳細說明。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

關於容器


耐熱玻璃容器 	Pyroceram、Pyrex、Cookmaster等耐熱性好，最適合。 〈注意〉 驟熱、驟冷可能會使其破裂。	耐熱塑膠容器 	Polypropylene等可以耐熱120°C者可用。 〈注意〉 油份多的料理，食品溫度很高，不能使用。
陶器、瓷器 	陶器所製的一般容器均可使用。 〈注意〉 有金銀粉或花紋者，會產生火花而脫落。內面有黃色花紋或裂紋者亦不適用。	塑膠膜 	烹飪時可用來包裹或當作容器蓋子使用。 〈注意〉 油類或油炸物，因溫度太高，直接包裹可能會使膠膜融化。
普通玻璃容器 	含有油脂的料理，容器內食物溫度會很高，可能會使玻璃破裂，所以不能使用。有炸裂之玻璃，即使強化玻璃亦不能使用。	木、竹容器 紙容器 	湯液容易滲出，且烹飪時容易爆炸，故不能使用。尤其使用釘子或木、竹容器，鐵皮會集中在釘子處而使其燒焦。
鋁、磁漆等金屬容器 	因微波不能穿透金屬，故不能使用。金屬網或金屬箔會發生火花，亦不能使用。	漆器 	可能會掉漆或龜裂，所以不能使用。
不耐熱的塑膠容器 	因不耐熱，故不適用。	鋁箔 	會反射微波所以不能使用。但可用其反射特性而局部使用。例如包作湯碗或蒸籠或包在底部等來調節溫度。

特別注意要點

使用上的注意事項


1. 除了烹飪外，請勿作其他使用

若用來烘乾衣物，在水份蒸發後會冒煙、起火，造成危害。




2. 開門時請注意不要夾住抹布或食物，並在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。




3. 請勿讓小孩學在門上玩耍

會使門鎖損壞而引起故障，更可能因小孩的重量而使整個櫃子向前傾倒。




4. 爐內沒有調理食物時，請勿按下加熱鈕

溫度會異常地上升而造成故障。




5. 請勿拆開外殼

機體內有高壓電部份，十分危險。




6. 請勿拿開玻璃盤加熱

會使加熱不均勻或引起故障。




7. 門前的檢視窗請勿撞擊

會使玻璃破裂而引起故障。




8. 門鉤開關孔請勿夾住東西

會造成內部零件之故障。



1. 請勿將食物加熱超過規定時間

少量食物（燒賣2~3個）或乾澀食物（餅乾食物），請勿長時間加熱，可能會燒焦或燃起煙來，如果因加熱過長造成冒煙燃燒，請立即拔掉電源，並維持爐門關閉，直到煙霧變小濃度後再行開門清理。




2. 有殼的食物，請將外殼打裂



這類原封不動加熱，可能會發生爆裂；故加熱前務必將外殼打裂。

3. 瓶蓋務必打開




如牛奶瓶、類瓶口較小者，加熱時瓶內液體可能會噴出；故最好先行倒在大碗之類開口較大的容器內，再行加熱。

4. 使用鋁箔包裝者，請特別注意



有些料理（如雞飯或茶葉蛋）需要使使用鋁箔紙包裹的時候，請將鋁箔面向外（因表面部份會反射微波，而無法加熱）。

5. 不能煮蛋或煎蛋



將生蛋直接加熱或煎蛋、煮蛋時，由於微波的急遽加熱，會使其爆裂，請絕對避免此種調理。

6. 生鮮冷凍食品的解凍，請在半解凍狀態時停止加熱



完全解凍則可能使部份食物焦熟，所以在中心部份仍為凍結狀態時，即停止加熱。

7. 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器內加熱



用袋子密封的食品，加熱時可能會變了炸裂，所以務必倒出來，裝在其他容器內加熱。又鋁箔包裝食品之鋁箔會反射微波而無法加熱，故一定要打開倒出來。

8. 加熱時間依食品初溫、量、材料而異

烹飪手冊所列之時間，是將一定量之食物，由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依食物初溫的高低（冷凍、冷藏、常溫）、量的多少、材料的不同而所需的加熱時間也有所不同。所以請依食物狀況適當調整加熱時間。液體食物在微波爐加熱後，須等待一會兒再行取出，以防止液體食品在加熱中或取出時突然噴出而受到煮沸液體燙傷。

安裝時注意事項

安裝場所

1. 請安裝在堅固穩定的場所


若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。

2. 請勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。


3. 請避開會濺水的場所

會導致漏電或故障。



4. 請勿放在電視或收音機旁


可能會擾亂電視畫面或產生雜音；請與電視、收音機保持3公尺以上之距離。



5. 機體與牆壁之間請儘量保持空間

背面的排氣口所排出的熱氣或煙，可能會污染牆壁、窗戶等，請加以留意。

為使散熱效果良好，左右兩側請至少保持5公分以上，上面及背面至少保持10公分以上之空間。



關於接地線之安裝

1. 爲了防止意外感電，務必裝好接地線

請委託電器行裝設（酌收工本費）。

安裝時應注意事項：

● 為避免觸電的發生，請務必安裝地線。

1. 為安全起見，使用本電器前，請務必將接地線端子固定於室內配線的接地位置或要請合格的水電人員安裝，以策安全。

2. 地線接頭在本體後部。

請注意

要避開瓦斯管與自來水管，決不可利用這兩種管子來接地。

使用接地專用端子時

大廈等大廈有接地專用端子時，請將接地線固定在該接地端子上。

關於電流負荷


1. 電流負荷要15A以上

不做波爐的電力消耗為1450W，所以必須使用負荷量大於450W的專用電源插座。負荷量不足可能會使保險絲燒斷或功率降低，乃至無法烹煮。

2. 不得已安裝在潮濕場所時

電工規範規定必須裝第3種接地；請委託電器行安裝。


潮濕的場所



- 隨時配理台及水泥地面。
- 酒、醬油等液體或肥皂場所。


水氣重的場所

必須裝置漏電遮斷器。




- 如蔬菜店、鮮魚店等洗滌場所。
- 水漬會飛濺的場所。
- 地下室等會結露之場所。

各部名稱




附屬品



●使用微波調理時
務必將玻璃盤放在烹穴裡

- 玻璃盤.....1只
- 使用說明書.....1本
- 保證書.....1份

操作部名稱、功用與操作說明



正確的使用步驟

1. 將食物放入爐內：

a：按下「開門鈕」(DOOR OPEN) 將門打開。

※請注意盛裝食物的容器(詳見第8頁)。

※大型食物容器，注意通風不可碰到爐壁。

2. 解凍/烹飪火力變換旋鈕

左右轉動，選擇您要的火力及解凍位置。

向右：高火力

向左：低火力

3. 定時器設定：最高35分

調理：依食物多少設定調理時間。如2分鐘以下之短時間請多轉一些刻度，再慢慢轉回需要刻度，然後關上門即可開始烹調。

解凍：將要解凍食物的解凍時間對準刻度上的解凍時間便是該食物的解凍時間。關上門微波爐使開始操作。

※加熱中若變換加熱時間，直接轉動計時器到所需時間。

※檢視食物時按開門便自動停止加熱。

檢視完畢關好門，即可恢復加熱。

※若為冷藏食品，冷凍等溫度較低之食物，或食物數量很多時，請比規定時間設定稍長一些。

4. 定時器轉到「OFF」位置。可聽到「嗶」的一聲。

爐內燈熄滅即可停止加熱。

如加熱後計時器尚有剩餘時間，請先歸「0」後再關門。

規格

額定電壓	110V · 60Hz
額定消耗功率	1450W
額定微波輸出	800W
外形尺寸	寬530mm×深420mm×高350mm
爐內尺寸	寬330mm×深360mm×高244mm
重量	1.8公斤
定時器	35分