


规格及电气原理图

额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	灯泡功率 (W)	主电机额定 输入功率W	噪声 (dB)	排气量 m³/min (2 Pa时)	风压 (风量7m³/min时)	净重 (kg)
220	50	不大于 40	慢 快	60 120	39 49	8.7 14.2	90Pa 225Pa

注：噪音值为A计权平均声压级，是本公司检查的数值，有+3，-7的公差范围。A计权声功率级为声压级加14分贝。排气量及风压是本公司检查的数值，有±10%的公差范围。
* 上述参数如有变动恕不另行通知。
* E级绝缘



- 10 -

安装方法

请按以下步骤安装吸油烟机：

一、整机安装前的准备工作：

用8个尖头螺钉(φ4X12)将导风管接头固定在机身顶部。然后将导风管插入导风管接头槽内(插入约35mm)，再用两颗尖头螺钉(φ4X12)将导风管与导风管接头固定好。(如图1)

二、整机的安装：


1. 按安装示意图所示尺寸在墙上钻四个合适的孔(3-φ8、1-φ6)。(如图2)(建议：φ8孔深大于50mm，φ6孔深大于30mm)。

2. 在三个φ8的孔中打入三个M6的膨胀螺钉，其埋入深度为40-50mm。一个φ6的孔中打入一个胶塞，注意胶塞要完全打入，不能太松。(如图3)

3. 用平垫圈、弹簧垫圈、螺母将悬挂铁架固定到墙上。(如图4)

4. 将机体悬挂到已固定好的悬挂铁架上，请确认悬挂铁架已进入机壳，再用1粒φ4X25自攻螺钉将安装片固定到墙壁上。(如图5)

请务必确保悬挂铁架的钩位扣入机体并安装此安装片，否则吸油烟机有掉下的危险！





- 5 -

日常使用及维护

开关面板操作

1. 将吸油烟机电源线插头牢固地插入电源插座之中。
2. 按下“快”档或“慢”档键，吸油烟机进入相应的工作状态。
3. 按一次“灯”键，吸油烟机照明灯亮，再按一次则灯熄灭。
4. 按“关”键，吸油烟机将停止运行。



清洁

警告：当清洁吸油烟机时，务必先拔掉电源线插头。(图一)

● 清洁周期

1. 油杯要定期清理，以防止油溢出。
2. 根据用油量决定清洗频率。
建议：①机身表面每周至少清洁一次。
②扇叶每三个月清洗一次。

- 请使用中性的厨房清洁剂，切勿使用汽油、酸性物质、苯、溶剂或任何其他化学药剂(因为某些清洁剂会使涂层脱落)。(图二)
- 清洁时应防止电机、控制开关等电气部件进水。(图三)



- 6 -

常见故障的识别与处理

如您在使用中发生异常，请停止使用，拔去电源线插头，并检查确认以下内容。有必要时请与我公司售后服务中心联系。

状况	原因及处理方法	使用工具
灯及马达没响应	查看电源线插头与插座是否接触良好，机体外部电线是否有损坏。	手动、目视
灯亮 马达不转	1. 用手转动扇叶，查看扇叶能否自由转动，是否有异物卡死的现象。 2. 用手转动马达轴，若马达轴能转动自如，则是电容器已损坏，须更换电容器。 3. 若发现马达外能闻到一股烧焦的臭味，则可能是马达已烧坏，须更换马达。	手动、目视
机体振 动大	1. 检查确认吸油烟机是否按说明书安装步骤要求将吸油烟机安装好。 2. 检查机体接地处有无开孔现象。	目视
吸烟排气 效果差	1. 查看是否吸油烟机与灶面距离太大，吸油烟机与灶面距离最好为65-80cm范围内。 2. 若吸油烟机周围环境门窗通风太多，则空气对流太大，请适当关闭门窗。 3. 若吸油烟机周围环境太封闭，则空气对流太小，请适当打开门窗或在吸油烟机对面开设进气口。 4. 拆开导风管与接头的连接，查看接头开关能否正常或是否有异物阻止开关的正常开合。 5. 查看导风管是否有被破坏，造成漏风现象。 6. 查看固定扇叶的螺旋盖有无拧紧，若发现松动，请重新拧紧。	目视、卷尺 目视 手动、目视 目视 手动、目视

■ 保修证
购机时请认真填写产品保修证，并经商店填写盖章后妥善保管好保修证以作保修时使用。

- 9 -

包装附件清单

随吸油烟机产品包装箱有以下附件，开箱后请清点是否齐全，若不齐全，请与我公司售后服务中心或经销商联系。

代 号	图 样	名 称	数 量
①		悬挂铁架	1
②		固定悬挂铁架的膨胀螺钉(包括垫圈、弹簧垫圈及螺母)	3
③		固定导风管接头的螺钉(8颗) 固定导风管到导风管接头组合上的螺钉(2颗)	10
④		灯泡(存放于包装泡沫中)	1
⑤		油杯(存放于导风管接头)	1
⑥		导风管接头组合	1
⑦		说明书	1
⑧		保修证	1
⑨		导风管	1
⑩		胶塞	1
⑪		安装片(防止上推用)	1
⑫		固定安装片到墙壁的自攻螺钉	1

■ 对无标识内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。

	警告	有此标记的栏目，是有导致死亡或重伤可能的内容。
	注意	有此标记的栏目，是有负伤可能或有产生物质损害可能的内容。

■ 本说明书对希望遵守的内容和种类，用下列符号进行分类、说明。

	这样的符号，指的是不可以做的——“禁止”的内容。
	这样的符号，指的是必须实行的——“强制”的内容。
	这样的符号，指的是敬请当心——“提示注意”的内容。

- 2 -


Panasonic

吸油烟机

使用说明书

FV-75HG4C

FV-75HGN1C



附 保 修 证

感谢您选用松下吸油烟机！
使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管好。
购机时请认真填写产品保修证，并经商店填写盖章后妥善保管好保修证以作保修时使用。
执行标准：GB4706.28-1999
Q/GPS 003-2005

使用时注意事项

警告

- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 煤气炉不能空烧
吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃。
吸油烟机与自动热水器的侧向安装距离应在50cm以上。(图1)
- 非专业人员请勿改动内部接线。
- 吸油烟机排出的废气，不允许排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

注意

- 请勿使用220V以外的电源。
- 油杯收集的废油已严重变质，不可食用。
- 必须安装在煤气炉正上方，并高出炉面约65-80cm的地方。(图2)
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的风险。
- 检查吸油烟机是否安装牢固。(图3)
- 油锅着火时，请立即关闭吸油烟机(吸油烟机的运行会助燃火势)，采用有效的灭火方法灭火。(图4)
- 使用煤气炉时，请打开吸油烟机。(图5)
- 本机是家用电器，避免在特殊环境中使用。
- 本机若长期不使用时，请将电源线插头从插座中拔出来。

- 3 -

日常使用及维护

● 油杯的拆装方法：(图九)

1. 当发现油杯中的废油至“满”刻度线时，请清洁油杯。
 2. 拧开油杯上的螺丝，并双手托住油杯，防止杯中废油溅出，倒掉杯中废油加以清洗。
- 油杯表面很滑，取下和装上时要小心，防止跌落。

更换灯泡(图十、图十一)

注意：更换灯泡时，应等到灯泡温度降下来后进行更换。


1. 拧开固定灯罩的手拧螺钉。
2. 取下灯罩。
3. 更换灯泡(最大功率不超过40W)。
4. 拧紧螺钉固定好灯罩。

电源线更换方法：(图十、图十一、图十二)

警告：如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

警告：更换电源线之前，务必先拔掉电源线插头。

1. 拆下吸油烟机并放于平稳处。
2. 拧开固定灯罩的手拧螺钉，取下灯罩。
3. 拧开固定灯罩的螺钉，将手伸入灯罩内，向右侧推罩，使其脱离内板的卡位。注意将灯罩轻放于机体内。
4. 拧开固定内板的螺钉，取下内板。
5. 更换电源线。
6. 按与拆开步骤相反的顺序装配吸油烟机。



- 8 -